

























## Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<b>Ime programa:</b> katko pojasnilo programa oz. za katere tkanine je primeren.	maks količina perila; temperatura (☀ = hladno) število vrtljajev za ožemanje* dodatne programske nastavitve
 <b>Cottons</b> (Bombaž): odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C ----, 0 - 1200* vrt/min
<b>Opombe</b>	Speed Eco ≡    predpranje  , voda+ 
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavitvi <b>Eco</b> je temperatura pranja nižja od izbrane temperature. Pri posebni želji glede doseganja temperature pralne raztopine, uporabite program brez nastavitve <b>Eco</b> po potrebi z višjo temperaturo.</li> <li>■ Pri nastavitvi načina <b>Speed</b> primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.</li> </ul>	
 <b>Easy-Care</b> (preprosta nega): tkanine iz sintetike ali mešanih tkiv	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
	Speed Eco ≡    predpranje, voda+
 <b>Wool</b> (Volna): tkanine za ročno ali strojno pranje iz volne ali z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila, daljši premori programa (tkanine mirujejo v pralnem lugu)	maks. 2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 vrt/min
<b>Opombe</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.</li> </ul>	
 <b>SuperQuick 15'/30'</b> : posebej kratek program pribl. 15/30 minut, primeren za rahlo umazano manjšo količino perila	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C 0 - 1200 vrt/min
<b>Opomba:</b> Pri nastavitvi načina <b>Speed</b> se izvede program <b>SuperQuick 15'</b> .	Speed ≡ 
 <b>Mix</b> (Mešano): mešano perilo iz bombaža in sintetike	4 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 1200* vrt/min
	Speed Eco ≡    predpranje  , voda+ 
* maks. število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri izbiri načina <b>Speed</b>	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<b>Zavese</b> (Curtains): 3,5 kg težek notranji zastor ali 25 - 30 m <sup>2</sup> lahke zavese <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ zmanjšano izpiralno in končno ožemanje,</li> <li>■ Uporabite pralno sredstvo, primerno za pranje zaves.</li> <li>■ Tipka <b>predpranje</b> je tovarniško nastavljena. Če ne želite predpranja, tipko deaktivirajte.</li> </ul>	3,5 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 vrt/min Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ◀, predpranje ↓, voda+ 🍷
 <b>Rinse</b> (Izpiranje): posebno izpiranje z nastavljenim številom vrtljajev za ožemanje	-; - ----, 0 - 1200** vrt/min -
 <b>Spin/Drain</b>  (Ožemanje/izčrpavanje vode): posebno ožemanje z izbirnim številom vrtljajev za ožemanje. Če želite le izčrpavanje, število vrtljajev za ožemanje nastavite na 0.	-; - ----, 0 - 1200** vrt/min -
<b>Opomba:</b> Prikaz časa "Konec čez" se posodobi šele po zagonu programa.	-
 <b>Drum Clean</b> (Nega bobna): program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, pri pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri pojavu neprijetnih vonjav po daljši odsotnosti.	0 kg; 90 °C 1200 vrt/min -
<b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izvedite program za nego bobna brez perila.</li> <li>■ Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečitev tvorbe pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.</li> </ul>	
 <b>Delicates/Silk</b> (Občutljivo/svila): za občutljive pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetičke ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, šali)	2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 vrt/min Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ◀, predpranje ↓, voda+ 🍷
 <b>Duvet</b> (Tkane odeje): za strojno pranje primerne tkanine, polnjene s sintetičnimi vlakni, vzglavniki, tkane odeje in prekrivne ponjave, primerno tudi za pernata polnila	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1200 vrt/min Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ◀, voda+ 🍷
<b>Opomba:</b> Velike kose perite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo - prosimo, da upoštevate oznako za nego. Pralno sredstvo varčno dozirajte.	
 <b>Športna oblačila</b> (Športna oblačila): tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas	2 kg; ☀ - 40 °C ---, 0 - 800 vrt/min Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ◀, predpranje ↓, voda+ 🍷
<b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perila ne smete izpirati z mehčalnim sredstvom.</li> <li>■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (vse prekate) temeljito odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva.</li> </ul>	
* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela ** manjša količina perila pri izbiri načina <b>Speed</b>	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<p> <b>Dark Wash</b> (Temno perilo): temne tkanine iz bombaža ali temne tkanine za preprosto nego; te tkanine perite obrnjene na notranjo stran</p>	<p>3,5 kg;  - 40 °C  -----, 0 - 1200 vrt/min  Speed Eco      predpranje  , voda+ </p>
<p> <b>Shirts/Blouses</b> (Srajce/poslovna obleka): srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken, ki jih ni treba likati</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavitvi <b>Zaščita pred mečkanjem</b> (po modelu) se srajce/bluze le na hitro ožamejo, obesite jih mokre. —&gt; Učinek samoglajenja</li> <li>■ Za pranje srajc/bluz iz svile/občutljivih materialov uporabljajte program za občutljivo perilo <b>Fein/Seide</b>.</li> </ul>	<p>2 kg;  - 60 °C  -----, 0 - 800 vrt/min  Speed Eco      predpranje  , voda+ </p>
<p> <b>AllergyPlus</b>: odporne tkanine iz bombaža ali lana</p> <p><b>Opomba:</b> Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.</p>	<p>7,5 kg/5** kg;  - 60 °C  -----, 0 - 1200* vrt/min  Speed Eco      predpranje  , voda+ </p>
<p>* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela  ** manjša količina perila pri izbiri načina <b>Speed</b></p>	



## Vrednosti porabe

### Poraba energije in vode ter preostala vlaga pri glavnih programih pranja

(pribl. navedbe)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bombaž Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bombaž Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo/Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	približna preostala vlaga***		
	WAT28... maks. 1400 vrt/min	WAT24... maks. 1200 vrt/min	WAT20... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

\*\* Programska nastavitve za preverjanje in energetska oznaka po direktivi 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C). Podana temperatura programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa.

\*\*\* Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

**WAT24461BY**

**9001469648 (9906)**

