



**BOSCH**

**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Cucina da incasso

**HET.57B..C**

[it] Manuale utente e istruzioni d'installazione

# Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.



## Indice

### MANUALE UTENTE

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Sicurezza .....                             | 2  |
| 2  | Prevenzione di danni materiali.....         | 4  |
| 3  | Tutela dell'ambiente e risparmio.....       | 5  |
| 4  | Conoscere l'apparecchio.....                | 6  |
| 5  | Accessori.....                              | 9  |
| 6  | Prima del primo utilizzo.....               | 10 |
| 7  | Comandi di base .....                       | 11 |
| 8  | Riscaldamento rapido.....                   | 11 |
| 9  | Funzioni durata .....                       | 12 |
| 10 | Programmi.....                              | 13 |
| 11 | Sicurezza bambini.....                      | 15 |
| 12 | Impostazioni di base.....                   | 15 |
| 13 | Pulizia e cura .....                        | 16 |
| 14 | EcoClean .....                              | 18 |
| 15 | Supporto per pulizia .....                  | 19 |
| 16 | Supporti .....                              | 20 |
| 17 | Sportello dell'apparecchio.....             | 20 |
| 18 | Sistemazione guasti.....                    | 23 |
| 19 | Smaltimento .....                           | 25 |
| 20 | Servizio di assistenza clienti .....        | 25 |
| 21 | Funziona così .....                         | 25 |
| 22 | ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO .....           | 29 |
|    | 22.2 Indicazioni generali di montaggio..... | 29 |

## 1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.

- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per la preparazione di cibi e bevande;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2000m sul livello del mare.

Non usare l'apparecchio:

- con un timer esterno o un telecomando.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

## 1.4 Utilizzo sicuro

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura.

→ "Accessori", Pagina 9

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

All'apertura dello sportello dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco.

- ▶ Durante il preriscaldamento e la cottura non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata.
- ▶ Fermare sempre la carta da forno, che deve essere tagliata in modo idoneo, con una stoviglia o una teglia.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

L'accessorio o la stoviglia si surriscalda.

- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.

I vapori dell'alcol nel vano di cottura caldo potrebbero prendere fuoco.

- ▶ Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica nelle pietanze.
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti roventi.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Aprendo lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
  - ▶ Tenere lontano i bambini.
- La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.
- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

L'apparecchio e le relative parti di contatto possono essere appuntite.

- ▶ Prestare attenzione durante l'utilizzo e la pulizia.
  - ▶ Indossare guanti protettivi, se possibile.
- Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.
- ▶ Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.
  - ▶ Indossare guanti protettivi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

→ Pagina 25

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

## **2 Prevenzione di danni materiali**

### **2.1 In generale**

#### **ATTENZIONE!**

In caso di temperatura superiore a 50 °C, gli oggetti presenti sul fondo del vano cottura provocano un accumulo di calore. I tempi di cottura non sono più corretti e la superficie smaltata viene danneggiata.

- ▶ Sul fondo del vano cottura non collocarvi accessori, né carta da forno o pellicola di alcun tipo.
- ▶ Collocare la stoviglia sul fondo del vano cottura soltanto con temperature inferiori a 50 °C.

La presenza di acqua nel vano cottura caldo può causare la formazione di vapore. A causa della variazione di temperatura possono verificarsi danni.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

### **1.5 Lampadina alogena**

#### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

Le lampadine nel vano di cottura diventano molto calde. Anche un po' di tempo dopo lo spegnimento permane ancora il pericolo di scottature.

- ▶ Non toccare la copertura in vetro.
- ▶ Durante la pulizia evitare il contatto con la pelle.

#### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Durante la sostituzione della lampadina i contatti del portalampada sono sotto tensione.

- ▶ Prima di sostituire la lampadina accertarsi che l'apparecchio sia spento per evitare ogni possibile scarica elettrica.
- ▶ Inoltre togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

### **1.6 Funzione pulizia**

#### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

⚠ Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- ▶ Non toccare mai lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

- ▶ Non collocare mai la stoviglia con acqua sul fondo del vano cottura.

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- ▶ Dopo avere utilizzato il vano cottura, lasciarlo asciugare.
- ▶ Non conservare alimenti umidi all'interno del vano cottura chiuso per periodi di tempo prolungati.
- ▶ Non conservare gli alimenti all'interno del vano cottura.

Con il passare del tempo, raffreddare tenendo lo sportello dell'apparecchio aperto danneggia i mobili adiacenti.

- Dopo il funzionamento ad alte temperature, il raffreddamento del vano cottura deve avvenire esclusivamente con lo sportello chiuso.
  - Controllare che nulla resti incastrato nello sportello dell'apparecchio.
  - Solo dopo un funzionamento con molta umidità, lasciare aperto il vano cottura per farlo asciugare.
- Il succo della frutta che trabocca dalla teglia causa la formazione di macchie non più rimovibili.
- Durante la preparazione di dolci alla frutta molto succosi, non riempire eccessivamente la teglia.
  - Se possibile, si consiglia di utilizzare la leccarda più profonda.
- Il detergente per forno nel vano cottura caldo danneggia la superficie smaltata.
- Non utilizzare mai il detergente per forno nel vano cottura caldo.

- Prima del successivo riscaldamento eliminare completamente i residui dal vano cottura e dallo sportello dell'apparecchio.

Se la guarnizione è molto sporca, durante il funzionamento dell'apparecchio lo sportello non si chiude più correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi.

- Mantenere sempre pulita la guarnizione.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

Lo sportello dell'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato come superficie d'appoggio o per sedersi.

- Non stare in piedi, sedersi, appendersi o appoggiarsi allo sportello dell'apparecchio.
  - Non posare stoviglie o accessori sulla porta dell'apparecchio.
- A seconda del tipo di apparecchio, gli accessori possono graffiare il pannello durante la chiusura dello sportello.
- Inserire sempre gli accessori nel vano cottura fino all'arresto.

## **3 Tutela dell'ambiente e risparmio**

### **3.1 Smaltimento dell'imballaggio**

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Cuocere molteplici pietanze direttamente una dietro l'altra o parallelamente.

- Il vano cottura è riscaldato dopo la prima cottura. In questo modo si riduce il tempo di cottura per il dolce successivo.

In caso di tempi di cottura prolungati, disattivare l'apparecchio 10 minuti prima della fine del tempo di cottura.

- Il calore residuo è sufficiente a ultimare la cottura.

Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano cottura.

- Non è necessario riscaldare gli accessori in eccesso.

Lasciar scongelare le pietanze surgelate prima della preparazione.

- L'energia viene risparmiata per scongelare le pietanze.

#### **Nota:**

L'apparecchio,

- nel funzionamento con display attivato, necessita al massimo di 1 W
- nel funzionamento con display disattivato, necessita al massimo di 0,5 W

### **3.2 Risparmio energetico**

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Preriscaldare l'apparecchio solo se previsto dalla ricetta o dalle impostazioni consigliate.

- Non preriscaldare l'apparecchio significa risparmiare fino al 20% di energia.

Utilizzare stampi scuri, con smalto o vernice nera.

- Questo tipo di stampi assorbe bene il calore.

Durante la cottura, aprire il meno possibile lo sportello dell'apparecchio.


- La temperatura all'interno del vano cottura viene mantenuta e un riscaldamento successivo dell'apparecchio non è necessario.

## 4 Conoscere l'apparecchio

### 4.1 Elementi di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

**Nota:** I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.



#### 1 Tasti e display

I tasti sono superfici sensibili al tatto. Per selezionare una funzione, basta toccare leggermente il campo corrispondente.

Il display mostra i simboli delle funzioni attive e le funzioni durata.

→ "Tasti e display", Pagina 6

#### 2 Selettore funzioni

Con il selettore funzioni è possibile impostare i tipi di riscaldamento e ulteriori funzioni.

Il selettore funzioni può essere ruotato verso destra e verso sinistra dalla posizione zero 0. A seconda del modello dell'apparecchio, il selettore funzioni è a scomparsa. Per estrarlo o reinserirlo nella posizione zero o premere il selettore funzioni.

→ "Tipi di riscaldamento e funzioni", Pagina 7

#### 3 Selettore temperatura

Servendosi del selettore temperatura, impostare la temperatura per il tipo di riscaldamento o selezionare le impostazioni per ulteriori funzioni. Il selettore temperatura può essere ruotato dalla posizione zero ● solo verso destra, fino all'arresto, non oltre.

A seconda del modello dell'apparecchio, il selettore temperatura è a scomparsa. Per estrarlo o reinserirlo nella posizione zero ● premere il selettore temperatura.

→ "Temperatura e livelli di impostazione", Pagina 7

#### 4 Selettori delle zone di cottura

Grazie ai 4 selettori delle zone di cottura è possibile regolare la potenza delle singole zone di cottura.

Il simbolo in corrispondenza del selettore indica la zona di cottura che verrebbe impostata con quel selettore.

A seconda del tipo di apparecchio, i selettori delle zone di cottura sono a scomparsa. Per estrarli o reinserirli nella posizione zero, premere il selettore delle zone di cottura.

→ "Piano cottura", Pagina 8

### 4.2 Tasti e display

Con i tasti è possibile impostare diverse funzioni del proprio apparecchio. Sul display si visualizzano le impostazioni.

Se una funzione è attiva, si accende il rispettivo simbolo sul display. Il simbolo dell'ora ☰ si accende soltanto se l'ora viene modificata.

| Simbolo | Funzione          | Utilizzo  |
|---------|-------------------|---|
| ⌚       | Funzioni durata   | Selezionare l'ora ☰, il contaminuti ☰, la durata ☰ e la fine ☰.<br>Per selezionare le singole funzioni durata, premere più volte sul tasto ☰.<br>La barra rossa sopra o sotto il corrispondente simbolo indica in quale funzione viene visualizzata l'impostazione sul display. |
| -       | Meno              | Per ridurre i valori di impostazione.   |
| +       | Più               | Aumento dei valori di impostazione.   |
| kg      | Peso              | Selezionare il peso per i programmi.  |
| ♾       | Sicurezza bambini | Attivare o disattivare la sicurezza bambini.  |

## 4.3 Tipi di riscaldamento e funzioni

Affinché sia sempre possibile trovare il tipo di riscaldamento adatto per la pietanza, vi illustriamo qui le differenze e le diverse modalità di cottura.

| <b>Simbolo</b> | <b>Tipo di riscaldamento</b> | <b>Utilizzo e funzionamento</b>  |
|----------------|------------------------------|--|
|                | Aria calda 3D                | Cottura al forno o arrosto su uno o più livelli.<br>La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore del forno.  |
|                | Aria calda delicata          | Cuocere delicatamente le pietanze selezionate senza preriscaldare su un livello.<br>La ventola distribuisce uniformemente all'interno del vano cottura il calore generato dalla resistenza circolare collocata sulla parete posteriore del forno. Il cibo viene preparato in modo graduale sfruttando il calore residuo.<br>Selezionare una temperatura compresa tra 120 e 230 °C.<br>Durante la cottura, tenere chiuso lo sportello dell'apparecchio.<br>Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità con ricircolo d'aria e nella classe di efficienza energetica. |
|                | Livello pizza                | Preparare la pizza o le pietanze che necessitano di molto calore dal basso.<br>Si riscaldano l'elemento riscaldante inferiore e la resistenza circolare sulla parete posteriore.   |
|                | Riscaldamento inferiore      | Ultimare le pietanze o cuocere a bagnomaria.<br>Il calore viene distribuito dal basso.   |
|                | Grill, superficie grande     | Grigliare alimenti sottili, quali bistecche, salsicce o toast. Gratinare pietanze.<br>Si riscalda l'intera superficie al di sotto dell'elemento grill.   |
|                | Grill ventilato              | Arrostire pollame, pesci interi o grandi pezzi di carne.<br>L'elemento grill e la ventola si attivano e disattivano in maniera alternata. La ventola si attiva e l'aria calda avvolge le pietanze.   |
|                | Riscaldamento sup./inf.      | Di normale, cuocere o arrostire a un livello. Il tipo di riscaldamento è particolarmente adatto per dolci con farcitura cremosa.<br>Il calore viene distribuito uniformemente dall'alto e dal basso.<br>Questo tipo di riscaldamento viene utilizzato per definire il consumo di energia in modalità tradizionale.   |

## Ulteriori funzioni

Di seguito è riportata una panoramica delle funzioni ulteriori dell'apparecchio.

| <b>Simbolo</b> | <b>Funzionamento</b> | <b>Utilizzo</b>   |
|----------------|----------------------|---|
|                | Riscaldamento rapido | Preriscaldare rapidamente il vano cottura senza accessori.<br>→ "Riscaldamento rapido", Pagina 11                   |
|                | Lampadina del forno  | Illuminare il vano cottura senza riscalarlo.<br>→ "Illuminazione", Pagina 8   |
|                | Programmi            | Utilizzare i valori di impostazioni programmati per le diverse pietanze.<br>→ "Programmi", Pagina 13                |
|                | EcoClean             | Impostare la funzione di pulizia che rigenera le superfici autopulenti nel vano cottura.<br>→ "EcoClean", Pagina 18 |

## 4.4 Temperatura e livelli di impostazione

Per i tipi di riscaldamento e per le funzioni ci sono diverse impostazioni.

**Nota:** Se si imposta una temperatura superiore a 250 °C, dopo circa 10 minuti l'apparecchio riduce la temperatura a 240 °C. Se l'apparecchio dispone del tipo di riscaldamento sup./inf. o riscaldamento inferiore, la temperatura non viene ridotta.

| <b>Simbolo</b> | <b>Funzionamento</b>      | <b>Utilizzo</b>                                  |
|----------------|---------------------------|--|
| ●              | Posizione zero            | L'apparecchio non riscalda.                      |
| 50 - 275       | Intervallo di temperatura | Impostare la temperatura in °C nel vano cottura. |

| Simbolo                    | Funzionamento | Utilizzo   |
|----------------------------|---------------|--|
| 1, 2, 3<br>o<br>I, II, III | Livelli grill | Impostare i livelli grill per <b>Grill, superficie grande</b> e <b>Grill, superficie piccola</b> (a seconda del tipo di apparecchio).<br>1 = ridotto<br>2 = medio<br>3 = elevato |
| ⌚                          | Programmi     | Impostare la funzione di programmazione.   |
| 🕒                          | EcoClean      | Impostare la funzione di pulizia.  |

## Indicatore del riscaldamento

L'apparecchio indica se si riscalda.

La linea in basso sul display si colora di rosso in 3 passaggi da sinistra a destra, man mano che il vano cottura si scalda. Durante le fasi di riscaldamento di un processo di funzionamento, la linea si riduce di un campo.

Quando si preriscalda, il momento giusto per introdurre la pietanza nel forno è quando tutti e 3 i campi della linea sono rossi.

**Nota:** Per effetto dell'inerzia termica, la temperatura visualizzata può discostarsi leggermente dal valore di temperatura effettiva nel vano cottura.

## 4.5 Piano cottura

Il piano cottura è corredata di istruzioni per l'uso. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso per un utilizzo sicuro e corretto, in cui sono raccolte informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni sulle regolazioni e informazioni sulla cura e la pulizia del piano cottura.

## 4.6 Vano cottura

Alcune funzioni nel vano cottura facilitano il funzionamento dell'apparecchio.


### Supporti

Nei supporti presenti all'interno del vano cottura si possono inserire accessori a diverse altezze.

→ "Accessori", Pagina 9

L'apparecchio dispone di 5 livelli di inserimento. I livelli di inserimento vengono contati dal basso verso l'alto.

Si possono sganciare i supporti, ad esempio per pulire.  
→ "Supporti", Pagina 20



## Superfici autopulenti

Le superfici autopulenti nel vano cottura sono rivestite con uno strato in ceramica opaca e porosa e hanno una superficie ruvida. Quando l'apparecchio è in funzione, le superfici autopulenti assorbono e neutralizzano gli schizzi di grasso prodotti durante la cottura al forno, la cottura arrosto o la cottura alla griglia.

Le seguenti superfici sono autopulenti:

- parete posteriore
- parete superiore
- pareti laterali

Utilizzare regolarmente la funzione di pulizia in modo tale che la capacità di pulitura delle superfici autopulenti resti inalterata e non si presentino danni.

→ "EcoClean", Pagina 18

## Illuminazione

La lampadina del forno illumina il vano cottura.

Per la maggior parte dei tipi di riscaldamento e delle funzioni durante il funzionamento è accesa l'illuminazione. L'illuminazione si spegne al termine del funzionamento con il selettori funzioni.

Posizionando il selettori funzioni sul simbolo **Lampadina del forno** è possibile accendere l'illuminazione anche a forno spento.

**Nota:** La ventola di raffreddamento è in funzione anche nella posizione **Lampadina del forno**.

## Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva in automatico durante il funzionamento. L'aria fuoriesce attraverso lo sportello.

### ATTENZIONE!

Non coprire le feritoie di aerazione sopra lo sportello dell'apparecchio. L'apparecchio si surriscalderebbe.

- Lasciare libere le feritoie di aerazione.

Terminato il funzionamento, la ventola di raffreddamento resta attiva per un periodo di tempo prestabilito, in modo da consentire un raffreddamento più rapido dell'apparecchio.

## Sportello dell'apparecchio

Se viene aperto lo sportello durante il funzionamento, quest'ultimo si arresta.

## 5 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

**Nota:** Quando si surriscaldano, gli accessori possono deformarsi; ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento. Quando l'accessorio si raffredda nuovamente, la deformazione scompare.

| Accessori        | Utilizzo   |
|------------------|--|
| Griglia          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stampi per dolci</li> <li>■ Stampi per sformato</li> <li>■ Stoviglie</li> <li>■ Carne ad es. arrosti o pezzi da grigliare</li> <li>■ Pietanze surgelate</li> </ul>  |
| Leccarda         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dolci umidi</li> <li>■ Prodotti da forno</li> <li>■ Pane</li> <li>■ Arrosti di grandi dimensioni</li> <li>■ Pietanze surgelate</li> <li>■ Raccogliere i liquidi che gocciolano, ad es. il grasso sulla griglia mentre si griglia.</li> </ul>  |
| Leccarda sottile | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dolci umidi</li> <li>■ Prodotti da forno</li> <li>■ Pietanze surgelate</li> </ul> <p>Spingere nel vano cottura le leccarde sottili una alla volta oppure contemporaneamente, come illustrato. Non posizionare sulla griglia. Non posizionare le leccarde sottili sulle estensioni con blocco.</p> |

### 5.1 Funzione d'arresto

La funzione d'arresto evita che l'accessorio si ribalti durante l'estrazione.




È possibile estrarre gli accessori per la metà della loro lunghezza, dopodiché l'accessorio si blocca in posizione. La protezione antiribaltamento funziona soltanto se gli accessori vengono inseriti correttamente nel vano cottura.

### 5.2 Inserimento degli accessori nel vano di cottura

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura. Soltanto in questo modo gli accessori possono essere estratti per circa la metà della loro lunghezza, senza che si ribaltino.

1. Ruotare gli accessori finché la scanalatura **a** non si trova nella parte posteriore e sia rivolta verso il basso.
2. Inserire l'accessorio tra entrambe le aste guida di un livello di inserimento.

## it Prima del primo utilizzo

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Griglia                         | Introdurre la griglia con il lato aperto rivolto verso lo sportello dell'apparecchio e con la curvatura ~ rivolta verso il basso.  |    |
| Teglia ad es. leccarda o teglia | Inserire la teglia con la smussatura <b>b</b> rivolta verso lo sportello dell'apparecchio.   |    |
| Leccarda sottile                | La scanalatura <b>a</b> , nelle leccarde sottili, si trova al centro.<br>Inserire le leccarde sottili dotate di maniglia <b>b</b> rivolte verso lo sportello dell'apparecchio. |  |

3. Inserire completamente l'accessorio in modo che non tocchi lo sportello dell'apparecchio.


**Nota:** Togliere dal vano di cottura gli accessori che non sono necessari durante il funzionamento.

### Combinazione accessori

Per raccogliere il liquido che gocciola, si può combinare la griglia con la leccarda.

1. Disporre la griglia sulla leccarda in modo che entrambi i supporti distanziatori **a** si trovino nella parte posteriore, sul bordo della leccarda.
2. Inserire la leccarda sempre tra le due aste guida di un livello di inserimento. La griglia qui è sopra l'asta di guida superiore.

Griglia su leccarda



## 5.3 Altri accessori

Gli altri accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

Una vasta offerta di accessori per l'apparecchio è reperibile nei nostri cataloghi o su Internet:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (cod. E) dell'apparecchio.

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il punto vendita online o il servizio clienti.

## 6 Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

### 6.1 Prima messa in funzione

Prima di utilizzare l'apparecchio procedere con le impostazioni per la prima messa in funzione.

#### Impostazione dell'ora

Dopo il collegamento dell'apparecchio o a seguito di un'interruzione di corrente, sul display lampeggia l'ora. L'ora si avvia alle 12:00. Impostare l'ora attuale.

**Requisito:** Il selettori funzioni deve trovarsi in posizione zero 0.

1. Impostare l'ora utilizzando il tasto — o +.
2. Premere il tasto  $\odot$ .

✓ Sul display viene visualizzata l'ora impostata.

**Consiglio:** È possibile stabilire nelle impostazioni di base → Pagina 15 se l'ora viene mostrata sul display.

### 6.2 Pulizia dell'apparecchio prima di usarlo la prima volta

Prima di preparare per la prima volta le pietanze nell'apparecchio, pulire il vano cottura e gli accessori.

1. Togliere dal vano di cottura l'accessorio e i resti dell'imballaggio, quali ad es. le palline di polistirolo.
2. Prima di riscaldare, pulire le superfici lisce nel vano cottura servendosi di un panno morbido e inumidito.
3. Arieggiare l'ambiente durante il riscaldamento dell'apparecchio.
4. Impostare il tipo di riscaldamento e la temperatura.  
→ "Comandi di base", Pagina 11

Tipo di riscaldamento Aria calda 3D 

Temperatura Massima

Durata 1 ora

5. Al termine della durata indicata spegnere l'apparecchio.

6. Attendere fino a quando il vano di cottura non si è raffreddato.
7. Pulire le superfici lisce con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.

8. Pulire bene gli accessori con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna o una spazzola morbida.

## 7 Comandi di base

### 7.1 Accensione dell'apparecchio

- Ruotare il selettore funzioni in una posizione che non sia zero o.
- ✓ L'apparecchio è acceso.

### 7.2 Spegnimento dell'apparecchio

- Ruotare il selettore funzioni in posizione zero o.
- ✓ L'apparecchio è spento.

### 7.3 Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura

1. Impostare il tipo di riscaldamento servendosi del selettore funzioni.
2. Impostare la temperatura o il livello grill servendosi del selettore temperatura.
- ✓ Dopo alcuni secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi.
3. Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio.

#### Consigli

- Il tipo di riscaldamento più adatto per le pietanze si può consultare nella descrizione dei tipi di riscaldamento.  
→ "Tipi di riscaldamento e funzioni", Pagina 7
- Sull'apparecchio è possibile impostare una durata oppure una fine per il funzionamento.  
→ "Funzioni durata", Pagina 12

#### Modifica del tipo di riscaldamento

È possibile modificare il tipo di riscaldamento in qualsiasi momento.

- Impostare il tipo di riscaldamento desiderato servendosi del selettore funzioni.

#### Modifica della temperatura

È sempre possibile modificare la temperatura.

- Impostare la temperatura desiderata con il selettore temperatura.

## 8 Riscaldamento rapido

Per risparmiare tempo, è possibile ridurre il tempo di riscaldamento con il riscaldamento rapido.

Utilizzare il riscaldamento rapido soltanto per temperature impostate superiori a 100 °C.

Dopo la modalità a riscaldamento rapido, utilizzare al meglio i seguenti tipi di riscaldamento:

- **Aria calda 3D** 
- **Riscaldamento sup./inf.** 

### 8.1 Impostazione del riscaldamento rapido

Per ottenere un risultato di cottura uniforme, inserire la pietanza nel vano cottura soltanto al termine della fase di riscaldamento rapido.

1. Impostare il riscaldamento rapido  con il selettore funzioni.

2. Impostare la temperatura desiderata con il selettore temperatura.
- ✓ Dopo alcuni secondi si avvia il riscaldamento rapido.
- ✓ Quando il riscaldamento rapido termina, viene emesso un segnale acustico e l'indicatore del riscaldamento si spegne.
3. Impostare un tipo di riscaldamento adatto servendosi del selettore funzioni.
4. Mettere le pietanze nel vano di cottura.

## 9 Funzioni durata

L'apparecchio dispone di varie funzioni durata con le quali è possibile regolare il funzionamento.

### 9.1 Panoramica delle funzioni durata

Servendosi del tasto ☰ selezionare le diverse funzioni durata.

#### Funzione dura- Utilizza

|          |  |
|----------|--|
| Timer ☰  | Indipendentemente dal funzionamento è possibile impostare il timer in qualsiasi momento. Non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.                                     |
| Durata ☰ | Quando si imposta una durata per il funzionamento, l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, una volta trascorsa tale durata.  |
| Fine ☰   | Per la durata, è possibile impostare l'ora in cui terminare il funzionamento. L'apparecchio si accende automaticamente affinché il programma sia terminato all'ora desiderata. |
| Ora ☰    | È possibile impostare l'ora.   |

### 9.2 Impostazione del timer

Il timer funziona indipendentemente dal funzionamento. È possibile impostare il timer fino a 23 ore e 59 minuti sia se l'apparecchio è acceso o spento. Il timer dispone di un segnale proprio, in modo tale che si possa distinguere se è terminato il tempo del timer o della durata.

- Premere ripetutamente il tasto ☰ finché sul display non viene contrassegnato ☰.
- Impostare il tempo del timer con il tasto — o +.

| Tasto | Valore proposto |
|-------|-----------------|
| —     | 5 minuti        |
| +     | 10 minuti       |

- È possibile impostare il timer a intervalli di 30 secondi alla volta fino a 10 minuti di tempo. Dopo di che gli intervalli aumentano all'aumentare del valore.
- Il timer entra in funzione dopo alcuni secondi e il tempo inizia a scorrere.
  - Non appena si conclude il tempo del timer, viene emesso un segnale acustico e il tempo del timer è visualizzato in posizione zero sul display.
  - Una volta trascorso il tempo impostato sul timer:
    - per spegnere il timer, premere un tasto qualsiasi.

#### Modifica del timer

È sempre possibile modificare il timer.

**Requisito:** Sul display viene contrassegnato ☰.

- Modificare il tempo del timer con il tasto — o +.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

#### Interruzione del timer

È sempre possibile interrompere il timer.

**Requisito:** Sul display viene contrassegnato ☰.

- Riportare il tempo del timer su zero servendosi del tasto —.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica e si spegne ☰.

### 9.3 Impostazione della durata

Per il funzionamento è possibile impostare una durata fino a 23 ore e 59 minuti.

**Requisito:** Sono impostati un tipo di riscaldamento e una temperatura o un livello.

- Premere ripetutamente il tasto ☰ finché sul display non viene contrassegnato ☰.
- Impostare una durata con il tasto — o +.

| Tasto | Valore proposto |
|-------|-----------------|
| —     | 10 minuti       |
| +     | 30 minuti       |

È possibile impostare fino a un'ora di tempo a intervalli di un minuto, durate maggiori a intervalli di 5 minuti.

- Dopo alcuni secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi e la durata scorre.
- Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
- Quando è trascorsa la durata:
  - per disattivare anticipatamente il segnale, premere un tasto qualsiasi.
  - Per impostare nuovamente una durata, premere il tasto +.
  - Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio.

#### Modifica della durata

È possibile modificare la durata in qualunque momento.

**Requisito:** Sul display viene contrassegnato ☰.

- Modificare la durata con il tasto — o +.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

#### Interruzione della durata

È sempre possibile interrompere la durata.

**Requisito:** Sul display viene contrassegnato ☰.

- Riportare la durata in posizione zero servendosi del tasto —.
- Dopo alcuni secondi l'apparecchio accetta la modifica e continua a riscaldare senza durata.

### 9.4 Impostazione dell'ora di fine cottura

È possibile posticipare l'ora in cui termina la durata fino a 23 ore e 59 minuti.

#### Note

- Con i tipi di riscaldamento con la funzione grill, non è possibile impostare il termine della cottura.
- Per raggiungere un buon risultato di cottura, non posticipare più un'ora di fine se il funzionamento è già stato avviato.

- Affinché gli alimentano non deperiscano, non lasciarli troppo a lungo nel vano cottura.

#### Requisiti

- Sono impostati un tipo di riscaldamento e una temperatura o un livello.
  - Vi è una durata impostata.
- Premere ripetutamente il tasto  finché sul display non viene contrassegnato .
  - Premere il tasto — o +.
  - Sul display viene visualizzato l'orario calcolato in cui termina il funzionamento.
  - Posticipare l'ora di fine con il tasto — o +.
  - Dopo alcuni secondi l'apparecchio accetta l'impostazione e sul display viene visualizzata l'ora di fine impostata.
  - Una volta raggiunto l'orario di avvio calcolato, l'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
  - Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
  - Quando è trascorsa la durata:
    - per disattivare anticipatamente il segnale, premere un tasto qualsiasi.
    - Per impostare nuovamente una durata, premere il tasto +.
    - Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio.

#### Modifica dell'ora di fine

Per raggiungere un buon risultato di cottura, modificare soltanto l'ora di fine impostata finché non si avvia il funzionamento e non scorre la durata.

**Requisito:** Sul display viene contrassegnato .

- Posticipare l'ora di fine con il tasto — o +.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

#### Interruzione dell'ora di fine

È possibile cancellare in ogni momento l'ora di fine impostata.

**Requisito:** Sul display viene contrassegnato .

- Ripristinare l'ora di fine con il tasto — all'ora attuale oltre alla durata impostata.
- Dopo alcuni secondi l'apparecchio accetta la modifica e inizia a scaldarsi. La durata inizia a scorrere.

#### 9.5 Impostazione dell'ora

Dopo il collegamento dell'apparecchio o a seguito di un'interruzione di corrente, sul display lampeggia l'ora. L'ora si avvia alle 12:00. Impostare l'ora attuale.

**Requisito:** Il selettori funzioni deve trovarsi in posizione zero o.

- Impostare l'ora utilizzando il tasto — o +.
- Premere il tasto .
- Sul display viene visualizzata l'ora impostata.

**Consiglio:** È possibile stabilire nelle impostazioni di base → Pagina 15 se l'ora viene mostrata sul display.

#### Modifica dell'ora

È possibile modificare l'ora in qualunque momento.

**Requisito:** Il selettori funzioni deve trovarsi in posizione zero o.

- Premere ripetutamente il tasto  finché sul display non viene contrassegnato .
- Modificare l'ora servendosi del tasto — o +.
- Dopo alcuni secondi, l'apparecchio accetta la modifica.

## 10 Programmi

I programmi forniscono supporto durante la preparazione di diverse pietanze e selezionano in automatico le impostazioni ottimali.

### 10.1 Stoviglie per programma

Utilizzare sempre stoviglie refrattarie e resistenti a temperature fino a 300 °C.

Si addice meglio una stoviglia in vetro o in vetroceramica. L'arrosto dovrebbe ricoprire circa i 2/3 del fondo della pentola.

Non sono adatte le stoviglie realizzate nel seguente materiale:

- alluminio chiaro, lucido
- terracotta non invetriata
- plastica o con maniglie in plastica

### 10.2 Tabella programmi

I numeri del programma sono assegnati a particolari pietanze.  
Il peso è impostabile in un intervallo compreso tra 0,5 kg e 2,5 kg.

| N. | Pietanza  | Stoviglie                       | Peso da imposta-re | Aggiunta di liquido | Livello di in-seri-mento | Avvertenza   |
|----|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 01 | <b>Pollo, non ripieno</b><br>pronto per la cottura,<br>speziato | Pirofila con coperchio in vetro | Peso del pollo     | No                  | 2                        | Disporre nella stoviglia con il petto rivolto verso l'alto |

| N. | Pietanza  | Stoviglie                             | Peso da imposta-re                   | Aggiunta di liquido   | Livello di inserimento | Avvertenza  |
|----|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| 02 | <b>Petto di tacchino</b><br>al pezzo, speziato  | Pirofila con coperchio in vetro       | Peso del petto di tacchino           | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura    | 2                      | Non rosolare prima la carne   |
| 03 | <b>Stufato di verdure</b><br>vegetariano  | pirofila con bordi alti con coperchio | Peso complessivo                     | a seconda della ricetta   | 2                      | Tagliare a pezzetti più piccoli le verdure con tempi di cottura maggiori (ad es. carote) rispetto alle verdure che necessitano di tempi di cottura minori (ad es. pomodori) |
| 04 | <b>Gulasch</b><br>Carne di manzo o di maiale, tagliata a bocconcini, con verdura      | pirofila con bordi alti con coperchio | Peso complessivo                     | a seconda della ricetta   | 2                      | Disporre prima la carne e quindi ricoprire con le verdure<br>Non rosolare prima la carne  |
| 05 | <b>Polpettone, fresco</b><br>Base di carne trita con carne di manzo, maiale o agnello | Pirofila con coperchio                | Peso del polpettone                  | No  | 2                      | -   |
| 06 | <b>Brasato di manzo</b><br>ad es. controfiletto, sottospalla, noce, arrosto all'agro  | Pirofila con coperchio                | Peso della carne                     | Coprire quasi completamente la carne con del liquido                          | 2                      | Non rosolare prima la carne   |
| 07 | <b>Involtini di manzo</b><br>farciti con verdura o carne                              | Pirofila con coperchio                | Peso di tutti gli involttini farciti | Coprire quasi completamente gli involttini, ad es. con del brodo o dell'acqua | 2                      | Non rosolare prima la carne   |
| 08 | <b>Cosciotto di agnello, ben cotto</b><br>disossato, speziato                         | Pirofila con coperchio                | Peso della carne                     | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura    | 2                      | Non rosolare prima la carne   |
| 09 | <b>Arrosto di vitello, magro</b><br>ad es. lombata o noce                             | Pirofila con coperchio                | Peso della carne                     | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura    | 2                      | Non rosolare prima la carne   |
| 10 | <b>Stufato di capocollo</b><br>disossato, speziato                                    | Pirofila con coperchio in vetro       | Peso della carne                     | Coprire il fondo della pirofila, eventualmente aggiungere 250 g di verdura    | 2                      | Non rosolare prima la carne   |

## 10.3 Preparazione delle pietanza per ciascun programma

Utilizzare alimenti freschi, meglio se appena tolti dal frigorifero.

1. Pesare le pietanze.  
Il peso delle pietanze è necessario per impostare correttamente il programma.
2. Mettere le pietanze nella stoviglia.
3. Collocare la stoviglia sulla griglia.  
Introdurre sempre la stoviglia nel vano cottura freddo.

## 10.4 Impostazione del programma

L'apparecchio adotta il tipo di riscaldamento ottimale, la temperatura e la durata. È necessario impostare soltanto il peso.

### Note

- Si può impostare il peso soltanto nell'area prevista.
  - Dopo l'avvio non si possono più modificare né il programma né il peso.
1. Impostare **Programmi**  con il selettori funzioni.
  2. Impostare **Programmi**  con il selettori temperatura.

3. Impostare il programma desiderato con il tasto — o +.
4. Premere il tasto kg.
5. Impostare il peso della pietanza con il tasto — o +. Impostare sempre il peso per il valore per eccesso immediatamente successivo.
  - Sul display viene visualizzato l'orario calcolato. Non è possibile modificare la durata.
  - Per alcuni programmi è possibile posticipare l'ora di fine cottura utilizzando il tasto ⊕.  
→ "Impostazione dell'ora di fine cottura", Pagina 12
  - Per modificare il programma, premere il tasto kg.
- ✓ Dopo alcuni secondi si avvia il programma e la durata inizia a scorrere.
- ✓ Una volta terminato il programma, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
6. Una volta terminato il programma:
  - per disattivare anticipatamente il segnale, premere un tasto qualsiasi.
  - Per impostare una durata per il proseguimento della cottura, premere il tasto +. L'apparecchio continua a riscaldare con l'impostazione del programma.
  - Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio.

---

## 11 Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere l'apparecchio o modificare le impostazioni, assicurare il proprio apparecchio.

### Note

- Nelle impostazioni di base → Pagina 15 si può definire se è possibile impostare o meno la funzione sicurezza bambini.
- A seguito di un'interruzione di corrente la sicurezza bambino impostata è disattivata.

Se è stato collegato un piano cottura al forno, il piano cottura non è bloccato.

### 11.1 Attivazione e disattivazione della sicurezza bambini

**Requisito:** Il selettori funzioni deve trovarsi in posizione zero 0.

- Per attivare la sicurezza bambini, tenere premuto il tasto  finché sul display non compare .
- Per disattivare la sicurezza bambini, tenere premuto il tasto  finché sul display non si spegne .

---

## 12 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

### 12.1 Panoramica delle impostazioni di base

Qui è riportata una panoramica delle impostazioni di base e delle impostazioni di fabbrica. Le impostazioni di base dipendono dall'equipaggiamento dell'apparecchio.

| Indicatore  | Impostazione di base   | Selezione   |
|---|--|---|
|  | Indicatore dell'ora  |  = nascondere l'ora<br> = visualizzare l'ora <sup>1</sup>   |
|  | Durata segnale acustico una volta terminato il tempo dei contaminuti o del parametro di durata |  = 10 secondi<br> = 30 secondi <sup>1</sup><br> = 2 minuti |
|  | Tono tasti premendo un tasto   |  = spento<br> = acceso <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

<sup>2</sup> Solo per tipi di apparecchi con funzione Vapore

| <b>Indicatore</b> | <b>Impostazione di base</b>                                | <b>Selezione</b>  |
|-------------------|--|---|
| $\text{c}^4$      | Tempo di postfunzionamento della ventola di raffreddamento | $1 =$ breve<br>$2 =$ normale<br>$3 =$ lungo <sup>1</sup><br>$4 =$ molto lungo   |
| $\text{c}^5$      | Tempo di attesa prima dell'acquisizione di un'impostazione | $1 =$ 3 secondi <sup>1</sup><br>$2 =$ 6 secondi<br>$3 =$ 10 secondi   |
| $\text{c}^6$      | Sicurezza bambini impostabile                              | $0 =$ no<br>$1 =$ sì <sup>1</sup>   |
| $\text{c}^7$      | Durezza dell'acqua <sup>2</sup>                            | $0 =$ addolcita<br>$1 =$ dolce (fino a 1,5 mmol/l)<br>$2 =$ media (1,5 - 2,5 mmol/l)<br>$3 =$ dura (2,5 - 3,8 mmol/l)<br>$4 =$ molto dura (oltre 3,8 mmol/l) <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)<sup>2</sup> Solo per tipi di apparecchi con funzione Vapore

## 12.2 Modifica dell'impostazione di base

**Requisito:** L'apparecchio è spento.

1. Tenere premuto il tasto  $\odot$  per ca. 4 secondi.
- ✓ Sul display viene visualizzata la prima impostazione di base, ad es.  $\text{c}^1 1$ .
2. Modificare l'impostazione con il tasto  $-$  o  $+$ .
3. Con il tasto  $\odot$  passare alla prossima impostazione di base.
4. Per salvare le modifiche, tenere premuto il tasto  $\odot$  per ca. 4 secondi.

**Nota:** A seguito di un'interruzione di corrente, come impostazioni di base vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica.

## 12.3 Annullamento delle modifiche delle impostazioni di base

- Ruotare il selettori funzioni.
- ✓ Tutte le modifiche vengono cancellate e non si salvano.

# 13 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolose.

## 13.1 Detergenti

Per non danneggiare le diverse superfici dell'apparecchio, non utilizzare detergenti non idonei.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

### ATTENZIONE!

I detergivi non appropriati danneggiano le superfici dell'apparecchio.

- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

### Detergenti adatti

Utilizzare solo detergenti adatti per le diverse superfici dell'apparecchio.

- Non utilizzare detergenti a elevato contenuto di alcol.
- Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- Non utilizzare detergenti speciali per la pulizia a caldo.

Il detergente per forno nel vano cottura caldo danneggia la superficie smaltata.

- Non utilizzare mai il detergente per forno nel vano cottura caldo.
- Prima del successivo riscaldamento eliminare completamente i residui dal vano cottura e dallo sportello dell'apparecchio.

I panni spugna nuovi contengono ancora residui di produzione.

- Lavare accuratamente i panni di spugna nuovi prima di utilizzarli.

Osservare le istruzioni relative alla pulizia dell'apparecchio.

→ "Pulizia dell'apparecchio", Pagina 18

## Lato frontale dell'apparecchio

| Superficie  | Detergenti adatti   | Avvertenza   |
|---|---|--|
| Acciaio inox  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> <li>■ Detergenti specifici per acciaio inox per superfici calde</li> </ul> | Rimuovere immediatamente le macchie di calcare, grasso, amido e albume dalle superfici in acciaio inox, per prevenire la corrosione. Stendere uno strato sottile di detergente per acciaio inox. |
| Plastica o superfici laccate<br>ad. es. pannello di comando | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>  | Non utilizzare detergenti o raschietti per vetro.  |

## Sportello dell'apparecchio

| Zona                        | Detergenti adatti  | Avvertenza   |
|-----------------------------|--|--|
| Pannelli dello sportello    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>   | Non utilizzare raschietti per vetro o la paglietta d'acciaio.<br><b>Consiglio:</b> Per una pulizia di fondo rimuovere i pannelli dello sportello.<br>→ "Sportello dell'apparecchio", Pagina 20 |
| Copertura dello sportello   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In acciaio: detergenti per acciaio inox</li> <li>■ In plastica: Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul> | Non utilizzare detergenti o raschietti per vetro.<br><b>Consiglio:</b> Per una pulizia di fondo, rimuovere la copertura dello sportello.<br>→ "Sportello dell'apparecchio", Pagina 20          |
| Maniglia                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>   | Per evitare che si formino macchie permanenti, rimuovere repentina-mente i residui di calcare dalla maniglia.  |
| Guarnizione dello sportello | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>   | Non rimuovere né strofinare.   |

## Vano cottura

| Zona   | Detergenti adatti   | Avvertenza   |
|--|---|--|
| Superfici smaltate                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> <li>■ Acqua e aceto</li> <li>■ Detergente per forno</li> </ul> | Inumidire lo sporco ostinato e utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.<br>Per asciugare il vano cottura dopo la pulizia, lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio.<br><b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In caso di temperature molto alte, lo smalto si scalda e si presentano leggere discrepanze cromatiche. Non compromette la funzionalità dell'apparecchio.</li> <li>■ I bordi delle teglie sottili non possono essere smaltati integralmente e possono essere ruvidi. Questo non pregiudica la protezione anticorrosione.</li> <li>■ I residui di cibo lasciano una patina bianca sulle superfici smaltate. La patina non è dannosa per la salute. Non compromette la funzionalità dell'apparecchio. Rimuovere la patina con acido citrico.</li> </ul> |
| Superfici autopulenti                        | -   | Osservare le istruzioni relative alle superfici autopulenti.<br>→ "Pulizia delle superfici autopulenti del vano di cottura", Pagina 18   |
| Copertura in vetro della lampadina del forno | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>  | In caso di sporco ostinato, si consiglia di utilizzare un detergente per forno.  |
| Supporti                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> </ul>  | Inumidire lo sporco ostinato e utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.<br><b>Consiglio:</b> Per pulire, sganciare i supporti.<br>→ "Supporti", Pagina 20   |
| Accessori                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione alcalina di lavaggio calda</li> <li>■ Detergente per forno</li> </ul>                          | Inumidire lo sporco ostinato e utilizzare una paglietta d'acciaio o un detergente per forno.<br>L'accessorio smaltato è adatto al lavaggio in lavastoviglie.   |

## 13.2 Pulizia dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, pulirlo soltanto come previsto e utilizzando i prodotti per la pulizia adatti.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

I residui di cibo, il grasso e il sugo dell'arrosto possono prendere fuoco.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, eliminare lo sporco più grossolano dal vano cottura, dagli elementi riscaldanti e dagli accessori.

**Requisito:** Osservare le avvertenze relative ai prodotti per la pulizia.

→ "Detergenti", Pagina 16

1. Pulire con soluzione di lavaggio calda e un panno spugna.

- Su alcune superfici si possono utilizzare detergenti alternativi.

→ "Detergenti adatti", Pagina 16

2. Asciugare con un panno morbido.

## 13.3 Pulizia delle superfici autopulenti del vano di cottura

La parete posteriore, la parete superiore e le pareti laterali nel vano cottura sono autopulenti e hanno una superficie ruvida.

### ATTENZIONE!

Se le superfici autopulenti non vengono pulite regolarmente, potrebbero verificarsi danni alle superfici.

- ▶ Se sulle superfici autopulenti sono visibili macchie scure, pulire il vano cottura con la funzione pulizia.
- ▶ Se sul display compare una richiesta di pulizia, pulire il vano cottura con la funzione pulizia.
- ▶ Non impiegare detergenti per forni o prodotti abrasivi. Se inavvertitamente il detergente per forno entra in contatto con le superfici autopulenti, sciacquarle immediatamente con l'acqua e tamponare con un panno spugna. Non raschiare.
- ▶ Utilizzare la funzione pulizia.  
→ "EcoClean ", Pagina 18

---

## 14 EcoClean

Utilizzare regolarmente la funzione di pulizia **EcoClean**, in modo tale che la capacità di pulitura delle superfici autopulenti resti inalterata e non si presentino danni. Le superfici autopulenti nel vano cottura sono rivestite con uno strato in ceramica opaca e porosa e hanno una superficie ruvida. Quando l'apparecchio è in funzione, le superfici autopulenti assorbono e neutralizzano gli schizzi di grasso prodotti durante la cottura al forno, la cottura arrosto o la cottura alla griglia.

Le seguenti superfici sono autopulenti:

- parete posteriore
- parete superiore
- pareti laterali

### ATTENZIONE!

Se le superfici autopulenti non vengono pulite regolarmente, potrebbero verificarsi danni alle superfici.

- ▶ Se sulle superfici autopulenti sono visibili macchie scure, pulire il vano cottura con la funzione pulizia.
- ▶ Se sul display compare una richiesta di pulizia, pulire il vano cottura con la funzione pulizia.
- ▶ Non impiegare detergenti per forni o prodotti abrasivi. Se inavvertitamente il detergente per forno entra in contatto con le superfici autopulenti, sciacquarle immediatamente con l'acqua e tamponare con un panno spugna. Non raschiare.

## 14.1 Avviso di pulizia

L'apparecchio rileva il tipo e la durata del funzionamento dell'apparecchio e, se necessario, consiglia di utilizzare la funzione di pulizia.

- ▶ Se con l'apparecchio spento sul display si accende  , utilizzare il prima possibile la funzione pulizia.

- Per rimuovere l'avviso sul display, premere su un tasto qualsiasi, tranne —. Questo avviso continua comunque a comparire finché non viene completamente eseguita la funzione di pulizia.
- Per ripristinare l'avvertenza di pulizia, tenere premuto il tasto — per 4 secondi. L'avviso non compare più finché l'apparecchio non rileva nuovamente un numero corrispondentemente elevato di funzionamenti dell'apparecchio.

### Note

- Se l'apparecchio è sporco ad es. a causa di pollame o arrosti molti grassi, o se si riscontrano macchie scure sulle superfici autopulenti, non attendere che compaia l'avviso sul display per procedere con la funzione pulizia. Più spesso viene utilizzata la funzione di pulizia più a lungo resterà inalterata la capacità di pulitura delle superfici autopulenti.
- Dopo un'interruzione di corrente, l'avviso di pulizia viene ripristinato. È meglio avviare la funzione di pulizia dopo un'interruzione di corrente.

## 14.2 Preparazione dell'apparecchio per la funzione di pulizia

Per ottenere un buon risultato di pulizia, preparare accuratamente l'apparecchio.

### ATTENZIONE!

Un detergente per forno applicato sulle superfici autopulenti danneggia le superfici.

- ▶ Non utilizzare detergenti per forno sulle superfici autopulenti. Se il detergente per forno entra in contatto con queste superfici, sciacquarlo immediatamente con l'acqua e tamponare con un panno spugna. Non raschiare e non utilizzare pagliette o spugne abrasive.

1. Rimuovere dal vano cottura le stoviglie e gli accessori.
2. Sganciare i supporti e rimuoverli dal vano cottura.  
→ "Supporti", Pagina 20
3. Rimuovere lo sporco grossolano con una soluzione di lavaggio e un panno morbido:
  - dal fondo del vano cottura
  - dallo sportello dell'apparecchio interno
  - dalla copertura in vetro della lampadina del forno
 In questo modo si evita la formazione di macchie perenni.
4. Togliere ogni oggetto dal vano cottura. Il vano di cottura deve essere vuoto.

### **14.3 Impostazione della funzione di pulizia**

Arieggiare la cucina finché è attiva la funzione di pulizia.

#### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!**

 Durante la funzione di pulizia l'esterno dell'apparecchio diventa molto caldo.

- Non toccare mai lo sportello dell'apparecchio.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- Tenere lontano i bambini.

**Requisito:** Preparare l'apparecchio per la funzione pulizia. → Pagina 18

1. Impostare **EcoClean**  con il selettore funzioni.  
✓ Il display indica la durata. Non è possibile modificare la durata di 1 ora.
2. Impostare il livello di pulizia  con il selettore temperatura.  
✓ Dopo alcuni secondi, la funzione di pulizia si avvia e la durata scorre.
- ✓ Quando la funzione pulizia è terminata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.
3. Spegnere l'apparecchio.
4. Pulire l'apparecchio. → Pagina 19

### **14.4 Pulizia dell'apparecchio al termine della funzione pulizia**

1. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
2. Pulire il vano cottura con un panno umido.

**Nota:** Sulle superfici autopulenti si possono formare delle macchie. I residui di zucchero e di albumi nelle pietanze non vengono neutralizzati e restano attaccati alle macchie. Le macchie rossicce rappresentano i residui di pietanze contenenti sale, non sono ruggine. Queste macchie non sono dannose per la salute. Tali macchie non limitano la capacità di pulizia delle superfici autopulenti.

3. Agganciare i supporti.  
→ "Supporti", Pagina 20

## **15 Supporto per pulizia**

Il supporto per pulizia è una rapida alternativa alla pulizia saltuaria del vano cottura. Il supporto per pulizia ammorbidisce lo sporco lasciando agire la soluzione di lavaggio che poi può essere rimosso più facilmente.

### **15.1 Impostazione del supporto per pulizia**

#### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.

- Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

**Requisito:** Il vano cottura è completamente raffreddato.

1. Togliere gli accessori dal vano cottura.
2. Mescolare 0,4 l di acqua con una goccia di detergente e versare al centro del fondo del vano cottura.  
Non utilizzare acqua distillata.
3. Impostare il tipo di riscaldamento **Riscaldamento inferiore**  servendosi del selettore funzioni.
4. Impostare 80 °C con il selettore temperatura.
5. Premere ripetutamente il tasto  finché sul display non viene contrassegnato .
6. Impostare una durata di 4 minuti con il tasto — o +.  
✓ Dopo alcuni secondi l'apparecchio inizia a scaldarsi e la durata scorre.
- ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico e la durata sul display è su zero.

7. Spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il vano cottura per circa 20 minuti.

### **15.2 Pulizia successiva del vano cottura**

#### **ATTENZIONE!**

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- Una volta terminato il supporto per pulizia, lavare il vano cottura e lasciarlo asciugare completamente.

**Requisito:** Il vano cottura è raffreddato.

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio e togliere l'acqua residua con un panno spugna assorbente.
2. Pulire le superfici lisce del vano cottura con un panno spugna o una spazzola morbida. È possibile rimuovere i residui più ostinati con una paglietta in acciaio inox.
3. Rimuovere gli aloni di calcare con un panno imbevuto di acetato. Infine ripassare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido, anche sotto la guarnizione dello sportello.
4. Se il vano cottura è sufficiente pulito:
  - lasciare aperto lo sportello dell'apparecchio per 1 ora circa in posizione di blocco (ca. 30°) per fare asciugare il vano cottura;
  - per far asciugare rapidamente il vano cottura, riscaldare l'apparecchio per circa 5 minuti tenendo lo sportello chiuso con **Aria calda 3D**  e a una temperatura di 50 °C.

## 16 Supporti


Per pulire i supporti e il vano cottura o per sostituire i supporti, questi si possono sganciare.

### 16.1 Sgancio dei supporti

#### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

I supporti si surriscaldano molto.

- Non toccare mai i supporti ad alta temperatura.
  - Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio.
  - Tenere lontano i bambini.
1. Sollevare un po' davanti il supporto ① e sganciarlo ②.
  2. Tirare in avanti il supporto ③ ed estrarlo.




3. Pulire il supporto.  
→ "Detergenti", Pagina 16

### 16.2 Riaggancio dei supporti

#### Note

- I supporti possono essere inseriti solo a destra o a sinistra.
  - Per entrambi i supporti accertarsi che le aste piegate siano davanti.
1. Inserire il supporto al centro nell'attacco posteriore ①, finché il supporto non è posizionato sulla parete del vano di cottura e spingere all'indietro ②.
  2. Inserire il supporto nell'attacco anteriore ③ finché il supporto non è posizionato anche qui sulla parete del vano di cottura e spingere verso il basso ④.



## 17 Sportello dell'apparecchio

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, lo sportello si può sganciare e pulire.

### 17.1 Smontaggio dello sportello dell'apparecchio

#### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.

- Indossare guanti protettivi.
- Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.
- Non toccare mai la zona delle cerniere.

1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.


## 2. **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Se le cerniere non sono bloccate, possono scattare con molta forza.

- Controllare che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse e che, durante l'estrazione dello sportello dell'apparecchio, siano completamente aperte.


Aprire completamente la leva di bloccaggio a destra e a sinistra.

Leva di bloccaggio aperta




La cerniera è fissata e non può richiudersi.

Leva di bloccaggio chiusa



Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.

- ✓ Le leve di bloccaggio sono aperte. Le cerniere sono fissate e non possono richiudersi.
- 3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto ①. Afferrare con le mani lo sportello dell'apparecchio sia a sinistra ed estrarlo dall'alto ②.



4. Collocare lo sportello dell'apparecchio su una superficie piana.

## 17.2 Montaggio dello sportello dell'apparecchio

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- Non toccare mai la zona delle cerniere.


Se le cerniere non sono bloccate, possono scattare con molta forza.

- Controllare che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse e che, durante l'estrazione dello sportello dell'apparecchio, siano completamente aperte.

1. Spingere lo sportello dell'apparecchio su entrambe le cerniere, mantenendolo in piano ①. Spingere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto.

2. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.

3. Richiudere entrambe la leva di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra ②.



- ✓ Le leve di bloccaggio sono chiuse. Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.

4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

## 17.3 Smontaggio dei pannelli dello sportello

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.


- Indossare guanti protettivi.

1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.

2. Aprire entrambe le leve di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra ①.

- ✓ Le leve di bloccaggio sono aperte. Le cerniere sono fissate e non possono richiudersi.


3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto ②.




4. Premere dall'esterno la copertura dello sportello sia a sinistra che a destra ①, finché non si innesta in posizione.

**it** Sportello dell'apparecchio


**5.** Rimuovere la copertura dello sportello ②.



**6.** Estrarre il pannello interno e riporlo con cautela su una superficie piana.




**7.** Estrarre il pannello intermedio e riporlo con cautela su una superficie piana.



**8.** In caso di necessità è possibile estrarre la barra per la condensa per la pulizia.

- Aprire l'oblò dell'apparecchio.
- Sollevare la barra per la condensa ed estrarla.



**9. ! AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

Pulire i pannelli smontati dello sportello da entrambi i lati con un detergente apposito per vetri e un panno morbido.

**10.** Lavare la barra per la condensa con un panno e una soluzione di lavaggio calda.

**11.** Pulire lo sportello dell'apparecchio.

→ "Detergenti adatti", Pagina 16

**12.** Asciugare i pannelli dello sportello e rimontarli.

→ "Montaggio dei pannelli dello sportello", Pagina 22

## 17.4 Montaggio dei pannelli dello sportello

**! AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**


Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.


► Indossare guanti protettivi.

**1.** Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.


**2.** Inserire in verticale la barra per la condensa nel supporto **a** e ruotarla verso il basso.




**3.** Spingere il pannello intermedio nel supporto **a** di sinistra e di destra.




4. Spingere verso alto il pannello intermedio finché non si trova nel supporto **a** di destra e di sinistra.




5. Spingere il pannello interno nel supporto **a** di sinistra e di destra.



6. Spingere verso alto il pannello interno finché non si trova nel supporto **a** di sinistra e di destra.



7. Applicare la copertura dello sportello **①** e spingerla finché non si aggancia con uno scatto.  
 8. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.  
 9. Richiudere entrambe la leva di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra **②**.



- ✓ Le leve di bloccaggio sono chiuse. Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.
- 10.** Chiudere lo sportello dell'apparecchio.  
**Nota:** Utilizzare il vano cottura soltanto se i pannelli dello sportello sono montati correttamente.

## 18 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

### 18.1 Anomalie di funzionamento

| Anomalia                    | Causa e ricerca guasti  |
|-----------------------------|---|
| L'apparecchio non funziona. | Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.<br>► Controllare il fusibile nella scatola corrispondente. |

| Anomalia   | Causa e ricerca guasti   |
|--|--|
| L'apparecchio non funziona.  | Alimentazione di corrente guasta.<br>► Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.  |
| L'apparecchio non si spegne completamente una volta trascorsa la durata.                     | L'apparecchio smette di riscaldare una volta trascorsa la durata. La luce del forno e la ventola di raffreddamento non si spengono. Per i tipi di riscaldamento con ricircolo d'aria la ventola continua a funzionare nella parete posteriore del vano cottura.<br>► Ruotare il selettori funzioni in posizione zero.<br>✓ L'apparecchio è spento.<br>✓ La luce del forno e la ventola nella parete posteriore sono spente.<br>✓ La ventola di raffreddamento si spegne automaticamente non appena l'apparecchio si è raffreddato. |
| Sul display lampeggia l'ora.   | Alimentazione di corrente guasta.<br>► Impostare nuovamente l'ora.<br>→ "Impostazione dell'ora", Pagina 13   |
| Quando l'apparecchio è spento, l'ora non viene visualizzata sul display.                     | L'impostazione di base è stata modificata.<br>► Modificare l'impostazione di base dell'indicazione dell'ora.<br>→ "Impostazioni di base", Pagina 15  |
| Sul display si accende $\infty$ e non è possibile eseguire le impostazioni sull'apparecchio. | È attivata la sicurezza bambini.<br>► Disattivare la sicurezza bambini con il tasto $\infty$ .<br>→ "Sicurezza bambini", Pagina 15   |
| Sul display compare $E_L$ .  | Avviso di pulizia<br>► Eseguire completamente la funzione pulizia.<br>→ "EcoClean", Pagina 18<br>È possibile rimuovere provvisoriamente l'avviso con un tasto qualsiasi.<br>→ "Avviso di pulizia", Pagina 18   |
| Sul display compare un messaggio con $E$ , ad es. $E05-32$ .                                 | Anomalia elettronica<br>1. Premete il tasto $\odot$ .<br>- Se necessario, impostare nuovamente l'ora.<br>✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio di errore scompare.<br>2. Se il messaggio di errore compare di nuovo, contattare il servizio di assistenza clienti. Comunicare il messaggio di errore preciso e il codice E dell'apparecchio.<br>→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 25   |

## 18.2 Sostituzione della lampadina del forno

Se la lampadina nel vano cottura si è bruciata, sostituirla.

**Nota:** Le lampadine alogene resistenti al calore da 230V, 25 W, possono essere acquistate presso il servizio di assistenza tecnica o i rivenditori specializzati. Si consiglia di utilizzare soltanto queste lampadine. Afferare le nuove lampadine alogene soltanto con un panno asciutto e pulito in modo da non comprometterne la durata.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!


Durante la sostituzione della lampadina i contatti del portalampada sono sotto tensione.

- Prima di sostituire la lampadina accertarsi che l'apparecchio sia spento per evitare ogni possibile scarica elettrica.

- Inoltre togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili.

### Requisiti

- L'apparecchio è staccato dalla rete elettrica.
  - Il vano cottura è raffreddato.
  - È disponibile una nuova lampadina alogena per la sostituzione.
1. Stendere un canovaccio nel vano cottura per evitare di danneggiarlo.
  2. Svitare la copertura in vetro verso sinistra ①.
  3. Estrarre la lampadina alogena senza girarla ②.



4. Inserire la lampadina alogena nell'attacco.  
Fare attenzione alla posizione del perno.
5. A seconda del tipo di apparecchio, la copertura in vetro è dotata di anello di tenuta. Applicare l'anello di tenuta.

6. Avvitare la copertura in vetro.
7. Togliere il canovaccio dal vano cottura.
8. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

## 19 Smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni sul corretto smaltimento degli apparecchi dismessi.

### 19.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi validi su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 20 Servizio di assistenza clienti

In caso di domande sull'applicazione, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica G.

### 20.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta con i numeri si trova aprendo lo sportello dell'apparecchio.



Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## 21 Funziona così

Qui è possibile trovare le impostazioni adatte, gli accessori e le stoviglie migliori per diverse pietanze. Abbiamo adattato i suggerimenti in modo ottimale all'apparecchio.

### 21.1 Istruzioni di preparazione

Osservare queste informazioni durante la preparazione delle pietanze.

- La temperatura e la durata della cottura dipendono dalla quantità e dalla ricetta. Per questo motivo sono indicati intervalli e non valori precisi. La prima volta provare con i valori più bassi.

- I valori indicati si riferiscono all'inserimento dei cibi nel vano cottura freddo. Inserire la pietanza e l'accessorio nel vano di cottura soltanto dopo il preriscaldamento.
- Rimuovere gli accessori non utilizzati dal vano cottura.

## 21.2 Avvertenze per la cottura al forno

Durante la cottura al forno rispettare i livelli di inserimento indicati.

| Cottura al forno su un livello               | Altezza      |
|--|--------------|
| Teglie dai bordi alti o stampo sulla griglia | 2            |
| Teglie dai bordi bassi o nella teglia        | 3            |
| Cottura al forno su due livelli              | Altezza      |
| Leccarda                                     | 3            |
| Teglia                                       | 1            |
| Stampi sulla griglia:<br>prima griglia       | Altezza<br>3 |
| seconda griglia                              | 1            |
| Cottura al forno su tre livelli              | Altezza      |
| Teglia                                       | 5            |
| Leccarda                                     | 3            |
| Teglia                                       | 1            |

### Note

- Per la cottura su più livelli utilizzare sempre la modalità aria calda. Non sempre i biscotti inseriti nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.
- Disporre gli stampi l'uno accanto all'altro o uno sopra l'altro in modo sfalsato all'interno del vano di cottura.
- Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare stampi da forno scuri in metallo.

## 21.3 Avvertenze per la cottura arrosto e al grill

I valori indicati si riferiscono all'inserimento nel vano di cottura freddo di pollame, carne o pesce non ripieni e pronti per la cottura a temperatura di frigorifero.

- Più grande è il pollame, la carne o il pesce, minore deve essere la temperatura e perciò più lungo il tempo di cottura.
- Dopo ca. 1/2 o 2/3 del tempo indicato girare il pollame, la carne e il pesce.
- Per il pollame aggiungere una quantità di liquido maggiore nella stoviglia. Il fondo della pentola deve essere ricoperto fino a un'altezza di circa 1-2 cm.
- Quando si gira il pollame, accertarsi che la prima parte a stare sotto sia quella del petto o della pelle.

## Cottura arrosto e al grill sulla griglia

La cottura arrosto sulla griglia è particolarmente indicata per pollame di grandi dimensioni o per cuocere più pezzi contemporaneamente.

- A seconda delle dimensioni e del tipo di arrosto, aggiungere fino a 1/2 litro d'acqua nella leccarda. Con il fondo di cottura raccolto si può preparare una salsa. Inoltre si produce meno fumo e il vano di cottura rimane meno sporco.
- Durante la cottura al grill tenere chiusa la porta dell'apparecchio. Non utilizzare il grill con la porta dell'apparecchio aperta.
- Collocare la pietanza da grigliare sulla griglia. Inoltre inserire la leccarda sotto di almeno un livello, con la parte obliqua rivolta verso la porta dell'apparecchio, così si raccoglie il grasso che fuoriesce.

## Arrosti in pentola

Se durante la preparazione si cuoce con il coperchio, il vano cottura rimane molto più pulito.

Rispettare le istruzioni del produttore della stoviglia. Si addice meglio una stoviglia in vetro.

### Stoviglia senza coperchio

- Utilizzare una teglia alta.
- Collocare la stoviglia sulla griglia.
- Se non si dispone di una stoviglia adatta, utilizzare la leccarda.

### Stoviglia con coperchio

- Collocare la stoviglia sulla griglia.
- La carne, il pollame e il pesce possono diventare croccanti anche in una pirofila chiusa. Utilizzare una pirofilo con coperchio di vetro. Impostare una temperatura più alta.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Se viene posizionata una stoviglia calda su un ripiano bagnato o freddo, il vetro può spaccarsi.

- ▶ Deporre i contenitori in vetro caldi su un sottopentola asciutto.

### ⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Dopo la cottura, l'apertura del coperchio può sprigionare vapore molto caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Sollevare il coperchio in modo che il vapore caldo fuoriesca dalla parte opposta a quella del proprio corpo.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

## 21.4 Scelta delle pietanze

| Pietanza   | Accessori/stoviglie             | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento  | Temperatura in °C/livello grill | Durata in min.                       |
|--|---------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| Torta morbida, sottile                                 | Stampo a cassetta               | 2                      |    | 150-170                         | 60-80                                |
| Torta morbida, 2 livelli                               | Stampo a cassetta               | 3+1                    |    | 140-150                         | 70-85                                |
| Torta alla frutta o al quark con fondo di pasta frolla | Stampo a cerniera Ø 26 cm       | 2                      |    | 170-190                         | 55-80                                |
| Pan di Spagna, 6 uova                                  | Stampo a cerniera Ø 28 cm       | 2                      |    | 150-160 <sup>1</sup>            | 30-40                                |
| Rotolo di Pan di Spagna                                | Teglia                          | 3                      |    | 180-200 <sup>1</sup>            | 10-15                                |
| Torta di pasta frolla con copertura umida              | Leccarda                        | 2                      |    | 160-180                         | 55-95                                |
| Torta lievitata con copertura umida                    | Leccarda                        | 3                      |    | 180-200                         | 30-55                                |
| Muffin   | Teglia per muffin sulla griglia | 2                      |    | 170-190                         | 20-40                                |
| Dolcetti lievitati                                     | Teglia                          | 3                      |    | 150-170                         | 20-30                                |
| Biscottini   | Teglia                          | 3                      |    | 140-160                         | 15-25                                |
| Biscottini, 2 o 3 livelli                              | Leccarda<br>Teglia              | 3+1<br>5+3+1           |    | 140-160                         | 15-25                                |
| Pane, 1000 g (in stampo a cassetta, infornato)         | Leccarda<br>Stampo a cassetta   | 2                      |    | 200-220                         | 35-50                                |
| Pizza fresca   | Teglia                          | 3                      |    | 190-210                         | 20-30                                |
| Pizza fresca, fondo sottile                            | Teglia per pizza rotonda        | 2                      |   | 250-270 <sup>1</sup>            | 8-13                                 |
| Quiche   | Stampo per crostata             | 2                      |  | 190-210                         | 25-35                                |
| Sformato, salato, ingredienti cotti                    | Stampo per sformato             | 2                      |  | 200-220                         | 30-60                                |
| Pollo, 1,3 kg, non ripieno                             | Stoviglia senza coperchio       | 2                      |  | 200-220                         | 60-70                                |
| Tranci di pollo, 250 g ciascuno                        | Stoviglia senza coperchio       | 3                      |  | 220-230                         | 30-35                                |
| Oca, non ripiena, 3 kg                                 | Stoviglia senza coperchio       | 2                      |  | <b>1. 140</b><br><b>2. 160</b>  | <b>1. 130-140</b><br><b>2. 50-60</b> |
| Arrosto di maiale senza cotenna, ad es. collo, 1,5 kg  | Stoviglia senza coperchio       | 2                      |  | 160-170                         | 150-160                              |
| Filetto di manzo, cottura media, 1 kg                  | Griglia<br>Leccarda             | 3                      |  | 210-220                         | 40-50 <sup>2</sup>                   |
| Brasato di manzo, 1,5kg                                | Stoviglia con coperchio         | 2                      |  | 200-220                         | 140-160 <sup>3</sup>                 |
| Roastbeef, cottura media, 1,5 kg                       | Griglia<br>Leccarda             | 3                      |  | 200-220                         | 60-70 <sup>2</sup>                   |
| Hamburger, altezza 3-4 cm                              | Griglia                         | 4                      |  | 3                               | 25-30 <sup>4</sup>                   |
| Cosciotto d'agnello disossato, cottura media, 1,0 kg   | Stoviglia senza coperchio       | 2                      |  | 170-190                         | 70-80 <sup>5</sup>                   |
| Pesce intero alla griglia 300 g, ad es. trota          | Griglia                         | 2                      |  | 160-180                         | 20-30 <sup>6</sup>                   |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio.

<sup>2</sup> Girare la pietanza dopo 1/2 - 2/3 del tempo totale di cottura.

<sup>3</sup> Per iniziare, aggiungere i liquidi nella stoviglia, il pezzo di arrosto deve essere immerso per almeno 2/3 nel liquido

<sup>4</sup> Girare la pietanza dopo 2/3 del tempo totale.

<sup>5</sup> Non girare la pietanza. Coprire il fondo con dell'acqua.

<sup>6</sup> Inserire la leccarda sotto la griglia.

## 21.5 Yogurt

Con questo apparecchio è possibile preparare lo yogurt in casa.

### Preparazione dello yogurt

1. Togliere dal vano cottura i supporti e gli accessori.
2. Riempire piccoli recipienti, come ad es. tazze o bicchieri piccoli con lo yogurt precedentemente preparato.

3. Coprire i contenitori con della pellicola, come ad es. quella per alimenti.
4. Collocare il recipiente sul fondo del vano cottura.
5. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
6. Dopo la preparazione, lasciar raffreddare lo yogurt in frigorifero.

### Impostazioni consigliate per lo yogurt

| Pietanza | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento   | Temperatura in °C | Durata in min.     |
|----------|---------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------|
| Yogurt   | Stampi monoporzione | Fondo del vano cottura | 1.  2.  | 1. 100<br>2. -    | 1. -<br>2. 8-9 ore |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio.

## 21.6 Pietanze sperimentate

Queste panoramiche sono state create per gli enti di controllo, al fine di agevolare le verifiche degli apparecchi secondo EN 60350-1.

### Cuocere al forno

Osservare queste informazioni per la cottura al forno delle pietanze sperimentate.

#### Note generali

- I valori indicati si riferiscono all'inserimento nel vano di cottura freddo.
- Osservare le avvertenze contenute nelle tabelle relative al preriscaldamento. I valori indicati non si riferiscono al riscaldamento rapido.
- Per la cottura al forno utilizzare inizialmente la temperatura più bassa tra quelle indicate.

#### Livelli di inserimento

Livelli di inserimento per la cottura al forno su due livelli:

**Nota:** Non sempre gli impasti disposti in teglie o stampi inseriti nel forno nello stesso momento sono pronti contemporaneamente.

- Leccarda: livello 3
- Teglia: livello 1


- Stampi sulla griglia  
Prima griglia: livello 3  
Seconda griglia: livello 1

Livelli di inserimento per la cottura al forno su tre livelli:

- Teglia: livello 5  
Leccarda: livello 3  
Teglia: livello 1

Cuocere al forno con due stampi a cerniera:

Disporre gli stampi l'uno accanto all'altro o uno sopra l'altro in modo sfalsato all'interno del vano di cottura.



### Impostazioni consigliate per la cottura al forno

| Pietanza                      | Accessori/stoviglie  | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento   | Temperatura in °C    | Durata in min. |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------|
| Biscotti siringati            | Teglia               | 3                      |  | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35          |
| Biscotti siringati            | Teglia               | 3                      |  | 140-150 <sup>1</sup> | 20-30          |
| Biscotti siringati, 2 livelli | Leccarda +<br>Teglia | 3 + 1                  |  | 140-150 <sup>1</sup> | 25-35          |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.

<sup>2</sup> Preriscaldare l'apparecchio. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.

| Pietanza                           | Accessori/stoviglie       | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C    | Durata in min. |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Biscotti siringati, 3 livelli      | Leccarda + Teglia         | 5 + 3 + 1              |                       | 130-140 <sup>1</sup> | 35-55          |
| Cupcake                            | Teglia                    | 3                      |                       | 150-160 <sup>1</sup> | 25-35          |
| Cupcake                            | Teglia                    | 3                      |                       | 140-150 <sup>1</sup> | 20-30          |
| Cupcake, 2 livelli                 | Leccarda + Teglia         | 3 + 1                  |                       | 140-150 <sup>1</sup> | 25-40          |
| Cupcake, 3 livelli                 | Leccarda + Teglia         | 5 + 3 + 1              |                       | 140 <sup>1</sup>     | 30-40          |
| Pan di Spagna all'acqua            | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 2                      |                       | 160-170 <sup>2</sup> | 25-35          |
| Pan di Spagna all'acqua            | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 2                      |                       | 160-170              | 30-35          |
| Pan di Spagna all'acqua, 2 livelli | Stampo a cerniera Ø 26 cm | 3 + 1                  |                       | 150-160 <sup>2</sup> | 35-50          |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.

<sup>2</sup> Preriscaldare l'apparecchio. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.

## Impostazioni consigliate per la cottura al grill

| Pietanza       | Accessori/stoviglie | Livello di inserimento | Tipo di riscaldamento | Temperatura in °C/livello grill | Durata in min. |
|----------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Dorare i toast | Griglia             | 5                      |                       | 3 <sup>1</sup>                  | 0,5-1,5        |

<sup>1</sup> Preriscaldare l'apparecchio per 5 minuti. Non utilizzare la funzione riscaldamento rapido.

## 22 Istruzioni per il montaggio

Osservare queste informazioni durante il montaggio dell'apparecchio.



### 22.1 Combinazione di apparecchi

Il piano di cottura e la cucina devono essere combinabili e dello stesso produttore. I punti di combinazione devono coincidere.

Rispettare le misure riportate nelle istruzioni di montaggio del piano cottura.

Se nel punto di collegamento per il piano cottura è presente un'etichetta adesiva, quest'ultima deve essere riapplicata dopo l'allacciamento del piano cottura.




### 22.2 Indicazioni generali di montaggio

Osservare le presenti indicazioni prima di iniziare il montaggio dell'apparecchio.

- L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio è stato effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- Osservare la guida di montaggio per i componenti degli accessori.
- I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 95 °C e i mobili adiacenti fino a 70 °C.

- Non montare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o a uno sportello del mobile. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.
- La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi all'interno dell'area tratteggiata **a** o all'esterno dell'area di incasso. Fissare il mobile alla parete con un angolare **b** disponibile in commercio.



- Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio. Parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
- Nelle figure le misure sono espresse in mm.

#### **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- Non utilizzare prese multiple.
- Utilizzare solo cavi di prolunga certificati, dotati di una sezione minima di 1,5 mm<sup>2</sup> e conformi ai relativi requisiti di sicurezza vigenti a livello nazionale.
- Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.


#### **ATTENZIONE!**

Trasportando l'apparecchio dalla maniglia, questa può rompersi in quanto non sopporta il peso dell'apparecchio.

- Non trasportare o reggere l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia.


### **22.3 Dimensioni apparecchio**

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio



### **22.4 Montaggio sotto un piano di lavoro**


Per il montaggio sotto un piano di lavoro, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.



- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nel ripiano intermedio.
- In combinazione con il piano cottura a induzione, non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli.
- Fissare il piano di lavoro al mobile da incasso.
- Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura eventualmente presenti.

### **22.5 Montaggio angolare**

Per il montaggio angolare, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.



- Per permettere l'apertura dello sportello, tenere conto delle dimensioni minime del montaggio angolare. La misura **④** dipende dallo spessore del frontale del mobile e della maniglia.

## 22.6 Collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

- L'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.
- La protezione avviene secondo l'indicazione di potenza sulla targhetta di identificazione e nel rispetto delle disposizioni locali.
- Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere privo tensione.
- La protezione da contatto deve essere garantita tramite il montaggio.

### Collegamento elettrico dell'apparecchio


**Nota:** L'allacciamento dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.


- Nella presa di collegamento, individuare un conduttore di fase e uno neutro ("zero"). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento.
  - Attenersi allo schema di allacciamento. Il filo giallo-verde per il collegamento del conduttore di terra, dal lato dell'apparecchio, deve essere 10 mm più lungo degli altri. Per la tensione, vedere la targhetta di identificazione.
- Collegamento 3N~ / 2N~: utilizzare il cavo di collegamento alla rete modello H05VV-F o superiore. Collegamento 1N~: è possibile richiedere un cavo di allacciamento alla rete H07RN-F 3G6 (lunghezza 1,5 m) al servizio assistenza tecnica

## 22.7 Montaggio dell'apparecchio


- Inserire l'apparecchio fino in fondo e centrarlo.



- Fissare l'apparecchio con le viti.



- In caso di cucine con maniglia integrata verticale:
  - Applicare un pezzo di riempimento adatto ① per coprire eventuali bordi taglienti e garantire un montaggio sicuro.
  - Preforare i profili di alluminio per realizzare un raccordo a vite ②.
  - Fissare l'apparecchio con la vite adeguata ③.



**Nota:** Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli. Sulle pareti laterali del mobile non deve essere collocato alcun listello di isolamento termico.

## 22.8 Smontaggio dell'apparecchio

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Svitare le viti di fissaggio.
- Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarlo completamente.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001571119** (011217)

it