




Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a

- szórókarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószer.
3. Kapcsolja be a készüléket.

Röviden és praktikusán...

... minden, amire a mosogatógépének szüksége van.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágy	0 - 1,1	H00
lágy	1,2 - 1,4	H01


közepes	1,5 - 1,8	H02
közepes	1,9 - 2,1	H03
közepes	2,2 - 2,9	H04
kemény	3,0 - 3,7	H05
kemény	3,8 - 5,4	H06
kemény	5,5 - 8,9	H07

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószer.




4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fülét ①, és emelje meg ②.




2. A max jelölésig töltsön be öblítőszer.




3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeret töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.



2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.



A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függnek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól.



Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Áram [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 3:45 2) 0,937 3) 9,5
Csendes 50° ¹	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Gépápolás	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Éjszakai mosogatásra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

A szűrők megtisztítása

- 1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
- 2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
- 3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.





- 4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.
- 5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
- 6. Rakja össze a szűrőrendszert.
- 7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.





Szűrőkarok tisztítása

- 1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.
- 2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.
- 3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fűvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
- 4. Helyezze be az alsó szűrőkart.
✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.
- 5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.



A szennyvízszivattyú megtisztítása

- 1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
- 2. Vegye ki a szűrőrendszert.
- 3. A vizet meregesse ki.
- 4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.
- 5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
- 6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
- 7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.
✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
- 8. Szerelje be a szűrőrendszert.



Zavarok elhárítása

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. ▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt. Zárva van a vízcsap. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen. A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.
	
	6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:92-40 váltakozva világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.
E:61-02 váltakozva világít.	A szennyvízszivattyú blokkolt. ▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút. A szennyvízszivattyú burkolata laza ▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat. A szűrőkar forgása blokkolt. ▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását. A szűrőkarfűvókák eltömődtek. ▶ A szűrőkarok megtisztítása szükséges. A szűrők elszennyeződtek. ▶ Tisztítsa meg a szűrőket. A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. 2. Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémek külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ▶ Állítsa az öblítőszer-beendezést alacsonyabb fokozatra. Nincs betöltve öblítőszer. ▶ Töltsön be öblítőszer.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ▶ Használjon rozsdamentes edényt. Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatóják el. ▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószerek rekeszben vagy a tablettafelfogó táiban.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószerek öblítésnél nem ürült ki. ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.
Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik.	Az elektronika hibát ismert fel. ▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.