



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Ugradbena pećnica

**HRG7361.1**

[hr] Korisnički priručnik i upute za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

### UPUTE ZA UPOTREBU

1	Sigurnost .....	2
2	Izbjegavanje materijalnih šteta.....	4
3	Zaštita okoliša i ušteda.....	5
4	Upoznavanje.....	6
5	Načini rada .....	8
6	Pribor .....	10
7	Prije prve uporabe.....	11
8	Osnovno rukovanje.....	12
9	Brzo zagrijavanje .....	13
10	Vremenske funkcije .....	14
11	Para.....	15
12	Jela.....	18
13	Favoriti.....	19
14	Zaštita djece .....	20
15	Osnovne postavke .....	20
16	Home Connect .....	22
17	Čišćenje i održavanje.....	24
18	Pomoć pri čišćenju .....	26
19	Uklanjanje kamenca.....	27
20	Sušenje .....	27
21	Vrata uređaja .....	28
22	Okvir vodilica .....	31
23	Uklanjanje smetnji.....	32
24	Zbrinjavanje.....	34
25	Servisna služba.....	34
26	Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda.....	35
27	Izjava o sukladnosti .....	35
28	Tako će to uspjeti.....	35

29	UPUTE ZA MONTAŽU .....	43
29.1	Opće napomene za montažu .....	43

## 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

### 1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo. Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

#### **1.4 Sigurna uporaba**

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 10

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

Pri otvaranju vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje može dodirivati grijajuće elemente i može se zapaliti.

- ▶ Pri zagrijavanju i za vrijeme pečenja nikada nemojte staviti nepričvršćen papir za pečenje na pribor.
- ▶ Papir za pečenje uvijek prikladno odrežite i pritisnite posudom ili kalupom za pečenje.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uredaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijajuće elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visoko-postotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\%$  vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
  - ▶ Ne dozvolite pristup djeci.
- Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.
- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrevati površinu.

Uredaji i njegovi dodirni dijelovi mogu imati oštare rubove.

- ▶ Oprez pri rukovanju i čišćenju.
  - ▶ Po mogućnosti nosite zaštitne rukavice.
- Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.
- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki.
  - ▶ Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštreljivi rubovi.
  - ▶ Nosite zaštitne rukavice.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje ili izmjeđene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 34

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

#### **1.5 Para**

Pri uporabi funkcije pare pridržavajte se napomena.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Voda u spremniku za vodu može se jako zagrijati za vrijeme rada uređaja.

- ▶ Nakon svakog rada uređaja s parom ispraznjite spremnik za vodu.
- ▶ U pećnici nastaje vruća para.
- ▶ Za vrijeme rada uređaja s parom ne posežite u pećnicu.

Prilikom vađenja pribora vruća tekućina se može prelit.

- ▶ Vrući pribor oprezno izvadite koristeći samo kuhinjske rukavice.

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Pare zapaljivih tekućina mogu se zapaliti (eksplozirati) u pećnici uslijed vrućih površina.

Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Ne ulijevajte zapaljive tekućine (npr. alkoholna pića) u spremnik za vodu.
- ▶ U spremnik za vodu ulijevajte isključivo vodu ili sredstvo za uklanjanje kamenca koje smo preporučili.

---

## **2 Izbjegavanje materijalnih šteta**

### **2.1 Općenito**

#### **POZOR!**

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ( $\geq 15\%$  vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  uzrokuje oštećenje na emajlu.

- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- ▶ Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice. Predmeti na dnu pećnice pri temperaturi iznad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  uzrokuju akumulaciju topline. Vrijeme pečenja i prženja se više ne podudara i emajl se oštećuje.
- ▶ Ne stavljajte pribor niti papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste na dno pećnice.
- ▶ Posuđe stavite na dno pećnice samo ako je namještena temperatura ispod  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici.

Usljed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljamte posuđe s vodom na dno pećnice.

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Nakon korištenja obrišite pećnicu. U tu svrhu potpuno otvorite vrata pećnice ili upotrijebite funkciju sušenja.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.
- ▶ Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja.

Voćni sok koji kapa s lima za pečenje ostavlja mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

- ▶ Kod jako sočnog voćnog kolača nemojte prepuniti lim za pečenje.
- ▶ Ako je moguće, upotrebljavajte dublju univerzalnu tavu.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti.

- Pobrinite se da brtva bude uvijek čista.
- Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.

- Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.
- Nemojte odlagati posude ili pribor na vrata uređaja. Pribor može izgrediti staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.
- Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu. Zbog aluminijске folije može doći do trajne promjene boje na staklu vrata.
- Aluminijска folija u pećnici ne smije doći u kontakt sa stakлом na vratima.

## 2.2 Para

Pri uporabi funkcije pare pridržavajte se napomina.

### POZOR!

Silikonski kalupi za pečenje nisu prikladni za kombiniranji rad s parom.

- Posuđe mora biti postojano na vrućinu i paru.

Posuđe sa zahrdalim mjestima može uzrokovati koroziju u pećnici. Već najmanje mrlje mogu izazvati koroziju u pećnici.

- Ne koristite posuđe sa zahrdalim mjestima. Vruća voda u spremniku za vodu može oštetiti parni sustav.
- U spremnik za vodu ulijevajte isključivo hladnu vodu.

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad 120 °C uzrokuje oštećenje na emajlu.

- Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice. Tijekom rada s vrstama grijanja s parom nastaje puno pare. Kondenzat koji se skuplja u žlijebu za kapljice ispod pećnice može se prelit i oštetiti susjedne elemente.
- Za vrijeme rada ne otvarajte vrata uređaja ili ih otvarajte što rjeđe.

Ako otopina za uklanjanje kamenca dospije na upravljačku ploču ili druge osjetljive površine, one će se oštetiti.

- Otopinu za uklanjanje kamenca odmah uklonite vodom.
- Pranje spremnika za vodu u perilici posuđa uzrokuje oštećenja.
- Spremnik za vodu ne perite u perilici posuđa.
- Spremnik za vodu očistite mekom krpom i uobičajenim sredstvom za pranje posuđa.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinjite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje.

→ "Tako će to uspjeti", Stranica 35

- Ako ne zagrijavate uređaj, uštedjet ćete do 20 % energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje.

- Takvi kalupi za pečenje dobro apsorbiraju toplinu.

Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rjeđe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Više jela pecite odmah jedno za drugim ili istovremeno.

- Pećnica je zagrijana nakon prvog pečenja. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja sljedećeg kolača.

U slučaju duljeg vremena kuhanja isključite uređaj 10 minuta prije kraja vremena kuhanja.

- Preostala toplina je dovoljna za kuhanje jela do kraja.

Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

- Nepotrebni dijelovi pribora ne moraju se zagrijavati.

Prije pripreme ostavite smrznute namirnice da se odmrznu.

- Štedi se energija za odmrzavanje namirnica.

Isključite zaslon u osnovnim postavkama.

→ "Osnovne postavke", Stranica 20

- Štedi se energija kada isključite prikaz na zaslonu.

### Napomena:


Uređaju je potrebno:

- u umreženom stanju pripravnosti maks. 2 W
- u izvanumrežnom stanju pripravnosti s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

## 4 Upoznavanje

### 4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju. Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.



#### 1 Zaslon s prstenom za namještanje

Iznad zaslona namještate uređaj pomoću digitalnog prstena za namještanje. Možete vidjeti trenutne namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomene.  
→ "Zaslon", Stranica 6

#### 2 Tipke

Tipkama možete izravno namjestiti različite funkcije.  
→ "Tipke", Stranica 6

### 4.2 Tipke

Tipkama možete izravno odabrati različite funkcije.

Tipka	Funkcija
○	Uključivanje ili isključivanje uređaja. → "Osnovno rukovanje", Stranica 12
□	Otvaranje izbornika načina rada. → "Načini rada", Stranica 8
☆	Izravan odabir načina rada Favoriti. → "Favoriti", Stranica 19
↶	Vraćanje za jednu postavku.
start stop	Početak ili prekid rada. → "Osnovno rukovanje", Stranica 12
☒	Odabir alarmnog sata. → "Namještanje alarmnog sata", Stranica 15

Tipka	Funkcija
♾	Za aktiviranje zaštite za djecu pritisnite i držite pritisнуту tipku oko 4 sekunde. → "Zaštita djece", Stranica 20
△	Otvaranje upravljačke ploče radi vađenja spremnika za vodu. → "Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 15

### 4.3 Zaslon

Zaslon je podijeljen na različita područja.

#### Digitalni prsten za namještanje

Pomoću digitalnog prstena za namještanje na zaslonu mijenjate namještene vrijednosti. Kada ste postigli minimalnu ili maksimalnu vrijednost, ta vrijednost ostaje na zaslonu. Po potrebi ponovno vratite vrijednost pomoću prstena za namještanje.

#### Točne namještene vrijednosti

Za točne namještene vrijednosti, npr. točno vrijeme u minutama, pritisnite i držite pritisnuto odgovarajuće područje na prstenu za namještanje oko 1-2 sekunde. Točne namještene vrijednosti prikazuju se u točkama.

#### Indikator statusa

Gore na zaslonu prikazuju se informacije o statusu.

Simbol	Značenje
☒	Alarmni sat je aktiviran. → "Namještanje alarmnog sata", Stranica 15
♾	Aktivirana je zaštita za djecu. → "Zaštita djece", Stranica 20
📶	Jačina WLAN signala za Home Connect. Što je popunjeno više crta simbola, to je bolji signal. Ako je simbol prekrižen ✘, nema WLAN signala. Ako stoji "x" uz simbol 📶, nije uspostavljena veza s Home Connect poslužiteljem. → "Home Connect ", Stranica 22
👉	Daljinsko pokretanje s Home Connect je aktivirano. → "Home Connect ", Stranica 22
🔧	Dijagnoza na daljinu s Home Connect za održavanje je aktivirana. → "Home Connect ", Stranica 22

## Područje namještanja

Područje namještanja nalazi se na sredini zaslona. U području namještanja možete vidjeti trenutne mogućnosti odabira i već namještene postavke. Izbornik i druge mogućnosti namještanja raspoređeni su vodoravno. Liste za odabir funkcija raspoređene su okomito. Za listanje u području namještanja prijedite prstom preko zaslona. Za odabir neke funkcije pritisnite funkciju na zaslonu.  
→ "Namještanje načina rada", Stranica 12

## Mogući simboli u području namještanja

Simbol	Značenje
✓	Potvrda namještene vrijednosti.
⟳	Vraćanje namještene vrijednosti.
˄	Promjena namještene vrijednosti za vrijeme rada.

**Napomena:** Plava oznaka "new" ili plava točka uz neku funkciju pokazuje vam da ste putem aplikacije Home Connect preuzeli novu funkciju, novi favorit ili ažuriranje na uređaj.

## 4.4 Pećnica


Različite funkcije u pećnici pomažu pri radu uređaja.

### Okvir vodilica

U okvir vodilica možete staviti pribor na različite razine.  
→ "Pribor", Stranica 10

Vaš uređaj ima 5 razina. Razine se broje odozdo prema gore.

Možete izvaditi okvir vodilica, npr. radi čišćenja.  
→ "Okvir vodilica", Stranica 31



### Samočisteće površine

Stražnja stijenka pećnice ima sposobnost samočišćenja. Samočisteće površine obložene su poroznim, mat keramičkim slojem i imaju hrapavu površinu. Dok uređaj radi, samočisteće površine upijaju kapljice masnoće od pečenja ili roštiljanja i rastvaraju ih.

Ako se samočisteće površine više dovoljno ne čiste za vrijeme rada, ciljano zagrijte pećnicu.

→ "Regeneracija samočistećih površina u pećnici", Stranica 26

### Osvjetljenje

Jedna ili više žarulja u pećnici osvjetljavaju pećnicu. Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. Ako vrata uređaja ostanu otvorena dulje od 18 minuta, svjetlo u pećnici se ponovno isključuje.

Kod većine načina rada se svjetlo uključuje čim pokrenete rad uređaja. Svjetlo se isključuje nakon završetka rada.

### Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se uključuje i isključuje ovisno o temperaturi uređaja. Topli zrak izlazi iznad vrata pećnice.

### POZOR!

Prekrivanje ventilacijskih otvora uzrokuje pregrijavanje uređaja.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore.

Kako bi se uređaj brže ohladio nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.


### Vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako vrata uređaja zatvorite, rad uređaja se nastavlja automatski.

### Spremnik za vodu

Spremnik za vodu vam je potreban za vrste grijanja s parom.

Spremnik za vodu nalazi se iza upravljačke ploče.  
→ "Punjeno spremnika za vodu", Stranica 15



1 Poklopac spremnika

2 Otvor za punjenje i pražnjenje

3 Ručka za vađenje i umetanje

## 5 Načini rada

Ovdje ćete dobiti pregled načina rada i glavnih funkcija uređaja.

Pritiskom tipke □ otvara se izbornik.

Način rada	Korištenje
Vrste grij- nja	Odabir fino prilagođenih vrsta grijanja za optimalnu pripremu jela. → "Vrste grijanja", Stranica 8 → "Osnovno rukovanje", Stranica 12
Para	Pažljiva priprema jela s vrstama grijanja s parom. → "Para", Stranica 15
Favoriti	Uporaba vlastitih spremljenih postavki. → "Favoriti", Stranica 19
Jela	Uporaba programiranih, preporučenih postavki za različita jela. → "Jela", Stranica 18

### 5.1 Vrste grijanja

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za svoje jelo, objasnit ćemo vam razlike i područja primjene.

Simboli za pojedinačne vrste grijanja pomažu vam prilikom ponovnog prepoznavanja.

Kada odaberete neku vrstu grijanja, uređaj vam predlaže odgovarajuću temperaturu ili odgovarajući stupanj.

Možete prihvati vrijednosti ili ih promijeniti u navedenom području.

Način rada	Korištenje
Čišćenje	Odabir funkcije čišćenja pećnice. → "Pomoć pri čišćenju", Stranica 26 → "Uklanjanje kamenca", Stranica 27 → "Sušenje", Stranica 27
Osnovne postavke	Prilagodba osnovnih postavki. → "Osnovne postavke", Stranica 20

### Home Connect

Putem Home Connect možete povezati pećnicu s mobilnim krajnjim uređajem i daljinski upravljati te upotrebljavati puni opseg funkcija uređaja. Ovisno o tipu uređaja, dostupne su vam dodatne ili poseznije funkcije uređaja putem aplikacije Home Connect. Informacije o tome naći ćete u aplikaciji.  
→ "Home Connect", Stranica 22

U slučaju namještene temperature iznad 275 °C i na stupnju roštiljanja 3 uređaj snižava temperaturu nakon otprilike 40 minuta na otprilike 275 °C odn. stupanj roštiljanja 1.

Simbol	Vrsta grijanja	Raspon tempe- rature	Korištenje i način rada
🕒	4D vrući zrak	30 - 275 °C	Pečenje ili prženje na jednoj ili više razina. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijaća na stražnjoj stijenci pećnice.
□	Gornje i donje zagrija- vanje	30 - 300 °C	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednoj razini. Vrsta grijanja je posebice prikladna za kolače sa sočnim nadjevom. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane.
🕒	Blagi vrući zrak	125 - 250 °C	Pažljivo kuhanje odabranih jela bez zagrijavanja na jednoj razini. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu prstenastog grijaća na stražnjoj stijenci pećnice. Namirnica se u fazama priprema s preostalom toplinom. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije i razreda energetske učinkovitosti.
☒	Air Fry	30 - 300 °C	Hrskavo pečenje na jednoj razini s malo masnoće. Posebno prikladno za namirnice obično pržene u ulju, npr. pomfrit. Ventilator kovitla vrući zrak grijaća za roštiljanje oko jela velikom brzinom. Odlazni zrak se pojačano izvlači iz pećnice.

<b>Simbol</b>	<b>Vrsta grijanja</b>	<b>Raspon temperature</b>	<b>Korištenje i način rada</b>
	Blago gornje/donje zagrijavanje	150 - 250 °C	Pažljivo kuhanje odabranih jela. Vrućina dopire s gornje i s donje strane. Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada.
	Roštilj i ventilator	30 - 300 °C	Pečenje peradi, cijele ribe ili većih komada mesa. Grijač za roštiljanje i ventilator uključuju i isključuju se izmjenično. Ventilator kovitla vrući zrak oko jela.
	Roštilj, velika površina	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki	Roštiljanje tankih namirnica za roštilj npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiniranje namirnica. Zagrijava se cijela površina ispod grijala za roštiljanje.
	Roštilj, mala površina	Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki	Roštiljanje malih količina npr. odrezaka, kobasica ili tosta. Gratiniranje malih količina. Zagrijava se središnja površina ispod grijala za roštiljanje.
	Stupanj za pizzu	30 - 275 °C	Priprema pizze ili jela kojima je potrebno puno topline s donje strane. Donji grijač i prstenasti grijač griju stražnju stijenu pećnice.
	Lagano pečenje	70 - 120 °C	Pažljivo i polako kuhanje zapečenih, nježnih komada mesa. Vrućina dopire na niskoj temperaturi ravnomjerno s gornje i s donje strane.
	Odmrzavanje	30 - 60 °C	Pažljivo odmrzavanje smrznutih jela.
	Donje zagrijavanje	30 - 250 °C	Dodatno pečenje namirnica ili kuhanje u vodenoj kupelji. Vrućina dopire s donje strane.
	Održavanje topline	50 - 100 °C	Održavanje topline kuhanih jela.
	Zagrijavanje posuđa	30 - 90 °C	Zagrijavanje posuđa.

### Vrste grijanja s parom

Vrste grijanja s parom naći ćete u izborniku □ pod "Para".

<b>Simbol</b>	<b>Vrsta grijanja</b>	<b>Raspon temperature</b>	<b>Korištenje i način rada</b>
	Regeneracija	80 - 180 °C	Pažljivo ponovno zagrijavanje jela na tanjuru i pekarskih proizvoda. Dovođenjem pare jela se neće isušiti.
	Dizanje tjesteta	30 - 50 °C	Dizanje tjesteta. Tjesteto se znatno brže diže nego na sobnoj temperaturi. Gornji sloj tjesteta se neće isušiti.

## 5.2 Temperatura

Tijekom zagrijavanja  kod većine vrsta grijanja na zaslonu možete očitati trenutnu temperaturu u pećnicu od oko 30 °C i namještenu temperaturu jednu pokraj druge, npr. 120/210 °C.

Kada zagrijavate pećnicu, optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim su prikazana temperatura u pećnici i namještena temperatura iste.


## 6 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.


**Napomena:** Kada pribor postane vruć, može se deformirati. Deformacija ne utječe na funkciju. Kada se pribor ohladi, deformacija nestaje.

### Dodatna oprema


Rešetka



Univerzalna tava



Lim za pečenje



### Korištenje

- Kalupi za kolače
- Kalupi za nabujke
- Posude
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj
- Smrznuta jela
- Sočni kolači
- Pecivo
- Kruh
- Velika pečenja
- Smrznuta jela
- Prikupljanje tekućine koja kaplje, npr. masnoće prilikom roštiljanja na roštilju.
- Kolači na limu
- Čajni kolačići

## 6.1 Funkcija uglavljivanja

Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Možete izvući pribor do polovice dok se ne uglavi. Zaštitu od prevrtanja funkcioniра samo ako pravilno gurnete pribor u pećnicu.


## 6.2 Guranje pribora u pećnicu

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu. Pribor se može izvući do polovice, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da je udubljenje **a** straga i okrenuto prema dolje.
2. Pribor umetnite između vodećih šipki jedne razine.


Rešetka

Stavite rešetku u pećnicu s udubljenjem **a** okrenutim prema dolje.



Lim  
npr. univer-  
zalna tava  
ili lim za  
pečenje

Umetnite lim s kosim rubom **b** prema vratima uređaja.




- Gurnite pribor do kraja tako da ne dodiruje vrata uređaja.


**Napomena:** Iz pećnice izvadite pribor koji nećete koristiti tijekom rada.

### Kombiniranje pribora

Za prikupljanje tekućine koja kaplje možete kombinirati rešetku s univerzalnom tavom.

- Rešetku stavite na univerzalnu tavu tako da oba odstojnika  naliježu straga na rub univerzalne tave.
- Univerzalnu tavu umetnите između vodećih šipki jedne razine. Pritom je rešetka iznad gornje vodeće šipke.

Rešetka na univerzalnoj tavi



### 6.3 Ostali pribor

Ostali pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Opsežnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kuponine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja.

Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

## 7 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 7.1 Određivanje tvrdoće vode prije prvog stavljanja u rad

Prije nego što uređaj prvi put stavite u rad, informirajte se kod svojeg vodoopskrbnog poduzeća koja je tvrdoća vode iz vodovoda. Kako bi vas uređaj pouzdano mogao podsjetiti na predstojeće uklanjanje kamenca, morate točno namjestiti raspon tvrdoće vode.

#### POZOR!

Ako j namještena pogrešna tvrdoća vode, uređaj vas neće na vrijeme podsjetiti na uklanjanje kamenca.

- Ispravno namjestite tvrdoću vode.
- Kvar uređaja zbog korištenja neprimjerjenih tekućina.
- Ne koristite destiliranu vodu, jako kloriranu vodu iz vodovoda ( $> 40 \text{ mg/l}$ ) ili druge tekućine.
- Koristite isključivo svježu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili prirodnu mineralnu vodu.

Moguće su smetnje u radu pri uporabi filtrirane ili demineralizirane vode. Uređaj će eventualno zatražiti naknadno punjenje unatoč napunjenoj spremniku za vodu ili će se prekinuti rad s parom nakon otprilike 2 minute.

- Po potrebi promiješajte filtriranu ili demineraliziranu vodu s prirodnom mineralnom vodom u omjeru 1:1.

#### Napomene

- Ako koristite mineralnu vodu, tada namjestite raspon tvrdoće vode na "jako tvrda". U slučaju korištenja mineralne vode koristite prirodnu mineralnu vodu.
- Ako voda iz vodovoda sadrži puno kamenca, preporučujemo da koristite omekšanu vodu. Ako koristite isključivo omekšanu vodu, namjestite raspon tvrdoće vode na "omekšana".

Postavka	Tvrdoća vode u mmol/l	Njemački stupanj tvrdoće °dH	Francuski stupanj tvrdoće °fH
0 (omekšana) <sup>1</sup>	-	-	-
1 (meka)	do 1,5	do 8,4	do 15
2 (umjereno tvrda)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (tvrd)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (jako tvrd) <sup>2</sup>	preko 3,8	preko 21,3	preko 38

<sup>1</sup> Namjestite samo ako upotrebljavate isključivo omekšanu vodu.

<sup>2</sup> Namjestite i za mineralnu vodu. Upotrebljavajte isključivo mineralnu vodu bez ugljične kiseline.

## 7.2 Prvo stavljanje u rad

Nakon priključenja na mrežu morate namjestiti postavke za prvo stavljanje uređaja u rad. To može potrajati nekoliko minuta dok se postavke pojave na zaslonu.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
- ✓ Pojavljuje se prva postavka.
2. Kako biste po potrebi promijenili postavku, pritisnite neku vrijednost na popisu ili promijenite vrijednost prstom za namještanje.  
Moguće postavke:
  - Jezik
  - Home Connect → "Home Connect", Stranica 22
  - Vrijeme na satu  
→ "Namještanje vremena na satu", Stranica 21
  - Tvrdoća vode  
→ "Određivanje tvrdoće vode prije prvog stavljanja u rad", Stranica 11
3. Pritisnite ✓ i promijenite na sljedeću postavku.
4. Prođite kroz postavke i po potrebi ih promijenite.
- ✓ Nakon zadnje postavke na zaslonu se pojavljuje napomena da je prvo stavljanje u rad dovršeno.
5. Kako bi se uređaj provjerio prije prvog zagrijavanja, jednom otvorite i zatvorite vrata uređaja.

## 7.3 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hrnu, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite list s informacijama o proizvodu i pribor iz pećnice. Uklonite ostatke ambalaže npr. kuglice stiropora i ljepljivu traku s unutarnje i vanjske strane uređaja.
2. Obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Uključite uređaj pritiskom na .
4. Napunite spremnik za vodu.  
→ "Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 15
5. Namjestite sljedeće postavke:

Vrsta grijanja	4D vrući zrak 
Temperatura	maksimalna
Dodatak pare	3
Trajanje	1 sat

- "Osnovno rukovanje", Stranica 12
6. Pokrenite rad uređaja.
    - Prozračite kuhinju dok se uređaj zagrijava.
  - ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
  7. Isključite uređaj pritiskom na .
  8. Nakon što se uređaj ohladio, očistite ravne površine u pećnici sapunicom i krpom za pranje posuđa.
  9. Pribor temeljito očistite sapunicom i krpom ili mekanom četkom.
  10. Ispraznjite spremnik za vodu i obrišite pećnicu.  
→ "Nakon svakog rada s parom", Stranica 17

# 8 Osnovno rukovanje

## 8.1 Uključivanje uređaja

- Uključite uređaj pritiskom na .
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje izbornik.

## 8.2 Isključivanje uređaja

Isključite uređaj ako ga nećete koristiti. Ako duže vrijeđe ne koristite uređaj, on će se isključiti automatski.

- Isključite uređaj pritiskom na .
- ✓ Uredaj će se isključiti. Prekinut će se pokrenute funkcije.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje vrijeme ili indikator preostale topline.

## 8.3 Početak rada

Morate pokrenuti svaki rad uređaja.

### POZOR!

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad 120 °C uzrokuje oštećenje na emajlu.

- Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice.
- Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Postavke se pojavljuju na zaslonu.

## 8.4 Zaustavljanje rada

Možete zaustaviti rad uređaja i ponovno ga nastaviti.

1. Za zaustavljanje rada pritisnite   .
2. Ponovno pritisnite   kako biste nastavili rad.

## 8.5 Namještanje načina rada

Nakon što ste uključili uređaj, na zaslonu se pojavljuje izbornik.

1. Za listanje u različitim području mogućnostima odabira prijedite prstom preko zaslona.
  - Za listanje u izborniku ili ostalim mogućnostima namještanja prijedite prstom udesno ili ulijevo.
  - Za listanje u listama za odabir prijedite prstom prema dolje ili gore.
2. Za odabir neke funkcije pritisnite funkciju na zaslonu.
- ✓ Ovisno o funkciji, za odabir se pojavljuju moguće namještene vrijednosti ili druge opcije.
3. Pritisnite ↵ kako biste se po potrebi vratili za jednu postavku.
4. Upotrijebite digitalni prsten za namještanje kako biste promijenili namještene vrijednosti:
  - Prijedite prsteom preko prstena za namještanje, po potrebi u smjeru ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
  - Ili pritisnite određeni položaj na prstenu za namještanje.
5. Potvrdite postavku pritiskom na ✓.

6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
7. Kada je rad uređaja završen:
  - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

**Napomena:** Možete spremiti svoje postavke kao "Favoriti"  i ponovno ih upotrijebiti.  
→ "Favoriti", Stranica 19

## 8.6 Namještanje vrste grijanja i temperature

1. U izborniku pritisnite "Vrste grijanja".
2. Pritisnite željenu vrstu grijanja.
3. Pritisnite temperaturu u °C ili stupanj za namještanje ovisno o vrsti grijanja.
4. Prstenom za namještanje namjestite temperaturu.
5. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili namještenu temperaturu.  
Po potrebi možete namjestiti ostale postavke:
  - → "Brzo zagrijavanje", Stranica 13
  - → "Vremenske funkcije", Stranica 14
  - → "Para", Stranica 15
6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Uređaj počinje grijati.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti i vrijeme koliko dugo traje rad uređaja.
7. Kada je rad uređaja završen:
  - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

**Napomena:** Najprikladniju vrstu grijanja za svoje jelo možete naći u opisu vrsta grijanja.  
→ "Vrste grijanja", Stranica 8

## Promjena vrste grijanja

Kada promijenite vrstu grijanja, resetiraju se i ostale postavke.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pritisnite željenu vrstu grijanja.
4. Ponovno namjestite i pokrenite rad uređaja pritiskom na .

## Promjena temperature

Nakon početka rada možete promijeniti temperaturu u svakom trenutku.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite temperaturu.
3. Prstenom za namještanje promijenite temperaturu.
4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili promjenu.
- ✓ Promjena se preuzima.

## 9 Brzo zagrijavanje

Kod namještenih temperatura iznad 100 °C brzo zagrijavanje  može skratiti vrijeme zagrijavanja radi uštede vremena.

Brzo zagrijavanje je moguće kod ovih vrsta grijanja:

- 4D vrući zrak 

## 8.7 Prikaz informacija

U većini slučajeva možete pozvati informacije o upravo izvedenoj funkciji. Uređaj prikazuje neke napomene automatski, npr. za potvrdu ili kao zahtjev ili upozorenje.

1. Pritisnite  "Info".
- ✓ Informacije se prikazuju nekoliko sekundi.
2. Za listanje u slučaju puno sadržaja u napomeni priđite prstom preko zaslona.
3. Po po trebi izadite iz napomene pritiskom na .

## 8.8 Rukovanje u skladu s funkcijom sabat

Ako želite rukovati uređajem u skladu s funkcijom sabat, upotrebljavajte vremenske funkcije i promijenite osnovnu postavku za svjetlo.

**Napomena:** Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, uređaj prestaje grijati. Ako vrata uređaja zatvorite, uređaj dalje grije. Otvorite vrata uređaja tek nakon rada kako biste rukovali uređajem u skladu s funkcijom sabat.

1. Osnovnu postavku "Svjetlo" promijenite na "Uvijek isključeno".  
→ "Osnovne postavke", Stranica 20  
Tako će svjetlo u pećnici ostati uvijek isključeno za vrijeme rada i kada otvorite vrata uređaja.
2. Namjestite željeni način rada.  
→ "Namještanje načlina rada", Stranica 12  
→ "Namještanje vrste grijanja i temperature", Stranica 13
3. Ovisno o načinu rada, namjestite željeno trajanje.  
→ "Namještanje trajanja", Stranica 14  
→ "Vremenske funkcije", Stranica 14
4. Pritiskom na tipku "Vrijeme kraja" namjestite vrijeme u koje treba završiti rad uređaja.  
→ "Namještanje kraja", Stranica 14  
→ "Vremenske funkcije", Stranica 14
5. Stavite jelo u pećnicu prije nego što uređaj počne grijati.
6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do pokretanja. Uredaj je u poziciji čekanja.
- ✓ Kada je postignuto vrijeme početka, uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
7. Kada je rad uređaja završen, izvadite jelo iz pećnice. Uredaj se isključuje automatski nakon otprilike 15 do 20 minuta.

**Napomena:** Po potrebi ponovno promijenite osnovnu postavku za svjetlo.

- Gornje i donje zagrijavanje 

## 9.1 Namještanje brzog zagrijavanja

Kako biste dobili ujednačeni rezultat pečenja u pećnici, jelo stavite u pećnicu tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

**Napomena:** Trajanje namjestite tek kada je brzo zagrijavanje završeno.

1. Namjestite prikladnu vrstu grijanja i temperaturu iznad 100 °C.  
Brzo zagrijavanje uključuje se automatski kod namještene temperature od 200 °C.

2. Pritisnite "Brzo zagrijavanje".  
✓ Simbol  svijetli crveno.
3. Rad uređaja pokrenite pritiskom na  start.  
✓ Brzo zagrijavanje započinje.  
✓ Kada je završeno brzo zagrijavanje, javlja se zvučni signal. Simbol  ponovno mijenja boju u bijelu.
4. Stavite jelo u pećnicu.

## Prekid brzog zagrijavanja

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite "Brzo zagrijavanje".  
✓ Simbol  ponovno mijenja boju u bijelu.

# 10 Vremenske funkcije

Za neki način rada možete namjestiti trajanje i vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Alarmni sat može se namjestiti neovisno o radu uređaja.

Vremenska funkcija	Korištenje
Trajanje 	Kada namjestite trajanje rada, uređaj prestaje grijati automatski nakon isteka trajanja.
Kraj 	Za trajanje možete namjestiti vrijeme u koje treba završiti rad uređaja. Uređaj se pokreće automatski tako da je rad završen u željeno vrijeme.
Alarmni sat 	Alarmni sat možete namjestiti neovisno o radu uređaja. Ne utječe na uređaj.

## 10.1 Namještanje trajanja

Možete namjestiti trajanje rada do 24 sata.

**Zahtjev:** Neki način rada i neka temperatura ili neki stupanj su namješteni.

1. Pritisnite  "Trajanje".
2. Za namještanje trajanja pritisnite odgovarajuću vrijednost, npr. prikaz sati "h" ili prikaz minuta "m".  
✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
3. Prstenom za namještanje namjestite trajanje.  
Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .
4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili namješteno trajanje.
5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na  start.  
✓ Uredaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.  
✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
6. Kada je isteklo trajanje:
  - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

## Promjena trajanja

Trajanje možete promijeniti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite trajanje .
3. Prstenom za namještanje promjenite trajanje.
4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili promjenu.  
✓ Promjena se preuzima.

## Prekid trajanja

Trajanje možete prekinuti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite .
  2. Pritisnite trajanje .
  3. Resetirajte trajanje pritiskom na .
- Napomena:** Kod načina rada kojima je uvijek potrebno trajanje uređaj vraća trajanje na zadanu vrijednost.
4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili promjenu.  
✓ Promjena se preuzima.

## 10.2 Namještanje kraja

Možete pomaknuti vrijeme u koje treba završiti trajanje rada do 24 sata.

### Napomene

- Kako biste postigli dobar rezultat pečenja, nemojte više pomaknuti vrijeme ako je uređaj počeo raditi.
- Ne ostavljajte namirnice predugo u pećnici kako se ne bi pokvarile.

### Zahtjevi

- Neki način rada i neka temperatura ili neki stupanj su namješteni.
- Namješteno je trajanje.
  1. Pritisnite  "Vrijeme kraja".
  2. Za namještanje vremena pritisnite prikaz sati ili prikaz minuta.  
✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
  3. Prstenom za namještanje pomaknite vrijeme.  
Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .
  4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili namješteno vrijeme.
  5. Rad uređaja pokrenite pritiskom na  start.  
✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje do pokretanja. Uređaj je u poziciji čekanja.

- ✓ Kada je postignuto vrijeme početka, uređaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
- 6. Kada je isteklo trajanje:**
  - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

### Promjena vremena kraja

Kako biste postigli dobar rezultat pečenja, promijenite namješteno vrijeme kraja samo prije početka rada uređaja i odbrojavanja trajanja.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite vrijeme kraja .
3. Prstenom za namještanje promijenite vrijeme kraja.
4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili promjenu.

✓ Promjena se preuzima.

### Prekid vremena kraja

Namješteno vrijeme kraja možete izbrisati u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite vrijeme kraja .
3. Resetirajte vrijeme kraja pritiskom na .

**Napomena:** Kod načina rada kojima je uvijek potrebno trajanje uređaj vraća vrijeme u koje završava trajanje na sljedeće moguće vrijeme.

4. Na zaslonu pritisnite  kako biste potvrdili promjenu.

✓ Promjena se preuzima.

### 10.3 Namještanje alarmnog sata

Alarmni sat radi neovisno o radu uređaja. Možete namjestiti alarmni sat do 24 sata. Alarmni sat ima svoj zvučni signal tako da možete čuti završava li alarmni sat ili trajanje.

1. Pritisnite .
2. Za namještanje alarmnog sata na zaslonu pritisnite odgovarajuću vrijednost, npr. prikaz minuta "m" ili prikaz sekundi "s".
- ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
3. Prstenom za namještanje namjestite alarmni sat. Po potrebi vratite namještenu vrijednost pritiskom na .
4. Na zaslonu pritisnite  kako biste pokrenuli alarmni sat.
- ✓ Vidi se odbrojavanje alarmnog sata.
- ✓ Alarmni sat ostaje na zaslonu kada je uređaj isključen.
- ✓ Kada je uređaj uključen, na zaslonu se prikazuju postavke za vrijeme rada uređaja. Alarmni sat prikazuje se na indikatoru statusa.
- ✓ Kada je završio alarmni sat, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je završio alarmni sat.

### Promjena vremena alarma

Vrijeme alarma možete promijeniti u svako vrijeme.

1. Ako se u pozadini vidi odbrojavanje vremena alarma, najprije odaberite vrijeme alarma pritiskom na .
2. Pritisnite .
3. Prstenom za namještanje namjestite vrijeme alarma.
4. Potvrdite pritiskom na .

### Prekid vremena alarma

Vrijeme alarma možete prekinuti u svako vrijeme.

1. Ako se u pozadini vidi odbrojavanje vremena alarma, najprije odaberite vrijeme alarma pritiskom na .
2. Pritisnite .
3. Resetirajte vrijeme alarma pritiskom na .
4. Potvrdite pritiskom na .

## 11 Para

Pomoću pare možete posebno pažljivo kuhati jela. Možete koristiti vrste grijanja s parom ili uključiti dodatak pare kod nekih vrsta grijanja.

### UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- Oprezno otvorite vrata uređaja.
- Ne dozvolite pristup djeci.

### 11.1 Prije svakog rada s parom

Prije svakog rada s parom provjerite ima li dovoljno vode u uređaju.

### Punjjenje spremnika za vodu

#### UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Pare zapaljivih tekućina mogu se zapaliti (eksplodirati) u pećnici uslijed vrućih površina. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- Ne ulijevajte zapaljive tekućine (npr. alkoholna pića) u spremnik za vodu.
- U spremnik za vodu ulijevajte isključivo vodu ili sredstvo za uklanjanje kamenca koje smo preporučili.


#### UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Za vrijeme rada uređaja spremnik za vodu može se zagrijati.


- Nakon prethodnog rada uređaja pričekajte da se spremnik za vodu ohladi.
- Spremnik za vodu izvadite iz otvora spremnika.

**Zahtjev:** Tvrdoća vode ispravno je namještena.


1. Pritisnite .
- ✓ Upravljačka ploča se pomiče automatski prema naprijed.
2. Upravljačku ploču izvucite s obje ruke prema naprijed, a zatim je pomaknite prema gore dok se ne uglavi .
3. Spremnik za vodu izvucite iz otvora spremnika .



4. Poklopac na spremniku za vodu utisnite duž brtve kako voda ne bi mogla istjecati iz spremnika za vodu.
5. Skinite poklopac na spremniku za vodu.
6. Ulijte vodu do oznake "max" u spremnik za vodu.



7. Ponovno umetnите poklopac u otvor na spremniku za vodu.
8. Umetnute napunjeni spremnik za vodu . Pritom pazite da se spremnik za vodu uglavi iza držača .



9. Upravljačku ploču polako pomaknite prema dolje, zatim je pritisnite prema natrag dok se ne zatvori do kraja.

## Vrste grijanja s parom

Na raspolaganju su vam različite vrste grijanja s parom kod kojih se jela pažljivo pripremaju pomoću vruće pare.

### POZOR!

Tijekom rada s vrstama grijanja s parom nastaje puno pare. Kondenzat koji se skuplja u žlijebu za kapljice ispod pećnice može se prelit i ošteti susjedne elemente.

- ▶ Za vrijeme rada ne otvarajte vrata uređaja ili ih otvarajte što rjeđe.

### Regeneracija

Pomoću regeneracije možete pažljivo zagrijati već kuhana jela ili podgrijati pekarske proizvode od pretходног дана.

### Dizanje tijesta

Vrstom grijanja s parom Dizanje tijesta tijesto se znatno brže diže nego na sobnoj temperaturi i neće se isušiti.

### Dodatak pare

Pri kuhanju s dodatkom pare uređaj ispušta paru u pećnicu u različitim razmacima. Namirnica dobije hrskavu koricu i sjajnu površinu. Meso postaje iznutra sočno i nježno i samo minimalno smanjuje svoj volumen.

Dodatak pare možete kombinirati sa sljedećim funkcijama:

- Vrste grijanja → Stranica 13
  - 4D vrući zrak
  - Gornje i donje zagrijavanje
  - Roštilj i ventilator
  - Održavanje topline
- → "Jela", Stranica 18

### Udar pare

S udarom pare možete ciljano povremeno dodati intenzivnu paru. Posebno se kruh i peciva lijepo dignu, postanu hrskavi i poprime lijepu boju.

Uredaj ispušta paru u pećnicu oko 3 do 5 minuta. Ovisno o načinu rada, možete aktivirati udar pare nekoliko puta.

Udar pare možete dodati kod sljedećih funkcija:

- Vrste grijanja → Stranica 13
  - 4D vrući zrak
  - Gornje i donje zagrijavanje
  - Roštilj i ventilator

**Napomena:** Upotrebljavajte udar pare samo na temperaturi pećnice iznad 120 °C.

## 11.2 Mogućnosti namještanja s parom

Svoje jelo možete pripremati s parom na različite načine.

## 11.3 Namještanje dodatka pare

### Zahtjevi

- Obratite pažnju na informacije o odgovarajućem načinu rada.  
→ "Mogućnosti namještanja s parom", Stranica 16
- Spremnik za vodu je napunjeno. Ako se spremnik za vodu isprazni tijekom rada, na zaslonu se pojavljuje napomena. Nastavlja se rad uređaja bez dodatka pare.  
→ "Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 15
- 1. U izborniku pritisnite željeni način rada.
- 2. Namjestite postavke za način rada, npr. vrsta grijanja i temperatura.
- 3. Pritisnite "Dodatak pare".
- 4. Prstenom za namještanje namjestite stupanj pare.

Stupanj pare	Dodatak pare
1	niski
2	srednji
3	visoki

- 5. Na zaslonu pritisnite kako biste potvrdili namješteni stupanj pare.
- 6. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Uređaj počinje grijati.
- ✓ Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti i vrijeme koliko dugo traje rad uređaja.
- 7. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .
- 8. Ispraznjite spremnik za vodu i obrišite pećnicu.  
→ "Nakon svakog rada s parom", Stranica 17

### Promjena dodatka pare

Dodatak pare možete uvijek promijeniti ili deaktivirati.

- 1. Na zaslonu pritisnite .
- 2. Pritisnite dodatak pare .
- 3. Prstenom za namještanje promijenite ili deaktivirajte dodatak pare.
- 4. Na zaslonu pritisnite kako biste potvrdili promjenu.
- ✓ Promjena se preuzima.

## 11.4 Namještanje udara pare

### Zahtjevi

- Obratite pažnju na informacije o odgovarajućem načinu rada.  
→ "Mogućnosti namještanja s parom", Stranica 16
- Spremnik za vodu je napunjeno. Ako se spremnik za vodu isprazni tijekom rada, na zaslonu se pojavljuje napomena. Rad uređaja se zaustavlja.  
→ "Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 15
- 1. U izborniku pritisnite željeni način rada.
- 2. Namjestite postavke za način rada, npr. vrsta grijanja i temperatura.
- 3. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- 4. U željenom trenutku na zaslonu pritisnite .
- Udar pare upotrebljavajte samo kad je uređaj potpuno zagrijan.
- 5. Pritisnite "Udar pare".
- ✓ Simbol svjetli crveno i uređaj zagrijava vodu.
- 6. Kada je voda zagrijana, ponovno pritisnite "Udar pare".

**Napomena:** Ako je aktivirana funkcija brzog zagrijavanja , udar pare moguće je aktivirati samo kad je brzo zagrijavanje dovršeno.

- ✓ Udar pare se aktivira i uređaj ispušta paru u pećnicu oko 3 do 5 minuta.
- ✓ Kada je udar pare završio, rad uređaja se normalno nastavlja. Ovisno o načinu rada, udar pare može se po potrebi ponovno aktivirati.
- 7. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .
- 8. Ispraznjite spremnik za vodu i obrišite pećnicu.  
→ "Nakon svakog rada s parom", Stranica 17

### Prekid udara pare

Udar pare možete prekinuti u svako vrijeme.

1. Na zaslonu pritisnite .
2. Pritisnite "Udar pare".
- ✓ Simbol ponovno mijenja boju u bijelu.
- ✓ Nastavlja se rad uređaja bez udara pare.

## 11.5 Nakon svakog rada s parom

Osušite uređaj nakon svakog rada s parom.

**Napomena:** Nakon rada s parom u pećnici mogu ostati tragovi kamenca. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. Tragove kamenca možete ukloniti topлом vodom ili krpom namočenom u octu. Obratite pažnju na informacije o čišćenju.  
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 24

### Pražnjenje spremnika za vodu

#### UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Za vrijeme rada uređaja spremnik za vodu može se zagrijati.

- Nakon prethodnog rada uređaja pričekajte da se spremnik za vodu ohladi.
- Spremnik za vodu izvadite iz otvora spremnika.

#### POZOR!

Brisanje spremnika za vodu u vrućoj pećnici može uzrokovati oštećenja na spremniku za vodu.

- Nemojte brisati spremnik za vodu u vrućoj pećnici. Pranje spremnika za vodu u perilici posuđa uzrokuje oštećenja.

- Spremnik za vodu ne perite u perilici posuđa.
- Spremnik za vodu očistite mekom krpom i uobičajenim sredstvom za pranje posuda.

1. Otvorite upravljačku ploču pritiskom na .
2. Izvadite spremnik za vodu.
3. Oprezno skinite poklopac spremnika za vodu.
4. Ispraznjite spremnik za vodu, operite sredstvom za pranje posuda i temeljito isperite pod mlazom vode.
5. Sve dijelove obrišite mekom krpom.
6. Brtvu na poklopcu dobro osušite.
7. Spremnik za vodu ostavite da se osuši s otvorenim poklopcem.
8. Poklopac stavite na spremnik za vodu i pritisnite ga.
9. Umetnute spremnik za vodu i zatvorite upravljačku ploču.

### Sušenje posude za skupljanje kondenzata

#### UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj postaje vruć tijekom rada.


- Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

**Zahtjev:** Pećnica je hladna.

1. Otvorite vrata uređaja.

## 2. Napomena:

Posuda za skupljanje kondenzata **a** nalazi se ispod pećnice.



Kuhinjskom krpom upijte vodu u posudi za skupljanje kondenzata **a** i pažljivo obrišite.

## 12 Jela

Vaš uređaj pomaže vam s načinom rada "Jela" prilikom pripreme različitih jela i automatski odabire optimalne postavke.

### 12.1 Posuđe za jela

Rezultat pečenja ovisi o svojstvima i veličini posuđa. Koristite posuđe otporno na toplinu koje je prikladno za temperature do 300 °C. Najbolje je prikladno stakleno posuđe ili posuđe od staklokeramike. Pečenje treba prekriteri dno posuđe do oko 2/3.

Posuđe od sljedećeg materijala nije prikladno:

- svijetli, sjajni aluminij
- neglazirana glina
- plastika ili plastične ručke

### 12.2 Mogućnosti namještanja jela

Za optimalnu pripremu jela uređaja koristi različite postavke ovisno o jelu.

Na zaslonu možete vidjeti korištene postavke. Možete prilagoditi određene postavke. Slijedite upute na zaslonu.

**Napomena:** Rezultat pečenja ovisi o kvaliteti i svojstvima namirnica. Koristite svježe namirnice, najbolje na temperaturi hladnjaka. Duboko smrznutu hranu upotrijebite izravno iz ladice zamrzivača.

#### Savjeti i napomene za postavke

Kada namjestite neko jelo, na zaslonu se prikazuju informacije relevantne za to jelo, npr.:

- odgovarajuća razina
- prikladan pribor ili prikladno posuđe
- dodavanje tekućine
- trenutak za okretanje ili miješanje  
Kada je došao taj trenutak, javlja se zvučni signal.

Za pozivanje informacija pritisnite "Info". Neke napomene pojavljuju se automatski.

**Napomena:** Možete izvaditi posudu za skupljanje kondenzata kako biste je očistili.

→ "Vađenje posude za skupljanje kondenzata", Stranica 28

#### Sušenje pećnice

Osušite pećnicu nakon svakog rada s parom.

- Ručno obrišite pećnicu ili koristite funkciju sušenja.  
→ "Sušenje", Stranica 27

#### Programi

Za programe su zadani optimalna vrsta grijanja, temperatura i trajanje.

Kako biste postigli optimalan rezultat pečenja, morate dodatno namjestiti težinu, debljinu ili stupanj pečenja. Možete namjestiti samo u predviđenom rasponu. Ako nije drukčije navedeno, namjestite ukupnu težinu jela.

#### Preporuke za namještanje

Za preporučene postavke zadana je optimalna vrsta grijanja.

Možete prilagoditi zadalu temperaturu i trajanje.

### 12.3 Pregled jela

Na uređaju možete vidjeti koja su vam jela na raspolaganju kada pozovete način rada. Odabir jela ovisi o opremi vašeg uređaja.

Jela su razvrstana prema kategorijama i vrstama jela.

**Napomena:** U osnovnim postavkama možete regionalno odrediti prikazana jela.  
→ "Osnovne postavke", Stranica 20

Kategorija	Jela
Kolač	Kolači u kalupima Kolači na limu za pečenje Čajni kolačići Keksi
Kruh, pecivo	Kruh Pecivo
Pizza, pikantni kolači	Pizza Pikantni kolači, quiche
čići	

Kategorija	Jela
Nabujci, so- ufflé	Nabujak, pikantni, svježi, kuhani sastoјci Gratinirani krumpir, sirovi sastoјci, visine 4 cm Lazanje, svježe Lazanje, ohlađene Nabujak, slatki, svježi Voćni crumble Soufflé u kalupima za porcije Jorkširski puding
Perad	Pile Patka, guska Purica
Meso	Svinjetina Govedina Teletina Janjetina Meso od divljači Mesna jela
Riba	Riba, cijela Riblji file
Duboko smrznuti proizvodi	Pizza Nabujci Proizvodi od krumpira Perad, riba Pecivo
Prilozi, povr- će	Krumpir Povrće
Regeneraci- ja, podgrija- vanje	Pecivo Prilozi Povrće Meni

## 13 Favoriti

U favoritima možete spremiti svoje postavke i ponovno ih upotrijebiti.

**Napomena:** Ovisno o tipu uređaja / stanju softvera uređaja, trebate preuzeti ovu funkciju na svoj uređaj. Informirajte se u aplikaciji Home Connect.

### 13.1 Spremanje favorita

Možete spremiti do 30 različitih načina rada kao svoje favorite.

- Kada namjestite neki način rada, na kraju popisa za odabir pritisnite ☆ "Spremi kao favorit". Da biste preimenovali favorita, morate upotrijebiti aplikaciju Home Connect. Kada je vaš uređaj povezan, slijedite upute u aplikaciji.

### 12.4 Namještanje jela

1. U izborniku pritisnite "Jela".
2. Pritisnite željenu kategoriju.
3. Pritisnite željenu vrstu jela.
4. Pritisnite željeno jelo.

**Savjet:** Kod nekih jela možete odabrati željeni način pripreme.

→ "Mogućnosti namještanja jela", Stranica 18

- ✓ Postavke za jelo pojavljuju se na zaslonu.
- 5. Po potrebi prilagodite postavke.  
Možete prilagoditi samo određene postavke ovisno o jelu.  
→ "Mogućnosti namještanja jela", Stranica 18
- 6. Pritisnite ①"Info" kako biste dobili informacije npr. o priboru i razini.
- 7. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Uredaj počinje s grijanjem i vidi se odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je jelo gotovo, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati.
- 8. Kada je isteklo trajanje:
  - Po potrebi možete namjestiti ostale postavke i ponovno pokrenuti rad uređaja.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pritiskom na .

### 12.5 Funkcija automatskog isključivanja

Funkcija automatskog isključivanja kod jela omogućuje vam opušteno pečenje i prženje.

Kada je rad uređaja završen, uređaj prestaje grijati automatski.

Kako biste postigli optimalan rezultat pečenja, izvadite jelo iz pećnice kada je rad uređaja završen.

### 13.2 Odabir favorita

Kada ste spremili favorite, možete ih odabrati za namještanje rada.

1. U izborniku pritisnite "Favoriti".  
– Ili odaberite favorite izravno pritiskom na tipku ☆.
2. Pritisnite željni favorit.
3. Po potrebi možete promijeniti postavke.
4. Rad uređaja pokrenite pritiskom na .
- ✓ Na zaslonu se prikazuju namještene vrijednosti.

**Napomena:**

Obratite pažnju na informacije o različitim načinima rada:

- → "Para", Stranica 15

### 13.3 Promjena favorita

Možete promijeniti, razvrstati ili izbrisati svoje spremljene favorite u svakom trenutku.

- Da biste razvrstali ili preimenovali favorite, morate upotrijebiti aplikaciju Home Connect. Kada je vaš uređaj povezan, slijedite upute u aplikaciji.
- Da biste promjenili namještene vrijednosti na uređaju, u izborniku pritisnite "Favoriti".
  - Ili odaberite favorite izravno pritiskom na tipku
- Pritisnite željeni favorit.
- Na kraju popisa za odabir pritisnite "Uređivanje favorita".
- Promjenite namještene vrijednosti.

## 14 Zaštita djece

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehotično uključila uređaj ili promjenila postavke.

### 14.1 Aktiviranje zaštite za djecu

Možete aktivirati zaštitu za djecu kada je uključen i isključen uređaj.

- Za aktiviranje zaštite za djecu pritisnite i držite pritisnutu tipku oko 4 sekunde.
- Na zaslonu se pojavljuje napomena za potvrdu.
- Upaljačka ploča je blokirana. Uredaj možete isključiti samo pritiskom na

## 15 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 15.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

Više informacija o pojedinim osnovnim postavkama možete dobiti na zaslonu pritiskom na "Info".

#### Osnovne pos- tavke      Odabir

Jezik	Pogledajte odabir na uređaju.
Home Connect	Povežite pećnicu s mobilnim krajnjim uređajem i daljinski upravlajte. → "Home Connect ", Stranica 22
Vrijeme na sa- tu	Vrijeme u obliku 24 h.

Zaslon	Odabir
Svjetlina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stupnjevi 1, 2, 3, 4 i 5<sup>1</sup></li> </ul>
Indikator sta- nja pripravnos- ti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključen, vremenski ograničen</li> <li>Uključen (ova postavka povećava potrošnju energije)</li> <li>Isključen<sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

- Potverdite promjenu.

#### Brisanje favorita

- U izborniku pritisnite "Favoriti" da biste izbrisali favorita.
  - Ili odaberite favorite izravno pritiskom na tipku
- Pritisnite željeni favorit.
- Na kraju popisa za odabir pritisnite "Brisanje favorita".
- Potverdite brisanje.

- Kada je uređaj uključen, svijetli . Kada je uređaj isključen, ne svijetli

### 14.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zaštitu za djecu možete uvijek deaktivirati.

- Pritisnite bilo koje mjesto na zaslonu.
- Za deaktiviranje zaštite za djecu:
  - Slijedite upute na zaslonu tako da slika na prstenu bude potpuno popunjena.
  - Ili pritisnite i držite pritisнуту tipku oko 4 sekunde.
- Na zaslonu se pojavljuje napomena za potvrdu.

#### Zaslon

Zaslon	Odabir
Sat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalni<sup>1</sup></li> <li>Analogni</li> </ul>
Namještanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centriranje zaslona vodoravno i okomito.</li> </ul>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

#### Zvuk

Zvuk	Odabir
Zvuk tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključen<sup>1</sup></li> <li>Isključen</li> </ul>
Zvučni signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veliko kratko trajanje (jednom)</li> <li>Kratko trajanje (oko 5 sekundi)</li> <li>Srednje trajanje (oko 10 sekundi)<sup>1</sup></li> <li>Dugo trajanje (oko 30 sekundi)</li> </ul>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

#### Postavke ure- daja

Vrijeme nas- tavka ventilaci- je	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimalno</li> <li>Preporučeno<sup>1</sup></li> <li>Dugo</li> <li>Jako dugo</li> </ul>
----------------------------------	---

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Postavke uređaja	Odabir
Izvlačni sustav	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nije naknadno opremljen (kod okvira vodilica i jednostrukе izvlačne vodilice)<sup>1</sup></li> <li>■ Naknadno opremljen (za 2- i 3-struke izvlačne vodilice)</li> </ul>
Izvlačni sustav	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nije naknadno opremljen (kod okvira vodilica i jednostrukе izvlačne vodilice)<sup>1</sup></li> <li>■ Naknadno opremljen (za 2- i 3-struke izvlačne vodilice)</li> </ul>
Osvjetljenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prilikom kuhanja i otvaranja vrata<sup>1</sup></li> <li>■ Samo kod otvaranja vrata</li> <li>■ Uvijek isključeno</li> </ul>
Tvrdoća vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 (jako tvrda)<sup>1</sup></li> <li>■ 3 (tvrdna)</li> <li>■ 2 (umjereno tvrda)</li> <li>■ 1 (meka)</li> <li>■ 0 (omekšana)</li> </ul>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Personalizacija	Odabir
Logotip	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prikazati<sup>1</sup></li> <li>■ Ne prikazivati</li> </ul>
Rad uređaja nakon uključivanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Glavni izbornik<sup>1</sup></li> <li>■ Vrste grijanja</li> <li>■ Jela</li> <li>■ Favoriti</li> </ul>
Prošlo vrijeme kuhanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne prikazivati</li> <li>■ Prikazati<sup>1</sup></li> </ul>
Regionalna jela	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sva<sup>1</sup></li> <li>■ Evropska jela</li> <li>■ Jela na britanski način</li> </ul>
Jela	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sva<sup>1</sup></li> <li>■ Nema svinjetine</li> <li>■ Samo košer</li> </ul>
Zaštita za djece	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samo blokada tipki<sup>1</sup></li> <li>■ Deaktivirano</li> </ul>
Automatsko brzo zagrijavanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključen</li> <li>■ Uključeno<sup>1</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Tvornička postavka (može se razlikovati ovisno o tipu uređaja)

Tvorničke postavke	Odabir
Tvorničke postavke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vraćanje</li> </ul>
Info	Indikator
Informacija o uređaju	Prikaz tehničkih informacija o uređaju.

## 15.2 Promjena osnovnih postavki

1. U izborniku pritisnite "Osnovne postavke".
2. Pritisnite željeno područje osnovne postavke.
3. Pritisnite željenu osnovnu postavku.
4. Pritisnite željeni odabir za osnovnu postavku.
- ✓ Promjena se izravno preuzima kod većine osnovnih postavki.
5. Da biste promijenili druge osnovne postavke, vratite se pritiskom na ↳ i odaberite neku drugu osnovnu postavku.
6. Za izlaz iz osnovnih postavki vratite se na izbornik pritiskom na □ ili isključite uređaj pritiskom na ○.
- ✓ Promjene su pohranjene.

**Napomena:** Nakon nestanka struje ostaju pohranjene promjene osnovnih postavki.

## 15.3 Namještanje vremena na satu

1. U izborniku pritisnite "Osnovne postavke".
2. Pritisnite "Vrijeme na satu".
3. Za namještanje vremena pritisnite prikaz sati ili prikaz minuta.
- ✓ Odabrana vrijednost označena je plavo.
4. Prstenom za namještanje namjestite vrijeme.
  - Minute se broje u koracima od 5 minuta. Za točno namještanje minuta pritisnite i držite pritisnuto odgovarajuće područje na prstenu za namještanje oko 1-2 sekunde. Minute se prikazuju u točkama. Prstenom za namještanje namjestite minute.
5. Za izlaz iz osnovnih postavki vratite se na izbornik pritiskom na □ ili isključite uređaj pritiskom na ○.
- ✓ Vrijeme je pohranjeno.

## 16 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje.

Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

### Savjeti

- Pridržavajte se uputa iz priloženih dokumenata za Home Connect.
- Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

### Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.  
→ "Sigurnost", Stranica 2
- Rukovanje na uređaju uvijek ima predhost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.
- U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maks. 2 W.

### 16.1 Namještanje aplikacije Home Connect

#### Zahtjevi

- Uredaj je priključen na električnu mrežu i uključen.
- Imate mobilni krajnji uređaj s aktualnom verzijom iOS ili Android operativnog sustava, npr. pametni telefon.
- Mobilni krajnji uređaj i uređaj su unutar dometa WLAN signala vaše kućne mreže.

1. Preuzmite aplikaciju Home Connect.



1

<sup>1</sup> Apple App Store i logotip Apple App Store trgovачke su marke tvrtke Apple Inc. Google Play i logotip Google Play trgovачke su marke tvrtke Google LLC.

2. Otvorite aplikaciju Home Connect i skenirajte sljedeći QR kod.



3. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

## 16.2 Home Connect postavke

Postavke za Home Connect i mrežne postavke možete prilagoditi u osnovnim postavkama svog uređaja.

Koje će se postavke prikazati na zaslonu, ovisi o tome je li namještena funkcija Home Connect i je li uređaj povezan s kućnom mrežom.

Osnovna postavka	Moguće postavke	Objašnjenje
Home Connect asistent	Pokretanje asistenta Prekid veze	Putem Home Connect asistenta možete povezati svoj uređaj s aplikacijom Home Connect. <b>Napomena:</b> Ako prvi put upotrebljavate Home Connect asistenta, dostupna je samo postavka "Pokretanje asistenta".

Osnovna postavka	Moguće postavke	Objašnjenje
WiFi	Uključen Isključen	Uz WiFi možete isključiti mrežnu vezu svog uređaja. Nakon uspjelog povezivanja možete isključiti WiFi i nećete izgubiti detaljne podatke. Kada ponovno uključite WiFi, uređaj će se povezati automatski. <b>Napomena:</b> U umreženom stanju pripravnosti uređaju je potrebno maksimalno 2 W.
Status daljinskog upravljanja	Praćenje Ručno daljinsko pokretanje Neprekidno daljinsko pokretanje	Kod praćenja možete vidjeti samo radno stanje uređaja u aplikaciji. Pri ručnom daljinskom pokretanju svaki put trebate aktivirati daljinsko pokretanje prije pokretanja uređaja putem aplikacije. Možete otvoriti vrata uređaja u roku od 15 minuta nakon što ste aktivirali daljinsko pokretanje. Time se daljinsko pokretanje neće deaktivirati. Nakon isteka 15 minuta otvaranjem vrata uređaja deaktivirat će se ručno daljinsko pokretanje. Pri neprekidnom daljinskom pokretanju možete daljinski pokrenuti uređaj u svakom trenutku i njime rukovati. Ako često daljinski upravljate uređajem, korisno je postaviti daljinsko pokretanje na neprekidno.

### 16.3 Upravljanje uređajem putem aplikacije Home Connect

Putem aplikacije Home Connect možete daljinski namjestiti uređaj i pokrenuti ga.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

#### Zahtjevi

- Uredaj je uključen.
- Uredaj je povezan s kućnom mrežom i aplikacijom Home Connect.
- Da biste mogli namjestiti uređaj putem aplikacije, mora biti odabранo ručno ili neprekidno daljinsko pokretanje u osnovnoj postavci statusa daljinskog upravljanja.

1. Pritisnite ⌂ da biste aktivirali daljinsko pokretanje.
2. Namjestite neku postavku u aplikaciji Home Connect i pošaljite je na uređaj.

#### Napomene

- Ako rad pećnice pokrenete na uređaju, onda se daljinsko pokretanje aktivira automatski. Možete promijeniti postavke putem aplikacije Home Connect ili pokrenuti novi program.
- Možete otvoriti vrata uređaja u roku od 15 minuta nakon što ste aktivirali daljinsko pokretanje. Time se daljinsko pokretanje neće deaktivirati. Nakon isteka 15 minuta otvaranjem vrata uređaja deaktivirat će se ručno daljinsko pokretanje.

### 16.4 Ažuriranje softvera

Pomoću funkcije Ažuriranje softvera pokreće se ažuriranje softvera vašeg uređaja, npr. za optimizaciju, otklanjanje pogrešaka, ažuriranja važna za sigurnost i za dodatne funkcije i usluge.

Pod uvjetom da ste registrirani korisnik aplikacije Home Connect, da ste je instalirali na svom mobilnom krajnjem uređaju te da ste povezani s poslužiteljem Home Connect.

Čim ažuriranje softvera bude na raspolaganju, aplikacija Home Connect obavijestit će vas o tome, pa ga preko aplikacije možete pokrenuti. Nakon uspješnog preuzimanja možete pokrenuti instalaciju putem aplikacije Home Connect kada ste na kućnoj WLAN mreži (WiFi). Nakon uspješne instalacije bit će obaviješteni preko aplikacije Home Connect.

#### Napomene

- Ažuriranje softvera sastoji se od dva koraka.
  - U prvom koraku izvodi se preuzimanje.
  - U drugom koraku izvodi se instalacija na uređaj.
- Tijekom preuzimanja i dalje možete upotrebljavati uređaj. Ovisno o osobnim postavkama u aplikaciji, ažuriranje softvera može se i automatski preuzeti.
- Instalacija traje nekoliko minuta. Tijekom instalacije ne možete koristiti uređaj.
- U slučaju ažuriranja važnog za sigurnost preporučuje se izvršiti postupak instalacije u što kraćem roku.

### 16.5 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

**Savjet:** Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.6 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka. Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).

- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcija Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.

**Napomena:** Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

# 17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

## 17.1 Sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili različite površine na uređaju, upotrebjavajte prikladna sredstva za čišćenje.

### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebjavajte parni ili visokotlačni čistač.

### **POZOR!**

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebjavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebjavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebjavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebjavati posebna sredstva za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Pomiješana različita sredstva za čišćenje mogu međusobno kemijski reagirati.

- ▶ Ne miješajte sredstva za čišćenje.
- ▶ U potpunosti uklonite ostatke sredstava za čišćenje. Sol u novim spužvama može oštetiti površine.
- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

## Primjerena sredstva za čišćenje

Upotrebjavajte samo prikladna sredstva za čišćenje različitih površina na uređaju.

Pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.

→ "Čišćenje uređaja", Stranica 25

## Prednja strana uređaja

Površina	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Plemeniti čelik	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vruća sapunica</li><li>▪ Specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine</li></ul>	Kako biste izbjegli koroziju, odmah uklonite ostatke kamenca, masti, škroba i bjelančevina s površina od plemenitog čelika. Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanesite u tankom sloju.
Plastika ili lakirane površine npr. upravljačka ploča	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vruća sapunica</li></ul>	Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s površine.

## Vrata uređaja

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje pećnice</li> </ul>	<p>Ne koristite strugalo za staklo ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p><b>Savjet:</b> Za temeljito čišćenje skinite stakla na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 28</p>
Poklopac vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Od plemenitog čelika: Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika</li> <li>■ Od plastike: Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo.</p> <p>Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika.</p> <p><b>Savjet:</b> Za temeljito čišćenje skinite poklopac vrata. → "Vrata uređaja", Stranica 28</p>
Unutarnji okvir vrata od plemenitog čelika	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika</li> </ul>	<p>Promjene boje mogu se ukloniti sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.</p> <p>Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika.</p>
Ručka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s površine.
Brtva na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.

## Pećnica

Područje	Primjerena sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Voda s octom</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje pećnice</li> </ul>	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Ostavite otvorena vrata uređaja kako bi se pećnica osušila nakon čišćenja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emajl će zagorjeti na jako visokim temperaturama zbog čega će nastati neznatne razlike u boji. To ne utječe na funkcionalnost uređaja.</li> <li>■ Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati i mogu biti hrapavi. No to ne utječe negativno na zaštitu od korozije.</li> <li>■ Zbog ostataka namirnica nastaje bijeli sloj na emajliranim površinama. Sloj nije opasan za zdravlje. To ne utječe na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul>
Samočisteće površine	-	<p>Pridržavajte se uputa za samočisteće površine.</p> <p>→ "Regeneracija samočistećih površina u pećnici", Stranica 26</p>
Okvir vodilica	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p><b>Napomena:</b> Za temeljito čišćenje skinite okvir vodilica. → "Okvir vodilica", Stranica 31</p>
Pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje pećnice</li> </ul>	<p>Kod velikih zaprljanja namočite i koristite četku ili spiralu od nehrđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor je prikladan za pranje u perilici posuđa.</p>
Spremnik za vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Kako biste nakon čišćenja uklonili ostatke sredstva za pranje posuđa, temeljito isperite čistom vodom.</p> <p>Kako biste osušili spremnik za vodu nakon čišćenja, ostavite ga da se osuši s otvorenim poklopcem. Osušite brtvu na poklopцу.</p> <p>Ne perite u perilici posuđa.</p>

## 17.2 Čišćenje uređaja

Kako biste izbjegli oštećenja na uređaju, očistite uređaj samo kako je navedeno i s prikladnim sredstvima za čišćenje.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

## ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijaćih elemenata i pribora.

**Zahtjev:** Pridržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 24

1. Uređaj očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuda.
  - Kod nekih površina možete koristiti alternativna sredstva za čišćenje.  
→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 24
2. Obrišite mekom krpom.

## Regeneracija samočistećih površina u pećnici

Stražnja stijenka pećnice ima sposobnost samočišćenja. Samočisteće površine obložene su poroznim, mat keramičkim slojem i imaju hrapavu površinu. Dok uređaj radi, samočisteće površine upijaju kapljice od pečenja, prženja ili roštiljanja i rastvaraju ih. Ako se samočisteće površine više dovoljno ne čiste za vrijeme rada, ciljano zagrijte pećnicu.

### POZOR!

Ako redovito ne čistite samočisteće površine, mogu nastati oštećenja na površinama.

- ▶ Ako su vidljive tamne mrlje na samočistećim površinama, zagrijte pećnicu.
- ▶ Ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice ili abrazivna pomagala za čišćenje. Ako sredstvo za čišćenje pećnice ipak dođe na samočisteće površine, odmah očistite vodom i spužvastom krpom. Ne ribajte.

1. Izvadite pribor i posude iz pećnice.
2. Izvadite okvire vodilica iz pećnice.  
→ "Okvir vodilica", Stranica 31
3. Uklonite krupnu prljavštinu sapunicom i mekom krpom:
  - s emajliranih površina
  - s vrata uređaja iznutra
  - sa staklenog poklopca žarulje u pećniciTako ćete izbjegći mrlje koje se ne mogu ukloniti.
4. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.
5. Namjestite vrstu grijanja 4D vrući zrak.
6. Namjestite najvišu temperaturu.
7. Pokrenite rad uređaja.
8. Nakon 1 sata isključite uređaj.
9. Kada se uređaj dobro ohladio, pećnicu obrišite vlažnom krpom.

**Napomena:** Na samočistećim površinama mogu nastati mrlje. Ostaci šećera i bjelančevina u namirnicama se ne razgrađuju i ostaju na površinama. Crvenkaste mrlje su ostaci namirnica koje sadrže sol, te mrlje nisu hrđa. Mrlje nisu opasne za zdravlje. Mrlje ne ograničavaju sposobnost čišćenja samočistećih površina.

10. Stavite okvire vodilica.  
→ "Okvir vodilica", Stranica 31

## 18 Pomoć pri čišćenju

Pomoć pri čišćenju brza je alternativa povremenom čišćenju pećnice. Pomoć pri čišćenju namače nečistoće isparavanjem sapunice. Zatim možete lakše ukloniti nečistoće.

### 18.1 Namještanje pomoći pri čišćenju

## ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekolina!

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

**Napomena:** Žarulja u pećnici ne svijetli za vrijeme funkcije pomoći pri čišćenju.

**Zahtjev:** Pećnica je potpuno hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.

### 2. POZOR!

Destilirana voda u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.

U 0,4 l vode dodajte kap sredstva za pranje posuda i izlijte po sredini dna pećnice.

3. U izborniku pritisnite "Čišćenje".

4. Pritisnite "Pomoć pri čišćenju".

Trajanje se ne može promijeniti.

5. Pritisnite Na zaslonu se pojavljuje napomena za potrebne preme za pomoć pri čišćenju.
6. Potvrdite napomenu.
  - ▶ Pomoć pri čišćenju se pokreće i započinje odbrojavanje trajanja.
7. Isključite uređaj pritiskom na .
8. → "Čišćenje pećnice nakon završetka pomoći pri čišćenju", Stranica 26.

### 18.2 Čišćenje pećnice nakon završetka pomoći pri čišćenju

### POZOR!

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Po završetku funkcije pomoći pri čišćenju obrišite pećnicu i ostavite da se osuši u potpunosti.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.

2. Preostalu vodu sakupite upijajućom spužvastom krpom.

3. Glatke emajlirane površine u pećnici očistite spužvicom ili mekom četkom. Tvrdochrone ostatke uklonite spiralom za ribanje od plemenitog čelika.

4. Rubove od kamenca uklonite krpom namočenom u octu i obrišite čistom vodom.
5. Pećnicu obrišite mekom krpom.

6. Ostavite otvorena vrata uređaja oko 1 sat kako bi se pećnica potpuno osušila ili upotrijebite funkciju sušenja.  
→ "Namještanje sušenja", Stranica 27

## 19 Uklanjanje kamenca

Kako bi vaš uređaj ostao funkcionalan, potrebno je redovito uklanjanje kamenca .

Učestalost uklanjanja kamenca ovisi o radu s parom i tvrdoći vode. Uređaj vam pokazuje kada može još 5 ili manje puta raditi s parom. Ako ne provedete uklanjanje kamenca, više nećete moći namjestiti rad s parom. Uklanjanje kamenca se odvija u nekoliko koraka i traje oko 70 - 95 minuta:

- Uklanjanje kamenca (oko 55 - 70 minuta)
- Prvo ispiranje (oko 8 - 12 minuta)
- Drugo ispiranje (oko 8 - 12 minuta)

Iz higijenskih razloga morate provesti uklanjanje kamenca do kraja.

Ako zaustavite uklanjanje kamenca, više nećete moći namjestiti rad. Kako bi uređaj bio ponovno spremjan za rad, provedite 2 ispiranja.

### 19.1 Priprema za uklanjanje kamenca

#### POZOR!

Vrijeme djelovanja tijekom uklanjanja kamenca je navedeno na tekućem sredstvu za uklanjanje kamenca koje smo preporučili. Druga sredstva za uklanjanje kamenca mogu uzrokovati kvar uređaja.

- Za uklanjanje kamenca koristite isključivo tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca koje smo preporučili.

Ako otopina za uklanjanje kamenca dospije na upravljačku ploču ili druge osjetljive površine, one će se oštetiti.

- Otopinu za uklanjanje kamenca odmah uklonite vodom.

1. Miješanje otopine za uklanjanje kamenca:

- 200 ml tekućeg sredstva za uklanjanje kamenca
- 400 ml vode

2. Otvorite upravljačku ploču.
3. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga otopinom za uklanjanje kamenca.
4. Umetnite spremnik za vodu napunjen otopinom za uklanjanje kamenca.
5. Zatvorite upravljačku ploču.

### 19.2 Namještanje uklanjanja kamenca

**Zahtjev:** → "Priprema za uklanjanje kamenca", Stranica 27

1. U izborniku pritisnite "Čišćenje".
2. Pritisnite  "Uklanjanje kamenca".  
Trajanje se ne može promijeniti.
3. Pritisnite  start.
- ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potrebne pripreme za uklanjanje kamenca.
4. Potvrdite napomenu.
- ✓ Uklanjanje kamenca se pokreće i započinje odbrojavanje trajanja.
- ✓ Kada je završen prvi korak uklanjanja kamenca, javlja se zvučni signal. Uređaj traži ispiranje 2 puta.
5. Za svako ispiranje učinite sljedeće:
  - Otvorite upravljačku ploču i izvadite spremnik za vodu.
  - Temeljito isperite spremnik za vodu i napunite vodom.
  - Umetnite spremnik za vodu i zatvorite upravljačku ploču.
- ✓ Kada je ispiranje završeno, javlja se zvučni signal.
6. Kada je drugo ispiranje završeno:
  - Ispraznите i obrišite spremnik za vodu.  
→ "Pražnjenje spremnika za vodu", Stranica 17
  - Isključite uređaj pritiskom na .

## 20 Sušenje

Kako biste izbjegli zaostalu vlagu, nakon rada s parom i nakon završetka pomoći pri čišćenju osušite pećnicu.

#### POZOR!

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad 120 °C uzrokuje oštećenje na emajlu.

- Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.
- Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice.

### 20.1 Sušenje pećnice

Možete ostaviti pećnicu da se osuši ili koristiti funkciju sušenja.

1. Ostavite uređaj da se ohladi.

2. Uklonite prljavštinu iz pećnice.
3. Obrišite vodu u pećnici.
4. Obrišite pećnicu.
  - Ostavite otvorena vrata uređaja 1 sat kako bi se pećnica osušila.
  - Kako biste koristili funkciju sušenja, namjestite "Funkcija sušenja".  
→ "Namještanje sušenja", Stranica 27

### Namještanje sušenja

**Zahtjev:** → "Sušenje pećnice", Stranica 27

1. U izborniku pritisnite "Čišćenje".
2. Pritisnite  "Funkcija sušenja".  
Trajanje se ne može promijeniti.

3. Pritisnite .
  - ✓ Na zaslonu se pojavljuje napomena za potrebne pripreme za sušenje.
4. Potvrdite napomenu.
- ✓ Sušenje se pokreće i započinje odbrojavanje trajanja.

- ✓ Kada je sušenje završeno, javlja se zvučni signal. Na zaslonu se pojavljuje napomena kada je rad uređaja završen.
- 5. Isključite uređaj pritiskom na .
- 6. Ostavite otvorena vrata uređaja 1 do 2 minute kako bi se pećnica potpuno osušila.

## 21 Vrata uređaja

Možete rastaviti vrata uređaja kako biste ih temeljito očistili.

**Napomena:** Obrišite posudu za skupljanje kondenzata bez pritiskanja.

### 21.1 Skidanje vrata uređaja

#### UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- Nosite zaštitne rukavice.
- Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.
- Ne posežite rukom u područje šarki.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.


#### UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom silom.

- Pripazite da su zaporne poluge skroz rasklopljene odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.


Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki.

Rasklopljena zaporna poluga



Šarka je osigurana i ne može se zaklopiti.


Zaklopljena zaporna poluga



Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

- ✓ Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu se zaklopiti.

3. Zatvorite vrata uređaja do graničnika ①. Vrata uređaja uhvatite s obje ruke s lijeve i desne strane i izvucite prema gore ②.



4. Oprezno odložite vrata uređaja na ravnu površinu.



#### Vađenje posude za skupljanje kondenzata

##### Napomene

- Obrišite posudu za skupljanje kondenzata nakon svakog rada s parom ili prije svakog vađenja.
- Ne perite posudu za skupljanje kondenzata u perilici posuda


**Zahtjev:** Vrata uređaja mogu biti skinuta.

1. Pritisnite lijevu pritisnu površinu  ① tako da kuka iskoči.
2. Pritisnite desnu pritisnu površinu  ② tako da kuka iskoči.




3. Lagano nagnite posudu za skupljanje kondenzata prema naprijed sve dok se ne odvoje donje pridržne kuke.

- Posudu za skupljanje kondenzata **a** izvucite objema rukama koso prema gore ①.




#### Stavljanje posude za skupljanje kondenzata

- Posudu za skupljanje kondenzata **a** stavite koso objema rukama ①.



- Kuke **a** posude za skupljanje kondenzata s lijeve i desne strane uglavit će se u otvor ①.



- Pritisnite posudu za skupljanje kondenzata tako da se kuke uglave s desne, lijeve i donje strane.
- Posuda za skupljanje kondenzata stavljena je vodoravno.


#### 21.2 Stavljanje vrata uređaja

##### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- Ne posežite rukom u područje šarki.
  - Ako šarke nisu osigurane, možete ih zatvoriti velikom silom.
  - Pripazite da su zaporne poluge skroz sklopljene odn. skroz rasklopljene kod skidanja vrata uređaja.
- Vrata uređaja gurnite ravno na obje šarke ①. Gurnite vrata uređaja do graničnika.
  - Otvorite vrata uređaja do kraja.

- Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ②.



✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.


- Zatvorite vrata uređaja.

#### 21.3 Skidanje stakla na vratima


##### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- Ne posežite rukom u područje šarki.
  - Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.
  - Nosite zaštitne rukavice.
- Otvorite vrata uređaja do kraja.
  - Rasklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki ①.
  - Zaporne poluge su rasklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu se zaklopiti.
  - Zatvorite vrata uređaja do graničnika ②.




- Pritisnite poklopac vrata s lijeve i desne strane izvana ① da iskocí.
- Skinite poklopac vrata ②.




- Izvucite unutarnje staklo ① i oprezno ga odložite na ravnu površinu.


- Izvucite međustaklo ② i oprezno ga odložite na ravnu površinu.



- Otvorite vrata uređaja i skinite brtvu.



- Po potrebi možete izvući kanal za skupljanje kondenzata kako biste ga očistili.
  - Otvorite vrata uređaja.
  - Kanal za skupljanje kondenzata preklopite prema gore i izvucite.



#### 10. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.

- Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrevati površinu.

Očistite skinuta stakla s obje strane sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.

- Kanal za skupljanje kondenzata očistite krpom i vrućom sapunicom.
- Očistite vrata uređaja.
  - "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 24
- Obrišite stakla na vratima i ponovno ih postavite.
  - "Postavljanje stakla na vratima", Stranica 30

## 21.4 Postavljanje stakla na vratima


### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Šarke na vratima uređaja pomicu se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.


- Ne posežite rukom u područje šarki.
- Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.

- Nosite zaštitne rukavice.


- Otvorite vrata uređaja do kraja.
- Kanal za skupljanje kondenzata stavite okomito u držač **a** i okrenite prema dolje.




- Gurnite međustaklo u lijevi i desni držač **a**.



- Pritisnite međustaklo s gornje strane dok ne bude u lijevom i desnom držaču **a**.




5. Otvorite vrata uređaja i stavite brtvu.




6. **Napomena:** Pri umetanju pazite stakla pazite da je sjajna strana stakla izvana i da je izrez s lijeve i desne strane gore.


Gurnite unutarnje staklo u lijevi i desni držač **a**.



7. Pritisnite unutarnje staklo s gornje strane dok ne bude u lijevom i desnom držaču **a**.



8. Stavite poklopac vrata **①** i pritisnite da se čujno uglavi.  
9. Otvorite vrata uređaja do kraja.  
10. Zaklopite zapornu polugu na lijevoj i desnoj šarki **②**.



- ✓ Zaporne poluge su zaklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu se skinuti.

11. Zatvorite vrata uređaja.

**Napomena:** Pećnicu koristite tek kada su stakla na vrata ispravno ugrađena.

## 22 Okvir vodilica

Možete izvaditi okvir vodilica kako biste temeljito očistili okvir vodilica i pećnicu ili zamijenili okvir vodilica.

### 22.1 Vađenje okvira vodilica


#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri vodilica postaju jako vrući

- Nikada ne dodirujte vruće okvire vodilica.
- Uvijek ostavite uređaj da se ohladi.
- Ne dozvolite djeci pristup.

1. Lagano podignite okvir vodilica s prednje strane **①** i izvadite **②**.

2. Izvucite okvir vodilica prema naprijed **③** i izvadite.



3. Očistite okvir vodilica.  
→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 24


### 22.2 Stavljanje okvira vodilica

#### Napomene

- Okviri vodilica pristaju samo s desne ili lijeve strane.
- Kod oba okvira vodilica pazite da su izbočine na prednjoj strani vodilice.

1. Utaknite ① okvir u stražnji otvor sve dok okvir ne nalegne na stijenu pećnice i pritisnite ga prema natrag ②.

2. Utaknite ③ okvir u prednji otvor sve dok okvir ne nalegne na stijenu pećnice i pritisnite ga prema dolje ④.



## 23 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se обратите servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.  
→ "Servisna služba", Stranica 34

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, može ga zamijeniti isključivo obučeno stručno osoblje.

### 23.1 Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uredaj ne funkcioniра.	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li></ul>
	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li></ul>
Smetnja u elektronici	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isključite uređaj iz električne mreže na najmanje 30 sekundi tako da isključite osigurač.</li><li>2. Vratite osnovne postavke na tvorničke postavke. → "Osnovne postavke", Stranica 20</li></ol>
Na zaslonu se pojavljuje "Njemački jezik".	Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Namjestite postavke za prvo stavljanje u rad. → "Prvo stavljanje u rad", Stranica 12</li></ul>
Rad uređaja ne počinje ili se zaustavlja.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provjerite napomene koje se pojavljuju na zaslonu. → "Prikaz informacija", Stranica 13</li></ul>
Funkcionalna smetnja	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nazovite → "Servisna služba", Stranica 34.</li></ul>
Uredaj ne grijе.	Uključen je demonstracijski način rada. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kratko isključite uređaj iz električne mreže tako da isključite osigurač u ormariću s osiguračima i ponovno ga uključite.</li><li>2. Isključite demonstracijski način rada u roku od oko 5 minuta u osnovnim postavkama. → "Promjena osnovnih postavki", Stranica 21</li></ol>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rješavanje problema</b>
Uredaj ne grijе.	<p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jednom otvorite i zatvorite vrata uređaja nakon nestanka struje.</li> <li>▼ Uredaj vrši provjeru i spreman je za uporabu.</li> </ul>
Vrijeme se ne prikazuje kada je uređaj isključen.	<p>Osnovna postavka je promijenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite osnovnu postavku za prikaz vremena. → "Osnovne postavke", Stranica 20</li> </ul>
Home Connect ne radi ispravno.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Idite na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Upravljačka ploča ne može se otvoriti.	<p>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> </ul> <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li> </ul>
Uredaj traži uklanjanje kamenca prije nego što se pojavi brojač.	<p>Funkcionalna smetnja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nazovite servisnu službu. → "Servisna služba", Stranica 34</li> <li>2. Ako ima vode u spremniku za vodu, onda ispraznite spremnik za vodu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otvorite vrata uređaja.</li> <li>- Uhvatite s desne i lijeve strane ispod ploče.</li> <li>- Polako izvucite ploču i gurnite prema gore.</li> </ul> </li> </ol> <p>Namješteni raspon tvrdoće vode je premali.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uklonite kamenac iz uređaja. → "Uklanjanje kamenca", Stranica 27</li> <li>2. Provjerite tvrdoću vode i namjestite je u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke", Stranica 20</li> </ol>
Uredaj traži ispiranje.	<p>Tijekom uklanjanja kamenca prekinut je dovod struje ili je uređaj isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Isperite uređaj. → "Uklanjanje kamenca", Stranica 27</li> </ul>
Na zaslonu se pojavljuje "Napuniti spremnik za vodu" iako je spremnik za vodu napunjen.	<p>Spremnik za vodu nije uglavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ispravno umetnите spremnik za vodu tako da se uglavi u držač. → "Punjjenje spremnika za vodu", Stranica 15</li> </ul> <p>Spremnik za vodu je pao na pod. Dijelovi u spremniku za vodu odvojili su se zbog potresa. Spremnik za vodu propušta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naručite novi spremnik za vodu. → "Servisna služba", Stranica 34</li> </ul>
Tipke trepere.	<p>Funkcionalna smetnja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne upotrebljavajte demineraliziranu ili filtriranu vodu. → "Određivanje tvrdoće vode prije prvog stavljanja u rad", Stranica 11</li> </ul> <p>Senzor je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite → "Servisna služba", Stranica 34.</li> </ul>
"Plop" zvukovi javljaju se tijekom kuhanja s parom.	<p>Kondenzat je nastao iza upravljačke ploče.</p> <p>Nikakva radnja nije potrebna. Čim kondenzat ispari, tipke više ne trepere.</p>
Uredaj bruji za vrijeme rada i nakon isključivanja.	<p>Vodena para uvjetuje efekt hladnih i toplih površina kod duboko zamrzнуте hrane.</p> <p>Nikakva radnja nije potrebna.</p>
Svetlo u pećnici ne radi.	<p>Provjera funkcije pumpe proizvodi zvukove za vrijeme rada.</p> <p>Nikakva radnja nije potrebna.</p> <p>Osnovna postavka je promijenjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Promijenite osnovnu postavku za osvjetljenje. → "Osnovne postavke", Stranica 20</li> </ul> <p>LED žarulja je neispravna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite → "Servisna služba", Stranica 34.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Postignuto maksimalno vrijeme rada.	Kako biste izbjegli neželjen neprekidan rad uređaja, uređaj prestaje grijati automatski nakon nekoliko sati ako su postavke nepromijenjene. Na zaslonu se pojavljuje napomena. Kada je postignuto maksimalno vrijeme rada, ono se orijentira prema odgovarajućim postavkama za neki način rada. <ol style="list-style-type: none"><li>Za nastavak rada isključite uređaj pritiskom na  i ponovno ga uključite. Ponovno namjestite i pokrenite rad uređaja.</li><li>Kada ne koristite uređaj, isključite ga pritiskom na .</li></ol> <b>Savjet:</b> Kako se uređaj ne bi neželjeno isključio, namjestite trajanje. → "Vremenske funkcije", Stranica 14
Na zaslonu se pojavljuje kod pogreške koji se sastoji od slova i brojki, npr. E0111.	Elektronika je prepoznala neku pogrešku. <ol style="list-style-type: none"><li>Uredaj isključite i ponovno uključite.</li><li>✓ Poruka nestaje ako se smetnja pojavit će samo jednom.</li><li>Ako se poruka ponovno prikazuje, nazovite servisnu službu. Pri pozivu navedite točnu poruku pogreške. → "Servisna služba", Stranica 34</li></ol>
Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.	Postavke nisu bile odgovarajuće. Namještene vrijednosti, npr. temperatura ili trajanje, ovise o receptu, količini i namirnicama. <ul style="list-style-type: none"><li>Sljedeći put namjestite manje ili veće vrijednosti.</li></ul> <b>Savjet:</b> Brojne dodatne informacije o pripremi i odgovarajućim namještenim vrijednostima možete pronaći u aplikaciji Home Connect ili na našoj početnoj stranici <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .

## 24 Zbrinjavanje

### 24.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Prerezite mrežni priključni vod.
- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspijate u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

## 25 Servisna služba

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamtva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G. Svjetlo je dostupno kao zamjenski dio i smije ga zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

### 25.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja. Na nekim uređajima opremljenim parom natpisnu pločicu naći ćete iza ploče.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

Možete zatražiti prikaz informacija o uređaju i u osnovnim psotavkama.

→ "Osnovne postavke", Stranica 20

## 26 Informacije o besplatnom softveru i softveru otvorenog koda

Ovaj proizvod sadrži komponente softvera koje su od vlasnika autorskih prava licencirane kao besplatne ili kao softver otvorenog koda.

Odgovarajuće informacije o licence spremljene su u kućnom uređaju. Pristup odgovarajućim informacijama o licenci moguć je i putem aplikacije Home Connect: „Postavke > Pravna pitanja -> Informacije o licenci“.<sup>1</sup> Možete preuzeti informacije o licenci na internetskoj stranici proizvoda. (Na internetskoj stranici proizvoda potražite model uređaja i dodatne dokumente.) Alternativa

tivno možete zatražiti odgovarajuće informacije na stranici [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili od BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd stavlja se na raspolaganje na zahtjev. Pošaljite zahtjev na [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ili na adresu BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Predmet: „OSSREQUEST“

Vi snosite troškove obrade zahtjeva. Ta ponuda vrijedi tri godine od datuma kupnje odn. najmanje u razdoblju u kojem pružamo podršku i zamjenske dijelove za odgovarajući uređaj.

## 27 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.							

## 28 Tako će to uspjeti

Za različita jela ovdje možete pronaći odgovarajuće postavke te najbolji pribor i najbolje posuđe. Preporuke smo optimalno prilagodili vašem uređaju.

**Savjet:** Brojne dodatne informacije o pripremi i odgovarajućim namještenim vrijednostima možete pronaći u aplikaciji Home Connect ili na našoj početnoj stranici [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

## 28.1 Opće napomene o pripremi

Pridržavajte se ovih informacija pri pripremi svih jela.

- Temperatura i trajanje ovise o količini i receptu. Stoga su navedena područja za namještanje. Najprije pokušajte s nižim vrijednostima.
- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje jela u hladnu pećnicu. Ako ipak želite prethodno zagrijati pećnicu, umetnite pribor u pećnicu tek nakon zagrijavanja.
- Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

## 28.2 Napomene o pripremi za pečenje

- Za pečenje kolača, peciva ili kruha najprikladniji su tamni, metalni kalupi za pečenje.
- Za nabujke i gratinirana jela koristite široko, plitko posuđe. U uskim i visokim posudama jelo se treba dulje peći i bude tamnije na površini.
- Ako pripremate nabujke izravno u univerzalnoj tavi, stavite je na razinu 2.
- Namještene vrijednosti za tijesto za kruh vrijede za tijesto na limu za pečenje kao i za tijesto u pravokutnom kalupu.

### POZOR!

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Usljed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe s vodom na dno pećnice.

### Razine

Ako koristite vrstu grijanja 4D vrući zrak, možete birati između razina 1, 2, 3 i 4. Postići ćete najbolji rezultat kada koristite sljedeće razine.

Pečenje na jednoj razini	Razina
Debelo pecivo / kalup na rešetki	2
Tanko pecivo / lim za pečenje	3

Pečenje na više razina	Razina
2 razine	
▪ Univerzalna tava	3
▪ Lim za pečenje	1

2 razine	
▪ 2 rešetke s kalupima na njima	3
	1

3 razine	
▪ Lim za pečenje	5
▪ Univerzalna tava	3
▪ Lim za pečenje	1

4 razine	
▪ 4 rešetke s papirom za pečenje	5
	3
	2
	1

Koristite vrstu grijanja 4D vrući zrak.

**Napomena:** Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gočovi u isto vrijeme.

## 28.3 Napomene o pripremi za pečenje, pirjanje i roštiljanje

- Preporuke za namještanje vrijede za namirnice za pečenje na temperaturi hladnjaka i za nepunjenu perad za pečenje.
- Stavite perad s prsim ili kožom okrenutim prema dolje u posudu.
- Pečenje, komade mesa za roštilj ili cijelu ribu okrenite nakon otprilike  $\frac{1}{2}$  do  $\frac{2}{3}$  navedenog vremena.

### Pečenje na rešetki

Na rešetki meso sa svih strana postaje osobito hrskavo. Pecite istovremeno npr. veliku perad ili više komada.

- Pecite komade slične težine i debljine. Komadi za roštiljanje ravnomjerno će se ispeći i ostati će sočni.
- Stavite namirnice za pečenje izravno na rešetku.
- Za prikupljanje tekućine koja kaplje stavite univerzalnu tavu sa stavljenom rešetkom na navedenu razinu.
- Ovisno o veličini i vrsti pečenja dodajte do  $\frac{1}{2}$  l vode u univerzalnu tavu.  
Od ovog soka od pečenja možete pripremiti umak. Osim toga, nastaje manje dima i pećnica će se manje zaprljati.

### Pečenje u posudu

Kod pripreme u zatvorenoj posudi pećnica ostaje čišća.

### Općenito o pečenju u posudu

- Upotrebljavajte posuđe otporno na toplinu i prikladno za pećnicu.
- Stavite posudu na rešetku.
- Najbolje je prikladno stakleno posuđe.
- Pridržavajte se podataka proizvođača posude za pečenje.

### Pečenje u otvorenom posudu

- Upotrebljavajte visoki kalup za pečenje.
- Ako nemate prikladno posuđe, možete koristiti univerzalnu tavu.

### Pečenje u zatvorenom posudu

- Koristite prikladan poklopac koji se dobro zatvara.
- Kod mesa mora biti razmak između namirnice za pečenje i poklopca najmanje 3 cm. Meso može povećati svoj volumen.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja poklopca nakon pečenja može izaći jako vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Podignite poklopac tako da vruća para može izaći što dalje od tijela.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

### Roštiljanje

Roštiljajte namirnice koje trebaju biti hrskave.

**POZOR!**

- Namirnice koje sadrže kiselinu mogu oštetiti rešetku
- Ne stavljajte namirnice koje sadrže kiselinu, npr. voće ili namirnice za pečenje začinjene marinadom koja sadrži kiselinu, izravno na rešetku.

**Napomena za osobe alergične na nikal**

U rijetkim slučajevima mali tragovi nikla mogu dospjeti u hrani.

Roštilj i ventilator je jako prikladan za pripremu cijele peradi i ribe te mesa npr. pečenje s koricom.

- Roštiljajte komade za roštiljanje slične težine i debljine. Komadi za roštiljanje ravnomjerno će se ispeći i ostat će sočni.
- Stavite komade mesa za roštilj izravno na rešetku.
- Za prikupljanje tekućine koja kaplje stavite univerzalnu tavu na najmanje jednu razinu ispod rešetke.

**Napomene**

- Grijач za roštiljanje ponovno se uključuje i isključuje. To je normalna pojava. Koliko često će se uključiti i isključiti ovisi o namještenom stupnju roštiljanja.
- Kod roštiljanja može nastati dim.

**28.4 Napomene o pripremi gotovih jela**

- Rezultat pečenja jako ovisi o namirnici. Neravnomjernije boje mogu biti vidljive već i kod polaznog proizvoda.
- Ne upotrebljavajte jako zaledene duboko smrznute proizvode. Skinite led s namirnice.
- Izvadite gotova jela iz ambalaže.
- Ako zagrijavate ili kuhatе gotovo jela u posudi, upotrebljavajte posudu otpornu na toplinu.
- Namirnice u komadima, kao što su peciva i proizvodi od krumpira, ravnomjerno i ravno rasporedite na priboru. Ostavite malo mjesta između pojedinačnih komada.
- Pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži.

**28.5 Odabir jela**

Preporuke za namještanje brojnih jela razvrstanih prema kategorijama jela.

**Preporuke za namještanje za različita jela**

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Kolač od miješanog tjesata, fini	Kalup za kuglof ili pravokutni kalup	2	<input type="checkbox"/>	150-170	-	60-80
Kolač od miješanog tjesata, 2 razine	Kalup za kuglof ili pravokutni kalup	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	-	60-80
Voćna torta ili torta od siра s podlogom od prhkog tjesteta	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	170-190	-	55-80
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	-	50-60
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 28 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 150-160 2. 150-160	1 isključeno	1. 10 2. 25-35
Kolač od prhkog tjesteta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3	<input type="checkbox"/>	160-180	-	55-75
Kolač od dizanog tjesteta sa sočnim nadjevom	Univerzalna tava	3	<input type="checkbox"/>	180-190	-	30-40
Biskvitna rolada	Lim za pečenje	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200 <sup>1</sup>	1	10-15
Muffini	Lim za pečenje muffina	3	<input type="checkbox"/>	170-190	-	15-20

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.

<sup>2</sup> Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Sitno pecivo od dizanog tijesta	Lim za pečenje	3	④	160-180	2	25-35
Keksi	Lim za pečenje	3	④	140-160	-	15-30
Keksi, 2 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	3+1	④	140-160	-	15-30
Keksi, 3 razine	2x Lim za pečenje + Univerzalna tava	5+3+1	④	140-160	-	15-30
Kruh, 750 g	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2	④	1. 210-220 2. 180-190	3 isključeno	1. 10-15 2. 25-35
Kruh, 1500 g	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2	④	1. 210-220 2. 180-190	3 isključeno	1. 10-15 2. 45-55
Kruh, 1500 g	Univerzalna tava ili pravokutni kalup	2	□	200-210	-	35-45
Lepinja	Univerzalna tava	3	□	220-230	3	20-30
Pecivo, svježe	Lim za pečenje	3	□	200-220	2	20-30
Pizza, svježa - na limu za pečenje	Lim za pečenje	3	④	200-220	-	25-35
Pizza, svježa - na limu za pečenje, 2 razine	Univerzalna tava + Lim za pečenje	3+1	④	180-190	-	35-45
Pizza, svježa s tankim tjestom, u kalupu za pizzu	Lim za pizzu	2	④	220-230	-	20-30
Quiche	Tamni kalup za quiche	3	④	190-210	-	30-40
Tarte flambée	Univerzalna tava	3	□	260-270 <sup>1</sup>	-	10-15
Nabujak, pikantan, kuhanji sastojci	Kalup za nabujke	2	④	150-170	2	40-50
Gratinirani krumpir, sirovi sastojci, visine 4 cm	Kalup za nabujke	2	④	160-190	-	50-70
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Rešetka	2	☒	200-220	-	60-70
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Rešetka	2	☒	190-210	2	50-60
Mali komadi piletine, po 250 g	Rešetka	3	☒	200-220	2	30-45
Guska, nepunjena, 3 kg	Rešetka	2	☒	160-180	-	120-150
Guska, nepunjena, 3 kg	Rešetka	2	1. ④ 2. ④ 3. ④	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	2 2 2 isključeno	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.

<sup>2</sup> Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	☒	180-190	-	110-130
Svinjsko pečenje bez kožice, npr. vratina, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	☒	190-200	-	120-140
Svinjsko pečenje s kožicom, npr. plećka, 2 kg	Otvoreno posuđe	2	1. ☒ 2. ☒ 3. ☒	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	3 1 isključeno	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-30
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2	☒	210-220	-	40-50
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Otvoreno posuđe	2	☒	190-200	1	50-60
Pirjano govede pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2	☒	200-220	-	130-160
Pirjano govede pečenje, 1,5 kg	Zatvoreno posuđe	2	☒	200-220	-	140-160
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2	☒	220-230	-	60-70
Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	☒	190-200	1	65-80
Burger, visine 3-4 cm	Rešetka	4	☒	3	-	25-30 <sup>2</sup>
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	☒	170-190	-	50-80
Janjeći but bez kosti, srednje pečen, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	☒	170-180	1	80-90
Riba, pečena, cijela 300 g, npr. pastrva	Univerzalna tava	2	☒	1. 170-180 2. 160-170	1 isključeno	1. 15-20 2. 5-10

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.<sup>2</sup> Jelo okrenite nakon 2/3 vremena.

## Slastice

### Priprema jogurta

- Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice.
- Zagrijte 1 litru mlijeka (3,5 % mliječne masti) na ploči za kuhanje na 90 °C te ga ostavite da se ohladi na temperaturu od 40 °C.  
Kod trajnog mlijeka dovoljno ga je zagrijati na 40 °C.

- 150 g jogurta na temperaturi hladnjaka umiješajte u mlijeko.
- Masu ulijte u male posude, npr. šalice ili male staklenke.
- Posude prekrijte folijom, npr. folijom za održavanje svježine.
- Posude stavite na dno pećnice.
- Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje.
- Nakon pripreme jogurt ostavite da se ohladi u hladnjaku najmanje 12 sati.

### Preporuke za namještanje za slastice, kompot

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → Stranica 8	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno pećnice	☒	35-40	-	300-360

## 28.6 Posebni načini pripreme i druge primjene

Informacije i preporuke za namještanje za posebne načine pripreme i druge primjene, npr. lagano pečenje.

### Lagano pečenje

Polagano pecite fine komade na niskoj temperaturi, npr. fine komade govedine, teletine, svinjetine, janjetine ili peradi.

#### Lagano pečenje peradi ili mesa

**Napomena:** Nije moguće odgoditi rad uređaja s vremenom kraja kod vrste grijanja lagano pečenje.

**Zahtjev:** Pećnica je hladna.

1. Koristite svježe i higijenski besprijeckorno meso bez kosti.
2. Stavite posudu na rešetku na razinu 2 u pećnicu.
3. Zagrijte pećnicu i posudu oko 15 minuta.
4. Na kuhaliju zapecite meso u vrlo vrućoj tavi sa svih strana.

5. Odmah stavite meso u zagrijanu posudu u pećnicu. Kako bi temperatura u pećnici ostala konstantna, držite zatvorena vrata pećnice tijekom laganog pečenja.

#### Savjeti za lagano pečenje

Ovdje ćete naći savjete za dobar rezultat kod laganog pečenja.

Problem	Savjet
Želite lagano peći pačja prsa	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Položite pačja prsa u hladnu tavu.</li><li>▪ Najprije zapecite kožicu.</li><li>▪ Pačja prsa lagano pecite.</li><li>▪ Nakon laganog pečenja zaprije pačja prsa oko 3 do 5 minuta da dobiju hrskavu kožicu.</li></ul>
Želite poslužiti laganо pečeno meso što je moguće toplije.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zagrijte tanjure.</li><li>▪ Poslužite vrlo vruće umake.</li></ul>

#### Preporuke za namještanje laganog pečenja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Trajanje zapečenja u minuta-ma	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Pačja prsa, ružičasta, po 300 g	Otvoreno posuđe	2	6-8	□	90 <sup>1</sup>	-	45-60
Svinjski file, cijeli	Otvoreno posuđe	2	4-6	□	80 <sup>1</sup>	-	45-70
Goveđi file, 1 kg	Otvoreno posuđe	2	4-6	□	80 <sup>1</sup>	-	90-120
Teleći medaljoni, debline 4 cm	Otvoreno posuđe	2	4	□	80 <sup>1</sup>	-	30-50
Janjeći hrbat, bez kosti, po 200 g	Otvoreno posuđe	2	4	□	80 <sup>1</sup>	-	30-45

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.

### Air Fry

Kuhajte jela pomoću funkcije Air Fry s malo masti tako da budu hrskava. Funkcija Air Fry posebno je prikladna za jela koja obično pržite u ulju.

#### Napomene o pripremi za Air Fry

Pridržavajte se ovih informacija kada pripremate namirnice s funkcijom Air Fry.

- Pripremanje jela s funkcijom Air Fry moguće je samo na jednoj razini.
- Jela će biti hrskavija s Air-Fry priborom. Ako Air-Fry pribor nije u standardnom opsegu isporuke uređaja, možete ga kupiti kao poseban pribor.
- Nije potrebno zagrijati pećnicu.
- Ne koristite papir za pečenje. Zrak mora cirkulirati u pećnici.

- Ne odmrzavajte duboko smrznutu hranu.
- Ravnomjerno rasporedite namirnice na Air-Fry priboru ili univerzalnoj tavi. Rasporedite namirnice na priboru ako je moguće samo u jednom sloju.
- Stavite pribor na razinu 3 u pećnicu. Ako upotrebljavate Air-Fry pribor, možete staviti praznu univerzalnu tavu na razinu 1 radi zaštite od nečistoća.
- Namirnicu okrenite nakon polovine vremena. U slučaju veće količine okrenite namirnicu 2 puta.

**Savjet:** Namirnicu posolite tek nakon kuhanja. Tako će namirnica biti hrskavija.

Panirano povrće je također prikladno za pripremu s funkcijom Air Fry. Radi uštede masnoće sprejem poprskajte panadu uljem. Tako ćete dobiti hrskavu koricu s malo masnoće.

## Preporuke za namještanje Air Fry

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Pomfrit	Air Fry lim ili Unverzalna tava	3		180-200	-	15-20
Punjeni jastučići od krumpira	Air Fry lim ili Unverzalna tava	3		180-200	-	15-20
Prženi ribani krumpir	Air Fry lim ili Unverzalna tava	3		180-200	-	15-20
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Air Fry lim ili Unverzalna tava	3		180-200	-	8-12
Riblji štapići	Air Fry lim ili Unverzalna tava	3		180-200	-	10-20
Brokula, panirana	Air Fry lim ili Unverzalna tava	3		180-200	-	10-20

### Dizanje tijesta

U vašem uređaju tijesto se brže diže nego na sobnoj temperaturi i neće se isušiti.

**Zahtjev:** Pećnica je hladna.

1. Stavite rešetku.
2. Tijesto stavite u zdjelu na rešetku.  
Nemojte pokriti zdjelu.

3. Namjestite uređaj prema preporuci za namještanje. Podaci su orientacijske vrijednosti. Temperatura i vrijeme dizanja tijesta ovise o vrsti i količini sastojaka.
4. Za vrijeme dizanja tijesta ne otvarajte vrata uređaja jer u suprotnom izlazi vlaga.
5. Prije pečenja obrišite pećnicu.

## Preporuke za namještanje dizanja tijesta

Jelo	Pribor / posude	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Masno tijesto, npr. panetone	Zdjela na rešetki	2		40-45	-	40-90
Bijeli kruh	Zdjela na rešetki	2		35-40	-	30-40

### Regeneracija

Pažljivo podgrijte jela s dodatkom pare. Jela su ukusna i izgledaju kao da su svježe pripremljena. Također možete podgrijati pekarske proizvode od prethodnog dana.

### Napomene o pripremi za regeneraciju

- Upotrebljavajte otvoreno posuđe otporno na vrućinu i prikladno za paru.

- Koristite plitko i široko posuđe. Hladno posuđe produljuje regeneraciju.
- Stavite posudu na rešetku.
- Stavite hrancu koju ne pripremate u posudi izravno na rešetku na razinu 2, npr. pecivo.
- Nemojte pokriti hrancu.
- Za vrijeme regeneracije ne otvarajte vrata uređaja jer u suprotnom izlazi puno pare.

## Preporuke za namještanje zagrijavanja i regeneracije

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Stupanj pare	Trajanje u minutama
Jelo servirano na tanjuru, hlađeno, 1 porcija	Otvoreno posuđe	2		120-130	-	15-25
Pizza, pečena, hlađena	Rešetka	2		170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Žemičke, baget, pečeni	Rešetka	2		150-160 <sup>1</sup>	-	10-20
Pizza, pečena, zamrznuta	Rešetka	2		170-180 <sup>1</sup>	-	5-15
Žemičke, baget, pečeni, zamrznuti	Rešetka	2		160-170 <sup>1</sup>	-	10-20

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijati.

## Održavanje topline

### Napomene o pripremi za održavanje topline

- Kada koristite vrstu grijanja "održavanje topline", izbjegićete stvaranje kondenzata. Ne morate brisati pećnicu.
- Nemojte pokriti hrani.
- Nemojte hrani držati na toplome dulje od 2 sata.

- Vodite računa da se neka hrana dalje kuha tijekom održavanja topline.

Različiti stupnjevi dodatka pare prikladni su za održavanje topline:

- Stupanj 1: komadi pečenja i kratko pečeno meso
- Stupanj 2: nabujci i prilozi
- Stupanj 3: variva i juhe

## 28.7 Probna jela

Informacije u ovom odlomku služe ispitnim institutima kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1.

### Pečenje

- Namještene vrijednosti vrijede za umetanje u hladnu pećnicu.
- Pridržavajte se napomena za prethodno zagrijavanje u preporukama za namještanje. Namještene vrijednosti vrijede bez brzog zagrijavanja.
- Za pečenje najprije koristite nižu temperaturu od onih navedenih.
- Kolači na limovima za pečenje ili u kalupima umetnuti istovremeno u pećnicu ne moraju biti gotovi u isto vrijeme.
- Visine umetanja kod pečenja na 2 razine:
  - Univerzalna tava: razina 3
  - Lim za pečenje: razina 1
  - Kalupi na rešetki:

Prva rešetka: razina 3

Druga rešetka: razina 1

- Visine umetanja kod pečenja na 3 razine:
  - Lim za pečenje: razina 5
  - Univerzalna tava: razina 3
  - Lim za pečenje: razina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 razine, stavite kalupe s bočnim otvaranjem pomaknuto jedan iznad drugog na rešetke.
  - Kao alternativu rešetki, također možete koristiti Air Fry lim koji nudimo.

### Preporučene postavke za pečenje

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → Stranic a 8	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Štrcano pecivo	Lim za pečenje	3		140-150 <sup>1</sup>	-	25-40
Štrcano pecivo, 2 razine	Univerzalna tava +	3+1		140-150 <sup>1</sup>	-	30-40
	Lim za pečenje					

<sup>1</sup> Uređaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

<sup>2</sup> Uređaj prethodno zagrijte. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → Stranic a 8	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Štrcano pecivo, 3 razine	2x Lim za pečenje +	5+3+1	④	130-140 <sup>1</sup>	-	35-55
	Univerzalna tava					
Sitni kolači	Lim za pečenje	3	□	160 <sup>1</sup>	-	20-30
Sitni kolači	Lim za pečenje	3	④	150 <sup>1</sup>	-	25-35
Sitni kolači, 2 razine	Univerzalna tava	3+1	④	150 <sup>1</sup>	-	25-35
	+					
	Lim za pečenje					
Sitni kolači, 3 razine	2x Lim za pečenje +	5+3+1	④	140 <sup>1</sup>	-	35-45
	Univerzalna tava					
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	□	160-170 <sup>2</sup>	-	25-35
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	④	160-170 <sup>2</sup>	-	30-40
Vodeni biskvit	Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	2	④	1. 150-160 2. 150-160	1 isključeno	1. 10 2. 20-25
Vodeni biskvit, 2 razine	2x Kalup s bočnim otvaranjem Ø 26 cm	3+1	④	150-170 <sup>2</sup>	-	30-50

<sup>1</sup> Uredaj prethodno zagrijte 5 minuta. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

<sup>2</sup> Uredaj prethodno zagrijte. Ne koristite funkciju brzog zagrijavanja.

## Roštiljanje

### Preporuke za namještanje roštiljanja

Jelo	Pribor / posuđe	Razina	Vrsta grijanja → Stranic a 8	Temperatura u °C / stupanj roštiljanja	Intenzitet pare	Trajanje u minutama
Tost prepeći	Rešetka	5	□	3 <sup>1</sup>	-	4-6

<sup>1</sup> Uredaj prethodno ne zagrijavati.


## 29 Upute za montažu



### 29.1 Opće napomene za montažu

Pridržavajte se ovih napomena prije početka ugradnje uređaja.

- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Ručku na vratima ne upotrebljavajte za transport ili ugradnju.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 95 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uredaj ne ugrađujte iza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radeve izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Moglo bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Uticnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine **a** ili izvan prostora ugradnje. Nepričvršćeni elementi moraju se pričvrstiti s običnim kutnikom **b** na zid.



- Kod uređaja s pročeljem, koje se otvara, pazite da se pročelje kod izvlačenja ne sudara sa susjednim elementima.
- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Dimenzijs na slikama u mm.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su certificirani i koji imaju najmanji presjek od 1,5 mm<sup>2</sup> te koji ispunjavaju relevantne nacionalne sigurnosne zahtjeve.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptore i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.


### POZOR!

Ručka se može otkinuti ako je držite pri nošenju uređaja. Ručka ne može izdržati težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata.


## 29.2 Dimenzijs uređaja

Ovdje možete naći dimenzijs uređaja



## 29.3 Ugradnja ispod radne ploče


Pridržavajte se dimenija i napomena za ugradnju pri ugradnji ispod radne ploče.



- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Radnu ploču treba pričvrstiti na ugradbeni element.
- Pridržavajte se eventualno postojećih uputa za postavljanje ploče za kuhanje.
- Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.

## 29.4 Ugradnja ispod ploče za kuhanje

Ukoliko se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, valja se pridržavati sljedećih najmanjih dimenzija, po potrebi uključena podkonstrukcija.




Na temelju potrebnog minimalnog razmaka **b** proizlazi najmanja debljina radne ploče **a**.

Vrsta ploče za kuhanje	a postavljena u mm	a u ravni s površinom u mm	b u mm
Indukcijska ploča za kuhanje	37	38	5
Indukcijska ploča za kuhanje na cijeloj površini	47	48	5
Plinska ploča za kuhanje	27	38	5 <sup>1</sup>
Električna ploča za kuhanje	27	30	2

<sup>1</sup> Pridržavajte se nacionalnih napomena za ugradnju ploče za kuhanje koje se razlikuju.

## 29.5 Ugradnja u visoki element


Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u visoki element.



- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stijenke elementa još jednu stražnju stijenku, istu valja skinuti.
- Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.


## 29.6 Ugradnja dvaju uređaja jedan iznad drugog

Vaš uređaj može se ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji uređaja jedan iznad drugog.



- Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.
- Kako bi se osiguralo dovoljno prozračivanje obaju uređaja, potreban je ventilacijski otvor od min. 200 cm<sup>2</sup> u području postolja. U tu svrhu zarežite masku postolja ili postavite rešetku za prozračivanje.


- Pazite da je osigurana izmjena zraka prema skici.



- Uredaje ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

## 29.7 Ugradnja u kut

Pridržavajte se dimenzija i napomena za ugradnju pri ugradnji u kut.



- Kako bi se vrata uređaja mogla otvoriti u slučaju ugradnje u kut, pridržavajte se najmanjih dimenzija. Dimenzija **a** ovisi o debljini fronte elementa i ručici.

## 29.8 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Zaštita se mora provesti prema podatku o snazi na označnoj pločici i lokalnim propisima.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Uredaj se smije priključiti samo s isporučenim priključnim vodom.
- Priključni vod trebate utaknuti na stražnjoj strani uređaja tako da čujete klik. Priključni vod duljine 3 m možete kupiti kod servisne službe.
- Umjesto priključnog voda smije se koristiti samo originalni vod. Možete ga nabaviti kod servisne službe.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.
- Ako zaslon uređaja ostane taman, onda je uređaj pogrešno priključen. Uredaj odspojite s mreže, provjerite priključak.

## Električno priključivanje uređaja s utikačem sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utaknite utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

## Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


**Napomena:** Uredaj smije priključiti samo ovlašteno stručno osoblje. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.


- Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.  
U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
- Priključite prema priključnoj shemi.  
Za napon vidi označnu pločicu.
- Žile mrežnog priključnog voda priključite prema kodiranju boje:
  - zeleno-žuta = zaštitni vodič  $\ominus$
  - plava = neutralni ("nula") vodič
  - smeđa = faza (vanjski vodič)

## 29.9 Ugradnja uređaja

- Uredaj umetnite do kraja i izravnajte.



- Pričvrstite uređaj vijcima.




**Napomena:** Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.


Na bočnim stijenkama pregradnog ormara ne smijete postaviti letvice za toplinsku zaštitu.

### **29.10 Kod kuhinja s okomitom ručkicom:**


- Postavite odgovarajući element za punjenje kako biste prekrili moguće oštре rubove i osigurali sigurnu montažu.



- Izbušite aluminijске profile kako biste napravili vijčani spoj.



- Pričvrstite uređaj prikladnim vijkom.



### **29.11 Vađenje uređaja**

- Odvojite uređaj s napona.
- Otpustite pričvrsne vijke.
- Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001682479** (030626)

hr