



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Tørketrommel

WTH8307LSN

[no] Bruksanvisning og installa-
sjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	21
1.1 Generelle merknader.....	4	9.1 Automatiske programmer	21
1.2 Korrekt bruk	4	9.2 Tidsprogrammer.....	22
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4		
1.4 Sikker installasjon.....	4		
1.5 Sikker bruk	7		
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9		
2 Unngå materielle skader.....	11	10 Tilbehør.....	23
3 Miljøvern og innsparing.....	11	11 Tøy	24
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	11.1 Klargjøre tøy	24
3.2 Energisparing	11		
3.3 Strømsparemodus	12		
4 Oppstilling og tilkobling	12	12 Grunnleggende betjening	24
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	12.1 Slå på vaskemaskinen	24
4.2 I denne pakken	12	12.2 Stille inn program	24
4.3 Krav til oppstillingssted	12	12.3 Innlegging av tøy	24
4.4 Sette maskinen i vater.....	14	12.4 Starte program	24
4.5 Koble apparatet til strøm.....	14	12.5 Endre aktivert sluttid for programmet.....	24
5 Bli kjent med.....	15	12.6 Ilegging av tøy	25
5.1 Maskin	15	12.7 Avbryt program.....	25
5.2 Betjeningspanel.....	16	12.8 Ta ut tøyet.....	25
6 Display	17	12.9 Slå av maskinen	25
7 Knapper	19	12.10 Lofilter	25
8 Tørkemål.....	20	12.11 Bunnenhetens filtersystem ..	27
8.1 Endre tørkemål.....	20	12.12 Kondensvann beholder	28
8.2 Tilpasse tørkemål.....	20		
13 Barnesikring	29	13 Barnesikring	29
13.1 Aktivere barnesikringen.....	29	13.2 Deaktivere barnesikring	29
14 Grunninnstillingene	30	14 Grunninnstillingene	30
14.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	30	14.2 Endring av grunninnstillingene	31
15 Rengjøring og pleie.....	31		
15.1 Tips for rengjøring og vedlikehold.....	31		

15.2 Bunnenhet	31
15.3 Fuktighetssensor	33
16 Utbedring av feil	35
17 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	39
17.1 Klargjøre maskinen til transport	39
17.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat	39
18 Kundeservice	40
18.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	40
19 Forbruksverdier	41
20 Tekniske data	42



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon



ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med 
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptorer som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen

→ "Tilbehør", Side 23. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.

- Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttene.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brekke.

- Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.

- Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 40*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvannet fra denne maskinen er ikke drikkevann, og det kan være forurensset av lo.

- ▶ Ikke drikk kondensvannet fra maskinen eller bruk det videre. Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Kjølemiddelet R290 i denne maskinen er miljøvennlig, men brennbart og kan antennes ved kontakt med åpen ild eller tennkilder.

- ▶ Åpen ild og tennkilder må holdes borte fra maskinen. 
- ▶ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!
Rester i lofILTERET kan antennes under tørkingen.
- ▶ Lofilteret må renses regelmessig.
Lettantennelige gjenstander som lightere eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.
- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.

- Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatter opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøymykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 21

Hvis apparatet blir overopphevet, kan dette være uheldig for apparatets yteevne.

- ▶ La apparatets lufteåpning være fri mens apparatet er i bruk.
- ▶ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Lette objekter, som hår og lo, kan suges inn i lufteåpningen på apparatet under bruk og få apparatet til å fungere dårligere.

- ▶ Hold omgivelsene rundt apparatet rene under bruk.
 - ▶ Hold lette objekter unna apparatet.
- Hvis maskinen brukes med manglende, ufullstendig eller defekt lobeskuttelse (utstyrsavhengig, f.eks. lofilter, lo-depot, filtermatte), kan dette føre til maskinskader.
- ▶ Ikke bruk maskinen med manglende, ufullstendig eller defekt lobeskuttelse.

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørring.

- ▶ Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.

- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Bruk apparatet i et godt ventilert rom og sørge for at lufteåpningen på apparatet er fri.

- ✓ Dersom luftutskiftningen hindres, forlenges programvarigheten og energiforbruket øker.

Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen før tørring.

- ✓ Fuktigere tøy forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

no Oppstilling og tilkobling

Overhold programmenes maksimale tøymengde.

→ "Programmer", Side 21

- ✓ Dersom den maksimale tøymengden overskrides, forlenger programvarigheten og energiforbruket øker.

Rengjør lofilteret → Side 25 etter tørking.

- ✓ Et skittent lofilter reduserer luftstrømmen i apparatet, forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

Etter rengjøring må filtrene i bunnenehetens filtersystem

→ Side 27 tørkes godt.

- ✓ Fuktigere filtre forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og  blinker.

Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ "Avfallsbehandling av emballasje", Side 11
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren.
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.


4.2 I denne pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ "Tilbehør", Side 23

I denne pakken	Beskrivelse
	Tørketrommel
	Medfølgende dokumenter

4.3 Krav til oppstillingssted

OBS!


Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.

- ▶ Transporter maskinen stående. Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.
- ▶ Ikke installér og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs. Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.
- ▶ Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Oppstillingssted Krav

På gulvet



Still opp
maskinen på en
ren, jevn og fast
flate.
Juster maskinen
slik at den er i
vater
→ Side 14.

Oppstillingssted Krav

Under en
tørketrommel




Denne maskinen
må kun installér-
es under en
tørketrommel ved
hjelp av forbinde-
lsessettet fra
produsenten av
tørketrommelen.

- Monteringssett med uttrekk-
bar arbeids-
plate
→ Side 23
- Monteringssett
→ Side 23

Denne maskinen
må kun installér-
es oppå en
vaskemaskin fra
samme produ-
sent. Dybden og
bredden på
denne maskinen
må stemme over-
ens med målene
på den andre
vaskemaskinen.
En vaskemaskin
med en
tørketrommel
oppå må ikke
stilles opp på en
plattform.

Inntil en vegg




Pass på at ingen
slanger eller
strømledninger
kommer i klem
mellan veggjen
og apparatet.

4.4 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner må du sette vaskemaskinen ordentlig i vater.

- ▶ Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.



Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

4.5 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ Side 42.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.



Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av maskintype.


1	Lufteåpning
2	Vedlikeholdsluken på bunneneheten → Side 31
3	Lofilter → Side 25

4	Dør
5	Kondensvannbeholder → Side 28
6	Betjeningspanel → Side 16

no Bli kjent med

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.



-
- 1** Programmer → Side 21
 - 2** Programvelger → Side 24
 - 3** Display → Side 17
 - 4** Knapper → Side 19
-

6 Display

I displayet vises de aktuelle innstettingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.



Visning	Navn	Beskrivelse
0:40 ¹	Programvarighet / resterende tid for programmet	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
1:25	Tidsprogram	Tidsprogram er stilt inn. → "Tidsprogrammer", Side 22
10h ¹	Sluttid for programmet	→ "Knapper", Side 19
∞	Barnesikring	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 29
—	Start/Pause	<ul style="list-style-type: none"> Start, avbryt eller sett på pause ■ lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsettes.
⌘ 1 2 3	Tørkemål: tilpasset	Tilpasset tørkemål er aktivert. → "Tørkemål", Side 20
⌚	Krøllreduksjon	Antikrøll er aktivert. → "Knapper", Side 19
💧	Kondensvannbeholder	Tøm kondensvannbeholderen → Side 28. Skyv inn kondensvannbeholderen → Side 28.
🌐	Lofilter Filtersystemet til bunnenheten	Rengjør lofilteret → Side 25. Rengjør filtersystemet til bunnenheten → Side 27.

¹ Eksempel

no Display

Visning	Navn	Beskrivelse
☰	Tørkning	Programstatus
⤵	Tørkemål: stryketørt	Programstatus
⤷	Tørkemål: skaptørt	Programstatus
⌚	Antikrøll	Programstatus
-P-	Pause	Programstatus
End	Programslutt	Programstatus

¹ Eksempel

7 Knapper

Her finner du en oversikt over knappene og de innstillingsmulighetene du har med dem.

Knapp	Valg	Beskrivelse
▷	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Avbryt ■ Pause 	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
∞ 3 sek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktiverer eller deaktiver barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → " <i>Barnesikring</i> ", Side 29
✿	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 ■ 2 ■ 3 	Tilpass tørkemål. Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet. → " <i>Tilpassede tørkemål</i> ", Side 20
⌚	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktiver eller deaktiver antikrøll. Etter programslutt beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 120 minutter, slik at det ikke skal bli krøllete.
⌚	Inntil 24 timer	Definer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.

8 Tørkemål

Angi et tørkemål for hvert automatiske program. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslutt.

Tørkemål	Tøy	Tørkeresultat
Ekstra skaptørt	Tykke tekstiler i flere lag som tørker sent.	Tøyet er tørt.
Skaptørt	Normalt tøy i ett lag.	Tøyet er tørt.
Stryketørt	Normalt tøy i ett lag.	Tøyet er fortsatt litt fuktig. For å unngå krølldannelse etter tørking skal du stryke tøyet eller henge det opp.

8.1 Endre tørkemål

På enkelte automatiske programmer kan du endre tørkemål, slik at tøyet blir enda tørrere eller fuktigere.

- Still inn et automatisk program med ønsket tørkemål.
→ "Automatiske programmer",
Side 21

8.2 Tilpasse tørkemål

Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet.

1. Still inn et automatisk program med ønsket tørkemål.
→ "Automatiske programmer",
Side 21
 2. Trykk på  .
- ✓ Displayet viser "1", "2" eller "3".

9 Programmer

Du kan tørke tekstilene enten med et automatisk program eller et tidsprogram.

9.1 Automatiske programmer

Automatiske programmer er programmer der fuktighetssensorer måler restfuktigheten i tøyet under tørking. Programmet avsluttes først når det innstilte tørkemålet er nådd. Hvert automatiske program har et tørkemål → Side 20. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslutt.

Tips

- Velg tørkemålet med hensyn til tekstilene eller ønsket tørkeresultat.
→ "Tørkemål", Side 20
- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Bomull ■ Ekstra skaptørt ■ Skaptørt ■ Stryketørt	Tørking av slitesterke tekstiler bomull eller lin som kan kokes.	7,0
<input type="checkbox"/> Eco	Tørking av slitesterke tekstiler bomull eller lin som kan kokes. Strømsparingsprogram.	7,0
Syntetisk ■ Ekstra skaptørt ■ Skaptørt ■ Stryketørt	Tørke syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	3,5
Mix	Tørking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	3,0
Finvask	Tørking av ømfintlige tekstiler av sateng, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	2,0
Sport	Tørking av hurtigtørkende treningsklær av funksjonsfiber, mikrofiber og syntetisk stoff.	1,5
Skjorter/Bluser	Tørking av skjorter og bluser av bomull eller lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.	1,5
	Merk: Tørk maksimalt 5 skjorter eller bluser samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Stryk eller heng opp tøyet etter tørking. Restfuktigheten fordeler seg da jevnt.	

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengd e (kg)
Super 40'	Tørking av syntetiske tekstiler og lett bomull.	1,0
Håndklær	Tørking av slitesterke håndklær og badekåper av bomull eller lin som kan kokes.	6,0

9.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastsatt eller justerbar programvarighet. Programmet avsluttes når tiden er utløpt, også når tøyet f.eks. ikke er tørt ennå. Tidsprogrammer egner seg til tørking av enkelplagg eller tynne tekstiler.

Tips: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengd e (kg)
⌚ Kaldt 30'	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Løsning eller lufting av lite brukte tøy. Også egnet til tørking av enkelplagg. Programvarigheten er 30 minutter.	3,0
Varmt 30' ⌚	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy samt tilleggstørking av tykt tøy i flere lag. Programvarigheten er 30 minutter.	3,0

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt
→ "Kundeservice", Side 40.

	Bruk	Bestillingsnummer
Monteringssett	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde.	WTZ20410
Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde. Med den uttrekkbare arbeidsplaten blir det lettere å fylle og tømme maskinen.	WTZ11400
Y-fordeler	Koble avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlåsavløp.	15000490
Avløpsslange	Leid overskytende kondensvann fra maskinen rett i avløpet, uten å tømme kondensvannbeholderen regelmessig.	WTZ1110
Filtermatte	Reservedel for å beskytte filtersystemet til bunnenheten mot lo.	12007650
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WTZPW20D

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Vask små eller ømfintlige plagg i vaskenett
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking

12 Grunnleggende betjening

12.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Maskinen er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12

- Sett programvelgeren på et program.

12.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", Side 21

2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.

12.3 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 21

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 24

- Trommelen er tom.

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.

Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

12.4 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.

→ "Stille inn program", Side 24

- Trykk på ▶.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".

12.5 Endre aktivert sluttid for programmet

Du kan endre den innstilte og aktiverete sluttiden flere ganger før du starter programmet.

Forutsetninger

- Programmet er innstilt.
→ "Stille inn program", Side 24

- Sluttiden for programmet er stilt inn og aktivert.
→ "Knapper", Side 19

1. Trykk på ▶.

Aktivert sluttid for programmet er satt på pause.

2. Trykk på  helt til displayet viser sluttid.
 3. Trykk på .
- Den endrede sluttiden for programmet er aktivert.

12.6 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du når som helst ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på .
2. Åpne døren.
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på .

12.7 Avbryt program

1. Trykk på .
2. Åpne døren.
3. Ta ut tøyet.
→ "Ta ut tøyet", Side 25

12.8 Ta ut tøyet

1. Åpne døren.
2. Ta tøyet ut av trommelen.

12.9 Slå av maskinen

- Sett programvelgeren på **Av**.

12.10 Lofilter

Under tørkingen samles loen fra tøyet i lofilteret. Lofilteret beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre lofilteret


Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, rengjør du lofilteret.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk: .


1. Åpne døren.
2. Fjern lo fra døren.



3. Fjern det todelte lofilteret.




4. Fjern lo fra fordypningen.




Påse at det ikke faller noe lo i luftkanalen.

no betjening


5. Skill det todelte loffilteret.




6. Åpne begge lofiltrene.




7. Fjern loen.




8. Vask de to lofiltrene grundig i rennende, varmt vann og tørk dem.



9. Lukk de to lofiltrene og sett dem sammen.



10. Sett inn det todelte loffilteret.



11. Lukk døren.

12.11 Bunnens filtersystem

Under tørkingen samles loen fra tøyet i bunnens filtersystem. Filtersystemet beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre bunnens filtersystem


Dersom displayet viser en melding under bruk, rengjør du bunnens filtersystem.

Merknader

- Du kan rengjøre filtersystemet regelmessig utenom meldingen som vises i displayet.
Det er ikke nødvendig med rengjøring etter hver tørking.
- Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.


Forutsetning: Displayet viser følgende under bruk: .

1. Rengjør lofilteret → Side 25.
2. Åpne bunnensheten → Side 31.
3. Fjern filtermatten forsiktig fra holdeiene.




Pass på at du ikke deformerer eller skader filtermatten.

4. Rengjør varmevekslerdekselet med en myk børste.



Pass på å fjerne all skitt fra tetningen.


5. Vask filtermatten grundig i rennende, varmt vann og klem ut vannet med hånden.



Du kan fjerne kraftig smuss forsiktig med en støvsuger.
Ikke vask filtermatten med rengjøringsmidler.

no betjening

6. Skyv filtermatten på holderne.



Pass på at du ikke deformerer eller skader den rengjorte filtermatten eller setter feil side på holderne.

Merk: Du kan bestille filtermatten → Side 23 som reservedel hos kundeservice.

7. Lukk bunneneheten → Side 33.

12.12 Kondensvannbeholder

Under tørkingen oppstår det kondens som maskinen bruker til automatisk rengjøring. Fra fabrikk er maskinen innrettet slik at kondensvannet samles i kondensvannbeholderen.


Tømme kondensvannbeholderen

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, tømmer du kondensvannbeholderen.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "End"
- eller displayet viser følgende under bruk: ☰ .

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.




2. Tøm kondensvannbeholderen.



Påse at kondensvannbeholderen er skjøvet inn før maskinen brukes.
→ "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 28

Skyve inn kondensvannbeholderen

- Skyv inn kondensvannbeholderen helt til stopp.



13 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

13.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold de to knappene **∞ 3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser **∞**.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

13.2 Deaktivere barnesikring


Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Hold de to tastene **∞ 3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ **∞** slukner i displayet.

14 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.


14.1 Oversikt over grunninnstillingene



Grunn-innstilling	Programposisjon	Verdi	Beskrivelse
Sluttsignal	3	0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt.
Tastesignal	4	0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på tastetonen.
Sentrifuge-ringsturtall for vaskemaskin	2	Eksempel: 600 (lavt)  1800 (høyt)	Still inn centrifugeringsturtallet for vaskemaskinen. Den innstilte verdien forlenger eller forkorter den viste varigheten av de automatiske programmene.

14.2 Endring av grunn-innstillingerne

- Sett programvelgeren i posisjonen 1.



- Trykk på og vir samtidig programvelgeren til posisjon 2.
- ✓ Displayet viser den gjeldende verdien.
- Sett programvelgeren i ønsket posisjon.
→ "Oversikt over grunninnstillingene", Side 30
- Trykk på for å endre verdien.
- Du lagrer endringen ved å slå av maskinen.

Fjern umiddelbart alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer. Det er lettere å fjerne ferske avleiringer uten å etterlate rester.

La maskindøren stå åpen etter bruk.

Da kan restvannet tørke, og det blir mindre lukt-dannelse i maskinen.

15.2 Bunnenhetsdør


Bunnenheten er den nedre, tilgjengelige delen i maskinen, hvor du finner varmeveksleren.

Åpne bunnenheten

Forutsetninger

- Apparatet er avkjølt i 30 minutter.
- Apparatdøren er lukket.

- Åpne serviceluken.



Ved å legge en håndkle under serviceluken kan du samle opp vannrester fra bunnheten.

15 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.


15.1 Tips for rengjøring og vedlikehold

Huset og betjeningselementene bør kun vaskes med vann og en fuktig klut.


Maskindelene holder seg rene og hygieniske.

no Rengjøring og pleie

2. Åpne hendelen til varmevekslerdekselet.



3. Trekk ut varmevekslerdekselet etter håndtaket.



Rengjøre bunnenheten

Du kan fjerne synlig skitt fra bunnenheten.


**⚠ FORSIKTIG
Kuttfare!**

Skarpe kanter på varmeveksleren kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- Ikke berør lamellene til varmeveksleren.


1. Åpne bunnenheten → Side 31.

2. Rengjør varmevekslerdekselet med en myk børste.




Pass på å fjerne all skitt fra tetningen.

3. Rengjør lamellene på varmeveksleren forsiktig med børstemunnstykket på en støvsuger.



Pass på at du støvsuger lamellene ovenfra og ned, og at du ikke bøyer eller skader dem under rengjøringen.

- Rengjør åpningen med en myk, fuktig klut.




- Lukk bunn enheten → Side 33.


Lukke bunn enheten

Forutsetning: Bunn enheten er åpnet.
→ "Åpne bunn enheten", Side 31


- Sett inn varmevekslerdekselet med håndtaket.



- Lukk hendelen til varmevekslerdekselet.



- Lukk serviceluken.



15.3 Fuktighetssensor

Fuktighetssensoren til denne maskinen måler hvor fuktig tøyet er under tørkingen. Alt etter tøyets restfuktighet vil maskinen endre varighet på det automatiske programmet.

Rengjøre fuktighetssensoren

Etter en viss tid kan det legge seg rester av kalk, vaskemiddel og pleiemidler på fuktighetssensoren. Rengjør fuktighetssensoren regelmessig.

OBS!

Harde eller ru gjenstander kan skade fuktighetssensoren.

- Ikke bruk harde eller ru gjenstander, skuremidler eller stålull til rengjøringen.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

- Åpne døren.

no Rengjøring og pleie

2. Rengjør fuktighetssensoren med en svamp.



16 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Brummelyd.	Kompressoren er aktiv. ► Ingen feil – normal driftslyd.
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ► Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen.
	Lofilteret er tilsmusset. ► → "Rengjøre lofilteret", Side 25
	Filteret i bunnenheten er tilsmusset. ► → "Rengjøre bunnenhetens filtersystem", Side 27
Apparatet virker ikke.	Støpslelet på strømledningen er ikke satt i. ► Koble apparatet til strømnettet.
	Sikringen i sikringsskapet har gått. ► Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	Svikt på strømforsyningen. ► Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Krølldannelse.	Tøymengden er for stor. ► Vær obs på maks. tøymengde i → "Programmer", Side 21.
	Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles.
	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ► Velg et program som egner seg for tekstiltypen. → "Programmer", Side 21

Feil	Årsak og feilsøking
Krølldannelse.	Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge. ► → "Endre tørkemål", Side 20. ► → "Tilpasser tørkemål", Side 20.
	Antikrøll er ikke aktivert. ► Aktiver antikrøll. → "Knapper", Side 19
⌚ og programmet er avbrutt.	Kondensvannbeholderen er full. 1. → "Tømme kondensvannbeholderen", Side 28. 2. → "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 28. 3. → "Starte program", Side 24.
	Avløpsslangen er i knekk eller klem. 1. Påse at avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. 2. Legg avløpsslangen slik at det ikke er knekk på den.
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Påse at avløpsslangen er koblet til riktig.
	Avløpsslangen er tett. ► Skyll gjennom avløpsslangen med springvann.
	Det er fremmedlegemer i bunnenheten. 1. → "Åpne bunnenheten", Side 31. 2. Fjern fremmedlegemene. 3. → "Lukke bunnenheten", Side 33.
Det er kondensvann i kondensvannbeholderen selv om avløpsslangen er koblet til.	Maskinen bruker kondensvann til den automatiske selvrensen. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig.
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Påse at avløpsslangen er koblet til riktig.
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. ► → "Deaktivere barnesikring", Side 29
	Du har ikke trykt på ⏪ . ► Trykk på ⏪ .
	Det er ikke valgt noe program. 1. → "Stille inn program", Side 24. 2. → "Starte program", Side 24.
Programmets varighet forandrer seg i løpet av tørkeprosessen.	Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig.

Feil	Årsak og feilsøking
Pumpestøy.	Kondensvannpumpen er aktiv. ► Ingen feil – normal driftslyd.
Surrelyd.	Kompressorventilasjonen er aktivert. ► Ingen feil – normal driftslyd.
Tørketiden er for lang.	Filteret i bunnenheten er tilsmusset. ► → "Rengjøre bunnenhetens filtersystem", Side 27
	Lofilteret er tilsmusset. ► → "Rengjøre lofilteret", Side 25
	Omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C. ► Påse at omgivelsestemperaturen ligger under 30 °C.
	Omgivelsestemperaturen er lavere enn 15 °C. ► Påse at omgivelsestemperaturen ligger over 15 °C.
	Utilstrekkelig luftsirkulasjon der maskinen er stilt opp. ► Luft maskinens oppstillingssted.
	Lufteåpningen på apparatet er blokkert. ► Påse at apparatets lufteåpning er fri.
	Varmeveksleren er tilsmusset. 1. Åpne bunnenheten. → "Åpne bunnenheten", Side 31. 2. Rengjør varmeveksleren. → "Rengjøre bunnenheten", Side 32. 3. Lukke bunnenheten. → "Lukke bunnenheten", Side 33.
Det renner ut vann.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► → "Sette maskinen i vater", Side 14
	Tetningen i varmevekslerdekselet er skitten. ► Rengjør tetningen i varmevekslerdekselet. → "Rengjøre bunnenhetens filtersystem", Side 27
	Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Påse at avløpsslangen er koblet til riktig.
	Hendelen til varmevekslerdekselet er ikke ordentlig lukket. ► Påse at hendelen til varmevekslerdekselet er lukket. → "Lukke bunnenheten", Side 33
Tøyet er for fuktig.	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ► Velg et tidsprogram til ettertørking. → "Programmer", Side 21
	Svikt på strømforsyningen.

Feil	Årsak og feilsøking
Tøyet er for fuktig.	<ul style="list-style-type: none">▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Tøymengden er for stor.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vær obs på maks. tøymengde i → "<i>Programmer</i>", Side 21.
Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslutt.	<ol style="list-style-type: none">1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen.2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles.
Det er valgt et uegnet tørkeresultat. ► → " <i>Endre tørkemål</i> ", Side 20.	
Tørkeresultatet er ikke tilpasset. ► → " <i>Tilpasse tørkemål</i> ", Side 20.	
Tøymengden er for lav.	<ul style="list-style-type: none">▶ Velg et tidsprogram til ettertørking. → "<i>Programmer</i>", Side 21
Fuktighetssensoren er tilsmusset. ► → " <i>Rengjøre fuktighetssensoren</i> ", Side 33.	
Tørkeprosessen er avbrutt, og kondensvannbeholderen er full.	<ol style="list-style-type: none">1. → "<i>Tømme kondensvannbeholderen</i>", Side 28.2. → "<i>Skyve inn kondensvannbeholderen</i>", Side 28.3. → "<i>Starte program</i>", Side 24.

17 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

17.1 Klargjøre maskinen til transport

OBS!

Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.

- ▶ Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Tips: Maskinen kan inneholde restvann og dryppa under transport. Transporter maskinen stående.

Forutsetninger

- Kondensvannbeholderen skal være tømt. Tømme kondensvannbeholderen → Side 28
- Maskinen er slått på.
→ "Slå på vaskemaskinen", Side 24
- 1. Still inn et tilfeldig valgt program
→ Side 24.
- 2. Start programmet → Side 24 og vent i 5 minutter.
- ✓ Kondensvannet skal være pumpet ut.
- 3. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 25
- 4. Fjern avløpsslangen fra tilkoblingspunktet.
- 5. Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.
Påse at avløpsslangen ikke kommer i knekk.
- 6. Tøm kondensvannbeholderen
→ Side 28.
- 7. Skyv inn kondensvannbeholderen
→ Side 28.

- 8. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- ✓ Maskinen er klar til transport.

17.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL

Brannfare!

Kuldemiddel R290 i dette apparatet er miljøvennlig, men kan ta fyr, og det kan bli antent hvis apparatet ikke avfallshåndteres korrekt.

- ▶ Apparatet må avfallshåndteres korrekt.
 - ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet må ikke skades.
 - 1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
 - 2. Kapp av strømkabelen.
 - 3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.
- Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

18 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

18.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnumeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren

19 Forbruksverdier

Programmet **Bomull**  **Eco** (merket med "pil") er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Forbruksverdiene på energimerkingen for dette programmet gjelder et tøfuktighetsnivå på 60 %.

De verdiene som er oppgitt for andre programmer, er veilederende og beregnet i henhold til gjeldende standard EN61121.

De faktiske verdiene kan avvike fra de oppgitte verdiene, alt etter tøytype, sammensetning av den vasken som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, tøymengde, omgivelsersterhold og aktivering av tilleggsfunksjoner.

Den anslalte programvarigheten / ferdig om-tiden som vises i displayet ved valg av program, er basert på en centrifugeringshastighet på 1000 o/min når vaskemaskinen leveres.

Program		Slutt-fuktighet (%)	Tøyme ngde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Progra-mvarighe t (h:min)	Energi-forbruk (kWh/syklus)
Bomull	Skaptørt	-1,5	7,0	1400	50	3:15	1,84
Bomull	Skaptørt	-1,5	3,5	1400	50	2:08	1,16
Bomull	Skaptørt	-1,5	7,0	1000	60	3:39	2,10
Bomull	Skaptørt	-1,5	3,5	1000	60	2:21	1,30
Bomull	Skaptørt	-1,5	7,0	800	70	4:03	2,36
Bomull	Skaptørt	-1,5	3,5	800	70	2:34	1,44
Bomull	 Eco	0,0	7,0	1400	50	3:00	1,70
Bomull	 Eco	0,0	3,5	1400	50	1:53	1,02
Bomull	 Eco	0,0	7,0	1000	60	3:24	1,96
Bomull	 Eco	0,0	3,5	1000	60	2:06	1,16
Bomull	 Eco	0,0	7,0	800	70	3:48	2,22
Bomull	 Eco	0,0	3,5	800	70	2:19	1,30
Bomull	Stryketørt	12,0	7,0	1400	50	2:13	1,26
Bomull	Stryketørt	12,0	3,5	1400	50	1:33	0,83
Bomull	Stryketørt	12,0	7,0	1000	60	2:37	1,52
Bomull	Stryketørt	12,0	3,5	1000	60	1:46	0,97
Bomull	Stryketørt	12,0	7,0	800	70	3:01	1,78
Bomull	Stryketørt	12,0	3,5	800	70	1:59	1,11
Syntetisk	Skaptørt	2,0	3,5	800	40	1:14	0,65

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Programvarighet (h:min)	Energi-forbruk (kWh/syklus)
Syntetisk Skaptørt	2,0	3,5	600	50	1:29	0,79

20 Tekniske data

Maskinhøyde	84,2 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	61,3 cm
Apparatdybde når døren er lukket	65,1 cm
Apparatdybde når døren er åpen	108,3 cm
Vekt	46,4 kg
Maksimal tøymengde	7,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
Min. installasjonsikring	10 A

Nominell effekt	600 W
Effektopptak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utkoblet tilstand: 0,10 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W
Omgivelsestemperatur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minst: 5 °C ■ Maks.: 35 °C
Lengde på strømledning	145 cm

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001791413 (021221)

no