

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

### Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.
2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



### Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

średnia	1,5 - 1,8	H:02
średnia	1,9 - 2,1	H:03
średnia	2,2 - 2,9	H:04
twarda	3,0 - 3,7	H:05
twarda	3,8 - 5,4	H:06
twarda	5,5 - 8,9	H:07

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H:00
miękka	1,2 - 1,4	H:01

### Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje H:xx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć lub odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

### Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyśzczacza lub braku nabyśzczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min]	2) Prąd [kWh]	3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5		
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5		
Eco 50°	1) 3:55 2) 0,747 3) 9,5		
Intelligent	1) 2:25 - 2:30 2) 0,750 - 0,800 3) 11,5 - 12,0		
Nocny 50 <sup>1</sup>	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5		
Express 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,0		
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0		
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0		

<sup>1</sup> Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.




### Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.




4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

### Napełnianie zbiornika nabyśzczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyśzczacza ① i podnieść ②.



2. Napełnić zbiornik nabyśzczaczem do poziomu znacznika max.



3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

### Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.



2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.



### Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.



## Czyszczenie filtrów

- Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
- Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
- Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.





- Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.



- Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- Zmontować system filtrujący.
- Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara. Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.


## Czyszczenie ramion spryskujących

- Odkręcić górne ramię spryskujące ① zdjąć je do dołu ②.
- Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.
- Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
- Założyć dolne ramię spryskujące.
  - ✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.




## Wyczyścić pompę odpływową

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyjąć system filtrujący.
- Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.
- Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.
  - ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.
- Założyć system filtrujący.



## Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świecą na zmianę wskaźnika E:32-00 lub świeci wskaźnik dopływu wody.	<p>Wąż dopływowy wody jest załamany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.</li> </ul> <p>Zakręcony zawór wody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otworzyć zawór wody.</li> </ul> <p>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otworzyć zawór wody.</li> <li>▶ Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.</li> </ul> <p>Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wyłączyć urządzenie.</li> <li>Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.</li> <li>Zakręcić zawór wody.</li> <li>Odkręcić króciec przyłącza wody.</li> <li>Wyjąć filtr z węża dopływowego wody</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>Wyczyścić filtr.</li> <li>Włożyć filtr do węża dopływowego wody.</li> <li>Przykręcić króciec przyłącza wody.</li> <li>Sprawdzić szczelność przyłącza wody.</li> <li>Zapewnić zasilanie prądem.</li> <li>Włączyć urządzenie.</li> </ol>

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świecą na zmianę wskaźnika E:61-02.	<p>Pompa odpływowa jest zablokowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić pompę odpływową.</li> </ul> <p>Poluzowana osłona pompy odpływowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.</li> </ul>
Świecą na zmianę wskaźnika E:92-40.	<p>Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić filtry.</li> </ul> <p>Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.</li> </ul> </li> <li>Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.</li> </ol> <p>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.</li> </ul> <p>Dysze ramion spryskujących są zatkane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.</li> </ul> <p>Filtry są zanieczyszczone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wyczyścić filtry.</li> </ul> <p>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prawidłowo włożyć filtry.</li> <li>Zablokować filtry.</li> </ol> <p>Wybrano za słaby program zmywania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.</li> <li>▶ Dopasować czułość systemu czujnikowego.</li> </ul>

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.	<p>Za duża ilość nabyliczaczca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ustawić dozownik nabyliczaczca na niższy poziom.</li> </ul> <p>Brak nabyliczaczca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uzupelnic nabyliczaczca.</li> </ul>
Ślady rdzy na sztućcach.	<p>Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy części ostrzy noży.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Używać nierdzewnych naczyń.</li> </ul> <p>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.</li> </ul>
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	<p>Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.</li> </ul>
Wszystkie diody LED świecą lub migają albo program zmywania nie jest kontynuowany.	<p>System elektroniczny rozpoznał błąd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.</li> </ul>