

Lyhyesti ja kätevästi...

... kaikki, mitä astianpesukoneesi tarvitsee.
Lue käyttöohje ja asennusohje silti ennen ensimmäistä pesukertaa.

Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista. Maakohtaisilla yksiköillä varustettu taulukko löytyy käyttöohjeesta.

Kovuusalue	mmol/l	Asetusarvo
pehmeä	0 - 1,1	H00
pehmeä	1,2 - 1,4	H01

keskikova	1,5 - 1,8	H02
keskikova	1,9 - 2,1	H03
keskikova	2,2 - 2,9	H04
kova	3,0 - 3,7	H05
kova	3,8 - 5,4	H06
kova	5,5 - 6,2	H07

Vedenpehmentimen säätö


1. Paina ①.
2. Paina Start ja pidä sitä painettuna.
3. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes näytössä on H:xx.
4. Päästä irti painikkeesta.
5. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes asetukset on oikea.
6. Tallenna asetukset painamalla Start.

Ohjelmat

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaisesti. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhdelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Ohjelma	1) Kesto [h:min]	2) Energiankulutus [kWh]	3) Vesi [l]
Intensiivi 70°	1) 2:00 2) 0,900 3) 10,0		
Auto 45-65°	1) 1:50 - 2:40 2) 0,550 - 1,000 3) 6 - 11		
Eco 50°	1) 3:55 2) 0,553 3) 8		
Lasit 40°	1) 1:20 2) 0,450 3) 7,5		
Pika 45°	1) 0:29 ¹ 2) 0,450 3) 6,0		
Esihuuhtelu	1) 0:15 2) 0,050 3) 3,0		

¹ puolet standardiastiaslasta




Erikoissuolan lisääminen

Laitevaurioiden välttämiseksi täytä erikoissuola erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön vain välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitetun säiliön korkki auki ja ota se pois.
2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.


3. Täytä erikoissuola säiliöön. Säiliössä oleva vesi tulee ulos. Älä koskaan täytä säiliötä astianpesuaineella.




4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

Huuhtelukirkasteen täyttäminen

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.




2. Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.




3. Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

Astianpesuaineen täyttäminen

1. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.



2. Sulje pesuainelokeron kansi.
✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.



Näin se käy

1. Aseta astiat koneeseen.
Pese vain konepesuun soveltuvia astioita. Poista astioista isommat ruoantähteet. Tarkista, pääsevätkö suihkuvartat pyörimään vapaasti.
2. Täytä astianpesuaine.
3. Kytke laite päälle ①.
4. Aseta ohjelma.
5. Käynnistä ohjelma Start.
6. Ota astiat ulos ohjelman päättyttyä.
7. Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina Reset 3 sec. n. 3 sekuntia.
Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

Siivilöiden puhdistaminen

1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.

2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.


3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.


4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.

5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.

6. Kokoa siiviläjärjestelmä.


7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään. Tarkista, että nuolimerkinnot ovat vastakkain.





Suihkuvarren puhdistus

1. Vedä suihkuvarsi pois yläkautta.



2. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarren ulostuloaukot tukossa, ja poista mahdolliset vierasosat.

3. Aseta suihkuvarsi paikalleen.

✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.


Poistovesipumpun puhdistaminen

1. Irrota laite sähköverkosta.


2. Poista siiviläjärjestelmä.

3. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.

4. Avaa pumpun suojakannen ruuvit (Torx T 20).



5. Vedä pumpun suojakansi ylöspäin irti.




6. Ota ruoantähteet ja vierasosat pois sisätilasta.

7. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen, paina se alas ja ruuvaa kiinni.

8. Asenna siiviläjärjestelmä.

Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy ja vianhaku
E:18 tai vedentulon näytön valo palaa.	Tulovesiletku on mutkalla. ► Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
	Vesihana on kiinni. ► Avaa vesihana.
	Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia. ► Avaa vesihana. Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanauksen ollessa auki.
	Vedentulon sihti on tukossa. 1. Kytke kone pois päältä. 2. Irrota pistoke pistorasiasta. 3. Kierrä vesihana kiinni. 4. Kierrä vesiliitäntä irti. 5. Ota sihti pois tulovesiletkusta
	
	6. Puhdista sihti.
	7. Aseta sihti tulovesiletkuun.
	8. Kierrä vesiliitäntä kiinni.
	9. Tarkista vesiliitännän tiiviys.
	10. Kytke virransyöttö.
	11. Kytke kone päälle.

Vika	Syy ja vianhaku
E:22 palaa.	Siivilät ovat likaiset tai tukossa. ► Puhdista siivilät.
E:25 palaa.	Poistovesipumppu on tukossa. ► Puhdista poistovesipumppu.
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut ► Lukitse poistovesipumpun suojakansi oikein.
Astioihin jää ruoantähteitä.	Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita. 1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa. Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle. 2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.
	Suihkuvarsi ei pääse pyörimään. ► Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.
	Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa. ► Puhdista suihkuvarret.
	Siivilät ovat likaisia. ► Puhdista siivilät.
	Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen. 1. Aseta siivilät oikein paikoilleen. 2. Lukitse siivilät.
	Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. ► Valitse tehokkaampi pesuohjelma.

Vika	Syy ja vianhaku
Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytyksiä.	Huuhdelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi. ► Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi.
	Huuhdelukirkaste puuttuu. ► Lisää huuhdelukirkastetta.
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä.	Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin. ► Käytä ruostumattomia astioita.
	Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia. ► Älä pese koneessa ruostuvia osia.
Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta.	Astiat estävät suihkuvarsien pyörimisen ja pesuaine ei huuhtoudu. ► Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.