

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.

Röviden és praktikusan...


... minden, amire a mosogatógépének szüksége van. Az első használat előtt mégis feltétlenül olvassa el a használati utasítást és a szerelési útmutatót.

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Kemény-ségi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágy	0 - 1,1	H00
lágy	1,2 - 1,4	H01
közepes	1,5 - 1,8	H02

Kemény-ségi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
közepes	1,9 - 2,1	H03
közepes	2,2 - 2,9	H04
kemény	3,0 - 3,7	H05
kemény	3,8 - 5,4	H06
kemény	5,5 - 8,9	H07





A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az A programgombot tartsa megnyomva és ezt az elemet: Start addig nyomja, amíg a kijelzőn H:xx nem látható.
3. Engedje el az A programgombot és ezt az elemet: Start.
✓ Az A programgomb villog.
4. A C programgombot annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
5. A beállítás elmentéséhez nyomja meg az Start elemet.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek függnek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min]	2) Energiafogyasztás [kWh]	3) Víz [l]
---------	----------------------	----------------------------	------------




Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsen a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsen meg vízzel.


3. A speciális sót töltsen a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószer.




4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.




2. A max jelölésig töltsön be öblítőszer.




3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeret töltsen be a száraz mosogatószeres rekeszbe.



2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.




Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.
2. Töltsön be mosogatószer.
3. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
4. Kapcsolja be a készüléket
5. Állítson be egy programot.
6. Indítsa el a programot Start.
7. A program végén vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 3 sec.. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.



A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.




4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.
5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.
6. Rakja össze a szűrőrendszert.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányban. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.





Szűrőkarok tisztítása

1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.
2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.
3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fűvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szűrőkart.
5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.





A szennyvízszivattyú megtisztítása

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
 2. Vegye ki a szűrőrendszert.
 3. A vizet meregesse ki.
 4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.
 5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
 6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.
 7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.
- ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
8. Szerelje be a szűrőrendszert.



Zavarok elhárítása

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:18 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. ▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt. Zárva van a vízcsap. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvzikkvesedett. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.
Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.	1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.
	
	6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:22 világít.	A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.
E:25 világít.	Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza. 1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges. 2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.
	
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvésű pontokat. Az alsó szűrőkar forgása blokkolt. ▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását.
	A szűrőkarfűvókák eltömődtek. ▶ A szűrőkarok megtisztítása szükséges.
	A szűrők elszennyeződtek. ▶ Tisztítsa meg a szűrőket.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. 2. Rögzítse a szűrőket. Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.
Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ▶ Állítsa az öblítőszer-be rendezést alacsonyabb fokozatra. Nincs betöltve öblítőszer. ▶ Töltsön be öblítőszer.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ▶ Használjon rozsdamentes edényt. Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. ▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó tálnban.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószert öblítésnél nem ürült ki. ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.