



BOSCH

Innovación para tu vida

Línea de productos Clean & Care y accesorios.



Servicio al cliente: 228-993-555

En Bosch nos preocupamos por que conserves siempre tus electrodomésticos como el primer día en que los compraste y así puedas aprovechar al máximo sus funcionalidades.

Es por eso te ofrecemos una línea de productos Clean & Care con los que lograrás la mayor limpieza y darás el mejor cuidado a tus electrodomésticos logrando el 100% de eficiencia.



Pasta para limpieza de metales.
150 ml.

00310631



► **Se usa en:**
Planchas, hervidores de agua,
ollas, tostadoras, parrillas e.t.c.
(metales domesticos)

Toallas de limpieza de acero.
5 und.

00311134



► **Se usa en:**
Cocinas, campanas,
encimeras Inox.

Limpiador para placas
vitrocerámica e inducción. 250 ml.

00311896



► **Se usa en:**
Encimeras vitroceramicas
e inducción.

Set Limpiador de vitrocerámica,
inducción. 250 ml.

00311502



► **Se usa en:**
Encimeras vitroceramicas
e inducción.

Limpiador líquido de lavavajilla.
250 ml.

00311565



► **Se usa en:**
Lavavajillas.

Aceite limpiador de acero.
100 ml.

00311567



► **Se usa en:**
Cocinas, campanas,
encimeras Inox.

Limpiador de lavavajillas.
200 gr.

00311580



► Se usa en:
Lavavajillas.

Limpiador de lavadoras en polvo.
200 gr.

00311925



► Se usa en:
Lavadoras.

Descalcificador de planchas a vapor.
4 x 25 ml.

00311715



► Se usa en:
Planchas a vapor.

Limpiador de cafeteras
automáticas. 10 und.

00311940



► Se usa en:
Cafeteras automáticas.

Desengrasante de Hornos,
cocinas y campanas. 500 ml.

00311781



► Se usa en:
Hornos, cocinas y campanas.

Desengrasante concentrado.
500 ml.

00311908



► Se usa en:
Hornos, cocinas y campanas.

Descalcificador de cafeteras,
termos y hervidores. 6 x 18 gr.

00311864



► Se usa en:
Cafeteras, termos y hervidores.

Filtro de Papel para cafeteras
de Goteo. 4und.

00450377



► Se usa en:
Cafeteras de goteo.

Ambientador para lavavajillas.
1 und.

00460742



► Se usa en:
Lavavajillas.

Paño de microfibra.
1 und.

00460770



► Se usa en:
Diferentes superficies.

Protector de vajilla.
1 und.

00461787



► Se usa en:
Lavavajillas.

Sal regeneradora.
2 Kg.

00461849



► Se usa en:
Lavavajillas.

Espuma de limpieza para hornos y cocinas. **1 und.**

00623653

► **Se usa en:**
Para hornos de vapor.



RASQUETA.
1 und.

17000334

► **Se usa en:**
Encimeras vitroceramicas e inducción.



Recambio de cuchillas para rasquetas. **5und.**

17000335

► **Se usa en:**
Encimeras vitroceramicas e inducción.



Espiral de metal.
1 und.

00469946

► **Se usa en:**
Para limpia incrustaciones persistentes en superficies grandes y pequeñas.



Descalcificador en polvo para lavadoras y lavavajillas. **250 ml.**

00311918

► **Se usa en:**
Lavadoras y lavavajillas.



Pack Descalcificador en polvo lavadoras y lavavajillas. **4 x 250gr.**

00311922

► **Se usa en:**
Lavadoras y lavavajillas.



Set Limpiador de vitrocerámica.
250 gr.

00311900



► Se usa en:
Encimeras vitroceramicas

Set de Mantenimiento cafeteras
1und.

00450377



► Se usa en:
Cafeteras.

Limpeza y conservación.

Alargar la vida de los electrodomésticos depende de la limpieza y cuidado que tengan, es por eso que ofrecemos una amplia gama de productos recomendados para obtener excelentes resultados.

Importante:

Consultar previamente por el stock de productos Clean & Care y accesorios en las Casas Bosch, servicios técnicos y distribuidores autorizados.



Junio 2018

VEVA.com



Casa Bosch Chile:

Av. Alonso de Cordova 4213,
Vitacura Santiago de Chile.

Oficina de Servicio al cliente y Repuestos:

Av. Bustamante 921, Ñuñoa Santiago de Chile.

Servicio al cliente: 228-993-555

Síguenos en:  

www.bosch-home.cl

Productos Clean & Care y accesorios

puedes encontrarlos en nuestras Casas Bosch,
servicios técnicos y distribuidores autorizados.