

Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, Nerez MS6CM6197



včetně příslušenství

1 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha

zvláštní příslušenství

MSZV6FS1 Vakuovací set

Překvapivě jednoduché s Bosch ErgoMixx: perfektní výsledky a pohodlná manipulace.

- Nůž QuattroBlade a funkce AntiSplash se postarají o efektivní mixování bez jakýchkoli stříkanců.
- Ergonomicky tvarovaný: tělo z vysoce kvalitní nerezové oceli s měkkčenou rukojetí SoftTouch pro bezpečné uchopení.
- Variabilní rychlost: 12 rychlostí a turbo tlačítko zajistí dokonalou konzistenci surovin pro každý recept.
- Včetně food procesoru: kuchyňský pomocník, který zastane mnoho funkcí najednou, například sekání, strouhání nebo krájení.
- Dvojitá šlehací metla: pro perfektní výsledky při míchání a šlehání smetany a dortového nebo piškotového těsta.

Technické údaje

Rozměry spotřebiče:	393 x 55 x 62 mm
Rozměry zabaleného spotřebice:	305 x 195 x 260 mm
Rozměry palety:	205.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón:	2
Počet spotřebičů na paletě:	108
Hmotnost netto:	2.1 kg
Hmotnost brutto:	2.5 kg
EAN:	4242005307838
příkon:	1000 W
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Délka přívodního kabelu:	140.0 cm
Typ zástrčky:	zalitá zástrčka bez uzemnění
Včetně příslušenství:	1 x víko, 1 x odměrná mixovací nádobka, 1 x nerezová mixovací noha



4 242005 307838

Tyčový mixér, ErgoMixx Style, 1000 W, Nerez MS6CM6197

Překvapivě jednoduché s Bosch ErgoMixx: perfektní výsledky a pohodlná manipulace.

- ponorný mixér - set
- ErgoMixx Style
- Nerez / černá

Skvělé výsledky

- Příkon: 1000 W
- Extra výkonný tyčový mixér, štíhlý a ergonomicky vyvážený
- Volič rychlosti s 12 možnostmi nastavení, poskytuje tu správnou rychlost pro každé použití.
- Extra Turbo tlačítko pro maximální výkon. Rychlé a snadné zpracování bez vyšplíchnutí ingrediencí.
- "QuattroBlade technologie": mixování s inovativní, speciálně ostřenou a tvrzenou čtyřkřídlou čepelí, díky níž jsou výsledky vždy perfektní.

Komfort

- Tichý motor bez vibrací
- Perfektní úchop je zajištěn ergonomickým tvarem, velkými tlačítky a SoftTouch povrchem rukojeti
- Patentovaný Bosch "Click - mechanismus" umožňuje snadné sejmutí mixovací nohy a příslušenství
- Mixovací noha a celé příslušenství (kromě částí s pohonem) vhodné pro mytí v myčce

Bezpečnost

- Bezpečné připojení mixovací nohy díky slyšitelnému mechanismu "cvaknutí".
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA

Univerzální

- Vysoce kvalitní noha z nerezové oceli od společnosti BOSCH. Spolehlivá německá kvalita BOSCH. Nerezavějící ocel a proto bezpečná pro myčku. Pachově i chuťově neutrální.
- Inovativní food procesor: nástavce pro sekání, krájení a strouhání. Změní váš ErgoMixx Style tyčový mixér v plnohodnotný food procesor.
- Dvojitá šlehací metla z nerezové oceli pro šlehání smetany, bílků nebo přípravu lehkých těst.
- Průhledná nádoba na mixování s odměrkou a víkem