























































Pregled programa

Program / vrsta veša / napomene	Podešavanja
<p>Naziv programa : Kratko objašnjenje programa, odnosno napomena o tome za koju je vrstu tekstila pogodan.</p>	<p>Maks. punjenje; temperatura (☼ = hladno)</p> <p>Broj obrtaja pri centrifugiranju*</p> <p>Dodatna podešavanja programa</p>
<p> Pamuk : Otporne tkanine, tkanine od pamuka ili lana otporne na iskućavanje</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> Kod podešavanja Eco je temperatura za pranje niža nego izabrana temperatura. Ako izričito želite da postignete temperaturu sapunice, služite se programom bez podešavanja Eco koji eventualno ima višu temperaturu. Kada se izabere podešavanje Speed, onda program može da se koristi kao kratki program za blago zaprljani veš. 	<p>8 kg/5** kg; ☼ - 90°C</p> <p>----, 0 - 1400* obr./min</p> <p>Speed Eco =   , pretpranje, voda+</p>
<p> Lako za negu : Tkanine od sintetike ili mešovitih vlakana</p>	<p>4 kg; ☼ - 60°C</p> <p>----, 0 - 1200 obr./min</p> <p>Speed Eco =   , pretpranje, voda+</p>
<p> Vuna : Tkanine pogodne za ručno ili mašinsko pranje od vune ili sa udelom vune. Naročito nežan program pranja da bi se izbeglo skupljanje veša, duže programske pauze (tkanine miruju u sapunici)</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> Vuna je životinjskog porekla, na pr.: angora, alpaka, lama, ovca. Koristite deterđent pogodan za mašinsko pranje vune. 	<p>Maks. 2 kg; ☼ - 40°C</p> <p>----, 0 - 800 obr./min</p> <p>-</p>
<p> Posebno kratko 15'/30' : posebno kratak program od 15/30 minuta, pogodan za blago zaprljane male količine veša</p> <p>Uputstvo: Kod podešavanja Speed odvija se program Posebno kratko 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; ☼ - 40°C</p> <p>0 - 1200 obr./min</p> <p>Speed = </p>
<p> Miks : mešoviti veš od pamuka i sintetike</p>	<p>4 kg; ☼ - 40°C</p> <p>----, 0 - 1200* obr./min</p> <p>Speed Eco =   , pretpranje, voda+</p>
<p>* maks. Broj obrtaja pri centrifugiranju zavisi od programa i modela</p> <p>** smanjena količina veša u bubnju kod podešavanja Speed</p>	

Program / vrsta veša / napomene	Podešavanja
<p> Night wash : posebno tihi program pranja namenjen za pranje noću, pogodan je za tekstile od pamuka, lana, sintetike i mešanih tkanina</p> <p>Uputstvo: deaktiviran završni signal</p>	<p>4 kg;  - 40°C</p> <p>---, 0 - 1200 obr./min</p> <p>Speed Eco   , pretpranje, voda+</p>
<p> Ispiranje : dodatno ispiranje sa podesivim brojem obrtaja pri centrifugiranju</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1400** obr./min</p>
<p> Centrifugiranje/  ispumpavanje : dodatno centrifugiranje sa podesivim brojem obrtaja. Ako je neophodno samo ispušavanje, broj obrtaja centrifugiranja stavite na 0.</p> <p>Uputstvo: Signalizacija vremena za koje je pranje gotovo aktualizovaće se tek nakon starta programa.</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1400** obr./min</p> <p>-</p>
<p> Nega bubnja : Program za čišćenje i negu bubnja i rezervoar za sapunicu, npr. pre 1. pranja, kod čestog pranja na niskim temperaturama (40 °C i niže) ili u slučaju formiranja mirisa posle dužeg odsustva.</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Program za negu bubnja pokrenite bez veša. ■ Upotrebljavajte deteržent u prahu ili deteržent koji sadrži izbeljivač. Da biste sprečili stvaranje pene upotrebite samo polovinu količine deterženta za pranje veša koju je preporučio proizvođač deterženta. Nemojte da upotrebljavate deteržent za pranje vune i finog veša. 	<p>0 kg; 90°C</p> <p>1200 obr./min</p> <p>-</p>
<p> Fino/svila : Za osetljive tkanine koje mogu da se peru, npr. od svile, satena, sintetike ili mešanih tkanina (npr. svilene bluže, šalovi)</p> <p>Uputstvo: Upotrebljavajte deteržent za pranje veša adekvatan za mašinsko pranje veša za fini veš ili svilu.</p>	<p>2 kg;  - 40°C</p> <p>---, 0 - 800 obr./min</p> <p>Speed Eco   , pretpranje, voda+</p>
<p> Perje : tekstili za mašinsko pranje napunjeni perjem, jastuci za glavu, posteljina, takođe namenjen za punjenja sintetičkim vlaknima</p> <p>Uputstvo: Velike delove pojedinačno prati. Upotrebljavajte fini deteržent za pranje veša - molimo da obratite pažnju na oznaku za negu. Deteržent za pranje veša dozirajte štedljivo.</p>	<p>2 kg;  - 60°C</p> <p>---, 0 - 1200 obr./min</p> <p>Speed Eco   , voda+</p>
<p> Sports/Fitness : Tkanine od mikrovlakana za sport i slobodno vreme</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Veš ne sme da se tretira omekšivačem. ■ Pre pranja fioku za deteržent (sve pregrade) temeljno očistite od ostataka omekšivača. 	<p>2 kg;  - 40°C</p> <p>---, 0 - 800 obr./min</p> <p>Speed Eco   , pretpranje, voda+</p>
<p>* maks.Broj obrtaja pri centrifugiranju zavisi od programa i modela</p> <p>** smanjena količina veša u bubnju kod podešavanja Speed</p>	

Program / vrsta veša / napomene	Podešavanja
 Džins/taman veš : Tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za negu. Tkanine prati s unutrašnjom stranom okrenutom napolje	3,5 kg;  - 40°C ----, 0 - 1200 obr./min Speed Eco    pretpranje, voda+
 Košulje/bluze : košulje/bluze koje se ne peglaju, od pamuka, lana, sintetike ili mešanih tkanina	2 kg;  - 60°C ----, 0 - 800 obr./min Speed Eco    pretpranje, voda+
Uputstva ■ Ako se podesi zaštita od gužvanja (programa i modela) košulje/bluze se samo počnu centrifugirati, okačite ih sasvim mokre. —> Efekat samoispravljanja ■ Košulje/bluze od svile / osetljivih materijala perite u programu Fino/ svila .	
 AllergyPlus : otporne tkanine od pamuka ili lana	7,5 kg/5** kg;  - 60°C ----, 0 - 1400* obr./min Speed Eco    pretpranje, voda+
Uputstvo: Naročito pogodan za visoke higijenske zahteve ili za veoma osetljivu kožu zbog dužeg pranja određenom temperaturom, višeg nivoa vode i dužeg ispiranja.	
* maks.Broj obrtaja pri centrifugiranju zavisi od programa i modela ** smanjena količina veša u bubnju kod podešavanja Speed	



Vrednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga u glavnim programima pranja

(okvirni podaci)


Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20°C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 40°C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Pamuk 60°C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 90°C	8 kg	2,20, kWh	97 l	2 ¾ h
Lako za negu 40°C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Miks 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino/svila 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wolle 30°C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Program	okvirni podaci za preostalu vlagu*		
	WAT28... maks. 1400 obr./min	WAT24... maks. 1200 o/min	WAT20... maks. 1000 o/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za negu	40 %	40 %	40 %
Fino/Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostorije, vrste, količine i stepena zapljanosti veša, upotrebljenog deterdženta, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

** Podaci o preostaloj vlazi na bazi ograničenja broja obrtaja za centrifugiranje i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

Najefikasniji programi za tekstile od pamuka

Sledeći programi (standardni programi, označeni sa ) pogodni su za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina i najefikasniji su u pogledu kombinovanu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010		
Program + temperatura + taster	Punjenje	Okvirno trajanje programa
Pamuk +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Pamuk +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Pamuk +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Podešavanje programa za proveru i klasifikaciju potrošnje energije u skladu sa smernicom 2010/30/EU sa hladnom vodom (15°C).
Podaci o temperaturi programa orijentiše se prema navedenoj temperaturi na etiketi s uputstvom za negu na tekstilima. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije.

Uputstva

- Ovaj prilog je sastavni deo uputstva za upotrebu i postavljanje. Dokumentaciju sačuvajte za kasniju upotrebu.
- Mnoge druge važne informacije naći ćete takođe i u vašem uputstvu za upotrebu i postavljanje.

WAT28460BY

9000985566 (9411)

