






























































Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.</p>	<p>Carico max.;</p> <p>* carico ridotto con impostazione </p> <p>Speed Perfect</p> <p>temperatura selezionabile</p> <p>velocità di centrifuga selezionabile;</p> <p>** max. velocità di centrifuga a seconda del modello</p> <p>impostazioni di programma possibili;</p>
<p>Cotone indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino</p> <p>Cotone + Prelavaggio: programma con prelavaggio, prelavaggio a 30°C; distribuire il detersivo nello scomparto I e II</p> <p>Avvertenza: Con l'impostazione  Speed Perfect adatto come programma breve per biancheria poco sporca.</p>	<p>max. 7 kg/4* kg</p> <p> - 90°C</p> <p> ... 1400** giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>
<p>Sintetici Indumenti in fibra sintetica o mista</p> <p>Sintetici + Prelavaggio: programma con prelavaggio, prelavaggio a 30°C; distribuire il detersivo negli scomparti I e II</p>	<p>max. 3 kg</p> <p> - 60°C</p> <p> ... 1200** giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>
<p>Mix Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si possono lavare insieme diversi tipi di biancheria. ■ Il programma breve Mix 40°C è il programma breve ideale con velocità massima. 	<p>max. 3 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 1200** giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>
<p>Delicati/Seta Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta)</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta. ■ senza centrifuga fra i cicli di risciacquo 	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p> / Lana</p> <p>Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana; Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo)</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice. 	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p>-</p>
<p>Risciacquo/Centrifuga</p> <p>Biancheria lavata a mano, tasto  Risciacquo Plus /  Skin Care attivo</p> <p>Avvertenza: in caso di sola centrifuga, disattivare il tasto</p>	<p>max. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400** giri/min</p> <p></p>
<p>Scarico acqua</p> <p>dell'acqua di lavaggio dopo un programma con l'impostazione  Ammollo a fine lavaggio (senza centrifuga finale) per un trattamento accurato della biancheria delicata</p>	<p>max. 7 kg</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
<p>Rapido 15'</p> <p>Programma extra breve di ca. 15 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 1200** giri/min</p> <p>-</p>
<p>AllergyCare</p> <p>Indumenti resistenti.</p> <p>Avvertenza: Per pelli molto delicate, lavaggio prolungato alla temperatura selezionata, più alto livello dell'acqua, ciclo di risciacquo supplementare</p>	<p>max. 7 kg/4* kg</p> <p> - 60°C</p> <p> ... 1400** giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>
<p>Sportswear</p> <p>Indumenti in microfibra per lo sport e il tempo libero</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto del detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40°C</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>
<p>Camicie</p> <p>camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare le camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma Delicati/Seta. ■ Stiramento: solo avviamento centrifuga, stendere la biancheria grondante 	<p>max. 2 kg</p> <p> - 60°C</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p> ,  ,  ,  / </p>

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Piumini Indumenti lavabili in lavatrice imbottiti con piume	max. 3 kg ❄ - 40°C
Avvertenze ■ Lavare solo indumenti imbottiti di piuma, non lavare cuscini di piume o piumini per il letto. Lavare da soli i capi più grandi. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo. Poi asciugare i capi d'abbigliamento nell'asciugatrice per evitare che si appallottolino le piume. ■ La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.	☪ ... 1200** giri/min Ⓜ, Ⓢ, ☪ / ☪
Jeans capi scuri in cotone e capi sintetici scuri Lavare gli indumenti al rovescio.	max. 3 kg ❄ - 40°C
Avvertenza: Risciacquo e centrifuga finale ridotti	☪ ... 1200** giri/min Ⓜ, Ⓢ, ☪, ☪ / ☪



Tabella dei consumi

durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Sintetici 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
☪ / Lana 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**			
	WAE28 ...	WAE24. ..	WAE20 ...	WAE16 ...
	max 1400 Giri/min	max 1200 Giri/min	max 1000 Giri/min	max 800 Giri/min
Cotone	53 %	58 %	68 %	80 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicati	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura dell'ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione del numero di giri di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione Carico (UE) n. 1015/2010	Carico	Durata del programma approssimativa
Programma Cotone  + tasto 	7 kg	3 ¾ h
Programma Cotone  + tasto 	3,5 kg	3 ¾ h
Programma Cotone  + tasto 	3,5 kg	3 ¼ h

Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C).

L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.

WAE24477II

9001089953 (9507)

