














































Pregled programa

| Program/vrsta rublja/napomene | Postavke |
|---|---|
| <p>Naziv programa :Kratko pojašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.</p> | <p>maks. utovar; temperatura (☼ = hladno)</p> <p>Broj okretaja centrifuge*</p> <p>dodatne Postavke programa</p> |
| <p> Cottons (Pamuk): Otporne tkanine, pamučne ili lanene tkanine za iskuhavanje</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod postavke Eco temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program bez postavki Eco po potrebi s višom temperaturom. ■ Kod postavke Speed primjereno kao kratki program za blago zaprljano rublje. | <p>8 kg/5** kg; 20 - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1200* okr/min</p> <p>Speed Eco =    , zaštita od gužvanja</p> |
| <p> Easy-Care : (Lako za njegu) : tekstil izradjen od sintetike ili miješanih materijala</p> | <p>4 kg; 30,40 °C</p> <p>----, 0 - 1200 okr/min</p> <p>Speed Eco =    , zaštita od gužvanja</p> |
| <p> Wool (Vuna): tkanine za ručno ili strojno pranje od vune ili s dijelom vune u sastavu; izričito nježan program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u lužini)</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterđent za strojno pranje primjeren za vunu. | <p>maks. 2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>-</p> |
| <p> SuperQuick 15'/30' : ekstra kratki program oko 15/30 minuta primjeren za blago zaprljano malu količinu odjeće</p> <p>Napomena: Kod postava Speed se provodi program ExtraKurz 15' .</p> | <p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>400 - 1200 okr/min</p> <p>Speed = </p> |
| <p> Mix : miješani utovar koji se sastoji od pamuka i sintetike</p> | <p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200* okr/min</p> <p>Speed Eco =    , zaštita od gužvanja</p> |
| <p> Spülen : ekstra ispiranje s biranjem broja okretaja centrifuge</p> | <p>-;</p> <p>----, 0 - 1200** okr/min</p> <p>Zaštita od gužvanja</p> |
| <p>* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu</p> <p>** smanjeno punjenje kod postavke Speed</p> | |

| Program/vrsta rublja/napomene | Postavke |
|--|--|
| <p> Spin /  Empty : Ekstra centrifugiranje s biranjem broja okretaja centrifuge. Samo treba ispumpati, broj okretaja centrifuge postavite na 0.</p> <p>Napomena: Prikaz Gotovo u vremenu tek sen ažurira nakon pokretanja programa.</p> | <p>-; -</p> <p>----, 0 - 1200** okr/min</p> <p>Zaštita od gužvanja</p> |
| <p> Delicate/Silk : za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili mješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)</p> <p>Napomena: Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.</p> | <p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed Eco     , zaštita od gužvanja</p> |
| <p> Sports/Fitness : tekstil od mikrovlakana za sport i rekreaciju</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem. ■ Prije pranja temeljito očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) od ostataka omekšivača. | <p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed Eco     , zaštita od gužvanja</p> |
| <p> Shirt/Blouses : košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod postavke Knitterschutz se košulje/bluze samo kratko centrifugiraju, za vješanje dok su još vlažne. —> Efekt samozaglađivanja ■ Svilene košulje/bluze /osjetljivi materijali prati u programu Fein/Seide. | <p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 okr/min</p> <p>Speed Eco     , zaštita od gužvanja</p> |
| <p> AllergyPlus: otporne tkanine od pamuka ili lana</p> <p>Napomena: Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.</p> | <p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200* okr/min</p> <p>Speed Eco     , zaštita od gužvanja</p> |
| <p>* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o programu i modelu</p> <p>** smanjeno punjenje kod postavke Speed</p> | |



Vrijednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja

(okvirni podaci)


| Program | Punjenje | Potrošnja energije* | Potrošnje vode* | Trajanje programa* |
|---------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Pamuk 20 °C | 8 kg | 0,25 kWh | 87 l | 2 ¾ h |
| Pamuk 40 °C | 8 kg | 1,03 kWh | 87 l | 3 h |
| Pamuk 60 °C | 8 kg | 0,96 kWh | 87 l | 2 ¾ h |
| Pamuk 90 °C | 8 kg | 2,20, kWh | 97 l | 2 ¾ h |
| Lako za njegu 40 °C | 4 kg | 0,70 kWh | 61 l | 2 h |
| Miješano 40 °C | 4 kg | 0,60 kWh | 45 l | 1 ¼ h |
| Fino/Svila 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 37 l | ¾ h |
| Vuna 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 40 l | ¾ h |

| Program | okvirni podaci o preostaloj vlazi** | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | WAT28... maks. 1400 okr/min | WAT24... maks. 1200 okr/min | WAT20... maks. 1000 okr/min |
| Pamuk | 48 % | 53 % | 62 % |
| Lako za njegu | 40 % | 40 % | 40 % |
| Fino/Svila | 30 % | 30 % | 30 % |
| Vuna | 45 % | 45 % | 45 % |







* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovim programima.

Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom ) prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010

| Program + temperatura + tipka | Punjenje | okvirno trajanje programa |
|---|----------|---------------------------|
| Pamuk + 60°C + Eco   | 8 kg | 3 ½ h |
| Pamuk + 60°C + Eco   | 4,5 kg | 3 ½ h |
| Pamuk + 40°C + Eco   | 4,5 kg | 3 ½ h |

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije.

Napomene

- Ovaj je dodatni list dio Vaših uputa za uporabu i postavljanje. Molimo sačuvajte sve dokumente za kasniju uporabu.
- Mnoge druge važne informacije možete naći u uputama za uporabu ili u uputama za instalaciju.

WAT24360BY

9001032151 (9408)

