



























## Pregled programov

| Program/vrsta perila/napotki  | Nastavitve  |
|---|---|
| <b>Naziv programa</b><br>Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.   | maks. količina perila; izbirna temperatura (* = hladno)<br>izbirno štev. obratov za ožemanje**:<br>---- = ustavitev izpiranja<br>izbirne dodatne nastavitve programa  |
|  <b>Cottons (bombaž)</b> : odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo na najvišji temperaturi  | maks. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C<br>----, 0 - 1200** rpm<br> Speed Eco  Perfect <br> |
|  <b>Easy-Care (preprosta nega)</b> : tkanine iz sintetiike ali mešanih vlaken   | maks. 3 kg; * - 60 °C<br>----, 0 - 1200** rpm<br> Speed Eco  Perfect <br>         |
|  <b>Wool (volna)</b> : volnene tkanine, primerne za ročno ali strojno pranje, ali tkanine z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki prepreči krčenje perila; med pranjem daljši premori (perilo miruje v pralnem lugu) | maks. 2 kg; * - 40 °C<br>----, 0 - 800 rpm<br>-   |
| <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.</li> </ul>   |   |
|  <b>SuperQuick 15'/30'</b> : izredno kratek program, pribl. 30 min, primeren za majhne količine rahlo umazanega perila   | maks. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C<br>----, 0 - 1200** rpm   |
| <b>Opomba:</b> krajše trajanje programa (pribl. 15 min) pri aktivirani funkciji  SpeedPerfect    |  SpeedPerfect   |
|  <b>Mix (mešano)</b> : mešano perilo iz bombažnih in sintetičnih tkanin   | maks. 4 kg; * - 40 °C<br>----, 0 - 1200** rpm<br> Speed Eco  Perfect <br> |
| * manjša količina perila pri nastavitvi programa  SpeedPerfect   |   |
| ** maks. štev. obratov za ožemanje odvisno od modela  |   |

| Program/vrsta perila/napotki  | Nastavitve   |
|---|--|
| <p> <b>Night wash (pranje ponoči):</b> zelo tih program za pranje ponoči, primeren za tkanine iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken</p> <p><b>Opomba:</b> deaktiviran signal za konec</p>  | <p>maks. 4 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200** rpm</p> <p> Speed Eco <math>\equiv</math>  Perfect , , </p>        |
| <p> <b>Rinse (izpiranje):</b> dodatno izpiranje z ožemanjem</p>   | <p>-;-</p> <p>----, 0 - 1200** rpm</p> <p></p>  |
| <p> <b>Spin (ožemanje):</b> dodatno ožemanje z izbiro štev. obratov</p> <p> <b>Empty (črpanje vode):</b> črpanje vode za izpiranje</p> <p><b>Opomba:</b> Če je potrebno samo izčrpavanje, število vrtljajev za ožemanje nastavite na - 0 -.</p>                           | <p>-;-</p> <p>0 - 1200** rpm</p> <p>-</p>  |
| <p> <b>AllergyPlus:</b> odporne bombažne ali lanene tkanine</p> <p><b>Opomba:</b> Program je zaradi daljšega pranja na določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem posebej primeren, ko se zahteva večja higiena ali pri izredno občutljivi koži.</p>   | <p>maks. 4,5 kg; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200** rpm</p> <p> Speed Eco <math>\equiv</math>  Perfect , , </p>      |
| <p> <b>Shirt/Blouses (srajce/bluze):</b> srajce, ki jih ni treba likati, iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken</p> <p><b>Opomba:</b> Srajce/svilene bluze perite s programom Delicate/Silk (občutljivo/svila).</p>   | <p>maks. 2 kg; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 800 rpm</p> <p> Speed Eco <math>\equiv</math>  Perfect , , </p>           |
| <p> <b>Dark wash (temno perilo):</b> temne bombažne tkanine in temne tkanine s preprosto nego</p>   | <p>maks. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1200** rpm</p> <p> Speed Eco <math>\equiv</math>  Perfect , , </p>        |
| <p> <b>Sportswear (športna oblačila):</b> tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temu perilu nikoli ne dodajajte mehčalnega sredstva.</li> <li>■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (iz vseh prekatov) temeljito odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva.</li> </ul> | <p>maks. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 rpm</p> <p> Speed Eco <math>\equiv</math>  Perfect , , </p> |
| <p> <b>Down (perje):</b> s perjem polnjeni kosi, primerni za strojno pranje, vzglavniki, posteljne odeje; program je primeren tudi za polnila s sintetičnimi vlakni</p> <p><b>Opomba:</b> Velike kose perite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo - upoštevajte oznako za nego. Pralno sredstvo varčno dozirajte.</p>           | <p>maks. 1 kg; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1200** rpm</p> <p> Speed Eco <math>\equiv</math>  Perfect , </p>   |
| <p>* manjša količina perila pri nastavitvi programa  SpeedPerfect <math>\equiv</math>  Perfect</p> <p>** maks. štev. obratov za ožemanje odvisno od modela</p>  |  |

| Program/vrsta perila/napotki   | Nastavitve   |
|--|--|
|  <b>Delicate/Silk (občutljivo/svila)</b> : za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. svilene bluze, šali)  | maks. 2 kg; * - 40 °C<br>----, 0 - 800 rpm<br> Speed Eco =  Perfect <br> |
| <b>Opomba:</b> Uporabite za strojno pranje primerno pralno sredstvo za fino perilo in/ali svilo.   |  |
|  <b>Drum clean (čiščenje bobna)</b> : program za čiščenje in nego bobna in posode za lug, npr. pred 1. pranjem, pri pogostem pranju z nizko temperaturo (40 °C in nižjo) ali pri pojavu neprijetnega vonja po daljši odsotnosti.  | maks. 0 kg; 90 °C<br>1200** rpm<br>-   |
| <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Program izvedite brez perila.</li> <li>Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Če želite preprečiti nastanek pene, uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.</li> </ul> |  |
| * manjša količina perila pri nastavitvi programa  SpeedPerfect =   |  |
| ** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela   |  |

## Vrednosti porabe

### Razpredelnica vrednosti porabe



(približni podatki)

| Program                                | Količina perila | Poraba energije* | Poraba vode* | Trajanje programa* |
|--|-----------------|------------------|--------------|--------------------|
| Cottons (bombaž) 20 °C                 | 6,5 kg          | 0,25 kWh         | 76 l         | 2 3/4 h            |
| Cottons (bombaž) 40 °C                 | 6,5 kg          | 0,98 kWh         | 76 l         | 3 h                |
| Cottons (bombaž) 60 °C                 | 6,5 kg          | 1,22 kWh         | 76 l         | 3 h                |
| Cottons (bombaž) 90 °C                 | 6,5 kg          | 2,10 kWh         | 88 l         | 2 3/4 h            |
| Easy-Care (preprosta nega) 40 °C       | 3 kg            | 0,72 kWh         | 62 l         | 2 h                |
| Mix (mešano) 40 °C                     | 4 kg            | 0,59 kWh         | 45 l         | 1 1/4 h            |
| Delicate/Silk (občutljivo/svila) 30 °C | 2 kg            | 0,21 kWh         | 36 l         | 3/4 h              |
| Wool (volna) 30 °C                     | 2 kg            | 0,25 kWh         | 35 l         | 3/4 h              |

| Program                          | približna navedba preostale vlage**       |   |  |
|----------------------------------|---|---|--|
|                                  | WLT24...<br>maks. 1200 rpm (štev.obratov) | WLT20...<br>maks. 1000 rpm (štev.obratov) | WLT16...<br>maks. 800 rpm (štev.obratov) |
| Cottons (bombaž)                 | 58 %                                      | 68 %                                      | 80 %                                     |
| Easy-Care (peprosta nega)        | 40 %                                      | 40 %                                      | 40 %                                     |
| Delicate/Silk (občutljivo/svila) | 30 %                                      | 30 %                                      | 30 %                                     |
| Wool (volna)                     | 45 %                                      | 45 %                                      | 45 %                                     |


\* Dejanske vrednosti lahko v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega pralnega sredstva, nihanja napetosti in izbranih dodatnih funkcij odstopajo od navedenih vrednosti.










\*\* Navedbe preostale vlage na osnovi omejitve števila obratov za ožemanje, ki je odvisna od programa, in maksimalne količine perila.

| Program   | Količina perila | Letna poraba energije | Letna poraba vode |
|---|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Cottons (bombaž) 40/60 °C +  EcoPerfect*  | 6,5 kg          | 119 kWh               | 8800 l            |

\* Nastavitev programa za preverjanje in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C).

## Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine

Sledeči programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so z ozirom na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

| Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010   | Količina perila | približno trajanje programa |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Program Cottons (bombaž)  + tipka  EcoPerfect*  | 6,5 kg          | 5 1/2 h                     |
| Program Cottons (bombaž)  + tipka  EcoPerfect*  | 3,25 kg         | 4 1/2 h                     |
| Program Cottons (bombaž)  + tipka  EcoPerfect*  | 3,25 kg         | 4 1/2 h                     |

Nastavitev programa za preverjanje in dodelitev energijskih nalepk po direktivi 2010/30/ES s hladno vodo (15 °C).  
Navedba temperature programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa.

**WLT24440BY**

**9001079280 (9703)**

