

















































## Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<p><b>Naziv programa</b>                      Kratko objašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.</p>	<p>maks. punjenje                      Temperatura; broj okretaja centrifuge**                      dodatne postavke programa                      automatsko doziranje                      možete odabrati/poništiti odabir ✓                      ne možete odabrati -</p>
<p> <b>Pamuk</b>                      Otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati  <b>Napomena:</b> Kod postavke <b>Speed</b> primjereno kao kratki programa za blago zaprljano rublje.</p>	<p>maks. 9.0 kg / 5.0* kg                      * - 90 °C; Ø - 1400** okr/min                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, * ✓</p>
<p>  <b>Pamuk Eco</b>                      Otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati                      Energetski optimizirano pranje smanjenjem temperature sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu <b>Pamuk</b>.  <b>Napomena:</b> Temperatura pranja je niža od odabrane temperature. Kod posebne želje za postizanjem temperature sapunice koristite program <b>Pamuk</b> po potrebi s višom temperaturom.</p>	<p>maks. 9.0 kg                      * - 90 °C; Ø - 1400** okr/min  , , ,                       ◊ ✓, * ✓</p>
<p> <b>Rublje lako za održavanje</b>                      Odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala</p>	<p>maks. 4.0 kg                      * - 60 °C; Ø - 1200** okr/min                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, * ✓</p>
<p> <b>Osjetljivo/Svila</b>                      Za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)  <b>Napomena:</b> Koristite deterđent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.</p>	<p>maks. 2.0 kg                      * - 40 °C; Ø - 800 okr/min                      Eco, Speed, , , ,                       ◊ ✓, * ✓</p>
<p> <b>Vuna</b>                      Ručno ili strojno perivo rublje od vune ili koje sadrži vunu; izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi)  <b>Napomene</b>                      ■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca.                      ■ Koristite deterđent za strojno pranje primjeren za vunu.</p>	<p>maks. 2.0 kg                      * - 40 °C; Ø - 800 okr/min                        ◊ -, * ✓</p>
<p>* Smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b>                      ** Maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu</p>	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<b>Miješano rublje</b> Mješovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike	maks. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** okr/min Eco, Speed, , , , ⦿ ✓, ⌘ ✓
<b>Rublje lako za održavanje Plus</b> Tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za održavanje; Tkanine perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.	maks. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** okr/min Eco, Speed, , , , ⦿ ✓, ⌘ ✓
<b>Ispiranje/Centrifugiranje/Ispumpavanje</b> /⌚/⌘ Kombinirani ekstra program za ispiranje, centrifugiranje rublja i ispušavanje vode za ispiranje <b>Napomena:</b> Kod ovog programa je postavka  tvornički aktivirana.	- ; ⌚ - 1400** okr/min , , ⦿ -, ⌘ ✓
<b>Ako je potrebno samo centrifugiranje:</b> deaktivirajte postavku  i po potrebi prilagodite broj okretaja centrifuge. <b>Ako je potrebno samo ispušati vodu:</b> deaktivirajte postavku  i odaberite postavku ⌚ .	
<b>Čišćenje Bubnja</b>	0.0 kg 90 °C; 1200** okr/min - ⦿ -, ⌘ -
<b>Napomene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pokrenite program bez umetanja rublja.</li> <li>■ Za to koristite deterđent u prašku. ili deterđent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterđenta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.</li> </ul>	
<b>SuperKratki 15'/30'</b> SuperKratki program oko 15 / 30 minuta primjeren za blago zaprljane malu količinu odjeće <b>Napomena:</b> Kod postavke <b>Speed</b> se provodi program <b>SuperKratki 15'</b> .	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** okr/min Eco, Speed, ⦿ ✓, ⌘ ✓
* Smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b> ** Maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
<b>Košulje / Bluze</b>  Košulje/bluze koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava <b>Napomene</b> ■ Kod postavke  se košulje / bluze samo kratko centrifugiraju, objesite ih dok su još vlažne. —> Učinak automatskog ravnjanja nabora ■ Košulje / bluze od svile/osjetljivih materijala perite u programu <b>Osetljivo/Svila</b> .	maks. 2.0 kg * - 60 °C;  - 800 okr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
<b>Sportska odjeća</b>  Tekstil od mikro-vlakana za sport i rekreaciju. <b>Napomene</b> ■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem. ■ Prije pranja temeljito očistite lijevi odjeljak u ladici za deterdžent.	maks. 2.0 kg * - 40 °C;  - 800 okr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ -,  -
<b>Higijena</b>  Otporne tkanine od pamuka ili lana <b>Napomena:</b> Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.	maks. 6.5 kg * - 60 °C;  - 1400** okr/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
<b>Automatic Soft</b>  Za pranje osjetljivog rublja; Stupanj zaprljanosti i vrsta rublja bit će automatski očitani te će proces pranja kao i inteligentno doziranje tome biti optimalno prilagođeni.	maks. 3.5 kg automatski do: 30 °C; 1000 okr/min  ◊ ✓,  ✓
* Smanjeno punjenje kod postavke <b>Speed</b> ** Maks. Broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	

## Vrijednosti potrošnje

### Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja (okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamuk 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Lako za njegu 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Miješano rublje 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Osetljivo / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	maks. 1400 okr/min	maks. 1200 okr/min	maks. 1000 okr/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Lako za njegu	40 %	40 %	40 %
Fino/Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

\* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

\*\* Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovih mašina o programu.

### Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom ◻) prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

#### Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010

Program + temperatura	Punjenje	okvirno trajanje programa
Pamuk Eco ◻ + 60 °C ◻	9 kg	4 ¾ h
Pamuk Eco ◻ + 60 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h
Pamuk Eco ◻ + 40 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije, učinak pranja odgovara odabranoj temperaturi.

### Napomene

- Ovaj je dodatni list dio Vaših uputa za uporabu i postavljanje. Molimo sačuvajte sve dokumente za kasniju uporabu.
- Mnoge druge važne informacije možete naći u uputama za uporabu ili u uputama za postavljanje.

**WAT28660BY**

**9001237203 (9609)**

