








































































Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila Temperatura; število vrtljajev ožemanja** dodatne nastavitve programov samodejno doziranje možnost aktivacije/deaktivacije ✓ brez možnosti izbire -
 Bombaž Odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi. Opomba: Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	maks. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Bombaž Eco Odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi. Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Volna . Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno temperaturo, uporabite program Volna in po potrebi z višjo temperaturo.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** vrt/min  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Preprosta Nega Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Občutljivo/Svila Za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetične ali mešanih tkanin (npr. svilene bluze, šali) Opomba: Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, * ✓
 Volna Volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne; posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini) Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 vrt/min  ◊ -, * ✓
* Manjša količina perila pri nastavitvi Speed ** Maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
 Mešano Mešana polnitev perila iz bombaža in sintetike.	maks. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⏪ ✓, ⌘ ✓
 Izredno enostavna nega Temen tekstil iz bombaža ali temen tekstil z enostavno nego; Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.	maks. 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⏪ ✓, ⌘ ✓
Izpiranje/Ožemanje/Črpanje  ,  ,  Kombinirani dodatni program za izpiranje in ožemanje perila ter črpanje vode.	- ; ⌚ - 1400** vrt/min  ,  ,  ⏪ -, ⌘ ✓
Opomba: Po tovarniških nastavitvah je pri tem programu aktivirana nastavev  .	
Če želite samo ožemanje: Izključite nastavev  in po potrebi prilagodite št. vrtljajev.	
Če želite samo črpanje vode: Izključite nastavev  in izberite nastavev ⌚.	
Čiščenje Bobna 	0,0 kg 90 °C; 1200** vrt/min - ⏪ -, ⌘ -
Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Prikaz  (funkcija opominjanja na čiščenje bobna) utripa, če dlje časa niste uporabili programa pri 60 °C ali več.	
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Program izvedite brez perila. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. 	
SuperQuick 15'/30'   izredno kratek program, pribl. 15 / 30 minut, primeren za majhne količine rahlo umazanega perila.	maks. 2.0 / 3.5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** vrt/min Eco, Speed,  ⏪ ✓, ⌘ ✓
Opomba: Pri nastavitvi načina Speed se izvede program SuperQuick 15' .	
* Manjša količina perila pri nastavitvi Speed	
** Maks. štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Srajce/Bluze  Srajce in bluže iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati Opombe ■ Pri nastavitvi  se srajce / bluže samo ožamejo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja ■ Srajce / bluže iz svile/občutljivih materialov perite s programom Občutljivo/Svila .	maks. 2.0 kg * - 60 °C;  - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Športna oblačila  Tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas. Opombe ■ Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. ■ Pred pranjem temeljito očistite levi prekat predala za pralno sredstvo.	maks. 2.0 kg * - 40 °C;  - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ -,  -
Higiena  Odporne tkanine iz bombaža ali lana. Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.	maks. 6.5 kg * - 60 °C;  - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
Avto Mehko  Nežnejše pranje perila; Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezno prilagodi potek pranja ter inteligentno doziranje.	maks. 3.5 kg avtomatsko, do 30 °C; 1000 obr/min  ◊ ✓,  ✓
* Manjša količina perila pri nastavitvi Speed ** Maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Vrednosti porabe

Poraba- energije in vode, trajanje programa in preostala vlaga pri glavnih programih pranja (približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Približna navedba preostale vlage**		
	WAT28 ... maks. 1400 vrt/min	WAT24 ... maks. 1200 vrt/min	WAT20 ... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Peprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo / Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

Najbolj učinkoviti programi za bombažne tkanine

Sledeči programi (standardni programi, označeni s simbolom ◻) so primerni za pranje običajno umazanih bombažnih tkanin in so z ozirom na kombinirano porabo energije in vode najučinkovitejši.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010		
Program + temperatura	Količina perila	Približno trajanje programa
Bombaž Eco ◻ + 60 °C ◻	9 kg	4 ¾ h
Bombaž Eco ◻ + 60 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h
Bombaž Eco ◻ + 40 °C ◻	4,5 kg	4 ½ h

Programska nastavitve za preverjanje in označevanje po porabi energije po smernici 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C).
Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja ustreza tistemu z izbrano temperaturo.

Opombe

- Ta dodatek je sestvni del Navodila za postavitvev in uporabo. Prosimo, da vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo.
- Številne druge pomembne informacije najdete tudi v Navodilu za postavitvev in uporabo.

WAT28660BY

9001237208 (9609)

