

Pregled programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila Temperatura; število vrtljajev ožemanja** dodatne nastavitve programov samodejno doziranje možnost aktivacije/deaktivacije ✓ brez možnosti izbire -
 Bombaž Odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi. Opomba: Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	maks. 9.0 kg / 5.0* kg * - 90 °C; Ø - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Bombaž Eco Odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi. Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob učinku pranja, primerljivem s programom Volna . Opomba: Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno temperaturo, uporabite program Volna in po potrebi z višjo temperaturo.	maks. 9.0 kg * - 90 °C; Ø - 1400** vrt/min  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Preprosta Nega Tkanine iz sintetične ali mešanih vlaken.	maks. 4.0 kg * - 60 °C; Ø - 1200 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Občutljivo/Svila Za občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetične ali mešanih tkanin (npr. svilene bluze, šali) Opomba: Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓,  ✓
 Volna Volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne; posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini) Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje. 	maks. 2.0 kg * - 40 °C; Ø - 800 vrt/min  ◊ -,  ✓
* Manjša količina perila pri nastavitvi Speed ** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
 Mešano Mešana polnitev perila iz bombaža in sintetike.	maks. 4.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** vrt/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ⬇ ✓, ⌚ ✓
 Outdoor + Pranje in nato impregniranje vremensko odpornih oblačil in oblačil za gibanje na prostem z membransko oblogo ter vodoodbojnih tkanin	maks. 1.0 kg * - 40 °C; ⌚ - 800 vrt/min Eco, Speed,  ,  ⬇ -, ⌚ -
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Če ste izbrali število vrtljajev ožemanja oz. ⌚ se bo izvedlo pranje brez impregnacije. Program se ne ustavi pred zadnjim izpiranjem, temveč se nadaljuje do konca programa. ■ Uporabljajte primerno posebno pralno sredstvo, primerno za strojno pranje, in ga skladno z navodili proizvajalca dozirajte v levi prekat. ■ Temu perilu nikoli ne dodajte mehčalnega sredstva. ■ Pred pranjem temeljito očistite levi prekat predala za pralno sredstvo. 	
Izpiranje/Ožemanje/Črpanje  /⌚/⌚	-
Kombinirani dodatni program za izpiranje in ožemanje perila ter črpanje vode.	-; ⌚ - 1400** vrt/min  ,  ,  ⬇ -, ⌚ ✓
Opomba: Po tovarniških nastavitvah je pri tem programu aktivirana nastavitvev  .	
Če želite samo ožemanje: Izključite nastavitvev  in po potrebi prilagodite št. vrtljajev.	
Če želite samo črpanje vode: Izključite nastavitvev  in izberite nastavitvev ⌚.	
* Manjša količina perila pri nastavitvi Speed ** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitve
<p>Čiščenje Bobna </p> <p>Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Prikaz  (funkcija opominjanja na čiščenje bobna) utripa, če dlje časa niste uporabili programa pri 60 °C ali več.</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Program izvedite brez perila. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. 	<p>0,0 kg</p> <p>90 °C; 1200 vrt/min</p> <p>-</p> <p> - </p>
<p>SuperQuick 15'/30' </p> <p>izredno kratek program, pribl. 15 / 30 minut, primeren za majhne količine rahlo umazanega perila.</p> <p>Opomba: Pri nastavitvi načina Speed se izvede program SuperQuick 15'.</p>	<p>maks. 2.0 / 3.5 kg</p> <p> - 40 °C;  - 1200** vrt/min</p> <p>Eco, Speed, </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Srajce/Bluze </p> <p>Srajce in bluze iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi  se srajce / bluze samo ožamejo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja ■ Srajce / bluze iz svile/občutljivih materialov perite s programom Občutljivo/Svila. 	<p>maks. 2.0 kg</p> <p> - 60 °C;  - 800 vrt/min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Higiena </p> <p>Odporne tkanine iz bombaža ali lana.</p> <p>Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.</p>	<p>maks. 6.5 kg</p> <p> - 60 °C;  - 1400** vrt/min</p> <p>Eco, Speed, , , , </p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Avto Mehko </p> <p>Nežnejše pranje perila;</p> <p>Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezno prilagodi potek pranja ter inteligentno doziranje.</p>	<p>maks. 3.5 kg</p> <p>avtomatsko, do 30 °C; 1000 obr/min</p> <p></p> <p> ✓,  ✓</p>
<p>Avtomatsko </p> <p>Odporne tkanine;</p> <p>Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezno prilagodi potek pranja ter inteligentno doziranje.</p>	<p>maks. 6.0 kg</p> <p>avtomatsko, do: 40 °C; 1400** vrt/min</p> <p></p> <p> ✓,  ✓</p>

* Manjša količina perila pri nastavitvi **Speed**

** maks. Štev. obratov za ožemanje odvisno od modela



Vrednosti porabe

Poraba- energije in vode, trajanje programa in preostala vlaga pri glavnih programih pranja (približni podatki)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bombaž Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Bombaž Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Približna navedba preostale vlage***		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Peprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Programska nastavitvev za preverjanje in označevanje po porabi energije po smernici 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C). Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa, učinek pranja ustreza tistemu z izbrano temperaturo.

*** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

WAT28690BY

9001341707 (9709)

