















































































## Programmiülevaade

Programm / pesu liik / märkused	Seaded
<b>Programmi nimi</b> Lühike selgitus programmi või selle kohta, millistele tekstiilidele see sobib.	max pesukogus temperatuur; tsentrifuugimiskiirus** täiendavad programmiseaded automaatne doseerimine valitav/tühistatav ✓, ei ole valitav -
 <b>Puuvill</b> vastupidavad, keetmist taluvad puuvillased või linased tekstiilid <b>Märkus:</b> Seade <b>Speed</b> sobib kasutamiseks lühiprogrammina kergelt määratud pesu korral.	max 9,0 kg / 5,0* kg ✱ - 90 °C; ⌀ - 1400** p/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ✱ ✓
<b>Puuvill Eco</b> @ ◀ vastupidavad, keetmist taluvad puuvillased või linased tekstiilid Energiasäästlik pesemine temperatuuri vähendamise abil sama pesutulemusega nagu programmi <b>Puuvill</b> kasutamisel. <b>Märkus:</b> Pesemistemperatuur on madalam kui valitud temperatuur. Kui on erisoo pesuvee temperatuuri valimisel, rakendage programmi <b>Puuvill</b> vajaduse korral kõrgema temperatuuriga.	max 9,0 kg ✱ - 90 °C; ⌀ - 1400** p/min  ,  ,  ,  ◊ ✓, ✱ ✓
 <b>Kergesti hooldatav</b> sünteetilisest või segakiudmaterjalist tekstiilid	max 4,0 kg ✱ - 60 °C; ⌀ - 1200** p/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ✱ ✓
 <b>Õrn pesu / siid</b> õrnadele pestavatele tekstiilidele, nt siidist, satäänist, sünteetilisest või segamaterjalist (nt siidpluusid, -sallid) <b>Märkus:</b> Kasutage masinpesuks sobivat õrna pesu või siidi pesemiseks ette nähtud pesuvahendit.	max 2,0 kg ✱ - 40 °C; ⌀ - 800 p/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ◊ ✓, ✱ ✓
 <b>Villane</b> käsitsi või masinaga pestavad tekstiilid villasest või villasisaldusega materjalist; eriti õrn pesuprogramm pesu kokkutõmbumise vältimiseks, pikemad pausid programmide vahel (pesu hoitakse pesuvees) <b>Märkused</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vill on loomset päritolu, nt angoora-, alpaka-, laama- või lamavill.</li> <li>■ Kasutage masinpesuks sobivat villapesuvahendit.</li> </ul>	max 2,0 kg ✱ - 40 °C; ⌀ - 800 p/min ◊ -, ✱ ✓
* vähendatud pesukogus seade <b>Speed</b> korral ** max tsentrifuugimiskiirus sõltub mudelist	

Programm / pesu liik / märkused	Seaded
 <b>Kiire/segapesu</b> segapesu korral koosneb pesukogus puuvillastest ja sünteetilis- test esemetest	max 4,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 1400** p/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
<b>Loputamine / tsentrifuugimine / vee väljapumpamine</b>  /  kombineeritud lisaprogramm pesu loputamiseks ja tsentrifuugi- miseks ning loputusvee väljapumpamiseks	- ; ⌀ - 1400** p/min  ,  ,   -,  ✓
<b>Märkus:</b> Tehases on selle programmi puhul aktiveeritud seade  .  <b>korraTuleb vaid tsentrifuugida:</b> inaktiveerige seade  ja vaja- duse korral kohandage tsentrifuugimiskiirust.  <b>Tuleb vaid vesi välja pumbata:</b> inaktiveerige seade  ja valige seade ⌀ .	
 <b>Trumli puhastamine</b> Programm trumli ja pesuveepaagi puhastamiseks ja hooldami- seks, nt enne 1. pesukorda, sagedasel pesemisel madala pese- mistemperatuuriga (40 °C ja madalam) või ebameeldiva lõhna tekkimisel pärast pikemat kasutuseta seismist. Näit  (trumlihoolduse meeldetuletusfunktsioon) vilgub, kui te ei ole pikemat aega kasutanud ühtki programmi temperatuuril 60 °C või üle selle.	0 kg 90 °C; 1200** p/min -  -,  -
<b>Märkused</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laske programmil töötada ilma masinasse pesu lisamata.</li> <li>■ Kasutage pulbrilist pesuvahendit või valgendisisaldusega pesuvahendit. Vahu vältimiseks kasutage ainult poolt pesu-                      vahenditootja soovitatud pesuainekogusest. Ärge kasutage                      villa või õrna pesu pesuvahendit.</li> </ul>	
<b>Super 15' / 30'</b>  /  eriti lühike programm (ca 15/30 minutit), sobib väikestele, ker- gelt määratud pesukogustele	max 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌀ - 1200** p/min Eco, Speed,   ✓,  ✓
 <b>Hügieen</b> vastupidavad puuvillased või lina- sed tekstiilid	max 6,5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** p/min Eco, Speed,  ,  ,  ,   ✓,  ✓
* vähendatud pesukogus seade <b>Speed</b> korral ** max tsentrifuugimiskiirus sõltub mudelist	

Programm / pesu liik / märkused	Seaded
<b>Automaatörn</b>  örn pesutöötlus; Määrumisaste ja tekstiilitüüp määratakse automaatselt ning vastavalt kohandatakse pesemise käik ja nutikas pesuvahendite doseerimine.	max 3,5 kg automaatne kuni: 30 °C; 1000 p/min   ✓,  ✓
<b>Auto</b>  vastupidavad tekstiilid; Määrumisaste ja tekstiilitüüp määratakse automaatselt ning vastavalt kohandatakse pesemise käik ja nutikas pesuvahendite doseerimine.	max 6,0 kg automaatne kuni: 40 °C; 1400** p/min -  ✓,  ✓
 <b>Särgid</b> triikimis mittevajavad puuvillasest, linasest, sünteetilisest või segakiudmaterjalist päevasärgid ja pluusid	max 2,0 kg  - 60 °C;  - 800 p/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
<b>Märkused</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seade  korral tsentrifugeeritakse särke ja pluuse vaid kergelt; riputage pesu kuivama märkele.  —&gt; Sirgeneb kuivades</li> <li>■ Peske siidist ja muust õrnast materjalist särke ja pluuse programmiga <b>Õrn pesu / siid</b>.</li> </ul>	 ✓,  ✓
 <b>Välisrõivad/immutamise</b> Membraankihiga kaetud ja vett hülgavate välisrõivaste pesemine ja seejärel immutamine	max 1,0 kg  - 40 °C;  - 800 p/min Eco, Speed, 
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valige programm. Ärge seadke tsentrifugimiskiirust ega .</li> <li>2. Lisage välistekstiilide jaoks mõeldud spetsiaalset pesuvahendit vasakusse sahtlisse.</li> <li>3. Käivitage programm. Programm seiskub enne viimast loputuskorda.</li> <li>4. Valige immutusvahendit (max 170 ml) vasakusse sahtlisse.</li> <li>5. Käivitage programm, et programmi jätkata. Pesu tuleb järeltöödelda vastavalt tootja andmetele.</li> </ol>	 -,  -
<b>Märkused</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kui valisite tsentrifugimiskiiruse või , pestakse ilma lõpetava immutamiseteta. Programm ei seisku enne viimast loputuskorda, vaid töötab lõpuni.</li> <li>■ Kasutage spetsiaalset masinpesuvahendit, doseerige vastavalt tootja andmetele vasakusse sahtlisse.</li> <li>■ Pesu ei tohi loputusvahendiga töödelda.</li> <li>■ Puhastage enne pesemist põhjalikult pesuvahendisahtli vasak sahtel.</li> </ul>	
* vähendatud pesukogus seade <b>Speed</b> korral ** max tsentrifugimiskiirus sõltub mudelist	



## Kulumäärad

### Põhiprogrammide energia- ja veekulu, programmi kestus, jääniiskus (umbkaudsed andmed)

Programm	Pesukogus	Energiakulu*	Veekulu*	Programmi kestus*
Puuvill 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvill 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Puuvill Eco  + 60 °C **	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Puuvill Eco  + 60 °C **	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Puuvill Eco  + 40 °C **	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Puuvill 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Puuvill 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Kergesti hooldatav 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Segapesu 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Peenpesu/Siid 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villane 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programm	umbkaudsed jääniiskuse andmed***		
	WAT28 ... max. 1400 p/min	WAT24 ... max. 1200 p/min	WAT20 ... max. 1000 p/min
Puuvill	48 %	53 %	62 %
Kergesti hooldatav	40 %	40 %	40 %
Õrn pesu/Siid	30 %	30 %	30 %
Villane	45 %	45 %	45 %

\* Tegelikud andmed sõltuvad veesurve, karedusastmest, vee sissevoolu temperatuurist, ruumitemperatuurist, pesu liigist, kogusest ja määrdumusest, kasutatud pesuvahendist, võrgupinge kõikumistest ja valitud lisafunktsioonidest ning võivad esitatud andmetest kõrvale kalduda.

\*\* Programmi sätteid energiamärgise kontrollimiseks külma veega (15 °C) vastavalt määrusele 2010/30/EL. Programmitemperatuuri näit valitakse vastavalt tekstiilide hooldusetiketil näidatud temperatuurile. Tegelik pesemistemperatuur võib energia säästmise eesmärgil erineda kindlaksmääratud programmi temperatuurist.

\*\*\* Jääniiskuse andmed programmist sõltuva tsentrifuugimiskiiruse ja maksimaalse pesukoguse põhjal.

**WAT28690BY**

**9001420617 (9810)**

