

Register your new device on MyBosch now and get free benefits: bosch-home.com/ welcome



เครื่องซักผ้า

WGG454A0TH

[th] คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการ ดิดตั้ง

เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องชักผ้าของ Bosch

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านและทำความคุ้น เคยกับฟังก์ชั้นต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

เราได้ทำการตรวจเช็คเครื่องซักผ้าทุกเครื่องที่ ออกจากโรงงานของเราอย่างละเอียด เพื่อให้ แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าทุกเครื่องอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ดามมาตรฐานของ Bosch

ดูข้อมูลเพิ่มเดิมเกี่ยวกับผลิดภัณฑ์ อุปกรณ์ เสริม อะไหล่ และการบริการของเราได้จากเว็บ ไซด์ www.home-connect.com หรือติดต่อ ศูนย์บริการของเรา

คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้งต่อ ไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องชักผ้าหลายรุ่นโดย อาจมีรายละเอียดต่างกันไปตามข้อความที่ระบุ ไว้



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการ ดิดตั้งก่อนเริ่มใช้งานเครื่องซักผ้า

หลักการแสดงผล

🛆 คำเตือน!

สัญลักษณ์และคำเดือนเหล่านี้มีไว้เพื่อแจ้ง เดือนถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น หาก ไม่ปฏิบัติตามคำเดือน อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ สาหัสหรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง!

ข้อควรระวังมีไว้เพื่อแจ้งเดือนถึงสถานการณ์ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อ ควรระวัง อาจทำให้เกิดความต่อเสียทรัพย์สิน และ/หรือสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ/เคล็ดลับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องให้เกิดประโยชน์สูง สุด/ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

1. 2. 3. / a) b) c)

ขั้นตอนด่างๆ จะแสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร

• / -

รายการต่างๆ จะแสดงเป็นกล่องขนาดเล็กหรือ เครื่องหมาย -

สารบัญ

Set วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	. 4
\land คำแนะนำด้านความปลอดภัย	. 5
เด็ก/บคคล/สัตว์เลี้ยง	. 5
การติดตั้ง	. 6
การใช้งาน	. 8
การทำความสะอาด/การดูแลรักษา	. 9
🕅 การปกป้องสิ่งแวดล้อม	11
บรรจุภัณฑ์/เครื่องที่ใช้แล้ว	11
เคล็ด่ลับเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย	11
🖉 การจัดตำแหน่งและการเชื่อมต่อ	12
อปกรณ์เสริมระดับมาตรฐาน	12
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	13
บริเวณที่จะทำการติดตั้ง	13
การติดตั้งบนฐานหรือพื้นไม้ตง	13
การติดตั้งในห [ื] องครัว	13
การถอดสลักล็อคเพื่อการขนย้าย	14
ความยาวของท่อและสายไฟ	15
ท่อรับน้ำเข้า	16
ท่อปล่อยน้ำออก	17
การปรับให้ได้ระดับ	18
การต่อระบบไฟฟ้า	18
ก่อนทำการซักครั้งแรก	19
การขนย้าย	19
👁 ข้อมูลเบื้องต้นของเครื่อง	21
ดัวเครื่อง	21
แผงควบคุม	22
แผงแสดงผล	23
🕅 ผ้า	24
การป้องกันผ้าและเครื่องซักผ้าของคุณ	24
การแยกผ้า	25
การรักษารูปทรงเสื้อผ้า	25
การย้อมสี/การฟอกสี	25
🗐 ผลิตภัณฑ์ชักผ้า	26
การเลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ถูกต้อง	26
การประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ชักผ้า	26

≣P รายละเอียดโดยรวมของ	
โปรแกรม27 โปรแกรมที่สามารถเลือกได้ 27	7
🎦 ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม32	2
∦ Temp. (อุณหภูมิ) °C	2
© Spin (บนหมาด)	2
P⁺๋ การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิม33	3
🤠 Extra Rinse (เพิ่มรอบลู้างน้ำ) 33	3
台 Disinfectant (การฆ่าเชือ)	3
≫ Silent Wasn (การฃกเงยบ)	s z
🌢 การตั้งค่า i-DOS	3
- Ru	
🕿 การเขงานเครอง	•
การเตรยมเครอง	ł 1
การเลยกเบรแกรม/การเบตเครยง5- การใส่ผ้าลงใบกังขัก 34	r 1
การวัดปริมาณและการเดิมผงซักฟอก	•
และผุลิตภัณฑ์ถนอมผ้า	5
การเริ่มโปรแกรม	5
ระบบลือคป้องกันเด็ก)
การเพมหรอการนาผาออก) ;
การยกเลิกโปรแกรม	5
สิ้นสุดโปรแกรม	Ś
การน้ำผ้าออกจากเครื่อง/การปิดเครื่อง36	5
i-DOS	
ะบับวิทยางผลยากแห่งเป็ก ผ้าลัดโบบัติ 37	,
การทำความคับเคยกับ 🖨 i-DOS 37	7
🖨 i-DOS ลิ้นชักใส่สารซักฟอก	7
ก่อนเริ่มตั้งค่า 🖨 i-DOS 37	7
การตวงอัตโนมัติ	7
🖨 i-DOS การตั้งค่าการตวง	3
การตางด้วยตบเอง 21	,)
เทน้ำยา 🖨 i-DOS ในลิ้นชักใส่สารซักฟอก	′
ออกให้หมด 🖨 i-DOS ทำความสุะอาดลิ้นชัก	
ไสสารซ์กฟอก ทำความสะอาด 🖨 i-DOS ชุด	
μμ4]	L

th วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

฿฿฿ การตั้งค่าเครื่อง 43
🐠 เช็นเชอร์44
ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุล
🗱 การทำความสะอาดและการดูแล
รักษา
ดัวถังเครื่องซักผ้า/แผงควบคุม
ถังซัก
การล้างตะกรัน
ปั้มระบายน้ำอุดตัน
ท่อระบายน้ำที่ท่อพักอุดตัน
ตัวกรองในท่อจ่ายน้ำอุดตัน
💡 ความผิดปกติและวิธีแก้ไข 47
การเปิดฝาเครื่องในกรณีฉกเฉิน
ข้อมลบนแผงแสดงผล
ควา [้] มผิดปกติและวิธีแก้ไข
🕜 ฝ่ายบริการหลังการขาย 52
🛓 อัตราการใช้พลังงาน 53
🗐 ข้อมูลทางเทคนิค54
^{Aqua} ^{Stop} การรับประกัน Aqua-Stop 54

รัตถุประสงค์ในการใช้ งาน

- เครื่องรุ่นนี้มีไว้สำหรับใช้ภายในครัวเรือน
- ห้ามติดตั้งหรือใช้เครื่องกลางแจ้ง หรือใน สถานที่ที่เย็นจัดจนอาจทำให้น้ำกลายเป็น น้ำแข็ง เนื่องจากน้ำที่ตกค้างอยู่ในเครื่อง อาจจับตัวเป็นน้ำแข็ง และทำให้เครื่อง ช้ารุดเสียหายได้ และท่อที่มีน้ำแข็งจับอาจ ปริ/แตกได้
- เครื่องรุ่นนี้มีไว้สำหรับชักผ้าในครัว เรือน ได้แก่ผ้าที่ชักด้วยเครื่องได้ และผ้า ขนสัตว์ที่ชักด้วยมือได้เท่านั้น (ดูฉลาก ผลิตภัณฑ์) ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอก เหนือจากที่ระบุ
- เครื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับการขักผ้าในน้ำ ประปา ด้วยผลิตภัณฑ์ขักผ้าและ ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าสำหรับเครื่องขักอบผ้า ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด (ที่เหมาะ สำหรับใช้กับเครื่องขักผ้า)
- เครื่องรุ่นนี้มีไว้สำหรับใช้ที่ความสูงไม่ เกิน 4000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง:

ดรวจเช็คว่าเครื่องชำรุดเสียหายหรือไม่ ห้าม ใช้เครื่องที่ชำรุด หากมีข้อสงสัย กรุณาดิดต่อ ดัวแทนจำหน่าย หรือฝ่ายบริการหลังการขาย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดิด ตั้งและคู่มือการใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทั้ง หมดที่ให้มากับเครื่อง

เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในภายหลัง หรือ เพื่อมอบให้กับเจ้าของคนต่อไป

\land คำแนะนำด้านความ ปลอดภัย

ข้อมูลและคำเดือนด้านความปลอด ภัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน การบาดเจ็บ และป้องกันความเสีย หายต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง

โปรดอ่านข้อควรระวังที่จำเป็น และ ดำเนินการติดตั้ง บำรุงรักษา ทำ ความสะอาด และใช้เครื่องด้วยความ ระมัดระวัง

เด็ก/บุคคล/สัตว์เลี้ยง

เด็กและผู้ที่ไม่ทราบถึงอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้เครื่อง อาจได้รับ บาดเจ็บหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น โปรด ปฏิบัติดังนี้:

- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาท สัมผัส ผู้มีอาการบกพร่องทาง จิต หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือ ความรู้ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับ การอธิบายวิธีการใช้เครื่องอย่าง ปลอดภัย รวมถึงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้งาน
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนี้
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือ
 บำรุงรักษาเครื่องนี้โดยไม่มีผู้ดูแล
- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และ สัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ทราบถึง
 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ใกล้กับ
 เครื่องตามลำพัง

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่อง และ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย ต่อชีวิตได้

- ห้ามวางเครื่องไว้หลังประดู เนื่อง จากอาจไปกีดขวางทำให้ไม่ สามารถเปิดฝาเครื่องได้ หรือเปิด ได้ไม่สุด
- เมื่อใช้เครื่องจนหมดอายุการใช้ งานแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้า รับก่อนตัดสายไฟ แล้วจึงทำลาย ตัวล็อคที่ฝาเครื่อง

\land คำเตือน

ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจติดอยู่ในบรรจุ ภัณฑ์/แผ่นพลาสติก หรือขึ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ได้ หากปล่อยให้เล่นกับ สิ่งเหล่านี้ หรืออาจนำไปครอบศีรษะ จนทำให้หายใจไม่ออกได้ เก็บบรรจุภัณฑ์ แผ่นพลาสติก และ ชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์ให้พันมือเด็ก

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าที่กลืนลงไปอาจเป็นพิษได้ หากเผลอกลืนลงไป ควรพบแพทย์ ทันที เก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พันมือเด็ก

🛆 คำเตือน

ระวังความร้อน! เมื่อซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูง กระจกที่ ฝาเครื่องจะร้อน อย่าให้เด็กสับผัสฝาเครื่องที่ร้อน

อาการระคายเคืองตา/ผิวหนัง! ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดอาการระคาย เคืองตาหรือผิวหนัง หากผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าเข้าตาหรือโดนผิวหนัง ให้ ล้างออกให้สะอาดหมดจด เก็บ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าให้พันมือเด็ก

การติดตั้ง

\land คำเตือน

ระวังไฟดูด/ไฟไหม้/วัสดุชำรุด เสียหาย/เครื่องชำรุดเสียหาย! การติดตั้งเครื่องอย่างไม่ถูกต้องอาจ ก่อให้เกิดอันตรายได้ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า:

- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บน
 เครื่อง (แผ่นป้ายระบุค่าพิกัด) ต้อง ตรงกับแรงดันไฟจ่าย ข้อมูลเกี่ยว กับกำลังไฟฟ้าและฟิวส์ที่จำเป็นมี อยู่บนแผ่นป้ายระบุค่าพิกัด
- ปลั๊กไฟต้องเสียบเข้ากับเต้ารับ ปลั๊กไฟแบบหน้าสัมผัสป้องกัน ได้ และต้องติดตั้งสายดินอย่าง ถูกต้อง
- ส[้]ายไฟที่ใช้ติดตั้งต้องมีขนาด หน้าตัดใหญ่เพียงพอ

- ปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในบริเวณที่เข้า ถึงได้สะดวกตลอดเวลา หากไม่ สามารถทำได้ จะต้องมีสวิตช์ (ดัด วงจรทุกขั้ว) ตามข้อกำหนดใน การติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ ถาวร เพื่อให้เป็นไปตามข้อ กำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยว ข้อง
- ในกรณีที่ใช้เบรกเกอร์ป้องกัน กระแสไฟฟ้ารั่ว ควรเลือกใช้แบบ ที่มีสัญลักษณ์ 🖂 เท่านั้น ซึ่ง เป็นเครื่องหมายรับรองว่าเป็นไป ตามข้อกำหนดของเครื่อง

\land คำเตือน

ระวังไฟดูด/ไฟไหม้/วัสดุชำรุด เสียหาย/เครื่องชำรุดเสียหาย! หากสายไฟของเครื่องมีการดัดแปลง หรือชำรุดเสียหาย อาจส่งผลให้เกิด ไฟดูด ไฟฟ้าลัดลงจร หรือไฟไหม้ จากการมีความร้อนสูงเกินไปได้ สายไฟจะต้องไม่คดงอ ถูกกด ทับ หรือถูกดัดแปลง และจะต้องไม่ สัมผัสกับแหล่งความร้อน

\land คำเตือน

ระวังไฟไหม้/วัสดุชำรุดเสีย หาย/เครื่องชำรุดเสียหาย! การใช้รางปลั๊กไฟหรือสายไฟต่อ พ่วง อาจส่งผลให้ไฟฟ้าลัดลงจร หรือ ไฟไหม้จากการมีความร้อนสูงเกินไป ได้

ต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีการ ต่อสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น ห้าม ใช้รางปลั๊กไฟ สายไฟต่อพ่วง หรือ หัวต่อแบบหลายทาง

\land คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ/วัสดุชำรุดเสีย หาย/เครื่องชำรุดเสียหาย!

- เครื่องอาจสั่นหรือขยับขณะกำลัง ทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาด เจ็บหรือความเสียหายได้ วางเครื่องไว้บนพื้นเรียบที่มั่นคง และสะอาด และใช้อุปกรณ์ปรับ ระดับช่วยในการปรับระดับขา เครื่องแบบหมุน
- การยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องโดย จับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา (เช่น ฝา เครื่อง) อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าว หลุดออกมาและส่งผลให้ได้รับ บาดเจ็บ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

<u>∧</u>ี คำเตือน ระวังควรมวอเล็มไ

- ระวังการบาดเจ็บ!
- เครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจ
 ได้รับบาดเจ็บขณะยกได้
 ห้ามยกเครื่องโดยไม่มีผู้ช่วย
- ขอบคมของเครื่องอาจบาดมือได้ ห้ามยกเครื่องโดยจับที่ขอบคม สวมถูงมือป้องกันเมื่อทำการยก
- หากไม่เดินท่อและสายไฟหลักให้ ถูกต้อง อาจทำให้สะดุดลัมและ ได้รับบาดเจ็บ เดินสายไฟและท่อให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการสะดุด

ข้อควรระวัง! ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย/เครื่อง ชำรุดเสียหาย

- แรงดันน้ำที่สูงหรือด่ำเกินไปอาจ ส่งผลให้เครื่องทำงานได้ไม่ถูก ต้อง รวมถึงอาจทำให้วัสดุหรือ เครื่องชำรุดเสียหายได้ ดูให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำในแหล่ง จ่ายน้ำอยู่ที่ 100 kPa (1 บาร์) เป็นอย่างน้อย และไม่ เกิน 1000 kPa (10 บาร์)
- หากท่อน้ำมีการดั๊ดแปลงหรือ ชำรุดเสียหาย อาจส่งผลให้วัสดุ หรือเครื่องชำรุดเสียหายได้ ท่อน้ำจะต้องไม่คดงอ ถูกกดทับ ถูกดัดแปลงูหรือถูกแยกส่วน
- การต่อท่อน้ำยี่ห้ออื่นเข้ากับแหล่ง จ่ายน้ำอาจส่งผลให้วัสดุหรือ เครื่องชำรุดเสียหายได้ ใช้ท่อน้ำที่ให้มาพร้อมกับ เครื่อง หรืออะไหล่ของแท้เท่านั้น
- เครื่องนี้มีสลักล็อคเพื่อการขนย้าย ยึดไว้อยู่ การใช้เครื่องโดยไม่ถอด สลักล็อคเพื่อการขนย้ายออกอาจ ส่งผลให้เครื่องชำรุดเสียหายได้ จึงต้องถอดสลักล็อคเพื่อการขน ย้ายออกให้หมดก่อนเริ่มใช้เครื่อง เป็นครั้งแรก โดยจะต้องเก็บสลัก ล็อคเพื่อการขนย้ายแยกไว้ต่าง หาก เมื่อจะเคลื่อนย้ายเครื่อง จะ ต้องใส่สลักล็อคเพื่อการขน ย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเกิด ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย

การใช้งาน

สารทำความสะอาดซึ่งมีส่วนผสม ของตัวทำละลายที่อยู่บน ผ้า เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ/น้ำยา ทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดการ ระเบิดในถังซักได้ ควรนำผ้าเหล่านี้ไปล้างน้ำให้เรียบ ร้อยก่อนนำไปซักในเครื่อง

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ ดัวทำละลาย เช่น น้ำยาทำความ สะอาด อาจก่อให้เกิดควันพิษได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วน ผสมของตัวทำละลาย

- การพิงหรือนั่งบนฝาเครื่องที่เปิด
 ไว้อาจทำให้เครื่องพลิกคว่ำและ
 ได้รับบาดเจ็บ
 ห้ามพิงฝาเครื่องที่เปิดไว้
- การปืนขึ้นไปบนเครื่องอาจทำให้ พื้นเคาน์เตอร์หักลงมาและได้รับ บาดเจ็บ ห้ามปืนขึ้นไปบนเครื่อง
- การยื่นมือเข้าไปในถังซักที่กำลัง หมุนอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ ควรรอให้ถังซักหยุดหมุนก่อน

เมื่อซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูง อาจ ถูกลวกได้หากสัมผัสกับน้ำซักผ้าที่มี ความร้อน (เช่น เมื่อถ่ายน้ำซักผ้าที่มี ความร้อนลงอ่างล้าง) ระวังอย่าสัมผัสน้ำซักผ้าที่มีความ ร้อน

\land คำเดือน

อาการระดายเดืองตา/ผิวหนัง! ผลิตภัณฑ์ชักผ้าและผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าอาจกระเซ็นออกมาหาก ช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าเปิดอยู่ขณะ ที่เครื่องกำลังทำงาน หากผลิตภัณฑ์ชักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าเข้าตาหรือโดนผิวหนัง ให้ ล้างออกให้สะอาดหมดจด หากเผลอ กลืบลงไป ดวรพบแพทย์ทับที

ข้อควรระวัง! ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย/เครื่อง ชำรุดเสียหาย

 การใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุสูงสุด ของเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องทำ งานได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงอาจทำ ให้วัสดุหรือเครื่องชำรุดเสียหาย ได้

ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุสูงสุด ในการอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ ผ้าไม่เกินปริมาณบรรจุสูงสุดตาม ที่ระบุสำหรับแต่ละโปรแกรม

 การใส่ผลิตภัณฑ์ชักผ้าหรือสาร ทำความสะอาดในปริมาณที่ไม่ถูก ต้อง อาจส่งผลให้วัสดุหรือเครื่อง ชำรุดเสียหายได้ โปรดใส่ผลิตภัณฑ์ชักผ้า ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า สารทำความ สะอาด และน้ำยาปรับผ้านุ่มตาม คำแนะนำของผู้ผลิต

การทำความสะอาด/การดูแล รักษา

เครื่องนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า หาก สัมผัสชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหล ผ่าน อาจถูกไฟดูดได้ ดังนั้น โปรด ปฏิบัติดังนี้:

- ปิดสวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊กออก จากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็น อันขาด
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับโดย ดึงที่ตัวปลั๊กทุกครั้ง อย่าดึงสาย ไฟ มิฉะนั้นอาจทำให้สายไฟ ขำรุดเสียหายได้
- ห้ามทำการดัดแปลงทางเทคนิค ทุกรูปแบบกับเครื่องหรือส่วน ประกอบต่างๆ
- การซ่อมแซมและงานอื่นใดเกี่ยว กับเครื่องจะต้องดำเนินการโดย ฝ่ายบริการหลังการขายของเรา หรือช่างไฟฟ้าเท่านั้น รวมถึงการ เปลี่ยนสายไฟด้วย (ถ้าจำเป็น)
- สายไฟสำรองสามารถสั่งซื้อได้ จากฝ่ายบริการหลังการขาย

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ ดัวทำละลาย เช่น น้ำยาทำความ สะอาด อาจก่อให้เกิดควันพิษได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วน ผสมของตัวทำละลาย

🛆 คำเตือน

ระวังไฟดูด/วัสดุชำรุดเสีย หาย/เครื่องชำรุดเสียหาย!

หากภ[้]ายในเครื่อง[้]เปียกชื้น อาจส่ง ผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ เครื่องฉีดน้ำ เครื่องพ่นไอน้ำ สาย หรือปืนฉีดพ่น

\land คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ/วัสดุชำรุดเสีย หาย/เครื่องชำรุดเสียหาย! การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมยี่ห้อ อื่นอาจก่อให้เกิดอันตรายและอาจทำ ให้เกิดการบาดเจ็บ รวมถึงส่งผลให้ วัสดุหรือเครื่องชำรุดเสียหายได้ ใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้ เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวัง! ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย/เครื่อง ชำรุดเสียหาย

สารทำความสะอาดและสารขจัด คราบก่อนซัก (เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัด คราบ สเปรย์ขจัดคราบ) อาจทำให้ เกิดความเสียหายได้หากสัมผัสกับ พื้นผิวเครื่อง ดังนั้น โปรดปฏิบัติดังนี้:

- ห้ามให้สารดังกล่าวสัมผัสกับพื้น ผิวเครื่อง
- ทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำ สะอาดและผ้านุ่มหมาดเท่านั้น
- ขจัดคราบสเปรย์หรือคราบอื่นๆ ที่ ตกค้างอยู่ออกทันที

🔯 การปกป้องสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์/เครื่องที่ใช้แล้ว

กำจัดบรรจุภัณฑ์ทิ้งโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยง เหล่านี้เป็นการกำหนดกรอบด้านการ ส่งคืนและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แล้วในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

สิ่งที่ควรทำ

X

- มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก่า/ที่จะทิ้ง ให้ แก่ศูนย์เก็บรวบรวมที่ได้รับอนุญาดเท่านั้น เพื่อนำไปขจัดทิ้ง
- ขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการที่ได้รับ
 อนุญาตว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น
 สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ก่อนการขจัด
 ทิ้ง
- สอบถามผู้ค้าปลีกเรื่องแผนงานการรับ เครื่องคืน

สิ่งที่ไม่ควรทำ

- อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการ ใช้แล้วไว้ในที่กลางแจ้ง หรือในที่ฝัง กลบ เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะมีผลทำให้เกิด การปนเปื้อนต่อดินและน้ำบาดาุลได้
- อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการ ใช้แล้วลงไปในถังขยะตามบ้านหรือในถัง ขยะของเทศบาล
- ผลิดภัณฑ์นี้ไม่ได้มุ่งให้นำไปจำหน่ายต่อ
 ให้แก่ ตัวแทน/ผู้จำหน่ายเศษวัสดุ ใดที่ไม่
 ได้รับอนุญาด
- อย่าเก็บอะไหล่ชิ้นส่วนใดที่ถูกเปลี่ยนจาก ตัวผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แจ้ง

เคล็ดลับเพื่อการประหยัดค่าใช้ จ่าย

- ใส่ผ้าเข้าเครื่องในปริมาณสูงสุดสำหรับแด่ ละโปรแกรม
- สำหรับผ้าที่สกปรกไม่มาก ให้ซักโดยไม่ ต้องขจัดคราบก่อนชัก
- คุณสามารถประหยัดพลังงานและ
 ผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่ใช้ในการชักผ้าที่สกปรก น้อยและคราบเปื้อนทั่วไปได้
- อุณหภูมิที่เลือกได้จะเป็นไปตามข้อมูลบน ป้ายการดูแลรักษาผ้า อุณหภูมิในเครื่อง อาจแตกต่างไปจากนี้ เพื่อการประหยัด พลังงานและผลการขักที่มีประสิทธิภาพสูง สุด
- โหมดพลังงานต่ำ: ถ้าไม่มีการใช้เครื่อง เป็นเวลานาน (ประมาณ 5 นาที) ไฟที่ส่วน แสดงผลแบบสัมผัสจะดับลงก่อนที่ โปรแกรมจะเริ่มขึ้น และหลังจากที่ โปรแกรมสิ้นสุดแล้ว — (ไฟแสดงสถานะ ของปุ่มเริ่มตัน/หยุดชั่วคราว ▷
 𝔅) จะ กะพริบ หากต้องการเปิดแผงแสดงผล ให้ กดปุ่มใดก็ได้ โหมดพลังงานต่ำ จะไม่ทำงานเมื่อ

โปรแกรมนี้ทำงานอยู่

ถ้าจะนำผ้าไปอบในเครื่องอบผ้า ให้เลือก
 ความเร็วในการปั่นตามคำแนะนำของ
 บริษัทผู้ผลิดเครื่องอบผ้า

การจัดตำแหน่งและการ เชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริมระดับมาตรฐาน

หมายเหตุ: ตรวจเช็คว่าตัวเครื่องมีการชำรุด เสียหายจากการขนส่งหรือไม่ ห้ามใช้เครื่องที่ ชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาด หากคุณมีข้อร้อง เรียน กรุณาดิดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อมา หรือ ดิดต่อฝ่ายบริการลูกค้า





A สายไฟ

В

С

- ถุง ซึ่งประกอบด้วย:
 - คำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการ ใช้งาน
 - เอกสารแสดงสถานที่ตั้งของฝ่าย บริการลูกค้า*
 - ใบรับปร^ะกัน*
 - ข้อมูลเพิ่มเดิมสำหรับคู่มือการใช้ งานและคำแนะนำในการติดดั้ง*
 - ฝาสำหรับปิดช่องหลังจากถอดสลัก ล็อคเพื่อการขนย้าย
 - คู่มือการติดตั้ง Home Connect*
- ท่อรับน้ำสำหรับรุ่น aquaStop ท่อจ่ายน้ำ
- D ท่อจ่ายน้ำ
 E รางยึดท่อสำหรับยึดท่อจ่ายน้ำ*
- F ท่อรับน้ำเย็นสำหรับรุ่น
 - มาตรฐาน/Aqua-Secure
- * ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

นอกจากนี้ คุณยังต้องใช้แคลมป์รัดท่อ (เส้น ผ่านศูนย์กลาง 24 - 40 มม. หาซื้อได้จากตัว แทนจำหน่าย) ในการต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับท่อ พักด้วย

เครื่องมือที่แนะนำ

- อุปกรณ์ปรับระดับสำหรับการปรับแนว ระนาบ
- กุญแจปากตายกับ:
 - WAF13 ใช้คลายสลักล็อคเพื่อการขน ย้าย และ
 - WAF 17 ใช้ปรับระดับขาเครื่อง

คำแนะนำด้านความปลอดภั**ย**

🛕 คำเตือน ระวังการบาดเจ็บ!

- เครื่องนี้มีน้ำหนักมาก
 โปรดยก/ขุนย้ายเครื่องอย่างระมัดระวัง
- หากยกเครื่องด้วยการจับส่วนที่ยื่นออก มา (เช่น ฝาเครื่อง) ส่วนดังกล่าวอาจหลุด ออกมาและทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามยกเครื่องด้วยการจับส่วนที่ยื่นออกมา
- หากไม่เดินท่อและสายไฟให้เรียบร้อย อาจ ทำให้สะดุดลัมและได้รับบาดเจ็บ เดินท่อและสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกัน การสะดุดล้ม

ข้อควรระวัง! ความเสียหายต่อตัวเครื่อง

ท่อที่มีน้ำแข็งจับอาจปริ/แตกได้ ห้ามติดตั้งเครื่องในบริเวณที่เย็นจัดจนอาจทำ ให้น้ำแข็งตัว

ข้อควรระวัง! ความเสียหายจากน้ำ

จุดต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำมีแรงดันน้ำ สูง เพื่อป้องกันน้ำรั่วหรือความเสียหายจาก น้ำ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนนี้

หม<mark>ายเหต</mark>ุ

- นอกจากข้อมูลด้านความปลอดภัยที่อยู่ใน คู่มือฉบับนี้ การไฟฟ้าและการประปาส่วน ภูมิภาคอาจมีข้อกำหนดพิเศษอื่นๆ
- หากไม่แน่ใจ ควรมอบหมายให้ช่างผู้เชี่ยว ชาญเป็นผู้ดำเนินการดิดดั้งอุปกรณ์

บริเวณที่จะทำการติดตั้ง

<mark>หมายเหตุ:</mark> จะต้องจัดวางเครื่องให้ได้ระดับ ตรงไม่เอียงและมั่นคง เพื่อที่จะไม่เคลื่อนที่ไป ไหนได้

- บริเวณที่ทำการติดดั้งจะต้องแข็งแรงและ เรียบ
- ไม่ควรติดตั้งบนพื้นนุ่มหรือวัสดุปูพื้นที่นุ่ม

การติดตั้งบนฐานหรือพื้นไม้ตง

ข้อควรระวัง! ความเสียหายต่อตัวเครื่อง

เครื่องซักผ้าอาจ ``ขยับเลื่อน″ และพลิกคว่่า จากฐานที่ตั้งขณะที่ทำการปั่นได้ ต้องยึดขาดั้งเครื่องให้อยู่กับที่ด้วยตัวยึด หมายเลขสั่งซื้อ WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0

หมายเหตุ: บนพื้นไม้ดง ควรติดตั้งเครื่องซัก ผ้าในลักษณะดังต่อไปนี้:

- ติดตั้งเข้ามุม ถ้าเป็นไปได้
- ดิดดั้งบนแผ่นไม้ที่กันน้ำ (หนาอย่าง น้อย 30 มม.) ที่ขันดิดไว้กับพื้นอย่างแน่น หนา

การติดตั้งในห้องครัว

🛕 คำเตือน ระวังอันตรายถึงชีวิต!

ระวังไฟดูดหากสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน ห้ามถอดแผ่นปิดเครื่องออก

หม<mark>ายเหต</mark>ุ

- ควรเว้นที่ว่างกว้างประมาณ 60 ซม.
- ดิดตั้งเครื่องไว้ใต้พื้นเคาน์เตอร์แบบเต็ม แผ่นที่ยึดกับดู้ที่อยู่ดิดกันอย่างแน่นหนา เท่านั้น

การถอดสลักล็อคเพื่อการขนย้าย

ข้อควรระวัง! ความเสียหายต่อตัวเครื่อง

- ใช้สลักล็อคที่ใช้ในการขนย้ายยึดเครื่องให้ อยู่กับที่เมื่อจะทำการขนย้าย หากไม่ปลด สลักล็อคที่ใช้ในการขนย้ายออก อาจเกิด ความเสียหายได้เมื่อเครื่องทำงาน ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ควรตรวจ สอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสลักล็อคเพื่อการ ขนย้ายทั้งสี่ตัวออกหมดแล้ว เก็บสลักล็อค ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
- หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องในภายหลัง จะ ด้องใส่สลักล็อคก่อนทำการขนย้าย เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่าง การขนย้าย

<mark>หมายเหตุ:</mark> เก็บสกรูและปลอกหุ้มไว้ในที่ที่ ปลอดภัย



1. ดึงท่อต่างๆ ออกจากตัวยึด



 คลายและถอดสกรูยึดสลักล็อคเพื่อการขน ย้ายทั้งสี่ด้วออก



a) ถอดสายไฟออกจากตัวยึด



b) ถอดปลอกหุ้มออก



ติดฝาปิดช่อง



4. ยึดให้แน่นโดยกดที่ตะขอล็อค



ความยาวของท่อและสายไฟ

การต่อทางด้านข้าย



- <u>1</u> ~ 105 ซม.
- 2 ~ 150 ซม.
- 4 0 ซม. ~ 100 ซม.

หรือ

การต่อทางด้านขวา



- 1___~ 60 ซม.
- 2 ~ 190 ซม.
- 3 ~ 140 ซม.
 -] 0 ซม. ~ 100 ซม.

<mark>หมายเหตุ:</mark> หากท่อจ่ายน้ำสั้นเกินไปสำหรับ การเชื่อมต่อ คุณสามารถสั่งชื้อส่วนขยายจาก ฝ่ายบริการหลังการขาย

ท่อรับน้ำเข้า

▲ คำเตือน ระวังอันตรายถึงชีวิต!

ระวังไฟดูดหากสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน

ห้ามจุ่มวาล์วนิรภัย Aqua-Stop ในน้ำ (เนื่อง จากมีวาล์วไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ) * ขึ้นอย่กับเครื่องแต่ละร่น

เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

หมายเหตุ

- ใช้งานเครื่องโดยใช้น้ำประปาที่เย็นเท่านั้น
- ห้ามต่อเครื่องเข้ากับก๊อกผสมน้ำร้อนของ
 เครื่องทำน้ำร้อนแบบไม่ใช้แรงดัน
- ห้ามใช้ท่อจ่ายน้ำที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ใช้เฉพาะท่อจ่ายน้ำที่ให้มาด้วย หรือซื้อ จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาดเท่านั้น
- อย่างอ บีบทับ ดัดแปลง หรือดัดสายท่อ จ่ายน้ำออก (มิฉะนั้นจะไม่รับประกันความ แข็งแรงของสาย)

 ใช้มือขันข้อต่อเกลียวให้แน่น ถ้าขันสลัก เชื่อมต่อด้วยเครื่องมือ (คีม) แน่นเกินไป จะทำให้สันเกลียวของสลักเสียหายได้

แรงดันน้ำที่เหมาะสมในระบบท่อจ่ายน้ำ

ด่ำสุด 100 kPa (1 บาร์) สูงสุด 1000 kPa (10 บาร์) เมื่อเปิดก๊อกน้ำ น้ำจะไหลอย่าง

น้อย 8 ลิตร/นาที

หากแรงดันน้ำสูงกว่าค่าดังกล่าว ต้องติดตั้ง วาล์วลดแรงดัน

การต่อท่อน้ำ

 ต่อสายท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ (¾" = 26.4 มม.) และต่อเข้ากับเครื่อง:



รุ่น: Aqua-Secure



ຈຸ່ນ: Aqua-Stop



เคล็ดลับ: รวมถึงเชื่อมต่อตัวกรองน้ำภาย นอก (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น) ระหว่างท่อ จ่ายน้ำกับก๊อกน้ำ ตัวกรองจะกรองอนุภาค สิ่งสกปรกออกจากน้ำ จะต้องทำความสะอาดตัวกรองน้ำเป็น ประจำเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนออก ซึ่งจะช่วย ป้องกันการอุดตัน ดูเพิ่มเติมใน →คำแนะ นำในการดิดตั้งและการทำความสะอาด แยกต่างหากสำหรับตัวกรองน้ำ

 ค่อยๆ เปิดก๊อกน้ำอย่างระมัดระวัง และ ดรวจสอบจุดต่อว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ข้อต่อ เกลียวจะได้รับแรงดันจากท่อน้ำหลัก

ท่อปล่อยน้ำออก

🛕 ดำเตือน

ระวังความร้อนลวก! ขณะทำการซักที่อุณหภูมิสูง หากสัมผัสน้ำ ร้อน อาจถูกความร้อนลวกได้ (เช่น ขณะ ระบายน้ำร้อนลงในอ่างล้าง) ระวังอย่าสับผัสน้ำร้อน

ข้อควรระวัง! ความเสียหายจากน้ำ

ขณะกำลังสูบน้ำออก ท่อระบายน้ำจะมีแรงดัน น้ำ และอาจหลุดออกจากอ่างล้างหรือจุดต่อได้ ยึดท่อระบายน้ำให้แน่นเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุด

ข้อควรระวัง!

ความเสียหายต่อตัวเครื่อง/ผ้า

หากปลายท่อระบายน้ำจุ่มลงในน้ำที่ระบาย ออกมา น้ำอาจถูกดูดกลับเข้าไปในเครื่อง และ อาจทำให้เครื่อง/ผ้าชำรุดเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- จุกปลั๊กไม่กีดขวางการระบายน้ำออกจาก อ่างล้าง
- ปลายท่อระบายน้ำไม่จุ่มลงในน้ำที่ระบาย ออกมา
- น้ำสามารถระบายออกได้เร็วพอ

หมายเหตุ: ห้ามดัดท่อระบายน้ำหรือทำให้ เกิดแรงกระทำตามแนวยาว

การต่อท่อน้ำ

การระบายน้ำผ่านท่อพัก

ใช้แคลมป์รัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 24 - 40 มม. ยึดจุดต่อไว้ให้แน่น (หา ชื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย)



การระบายน้ำลงอ่างล้าง
 ยึดท่อระบายน้ำให้แน่นเพื่อไม่ให้เลื่อน
 หลุดออก
 สามารถหาซื้อรางยึดได้จากฝ่ายบริการ
 หลังการขาย:
 หมายเลขชิ้นส่วน 00655300



 การระบายน้ำผ่านทางท่อพลาสติกที่มี ปลอกยางหรือผ่านทางตะแกรงระบาย น้ำ



<mark>หมายเหตุ:</mark> ท่อพลาสติกไม่ใช่อะไหล่ มาตรฐาน หาซื้อได้จากดัวแทนจำหน่าย

การปรับให้ได้ระดับ

ใช้อุปกรณ์ปรับระดับเพื่อปรับเครื่องให้ได้ ระนาบที่สุด

เสียงดัง การสั่น และ "การเลื่อน″ อาจเป็นผล มาจากการปรับระดับไม่ถูกต้อง

 ใช้ประแจคลายน็อตล็อคออกโดยขันตาม เข็มนาฬิกา



 ตรวจสอบว่าวางเครื่องได้ระดับดีแล้วหรือ ไม่ โดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับแล้วปรับระดับ ตามที่จำเป็น ปรับระดับความสูงด้วยการ หมุนขาเครื่อง

ขาเครื่องทั้งสี่ขาต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง



 ขันน็อตล็อคขึ้นจนชิดกับตัวเครื่อง โดยให้ยึดขาเครื่องเอาไว้ และอย่าปรับ ระดับความสูงอีก ต้องขันน็อตล็อคที่ขาเครื่องทั้งสี่ด้านให้ แน่นจนชิดกับตัวเครื่อง



การต่อระบบไฟฟ้า

🛕 คำเตือน ระวังอันตรายถึงชีวิต!

ระวังไฟดูดหากสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ไหลผ่าน

- ห้ามสัมผัสหรือจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก เป็นอันขาด
- ห้ามถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ เนื่องจาก อาจทำให้สายไฟข้ารุด

อ่านข้อมูลต่อไปนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

หมายเหตุ

- แรงดันไฟจ่ายและแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่ เครื่องฃักผ้า (แผ่นป้ายระบุค่าพิกัด) ตรงกัน ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าและฟิวส์ที่จำ เป็นมีอยู่บนแผ่นป้ายระบุค่าพิกัด
- ด่อเครื่องชักผ้าเข้ากับกระแสสลับผ่านทาง เด้ารับไฟฟ้าที่มีการด่อสายดินอย่างถูกด้อง เท่านั้น
- ปลั๊กไฟมีขนาดพอดีกับเต้าเสียบ
- มีการติดตั้งระบบสายุดินอย่างถูกต้อง
- ควรให้ช่างไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนิน การเปลี่ยนสายไฟ (ในกรณีที่จำเป็นต้อง เปลี่ยน) สายไฟที่ใช้เปลี่ยนสามารถหาซื้อ ได้จากฝ่ายบริการหลังการขาย
- ไม่มีการใช้ปลั๊กราง/สายต่อ
- ในกรณีที่ใช้เบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้า รั่ว ควรใช้ชนิดที่มีสัญลักษณ์: 🖂 เท่านั้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นเบรกเกอร์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ใช้อยู่ใน ปัจุจุบัน
- ปลั๊กไฟอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
- สายไฟจะต้องไม่งอ ถูกบีบทับ ถูกดัด แปลง ถูกตัด หรือสัมผัสกับแหล่งกระจาย ความร้อน

ก่อนทำการซักครั้งแรก

เครื่องซักผ้านี้ผ่านการตรวจสอบมาจากโรงงาน แล้ ้ว หากต้องการระบายน้ำที่หลงเหลืออย่จาก ขั้นตอนการทดสอบ ให้ทำการ 🔗 **ล้างถังชัก** เป็นโปรแกรมการซักรอบ แรก โดยไม่ต้อง ใส่ผ้าเข้าเครื่อง

หมายเหตุ: ■ จะต้องติดตั้งและเดินสายของเครื่องซักผ้า อย่างถกต้อง

→ "การจัดตำแหน่งและการเชื่อมต่อ"จาก หาเ้า 12

- ห้ามเปิดเครื่องที่ชำรุดเสียหายโดยเด็ด . ขาด
- เสียบปลั๊กไฟ
- เปิดก๊อกน้ำ
- ปิดฝาเครื่อง ไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง
- 4. เลือกโปรแกรม 🕑 ล้างถังชัก 90 °C
- 5. เปิดช่องเติมผลิต ภัณฑ์ชักผ้า
- เดิมน้ำประมาณ 1 ลิตรลงในช่อง ตวงเอง
- 7. เติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าชนิดมาตรฐานลง ใน ช่องเติมเอง ตามปริมาณที่ผู้ผลิตแนะ นำสำหรับผ้าสกปรกบ้อย หมายเหต:. ควรใช้ ผลิตภัณฑ์ชักผ้าใน ปริมาณต่ำกว่าที่ผู้ผลิตระบไว ้ครึ่งหนึ่งเพื่อ ไม่ให้เกิดฟอง ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ชักผ้า สำหรับผ้ าขนสัตว์หรือผ`าเนื้อละเอียด
- 8. ปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า
- 9. เลือก Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) D∥
- เมื่อโปรแกรมสิ้นสุด ให ้หมุนปุ่มเลือก **10**. โปรแกรมไปที่ Off (ปิด) ในตอนนี้จะสามารถใช้เครื่องได้แล้ว

การขนย้าย

เช่น เมื่อย้ายบ้าน

การเตรียนการ:

- 1. ปิดก๊อกน้ำ
- ลดแรงดันน้ำในท่อจ่ายน้ำ → จาก หน้า 46
- ระบายน้ำที่ค้างอยู่ออกให้หมด → จาก หน้า 45
- ออดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- 5. ถอดท่อต่างๆ ออก
- 6. เทน้ำในช่องจ่ายออก

ข้อดวรระวังไ

้ความเสียหายของเครื่องซักผ้าอันเกิด ้จากผลิตภัณ*ฑ์*ชักผ้า/น้ำยาปรับผ้า น่มรั่วไหลออกจากช่องจ่าย

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มที่รั่วไหล ออกมาอาจทำให้เครื่องซักผ้าทำงานผิด ปกติ เช่น เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์

เทน้ำในช่องจ่ายออกก่อนขนย้ายเครื่องซัก ณ้า

การติดตั้งสลักล็อคเพื่อการขนย้าย: 1. ถอดฝ่าครอบเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย หมายเหตุ:. ใช้ไขควง ถ้าจำเป็น





ใส่ปลอกหุ้มทั้ง 4 ตัว



a) ยึดท่อเข้ากับดัวยึดให้แน่น



b) ยึดสายไฟเข้ากับดัวยึดให้แน่น



c) ใส่สกรูและขันเข้าให้แน่น



ก่อนเปิดเครื่องอีกครั้ง:

หม<mark>ายเหต</mark>ุ

- ต้ องถอดสลักล็อคเพื่อการขนยั ายออก → "การถอดสลักล็อคเพื่อการขน ย้าย" จากหน้า 14
- เดิมน้ำประมาณ 1 ลิตร ลงในช่ อง เดิม
 เอง และเรียกใช้ โปรแกรม

 ป้นหมาด
 เพื่อป้องกันผงขักฟอกไม่ ไหลเข้
 าไปใน ช่
 จะหมาะในอาร์ชังอาร์มอ่ จไปโอยอรง

องระบายในการซักครั้งต่ อไปโดยตรง

👁 ข้อมูลเบื้องตันของเครื่อง

ตัวเครื่อง





ลิ้นชักใส่สารซักฟอก แผงควบคุม ฝาเครื่อง ฝาช่องช่อมบำรุง

แผงควบคุม



- [2] คุณสามารถเลือกการตั้งค่า โปรแกรมเพิ่มเดิมได้ รายละเอียดโดยรวมของการตั้งค่า โปรแกรมเพิ่มเดิมทั้งหมด → จาก หน้า 33
- Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) D ใช้ในการเริ่มดัน ขัด จังหวะ (เช่น เพิ่มเสื้อผ้าที่ซัก) และยก เลิกโปรแกรม
- 4 ปุ่มเลือกโปรแกรม ใช้สำหรับเลือก โปรแกรม รวมถึงใช้เปิดและปิด เครื่อง

แผงแสดงผล

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

90°	1400	
60°	1000	
40°	800	
30°	600	ี่ มีเม่ามีเ
20°	400	J_I:J_I J_I kg
*	Ø	+
Ą	ି	
Temp. °C	Spin	

สิ่งที่ ปรากฏ	การตั้งค่า	คำอธิบาย
≉ - 90°	อุณหภูมิ	อุณหภูมิที่ สามารถตั้งค่าได้ เป็น °C * = น้ำเย็น
⊗ - 1400 *	ความเร็วใน การปั่น	ความเร็วในการ ปั่น (รอบต่อ นาที) ∅ = ไม่ปั่น
2:30*	ระยะเวลาที่ เหลือของ โปรแกรม	ระยะเวลาของ โปรแกรมที่เหลือ อยู่ขึ้นอยู่กับการ เลือกโปรแกรม เป็นรูป แบบ h:min (ชั่วโมง:นาที)
0.5 - 24 ชม.	เวลาสิ้นสุด	โปรแกรมจะสิ้น สุดลงหลังจาก ผ่านไป h (h = ชั่วโมง)
10.0* กก.	ปริมาณผ้าสูง สุดในการซัก	ปริมาณผ้าที่แนะ นำเป็น กก.
* ขึ้นอยู่กับรุ่นและโปรแกรมที่เลือกไว้		

การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม



สิ่งที่ปรากฏ	การตั้งค่า
+1/+2/+3	Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ)
÷	Disinfectant (การฆ่าเชื้อ)
х х	Silent Wash (การซักเงียบ)
-=U	Speed Perfect (ความเร็วสูงสุด)

ระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ชักผ้าอัตโนมัติ (🌢 i-DOS)



→ "ระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ชักผ้าอัตโนมัติ " จากหน้า 37

ตัวแสดงสถานะความคืบหน้าของ โปรแกรม (ลำดับขั้นตอนของโปรแกรม)



สิ่งที่ ปรากฏ	การตั้งค่า
-	ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)
\rightarrow	Pretreatment (การขจัดคราบ ก่อนซัก)
\oplus	Wash (ซัก)
(EEF)	Rinse (ລ້າงน้ำ)
6	Spin/Drain (ปั่นหมาด/ระบายน้ำ)
End (สิ้นสุด)	สิ้นสุดโปรแกรม

🔊 ผ้า

การป้องกันผ้าและเครื่องซักผ้า ของคุณ

ข้อควรระวัง! ระวังความเสียหายของเครื่อง/ผ้า

วัดถุแปลกปลอม (เช่น เหรียญ คลิป หนีบกระดาษ เข็ม ตะปู) อาจทำให้ผ้าหรือส่วน ประกอบในเครื่องชำรุดเสียหายได้

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมเสื้อผ้า ที่จะชักดังด่อไปนี้:

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุก
 ครั้งที่เดิมผลิตภัณฑ์ขักผ้า สารขจัดคราบ
 ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า และสารทำความสะอาด
- ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุด การใส่ผ้ามาก เกินไปจะทำให้ผลการขักออกมาไม่ดีเท่า ที่ควร
- อย่าให้สารทำความสะอาดและสารขจัด คราบก่อนชัก (เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัด คราบ สเปรย์ขจัดคราบ) สัมผัสพื้นผิวของ เครื่อง หากมีการสัมผัสโดน ควรใช้ผ้าชุบ น้ำหุมาดเซ็ดสารตกค้างออกทันที
- นำสิ่งของออกจากช่องกระเป๋าต่างๆ นำ
 วัตถูแปลกปลอมออกให้หมด
- นำขึ้นส่วนที่เป็นโลหะออก (เช่น คลิป หนีบกระดาษ)
- กางเกง เสื้อถั่ก และงานถักต่างๆ เช่น เสื้อ สเวตเตอร์ เสื้อยืด หรือเสื้อยืดแขนยาว ควร กลับตะเข็บเอาด้านในออก
- ดรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อชั้นในแบบมีโครง สามารถซักด้วยเครื่องได้
- ขักผ้าเนื้อละเอียดในถุงขักผ้า (ถุงน่อง เสื้อ ชั้นในแบบมีโครง ฯลฯ)
- รูดซิปให้สนิท ติดกระดุมให้หมด
- ปัดเศษทรายออกจากช่องกระเป๋าและคอเสื้อ
- ถอดชิ้นส่วนของม่านออก หรือใส่ในถุงซักผ้า

การแยกผ้า

แยกประเภทผ้าตามคำแนะนำในการดูแลรักษา และข้อมูลบนป้ายการดูแลรักษาผ้า ทั้งนี่ขึ้นอยู่ กับ:

- ชนิดของเนื้อผ้า/ใยผ้า
- สี

หมายเหตุ: ผ้าอาจสีดกูได้ ซักผ้าขาวและ ผ้าสีแยกกัน ซักผ้าสีที่ชื่อมาใหม่แยกด่าง หากในครั้งแรกที่ทำการชัก

- ความสกปรก
 ชักผ้าที่สุกปรกระดับเดียวกัน
 - ผ้าที่สกปรกน้อย: ไม่จำเป็นต้องทำ การขจัดคราบก่อนซัก เลือกการตั้ง ค่า =๊Ü Speed Perfect (ความเร็ว สูงสุด) หากจำเป็น
 - สู้กปุ่รกปานกลาง
 - ผ้าที่สกปรกมาก: ให้ใส่ปริมาณผ้า น้อย ด้องทำการขจัดคราบก่อนขักหรือ แช่ผ้าก่อน
 - คราบ: ขจัดคราบออกให้เร็วที่ สุด อันดับแรกให้ใช้น้ำสบู่โดยไม่ต้อง ขัดถู จากนั้น เลือกใช้โปรแกรมการซัก ที่เหมาะกับผ้า คราบฝังแน่นหรือคราบ แห้งกรังสามารถขจัดออกได้โดยการ ขักหลายๆ ครั้ง
- สัญลักษณ์บนป้ายการดูแลรักษาผ้า
 - หมาะกับกระบวนการชักตามปกติ ด้วอย่างเช่น โปรแกรม ชิมิ ผ้าคอตต้อน

 - (มื่อต้องใช้ขั้นตอนการซักแบบ ถนอมผ้าเป็นพิเศษ เช่น ปิ่ง โปรแกรม ผ้าบอบบาง/ผ้าใหม
 - เหมาะสำหรับการขักด้วยมือ เช่น & โปรแกรม ขักถนอมผ้าขนสัตว์ §
 - 🕅 ห้ามซักด้วยเครื่อง

การรักษารูปทรงเสื้อผ้า

หมายเหตุ: อย่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผ้าที่ ต้องการรักษารูปทรง

- เปิดสวิตช์เครื่อง
- 2. เลือกโปรแกรม 📼 ล้างน้ำ
- ใส่น้ำยาคงรูปเสื้อผ้าลงในช่อง ใส่ดวง เอง ในปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำ (ทำความ สะอาดช่องก่อน ถ้าจำเป็น)
- 4. แตะปุ่ม Start/Pause (เริ่มด้ น/หยุดชั่ว คราว) Dิ∭

การย้อมสี/การฟอกสี

ควรใช้น้ำยาย้อมสีในปริมาณที่เหมาะสม ความ เค็มอาจทำให้สเตนเลสชำรุดเสียหายได้ปฏิบัติ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีย้อมผ้า

ห้าม ใช้เครื่องเพื่อฟอกผ้า

🚺 ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

การเลือกผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่ถูก ต้อง

ป้ายการดูแลรักษาผ้าจะเป็นตัวกำหนด ผลิตภัณฑ์ขักผ้า อุณหภูมิ และวิธีการดูแล รักษาผ้าที่เหมาะสม

- ผลิตภัณฑ์ชักผ้าชนิดมาตรฐานที่มีสา ร เพิ่มความสดใส เหมาะสำหรับการชักผ้าลินินหรือผ้าฝ้ายสี ขาวชนิดทนความร้อน โปรแกรม: นิ้ ผ้าคอตด้อน/ น้ำเย็น - สูงสุด 90°C
- ผลิตภัณฑ์ชักผ้าสำหรับผ้าสีที่ไม่มีสา ร ฟอกสีหรือสารเพิ่มความสดใส เหมาะสำหรับผ้าสีที่ทำจากลินินหรือฝ้าย โปรแกรม: 12 ผ้าคอตต้อน/ น้ำเย็น - สูงสุด 60°C

 ผลิตภัณฑ์ชักผ้าสำหรับผ้าเนื้อละเอีย ด เหมาะสำหรับเส ้นใยบางละเอียด ผ้า ไหม หรือวิสโคส โปรแกรม: ៉េ ผ้าบอบบาง/ผ้าไหม/ น้ำเย็น - สูงสุด 40°C

 ผลิตภัณฑ์ชักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ เหมาะสำหรับผ้าขนสัตว์

โปรแกรม: ൿ ซักถนอมผ้าขนสัตว์ ฿ู/ น้ำ เย็น – สูงสุด 40°C

การประหยัดพลังงานและ ผลิตภัณฑ์ชักผ้า

คุณสามารถประหยัดพลังงาน (ลดอุณหภูมิที่ ใช้ในการซัก) และผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในการ ซักผ้าที่สกปรกน้อยและคราบเปื้อนทั่วไปได้

การประหยัด <mark>ความสกปรก/หมายเหตุ</mark>

ลดอุณหภูมิที่ใช้ ขัก และใช้ ผลิตภัณฑ์ซัก ผัาในปริมาณที่ แนะนำ

ลดอุณหภูมิที่ใช้ ผ้าที่สกปรกน้อย

ไม่มีคราบสกปรกหรือรอย เปื้อนปรากฏให้เห็น เสื้อผ้า อาจมีกลิ่นตั้วูดิดอยู่ เช่น:

- เสื้อผ้าเนื้อบางสำหรับ ถูดูร้อน/ชุดกีฬา (ใส่ เพียงสองสามุชั่วโมง)
- เสือยืด เสือเชิด เสือ สตรี (ใส่ไม่เกินหนึ่ง วัน)
- ผ้าปู่ที่นอน ปลอก หมอน และผ้าเช็ดดัว สำหรับแขก (ใช้วัน เดียว)

<mark>สกปรกปานกลาง</mark> มีคราบสกปรกที่มองเห็น ได้หรือรอยเปื้อนจางๆเช่น:

- เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อ สตรี (เปื้อนเหงื่อ ไคล_ใส่มาหลายครั้ง)
- ผ้าเช็ดตัว ผ้าคลุม
 เดียง ปลอกหมอน (ใช้ ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์)

ใช้อุณหภูมิตาม ที่ระบุบนป้าย การดูแลรักษา ผ้า และใช้ ผลิตภัณฑ์ชัก ผ้าตามปริมาณ ที่แนะนำสำหรับ ผ้าที่สุกปรกมาก **ผ้าที่สกปรกมาก** มีคราบ สุกปรก และ/หรือ รอย เปื้อนที่เห็นได้ชัด เช่น ผ้า เช็ดมือในครัว ผ้าอ้อม เด็ก ชดทำงาน

<mark>หมายเหตุ:</mark> วัดตวงผลิตภัณฑ์ชัก ผ้า/ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภัณฑ์ ถนอมผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าตาม คำแนะนำและข้อมูลของผู้ผลิต

≣P รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรมที่สามารถเลือกได้

ชื่อโปรแกรม น้ำหนักที่รองรับสูงสุดเป็น กก. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมและ จุณหภูมิที่เลือกได้* เป็น °C จุณหภูมิที่เลือกได้* เป็น °C จุณหภูมิที่เลือกได้* เป็น °C หางกั่รงร่านงารบันที่เลือกได้* เป็นรอบต่อนาที การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้* การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้* การจัดจาวอัตโนมัดิ เลือก/ยกเลิกการเลือกได้ - ห้าดอดด้อน 10.0 กก./5.0** กก. ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิตจากผ้ ฝ่ายทร้อผ้าลินิน * 90 °C ชับ 1400 รอบต่อนาที 400 - 1400 รอบต่อนาที อนด้างเรียบ), =บี Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด) > 50 °C ชับ ห้าหลายชนิด 4.0 กก. ผ้าห้มอนละผ้าใยสังเคราะท์ผสมกัน * 60 °C 400 - 1400 รอบต่อนาที * 60 °C ชับ 1400 รอบต่อนาที * 500 °C ชับ 1400 รอบต่อนาที * 500 °C หัวห้มอนละผ้าใยสังเคราะท์ผสมกัน * 60 °C 400 - 1400 รอบต่อนาที * 500 °C ชับ - 1400 รอบต่อนาที * 501 °C หัวหัวยามุ่าะข้างหลังกังน้า), * 501 °C หัวหางสายสมาร์ เป็นรอบลู้จางน้า), * 501 °C สายสารเลองกลู้จางน้า), * 501 °C สายสารเป็นรอบลู้จางน้า), * 501 °C <th>โปรแกรม/ประเภทการชัก</th> <th>ตัวเลือก/ข้อมูล</th>	โปรแกรม/ประเภทการชัก	ตัวเลือก/ข้อมูล
ความเหมาะสม ลุณหภูมิที่เลือกได้* เป็น ºC ความเร็วในการปั่นที่เลือกได้* เป็นรอบต่อนาที การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การดังค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ ทำเนือหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิดจากผ้ ผ่าหรือผ่าลินิน ห้าหรือยด่าลนิน ผ่าหรือผ่าลนิน ห้าหลายชนิด ผ่าห้มอและผ่าใยสังเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าใยสังเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าใยสังเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าในสุมากัน ห้าห้มอและผ่าใยสังเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าในส่งเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าในสังเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าในสังเคราะห์ผสมกัน ห้าห้มอและผ่าในสังเคราะห์ผสมกัน หัาห้มอและผ่าให้เสียงเคราะห์ผสมกัน หังหังคราะห์แล่งเคราะห์ผสมกัน หังหังคราะห์หลางไป หังหังคราะห์หังคราะห์หลางกัน หังคราะห์หังคราะห์หลางกัน กางกันที่งงางกันกางกันที่งงางกันที่งคราะห์หลางางกันที่งางกางกางกางกางกางกางกันที่งางกันกางกา	ชื่อโปรแกรม รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมและ	ี้น้ำหนักที่รองรับสูงสุดเป็น กก. ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่นและโปรแกรม
ความเร็วในการปั่นที่เลือกได้ * เป็นรอบด่อนาที การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้ การวัดดวงอัดโนมัติ เลือก/ยกเลิกการเลือกได้ <, ม่ม่สามารถเลือกได้ - มิ หักคอดด้อน 10.0 กก./5.0** กก. ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิตจากผ้ ผ้ายหรือผ้าลินิน * 90 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที 400 - 1400 รอบด่อนาที พัทหลายชนิด * 500 °C ห้าห้ออดค้อน * 500 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที * 500 °C ชักเรียน), = * 500 °C * 500 °C ส่าหลายชนิด * 60 °C ห้าห้ายและผ้าใยสังเคราะห์ผสมกัน * 60 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที * 60 °C พักรับโปรและผู้งาน้ำ), * 51661 Wash เข้าเรียน), = * 500 °C * 500 °C	ความเหมาะสม	อุณหภูมิที่เลือกได้* เป็น °C
การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้* การวัดดวงอัดโนมัดิ เลือก/ยกเลิกการเลือกได้ ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถเลือกได้ ไม่สามารถเลือกได้ ห้าดอดด้อน ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนดวามร้อนที่ผลิตจากผ่า ผ่ายหรือผ้าลินิน 10.0 กก./5.0** กก. * 90 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที ชัง 50 คาระห์ผสมกัน 50 คาระห์เกิรอบด้างน้ำ), - Disinfectant (การฆ่าเชื่อ), ** Silent Wash (ชักเงียบ), = Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด) ใน คำหลายชนิด คำห้ายและผ้าใยสังเคราะห์ผสมกัน 4.0 กก. * 60 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที ชัง 60 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที		ความเร็วในการปั่นที่เลือกได้* เป็นรอบต่อนาที
การวัดดวงอัดโนมัดิ เลือก/ยกเล็กการเลือกได้ - โร ผ้าคอดด้อน 10.0 กก./5.0** กก. ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิดจากผ้า ฝ่ายหรือผ้าลินิน * 90 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที 400 - 1400 รอบด่อนาที พักเรือยนกังกังน้ำ), ประเทศ เพิ่มรอบล้างน้ำ), ประเทศ โตระยางกังกังน้ำ), ประเทศ โตระยางกังกังน้ำ), ประเทศ โตระยางกังกังน้ำ), ประเทศ โตระยางกังกังกังน้ำ), ประเทศ โตระยางกังกังกังกังกังกังกังกังกังกังกังกังกัง		การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมที่เป็นไปได้*
ใ้สั ห้าคอดด้อน 10.0 กก./5.0** กก. ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิดจากผ้ \$< - 90 °C		การวัดตวงอัตโนมัติ เลือก/ยกเลิกการเลือกได้ √, ไม่สามารถเลือกได้ -
 ผ้าเนื่อหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิตจากผ้า ฝ่ายหรือผ้าลินิน * - 90 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที 	🕼 ผ้าคอตด้อน	10.0 กก./5.0** กก.
400 - 1400 รอบด่อนาที ชั่ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊕ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), * Silent Wash (ชักเงียบ), =Ü Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด) 0 √, * √ ใ้โน ผ้าหลายชนิด ผ้าห้ายและผ้าใยสังเคราะห์ผสมกัน * - 60 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที ชั่ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊕ Disinfectant (การฆ่าเชื่อ), * Silent Wash (ชักเงียบ), =Ü Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)	้ ผ้าเนื้อหนาและผ้าทนความร้อนที่ผลิตจากผ้า ฝ้ายหรือผ้าลิงิม	≉ - 90 °C
 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊕ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), % Silent Wash (ชักเงียบ), =☺ Speed Perfect (ความเร็วสูง ≼(ความเร็วสูง) √, % ✓		400 - 1400 รอบต่อนาที
⁽) √, ⁽) √ ⁽) № - 60 °C ⁽) № - 1400 ₅อบต่อนาที ⁽) № Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⁽) № Disinfectant (การฆ่าเชื่อ), ⁽) № Silent Wash ⁽) № O) № O) № - 0000000000000000000000000000000000		່ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊹ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), ‡ Silent Wash (ชักเงียบ), =ີບີ Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)
แกม พักหลายชนิด 4.0 กก. ผ้าห้ายและผ้าใยสังเคราะห์ผสมกัน * - 60 °C 400 - 1400 รอบด่อนาที 400 - 1400 รอบด่อนาที เพิ่มรอบล้างน้ำ), Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), Pisinfectant (การฆ่าเชื่อ), * Silent Wash (ชักเงียบ), =Ü Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)		$\circ \checkmark, \otimes \checkmark$
ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ผสมกัน	ชิ฿ ผ้าหลายชนิด	4.0 กก.
400 - 1400 รอบต่อนาที ጬ่ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊕ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), ॐ Silent Wash (ซักเงียบ), =℧ Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)	ผ ้าฝ้ายและผ ้าใยสังเคราะห์ผสมกัน	≉ - 60 °C
ጬ่ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊕ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), % Silent Wash (ซักเงียบ), =ฃ Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)		400 - 1400 รอบต่อนาที
		⇔ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊕ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), * Silent Wash (ชักเงียบ), =Ü Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)
$\circ \checkmark, \circledast \checkmark$		○ ✓, ❀ ✓

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่นและโปรแกรม ** ลดปริมาณผ้าด้วย =ິ Speed Perfect (ความเร็วสูงสุด) การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิม

โปรแกรม/ประเภทการขัก	ตัวเลือก/ข้อมูล
∕ช้ ผ้าสังเคราะห์ สำหรับผ`าใยสังเคราะห์หรือผ`าใยผสม	4.0 กก.
	≉ - 60 °C
	400 - 1000 รอบต่อนาที
	່ Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊹ Disinfectant (การฆ่าเชื่อ), % Silent Wash (ชักเงียบ), =ີÜ Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)
	$\circ \checkmark, \circledast \checkmark$
🕼 ผ้าบอบบาง/ผ้าไหม	2.0 กก.
สำหรับผ้าเนื้อละเอียดที่สามารถขักได้ เช่น ผ้ ว ไหบ ซาติบ เส้นใยสังเคราะห์ หรือเส้นใย	∗ - 40 °C
ผสม (เช่น เสื้อผ้าไหมสตรี ผ้าไหมพันคอ)	∕∕⊗ี - 800 รอบต่อนาที
	🖮 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ‡∿ Silent Wash (ชักเงียบ)
	$\circ \checkmark, \circledast \checkmark$
🖗 ชักถนอมผ้าขนสัตว์ 🖇	2.0 กก.
สำหรับผ้าที่ชักด้วยมือหรือเครื่องซึ่งผลิตจาก ขบสัตว์หรือผ้าที่บึงบสัตว์เป็นส่วนประกอบ	✤ - 40 °C
โปรแกรมการซักแบบถนอมผ้าเป็นพิเศษ ซึ่งจะ	ิ∕∕ฮ - 800 รอบต่อนาที
ช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าหดและมีระยะเวลาพักระหว่าง โปรแกรมมามขึ้น (ผ้าแช่ลย่ในบ้ายเขตัดฟออ)	🜾 Silent Wash (การซักเงียบ)
Engeniga is is a fullend for the reading of the rea	○-, ⊛ ✓
🖙 ລ້າงน້ຳ	-
สำหรับการล้างด้วยรอบการปั้นตามลำดับ	-
	ิ่∕Ø - 1400 รอบด่อนาที
	🏟 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ)
	○-, ⊛ ✓
๎⊙ ปั่นหมาด	-
สำหรับการปั้นด้วยความเร็วในการปั้นที่เลือก ได้และการระบายน้ำตามลำดับ หากคุณ เลือก Ø, น้ำจะถูกระบายออกหลังจากขั้นตอน การล้างเท่านั้น ไม่ใช่ในรอบการปั้น	-
	∕⊗ี - 1400 รอบต่อนาที
	-
	○ -, 參 -
* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่นและโปรแกรม ** ลดปริมาณผ้าด้วย =ื่่ื่ื Speed Perfect ()	<u>ความเร็วสูงส</u> ุด) การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม

โปรแกรม/ประเภทการขัก	ตัวเลือก/ข้อมูล
	0 กก.
	≉, 40 °C, 90 °C
ชักเป็นครั้งแรกเมื่อทำการชักที่อุณหภูมิดำ(40°C	1000 รอบด่อนาที
หรอตากวา) หรอกรณทมกลนไมพงประสงคเมอ ไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลาบาบ สักลักษณ์ 🤗	% Silent Wash (การซักเงียบ)
(ฟึ่งก์ชั่นความจำ การดูแล่ถังชัก) กะพริบ หาก คุณไม่ได้ใช้ โปรแกรมใดๆ ที่มีอุณหภูมิต่ำสุด ที่ 60 °C สำหรับช่วงเวลาที่ต่อขยาย	○ -, ⊗ -
 หมายเหตุ เรียกใช้โปรแกรมโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้า เครื่อง การเปิด/ปิดสัญญาญแล้งข้องออารดแล 	
 การเบด/บดสญญาณแจงขอมูลการดูแล รักษาถังซัก ปฏิบัติตดามคำแนะนำของผู้ผลิตเมื่อใส่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอยู่เสมอ 	
🕼 เสื้อขนสัตว์	2.0 กก.
ผ้ายัดขนที่ซักด้วยเครื่องได้ เช่น หมอนและ ผ้านวม และยังเหมาะสำหรับผ้ายัดเส้นใย สังเคราะห์ด้วย	≉ - 60 °C
	400 - 1000 รอบต่อนาที
	🎃 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ)
	○ -, ⊗ -
🗄 ชุดเครื่องนอน	4.0 กก.
สำหรับทำความสะอาดผ้าปู่ที่นอนที่ทำจากผ้า ฝ้ายและผ้าลินินที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ที่เข้มงวดเป็นพิเศษ (เช่น สำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้)	≉ - 90 °C
	400 - 1400 รอบต่อนาที
	🖮 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊹ Disinfectant (การฆ่าเชื้อ), 🌾 Silent Wash (ชักเงียบ), =Ü Speed Perfect (ความเร็วสูงสุด)
	$\circ \checkmark, \otimes \checkmark$

โปรแกรม/ประเภทการขัก	ตัวเลือก/ข้อมูล
拳 Outdoor/Waterproofing โปรแกรมที่รวมกันสำหรับการชักชุดทนแดด พบฝนและชุดจอกกลางแจ้งที่มีชับแคลือบ	1.0 กก.
	≉ - 40 °C
บางๆ หรือผ้าเคลือบกันน้ำ ซึ่งจะตามดั	-
วยรอบ การขกการเคลอบกนนา	🖮 Extra Rinse (ເพิ່มรอบล้างน้ำ), 🕸 Silent Wash (ซักเงียบ)
 เลือกโปรแกรม หมายเหตุ:. ความเร็วในการปั่นเป็นค่าเริ่ม ตัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อน รอบการซักการเคลือบกันน้ำ สำหรับการซักเสื้อผ้า ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซัก ผ้าชนิดพิเศษสำหรับผ้ากิจกรรมกลาง แจ้ง ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่ถูก ต้องลงในช่องการตวงด้วยตนเองตามคำ แนะนำของผู้ผลิต ทำความสะอาด ช่องอย่างละเอียดก่อน เริ่มโปรแกรม โปรแกรมหยุดก่อนรอบการ ซักการเคลือบกันน้ำ เริ่มโปรแกรม โปรแกรมหยุดก่อนรอบการ ชักการเคลือบกันน้ำ และสัญลักษณ์ และ — (ไฟแสดงสถานะของปุ่ม เริ่มโปรแกรม โปรแกรมหยุดก่อนรอบการ ชักการเคลือบกันน้ำ และสัญลักษณ์ และ — (ไฟแสดงสถานะของปุ่ม เริ่ม/หยุดชั่วคราว ▷ กะพริบบนหน้า จอแสดงผล คุณสามารถเปลี่ยนความเร็ว ในการปั่นได้หากจำเป็น และเพิ่มปริมาณ ของสารกันซึม (สูงสุด 170 มุล.) ไปยัง ช่องการตวงด้วยตนเองตามที่คุณต้องการ ดำเนินโปรแกรมต่อไปโดยกด ปุ่ม Start/Pause (เริ่มดัน/หยุดชั่ว คราว) ▷ นำผ้าไปผ่านกรรมวิธีตามคำ แนะนำของผู้ผลิด 	○ -, ⊗ -
ไองกันภูมิแพ้ ผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน หมายเหตุ:. เหมาะสำหรับการซักผ้าที่ต้อง การความสะอาดเป็นพิเศษสำหรับผิวแพ้ ง่าย ด้วยการเพิ่มรอบการซักโดยใช้ อุณหภูมิที่ กำหนด ควบคู่กับการเพิ่มระดับน้ำและรอบการ ปัน	6.5 กก.
	≉ - 60 °C
	400 - 1400รอบต่อนาที
	🖮 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ⊹ Disinfectant (การฆ่าเชื่อ), 🛠 Silent Wash (ชักเงียบ), =ฃ Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด)
	○ ✓, ↔ ✓

โปรแกรม/ประเภทการชัก	ตัวเลือก/ข้อมูล
🖲 ด่วน 15 นาทึ	2.0 กก.
โปรแกรมการซักแบบเร็วพิเศษ ใช้เวลา ประมวณ 15 มาที เหมาะสำหรับผ้าที่สุดปรด	≉ - 40 °C
น้อย	400 - 1000 รอบต่อนาที
	🖮 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้างน้ำ), ‡⊄ Silent Wash (ชักเงียบ)
	$\circ \checkmark, \otimes \checkmark$
ชักอัตโนมัติ 40° สำหรับการทำความสะอาดเนื้อผ้าที่ทน ทาน (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์) ในหนึ่งรอบ การชัก โปรแกรมจะตรวจจับชนิดของผ้าและ ระดับความสกปรก แล้วปรับเวลาการ ชัก ปริมาณผงชักฟอก และปริมาณน้ำโดย อัดโนมัติ หมายเหตุ:. อุณหภูมิค่าเริ่มต้นของโปรแกรม นี้คือ 40 °C	6.0 กก.
	-
	-
	🛠 Silent Wash (การซักเงียบ)
	$\circ \checkmark, \otimes \checkmark$
* Å	

P+ ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มดันของ

โปรแกรมที่เลือกได้ รวมถึงสามารถเปลี่ยน แปลงได้ขณะที่โปรแกรมที่เลือกกำลังทำ งาน ซึ่งผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของ โปรแกรม

∦ Temp. (อุณหภูมิ) °C

ก่อนและหลังโปรแกรมเริ่มดัน คุณสามารถ เปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า โปรแกรมดำเนินถึงไหนแล้ว

อุณหภูมิสูงสุดที่เลือกได้ จะขึ้นอยู่กับโปรแกรม ที่เลือก

ิ Spin (ปั่นหมาด)

ความเร็วในการปั่น (รอบต่อนาที) สามารถปรับ เปลี่ยนได้ ก่อนหรือขณะที่โปรแกรมกำลังทำ งานอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงที่โปรแกรมทำ งานอยู่

การตั้งค่า Ø: Ø =″No spin″ (ไม่ปั่น) ระบบ จะระบายน้ำล้างออกโดยไม่มีการปั่นครั้งสุด ท้าย ผ้าที่อยู่ในถังซักจะยังเปียกอยู่ เหมาะ สำหรับผ้าที่ไม่ควรปั่น เป็นดัน

สามารถเลือก "No spin (ไม่ปั่น)″ เพื่อป้องกัน การเกิดรอยยับในกรณีที่ไม่นำเสื้อผ้าออกจาก เครื่องทันทีหลังโปรแกรมสิ้นสุดลงแล้วได้

ความเร็วรอบสูงสุดที่เลือกได้ จะขึ้นอยู่กับรุ่น ของเครื่องและโปรแกรมที่เลือก

🕑 Ready in (เวลาสิ้นสุด)

ก่อนการเริ่มต้นโปรแกรม คุณสามารถเลือก เวลาสิ้นสุดของโปรแกรม (เวลา "Finish in" (สิ้นสุดใน)) เพิ่มขึ้นใน 0.5h (h = ชั่วโมง) (ระหว่าง "minimum selectable ending time"(เวลาสิ้นสุดที่สามารถเลือกได้ด่า สุด) และ 9.5h) หรือเพิ่มขึ้นในระดับ 1 ชั่วโมง (ระหว่าง 10h และ 24h) มากสุด ถึง 24 ชั่วโมง

โดยปฏิบัติดังนี้:

- เลือกโปรแกรม (ยกเว้น myTime*) ระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกจะ ปรากฏ เช่น 2:30 (ชั่วโมง:นาูที)
- กดปุ่ม C Ready In (เวลาสิ้นสุด) ซ้ำ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปรากฏจำนวนชั่วโมงที่ ต้องการ
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) ▷₪ โปรแกรมจะเริ่มทำงาน จำนวนขั่วโมงที่เลือก (เช่น 8h (8 ชม.)) จะปรากฏบนแผงแสดงผล และจะเริ่มนับ ถอยหลังจนกระทั่งโปรแกรมเริ่มทำ งาน จากนั้น ระยะเวลาของโปรแกรมจะ ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:. ระบบจะปรับระยะเวลาของ โปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมทำ งาน การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มตันของโปรแกรม หรือการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมจะทำให้ระยะ เวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงาน (หาก เลือก "Finish in" (สิ้นสุดใน) ไว้ และโปรแกรม ยังไม่เริ่มทำงาน) คุณสามารถเปลี่ยนแปลง จำนวนชั่วโมงที่ตั้งไว้ได้โดยทำดังนี้:

- 1. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) Dิเมื
- กดปุ่ม C Ready In (เวลาสิ้นสุด) ซ้าๆ เพื่อเปลี่ยนจำนวนชั่วโมง
- 3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) Dิ₪

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

P⁺ การตั้งค่าโปรแกรม เพิ่มเติม

<mark>หมายเหตุ:</mark> คุณสามารถดูค่าเริ่มต้นของ โปรแกรมที่ตั้งได้เพิ่มเดิมในรายละเอียดโดย รวม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น

การเลือกการตั้งค่าโปรแกรมแบบอื่นๆ จะช่วย ให้คุณสามารถปรับรูปแบบการซักให้เหมาะกับ ผ้าที่จะซักได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกการตั้ง ค่าต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นดอนของ โปรแกรม

ไฟแสดงสถานะของปุ่มจะติดสว่างหากมีการ เปิดใช้การตั้งค่า

ระบบจะไม่จดจำการตั้งค่าเหล่านี้ไว้เมื่อปิด สวิตช์เครื่อง

🍲 Extra Rinse (เพิ่มรอบล้าง น้ำ)

การตั้งค่าที่สามารถเลือกได้:

- +1 + 1 รอบการล้างน้ำ
- +2 + 2 รอบการล้างน้ำ
- +3 + 3 รอบการล้างน้ำ

เพิ่มรอบการล้างน้ำสำหรับผิวแพ้ง่ายและ/หรือ พื้นที่ที่น้ำมีความกระด้างต่ำมาก

ระยะเวลาของโปรแกรมที่ยาวนานขึ้น

้จำนวนรอบการล้างน้ำที่ใช้จริงจะขึ้นอยู่กับ จำนวนที่กำหนดไว้เป็นการตั้งค่าพื้นฐาน สำหรับแต่ละโปรแกรม

🕂 Disinfectant (การฆ่าเชื้อ)

สำหรับการซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อพิเศษเพื่อ ทำลายแบคทีเรีย ดังนั้นจึงเป็นไปตาม มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สูง

หมายเหตุ: ใส่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อลงใน ช่อง สำหรับการตวงด้วยตนเอง

🛠 Silent Wash (การชักเงียบ)

ฟังก์ชั่นที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษสำหรับ การลดเสียงรบกวน เสียงรบกวนในขั้นดอนการ ซักจะลดลง และสัญญาณสิ้นสุดจะถูกปิด

หมายเหตุ:. หากเลือก ^{*}่⊷ Silent Wash (การซักเงียบ) ความขึ้นที่เหลืออยู่ของผ้าจะ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลการปั่นอาจไม่เป็นที่พึงพอ ใจ ก่อนแขวนผ้า คุณสามารถเลือก โปรแกรม ⊙ ปั่นหมาด เพ่ือลดความขึ้นเพิ่ม เต็ม

=ີປີ Speed Perfect (ความเร็ว สูงสุด)

โหมดการซักที่ใช้ เวลาในการซักน้อยลงพร้ อม ทั้งให้ผลการซักที่สอดคล้ องกับประสิทธิภาพ ปกดิ

แดะ ≕Ü Speed Perfect (ความเร็วสูง สุด) เพื่อเปิดหรือปิดใข้ ังาน

หมายเหตุ: ถ้าการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเดิมจะ ถูกเปิดใช้งานด้วย =ີÜ Speed Perfect (ความเร็วสูงสุด) ฉะนั้นปริมาณผ้าสูงสุดจะ ถูกลดลง

🖨 การตั้งค่า i-DOS

อุปกรณ์ของคุณมีระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ชักผ` า อัดโนมัติสำหรับน้ำยาชักผ`า (்) และน้ำยา ปรับผ`านุ่ม (⊛)

ปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ เหมาะสมจะถูกจ่ ายโดยอัดโนมัติ คณสามารถกด ᇦ i-DOS เพื่อเปิดหรือปิดใช้

งานการตวงอัตโนมัติและตั้งค่าการวัดตวงพื้น ลานได

→ "ระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ`าอัตโนมัติ " จากหน้า 37

การใช้งานเครื่อง การเตรียมเครื่อง

เครื่องนี้ผ่านการทดสอบจากโรงงานแล้ว หากต้องการระบายน้ำที่หลงเหลืออยู่จาก ขั้นตอนการทดสอบ ให้ทำการซักรอบแรก ด้วยโปรแกรม **ล้างถังชก** โดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง → *ก่อนทำ การซักครั้งแรก หน้า 19*

หม<mark>ายเหตุ</mark>

- ห้ามเปิ๊ดเครื่องที่ชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาด!
- กรุณาติดูต่อฝ่ายบริการลูกค้า!
- เสี่ยบปลั๊กไฟ

\land คำเดือน

ความเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิตจากไฟ ดูด!

ความเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิตหากสัมผัส บริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า

- ห้ามถอดปลั๊กโดยูการดึงที่สายไฟ
- เสียบหรือถอดปลั๊กขณะด้วยมือที่แห้ง เท่านั้น
- เปิดก๊อกน้ำ



เปิดฝาเครื่อง



การเลือกโปรแกรม/การเปิด เครื่อง

<mark>หมายเหตุ:</mark> หากเปิดระบบล็อคป้องกันเด็กเอา ไว้ จะต้องปิดเสียก่อน จึงจะตั้งโปรแกรมได้

ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้อง การ ปุ่มเลือกโปรแกรมสามารถหมุนไปทางใด ก็ได้

เครื่องซักผ้าจะเปิดสวิตช์

ค่าเริ่มตันของโปรแกรม สำหรับโปรแกรมที่ ได้เลือกจะปรากฏสลับกันบนแผงแสดงผล:

- จำนวนบรรจุสูงสุดและ
- ระยะเวลาของโปรแกรม และ
- •••

การใส่ผ้าลงในถังซัก

ใส่ผ้า

ปิดฝาเครื่อง





หมายเหตุ

- คลี่ผ้าและใส่ผ้าที่แยกไว้ ใส่ผ้าขึ้นใหญ่ และขึ้นเล็กรวมกัน เนื่องจากผ้าขักที่มี ขนาดแดกต่างกันจะกระจายตัวได้ดีกว่า ขณะที่ทำการปั่น การใส่ผ้าสำหรับขัก ขนาดเดียวกันอาจทำให้น้ำหนักไม่สมดุล ได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำหนักสูงสุด ตามที่ระบุ การใส่ผ้ามากเกินไปจะทำให้ผล การซักออกมาไม่ดีเท่าที่ควรและทำให้ผ้า เกิดรอยยับมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ มีผ้าติดอยู่ระหว่างฝาเครื่องและซีลยางจาก นั้นจึงปิดฝ่าเครื่อง

การวัดปริมาณและการเติมผงชัก ฟอกและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า

สำหรับโปรแกรมส่วนใหญ่ในเครื่องชักผ้าแล้ว นั้น ผงชักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่าย โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน สำหรับโปรแกรมเหล่านี้และสามารถเปลี่ยน แปลงได้

→ "การดวงอัตโนมัดิ" จากหน้า 37

สำหรับโปรแกรมที่ไม่มีระบบวัดดวงผลิดภัณฑ์ ซักผ้าอัดโนมัดิหรือหากคุณต้องการควบคุม ปริมาณการใช้ด้วยตัวเอง (ในกรณีนี้ ให้ปิด ระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัดโนมัติ) คุณจะ ต้องเพิ่มผงซักฟอกลงในช่องการตวงด้วยตน เอง

→ "การตวงด้วยตนเอง" จากหน้า 40

การเริ่มโปรแกรม

แตะปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) DM ค้างไว้เป็นเวลา 1∼2 วินาที จาก นั้นปล่อยปุ่มกด โปรแกรมจะเริ่มทำงานและ ประตูเครื่องจะถูกล็อค

⑦ Ready In (เวลาสิ้นสุด) จะปรากฏบน แผงแสดงผล และจะเริ่มนับถอยหลังจนกระทั่ง โปรแกรมการซักเริ่มทำงาน จากนั้น ระยะเวลา ของโปรแกรมจะปรากฏขึ้น และส่วนแสดงผล สำหรับขั้นตอนโปรแกรมดิดสว่าง

หากคุณต้องการล็อคโปรแกรมเพื่อป้องกันการ ปรับเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถเปิดใช้ งานระบบล็อคป้องกันเด็กได้

ระบบล็อคป้องกันเด็ก

คุณสามารถล็อคอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้มี การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณตั้งไว้ได้ เมื่อ ต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้เปิดระบบล็อค ป้องกันเด็ก

วิธีการเปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็ก:

หลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน แตะปุ่ม ^{*} Silent Wash (ขักเงียบ) และ ⊕ Ready In (เวลาสิ้นสุด) ค้างไว้3วินาทีสัญลักษณ์ ∽ ดิดสว่างบนแผงแสดงผล

- ๛ ติดสว่าง: ระบบล็อคป้องกันเด็กทำ งานอยู่
- ๛ิกะพริบ:หากโปรแกรมและการตั้งค่า โปรแกรมได้มีการปรับเปลี่ยนในขณะที่ ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่

หมายเหตุ: เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง End (สิ้น สุด) จะปรากฏขึ้น ปลดล็อคฝาเครื่อง แล้ว สัญลักษณ์ ∽ จะยังคงเปิดอยู่เพื่อเดือน คุณว่าให้ปิดระบบล็อคป้องกันเด็ก

วิธีการปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็ก:

แดะปุ่ม ╬ Silent Wash (ชักเงียบ) และ () Ready In (เวลาสิ้นสุด) ค้างไว้จนกว่า สัญลักษณ์ ∽ จะหายไป

การเพิ่มหรือการนำผ้าออก

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว สามารถเพิ่ม หรือลดปริมาณผ้าได้หากจำเป็น

หากปรากฏสิ่งต่อไปนี้บนแผงแสดงผล:

- ถ้าสัญลักษณ์ C ดับ จะสามารถใส่ผ้าเพิ่ม ได้
- สัญลักษณ์ (C) ดิดสว่าง ไม่สามารถใส่ผ้า เพิ่มได้

แตะที่ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) Dิ∭ เพื่อให้โปรแกรมทำงาน ต่อ โปรแกรมจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ

หม<mark>ายเหตุ</mark>

- อย่าเปิดฝาเครื่องค้างไว้นานเกินไปขณะใส่ ผ้าเพิ่ม เนื่องจากน้ำจากผ้าในถังขักอาจ ใหลออกมา
- เพื่อความปลอดภัย ฝาเครื่องจะยังคงล็อค
 อยู่เมื่อมีระดับน้ำหรืออุณหภูมิสูง หรือขณะ
 ที่ถังขักกำลังหมุน และจะไม่สามารถใส่ผ้า
 เพิ่มได้ในช่วงนี้

การเปลี่ยนโปรแกรม

หากเรียกใช้โปรแกรมผิด สามารถเปลี่ยน โปรแกรมได้ดังนี้:

- 1. แตะปุ่ม Start/Pause (เริ่มต้น/หยุดชั่ว คราว) Dิ∭
- 2. เลือกโปรแกรมอื่น
- และแตะปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด ชั่วคราว) D อีกครั้ง โปรแกรมใหม่จะเริ่ม ทำงานจากจุดเริ่มตัน

การยกเลิกโปรแกรม

สำหรับโปรแกรมที่ใช้อุณหภูมิสูง:

- 1. แดะปุ่ม Start/Pause ้ (เริ่มต้น/หยุดชั่ว คราว) D∭
- ห้ากต้องการให้ผ้าเย็นล.ง: เลือก 📾 ล้างน้ำ
- และแตะปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด ชั่วคราว) D อีกครั้ง

สำหรับโปรแกรมที่ใช้อุณหภูมิด่ำ:

- แดะปุ่ม Start/Pause (เริ่มตัน/หยุดชั่ว คราว) Dั
- เลือก () ปั่นหมาด
- และแตะปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด ชั่วคราว) Dฟ อีกครั้ง

สิ้นสุดโปรแกรม

End (สิ้นสุด) ดิดสว่างบนแผงแสดงผล — และ © ส่วนแสดงผลจะปิด

หากคุณเลือก ∕® น้ำจะถูกระบายออกหลังจากขั้นตอนการล้างเท่ านั้น ไม่ใช่ในรอบการปั่น

การนำผ้าออกจากเครื่อง/การปิด เครื่อง

- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมการซักไปที่ Off (ปิด)
- 2. เปิดฝ้าเครื่องและนำผ้าออก
- ปิดก๊อกน้ำ
 หมายเหตุ: ไม่จำเป็นสำหรับรุ่นที่มี ระบบ Aqua-Stop

หมายเหตุ

- อย่าทิ้งผ้าไว้ในเครื่อง เพราะผ้าอาจหดใน การซักครั้งต่อไปหรืออาจสีตกใส่ผ้าขึ้นอื่น
- นำวัตถุแปลกปลอมออกจากถังซักและ
 ชีลยาง เนื่องจากอาจทำให้เกิดสนิม
- เช็ดซีลยางให้แห้ง



- เปิดฝาเครื่องและช่องเดิมผลิตภัณฑ์ซักผ้า ทิ้งไว้ เพื่อให้น้ำที่ตกค้างอยู่ระเหยออก
- ควรรอให้โปรแกรมทำงานจนจบ เนื่องจาก เครื่องอาจยังล็อคอยู่ จากนั้นจึงเปิด สวิตช์ แล้วรอให้เครื่องปลดล็อค

ระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ ชักผ้าอัตโนมัติ

การทำความคุ้นเคยกับ 🌢 i-DOS

Ji-DOS ย่อมาจาก Intelligent dosing system

อุปกรณ์ของคุณมีระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้า อัตโนมัติสำหรับน้ำยาซักผ้า

ปริมาณน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ เหมาะสมจะถูกจ่ายโดยอัดโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ โปรแกรมและการตั้งค่า

การตวงผลิตภัณฑ์อัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งาน จากโรงงานตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ทั้งหมด และสามารถปรับตามความต้องการของคุณ ได้ ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ไว้เมื่อ ปิดสวิตช์เครื่อง

สำหรับโปรแกรมที่ใช้การดวงอัตโนมัติไม่ ได้ คุณสามารถใส่ผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่เหมาะสม ลงในช่องลิ้นชักใส่สารชักฟอกเพื่อตวงด้วยดัว เองได้

🖨 i-DOS ลิ้นชักใส่สารชักฟอก



1 ○ ช่องสำหรับน้ำยาซักผ้า
 2 ※ ช่องสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 3 ช่วงสำหรับอารถางถ้ายถะแวง

3 ช่องสำหรับการตวงด้วยตนเอง

ก่อนเริ่มตั้งค่า 🌢 i-DOS

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเมื่อใส่ ผลิตภัณฑ์ชักผ้าอยู่เสมอ ขอแนะนำให้ใช้ น้ำยาชักผ้าชนิดมาตรฐาน/อเนกประสงค์ สำหรับผ้าสึกับเสื้อผ้าที่ทำจากฝ้ายหรือเส้นใย สังเคราะห์ที่สามารถชักเครื่องได้

หมายเหตุ

- ใช้เฉพาะน้ำยาซักผ้าที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ เท่านั้น
- เมื่อทำความสะอาดลิ้นชักใส่สารซักฟอก i-DOS ให้เทช่องออกมาให้หมดแล้วทำ ความสะอาด → จากหน้า 41
- ห้ามผสมผลิตภัณฑ์ชักผ้ากับน้ำยาปรับผ้า นุ่ม
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสาร ทำละลาย สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสาร ระเหยู (เช่น ผลิตภัณฑ์ชักผ้าขาว)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุหรือจั้บตัวเป็น ก้อน

การตวงอัตโนมัติ

การตวงอัตโนมัติทำงานดังนี้:

- เปิดสวิตช์เครื่อง

 เกิดการทดสอบฟังก์ชั่นของตัวปั๊ม ☺
 i-DOS ขึ้น ซึ่งสามารถรู้ได้โดยเสียง สั้นๆ จากลิ้นชักใส่สารซักฟอกของ ☺
 i-DOS
- เริ่มโปรแกรม ถังจะเริ่มหมุนและจะมีการตรวจสอบ ปริมาณผ้าขึ้นโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ เลือก (ใช้เวลาสูงสุด 2 นาที) จำนวน ผลิตภัณฑ์ชักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ต้อง ใช้ (ในรอบการซักครั้งล่าสุด) จะถูกตวง ตามการบรรจุผ้าที่ตรวจพบได้ ซึ่งตรวจ สอบได้โดยเสียงบัม

สามารถเปิดหรือปิดใช้งานการตวงอัตโนมัติ สำหรับแต่ละโปรแกรมที่ต้องการแยกกันได้

การตวงอัตโนมัติสามารถเปิดหรือปิดใช้งานได้ หลังจากที่โปรแกรมเริ่มไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะขึ้น อยู่กับโปรแกรมอยู่ที่ขั้นใด คุณสามารถกด 🖨 i-DOS สั้นๆ เพื่อเปิดหรือปิด ใช้งานการตวงอัตโนมัดิได้ การดั้งค่าจะถูก บันทึกว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนครั้งถัดไป

เคล็ดลับ: นอกจากการวัดตวงอัตโนมัติ แล้ว คุณยังสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้า เพิ่มเดิม อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ แป้ง ซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารฟอิกขาวลงใน ช่องวัดดวงด้วยตนเองได้ อย่าใส่ผลิตภัณฑ์ซัก ผ้าลงในช่องวัดตวงด้วยตนเองเพิ่มเพื่อป้องกัน การใส่มากเกินไปหรือการเกิดฟอง

หมายเหตุ

- การวัดตวงอัตโนมัติสามารถใช้ได้กับบาง โปรแกรมเท่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องผ้า ของคุณ
- โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซัก*: หาก เลือกการวัดตวงอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า จะถูกใส่อัตโนมัติในช่วยแช่ผ้าก่อนซักและ รอบการซักหลัก

🖨 i-DOS การตั้งค่าการตวง

จำนวนการวัดดวงพื้นฐานคือจำนวนที่แนะนำ สำหรับผัาในครัวเรือนทั่วไปที่มีน้ำหนักรวม 4.5 กก. จำนวนผลิตภัณฑ์ชักผ้าและดูแลผ้าที่ ถูกใส่ลงไปจริงจะถูกคำนวณโดยใช้ค่าการวัด ตวงพื้นฐานและจำนวนผ้า ซึ่งตรวจพบโดย อัดโนมัติ

จำนวนการวัดตวงพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ซัก ผ้าของเหลวและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกตั้งค่ามา จากโรงงาน คุณสามารถปรับปริมาณการวัด ตวงพื้นฐานแยกสำหรับแต่ละตัวจ่ายได้

ตรวจสอบว่าค่าการวัดตวงพื้นฐานที่ตั้งมา ล่วงหน้าเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือไม่ในแง่:

- น้ำหนัก 4.5 กก.
- สำหรับผลิตภัณฑ์ชักผ้าแบบของเหลว ปริมาณ ปกติของคราบหรือความกระด้าง ของน้ำที่เกี่ยวข้อง
- สำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ความนุ่ม ปานกลาง

กรุณาดูฉลากผลิตภัณฑ์ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้า นุ่ม หรือสอบถามข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตโดย ตรง

ภาพด้านล่างคือตัวอย่างปริมาณ ผลิตภัณฑ์ชักผ้าบนฉลากผลิตภัณฑ์:

ปริมาณมาตรฐาน 4 - 5 กก.		ระดับความสกปรก			
		สก ปรก นัอย	สก ปรก ปาน กลาง	สก ปรก มาก	
ความ	ีต่ำ/ปาน	40	55	80	
	กลาง	ນລ.	มล.	ນລ.	
กระดาง	สูง/สูง	55	80	105	
ของน้ำ	มาก	ມລ.	ນລ.	ນລ.	

ตัวอย่างเช่น การวัดตวงพื้นฐานของ **55 มล.** ต้องถูกตั้งไว้สำหรับความกระด้าง ของน้ำที่ระดับปานกลาง

หากจำเป็น ให้ปรับการวัดตวงพื้นฐานให้ตรง กับน้ำหนักบรรจุที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ซัก ผัาแบบน้ำ/ดูแลผ้าที่คุณกำลังใช้อยู่ ความ กระด้างของน้ำและ/หรือระดับความสกปรก

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

การปรับปริมาณการวัดตวงพื้นฐาน

- เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้: ^(C) Ready In (เวลาสิ้นสุด)
- ก ก ุ่ม (a) i-DOS สั้นๆ การตั้งค่าการวัดตวงพื้นฐานจะแสดงอยู่ สำหรับตัวจ่ายตัวที่สอง
- เปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้: ⁽¹⁾ Ready In (เวลาสิ้นสุด)

หม<mark>ายเหต</mark>ุ

- การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้กับทุกโปร แกรมที่การวัดตวงใช้ได้
- การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้จนกว่ามี การเปลี่ยนแปลงครั้งถัดไปและจะถูกเก็บ ไว้ถึงแม้จะปิดเครื่องแล้ว

การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องเติม

หมายเหตุ

- ดูคำแน²ะนำในบท → "ก่อนเริ่มตั้งค่า i-DOS" จากหน้า 37
- มาก หรือ ※ กะพริบ ให้เดิมผลิตภัณฑ์ลงช่องจ่ายดังกล่าว → จากหน้า 37

เติมช่องจ่ายดังนี้:

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก



2. เปิดฝาปิดช่องจ่าย



 เทผลิตภัณฑ์ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มลงใน ช่องจ่ายที่เกี่ยวข้อง

หม<mark>ายเหตุ</mark>

- ไม่ควรเติมผลิตภัณฑ์เกินสัญลักษณ์ max. (ขีดสูงสุด)



 ปิดฝาช่องจ่าย หมายเหตุ: ไม่ควรเปิดฝาปิดช่องจ่ายทิ้ง ไว้เป็นเวลานานเพื่อป้องกันการแห้ง
 กดช่องเดิมผลิตภัณฑ์ซักผ้ากลับเข้าที่



หมายเหตุ: เมื่อเดิมช่องจ่าย ให้ใช้ผลิดภัณฑ์ ขักผ้าแบบน้ำหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบเดียวกัน เสมอ

การตวงด้วยตนเอง

สำหรับโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้การวัดตวง อัตโนมัติได้หรือถูกปิดใช้งานอยู่ คุณต้องใส่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่องวัดตวงด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ดู แลผ้าในส่วนนี้จะถูกจ่ายออกเมื่อรอบการซัก เริ่มต้น อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่ไม่ควรใส่จนกว่าจะถึงช่วงหลัง ของรอบการซัก (เช่น ระหว่างการล้าง)

หมายเหตุ: โปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อน ชัก*: เมื่อปิดใช้งานการวัดตวงอัตโนมัติ ให้ใส่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับแช่ผ้าลงในถังซัก เท ผงซักฟอกสำหรับการซักหลักลงในช่องวัดตวง ด้วยตนเอง

การวัดตวงและการเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้า

<mark>หมายเหตุ:</mark> ค้นหาปริมาณวัดตวงที่เหมาะสม สำหรับผลิดภัณฑ์ชักผ้าและดูแลผ้า

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก



* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

 เทผลิตภัณฑ์ชักผ้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ ดูแลผ้าลงในช่องวัดดวงด้วยตนเอง



กดช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้ากลับเข้าที่



เทน้ำยา 🖨 i-DOS ในลิ้นชัก ใส่สารชักฟอกออกให้หมด 🖨 i-DOS ทำความสะอาดลิ้นชัก ใส่สารชักฟอกู ทำความสะอาด 🆨 i-DOS ชุดปัม

- 1. ปิดสวิตช์เครื่อง
- ดึงช่องเดิมผลิตภัณฑ์ชักผ้าออก



กดตัวล็อคลง แล้วถอดช่องเติมออกมา



4. กดปั๊มลงแล้วถอดช่องเดิมออกมา



 ปลดตัวล็อคฝาลิ้นชักใส่สารซักฟอกด้าน หลังแล้วดึงออกมา



6. เทลิ้นชักใส่สารชักฟอกออกให้หมด



7. ทำความสะอาดตัวปั๊มด้วยผ้าหมาดๆ



ข้อควรระวัง!

ดัวปั๊มมีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจ เสียหายได้หากสู้มผัสกับน้ำ

- ห้ามล้างตัวปั๊มในเครื่องล้างจานและ อย่าจุ่มลุงน้ำ
- ป้องกั้นปลั๊กด้านหลังไม่ให้โดน น้ำ คราบผลิตภัณฑ์ชักฟอกหรือน้ำยา ปรับผ้านุ่ม

 ทำความสะอาดลิ้นชัก พื้นผิวภายในและฝา ครอบโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดหรือเปิดฝึก บัวให้น้ำไหลผ่าน



 ผึ่งช่องเติม ฝาครอบ และตัวปั๊มให้ แห้ง แล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันดังเดิม





10.ทำความสะอาดด้านในโครงช่องเติม ผลิตภัณฑ์ชักผ้า



11.กดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้ากลับเข้าที่



🏙 การตั้งค่าเครื่อง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

- ระดับเสียงของสัญญาณสิ้นสุด
- ระดับเสียงของสัญญาณปุ่มกด
- การเปิด/ปิดสัญญาณแจ้งข้อมูลการดูแล รักษาถังชัก

โดยจะต้องเปิดโหมดการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยน แปลงการตั้งค่าดังกล่าว



1/2/3/4... ตำแหน่งต่างๆ บนปุ่มเลือก โปรแกรม

เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า:

- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 1 เพื่อ เปิดเครื่อง
- กดปุ่ม

 ที่นหมาด ค้างไว้ และในเวลา เดียวกันก็หมุ่นปุ่มเลือกโปรแกรมดามเข็ม นาพึกาไปยังตำแหน่งที่ 2 จากนั้นปล่อย ปุ่ ม

 ที่นหมาด

โหมดการตั้งค่าจะทำงาน และระดับเสียง สัญญาณแจ้งข้อมูลที่ดั่งไว้จะปรากฏบนแผง แสดงผล

การปรับระดับเสียงและข้อมูลการดูแลถัง ขัก

ใช้ปุ่ม () **Ready In (เวลาสิ้นสุด)** เพื่อ เปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ตามตำแหน่งปุ่มเลือก โปรแกรมที่สอดคล้องกัน:

2: ระดับเสียงของสัญญาณสิ้นสุด

3: ระดับเสียงปุ่มกด

0 = ปิด, 1 = เบา, 2 = ปานกลาง, 3 = ดัง, 4 = ดังมาก

 4: การเปิด/ปิดสัญญาณแจ้งข้อมูลการ ดูแลรักษาถังซัก

ี่มี∩ เปิด มีค่ะ ปิด

การออกจากโหมดตั้งค่า

ในตอนนี้จะสามารถสิ้นสุดการทำงานและหมุน ปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง Off (ปิด) ได้ โดยระบบจะบันทึกค่าที่ตั้งไว้

🐠 เซ็นเซอร์

ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุล

ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลอัตโนมัติตรวจ พบว่าน้ำหนักภายในถังซักไม่สมดุล จึงทำการ หมุนถังซักไปมาเพื่อกระจายผ้าให้ทั่ว

หากไม่สามารถกระจายผ้าให้ทั่วได้ ระบบจะลด ความเร็วลงหรือไม่ทำการปั่น เพื่อเหตุผลด้าน ความปลอดภัย

หมายเหตุ: กระจายผ้าชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ใน ถังชักให้สมดุลกัน

เข็นเชอร์ตรวจจับน้ำ

ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่นและโปรแกรม

ในรอบการล้างน้ำ AquaSensor จะตรวจสอบ ระดับความขุ่นของน้ำ (ความขุ่นเกิดจากสิ่ง สกปรกและผงซักฟอกที่ตกค้าง) ระยะเวลา และจำนวนรอบการล้างน้ำจะแปรผันดามระดับ ความขุ่นของน้ำ

🐯 การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

ข้อควรระวัง!

ระวังอันตรายจากการระเบิดและไฟไหม้!

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของดัวทำ ละลาย เช่น สารทำละลายสำหรับทำความ สะอาด อาจมีไอระเหยที่เป็นพิษ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัว ทำละลาย

ข้อควรระวัง! เครื่องอาจชำรุดเสียหายได้!

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของดัวทำ ละลาย เช่น สารทำละลายสำหรับทำความ สะอาด อาจทำให้ผิวและชิ้นส่วนต่างๆ ของ เครื่องชำรุดเสียหายได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัว ทำละลาย

ด้วถังเครื่องชักผ้า/แผงควบคุม

- ขจัดผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่ตกค้างออกทันที
- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดตัวเครื่องและแผง ควบคุม
- ห้ามใช้ผ้าทราย ฟองน้ำ หรือสารขัดทำ ความสะอาด (น้ำยาขัดสเตนเลล)
- ห้ามทำความสะอาดโดยใช้เครื่อง์ฉีดน้ำ

ถ้งชัก

ใช้สารทำความสะอาดที่ปราศจากคลอรีน โดย ห้ามใช้ ฝอยขัด

หากเครื่องซักผ้ามีกลิ่น หรือต้องการทำความ สะอาดถังซัก ให้เรียกใช้ โปรแกรม ⊗ **ล้างถังซัก 90 °C** โดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้า เครื่อง

การล้างตะกรัน

หากตวงผลิตภัณฑ์ชักผ้าในปริมาณที่ถูกต้อง ก็ ไม่จำเป็นต้องล้างตะกรัน อย่างไรก็ตาม หาก จำเป็นต้องทำ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ ผลิตสารล้างตะกรัน สามารถสั่งชื้อสารล้าง ตะกรันที่เหมาะสมได้จากเว็บไซต์หรือจากฝ่าย บริการหลังการขาย

ปั๊มระบายน้ำอุดดัน

หมายเหตุ: ปิดก๊อกน้ำเพื่อไม่ให้มีเข้าไหลูเข้า มาอีก และเพื่อให้มีการระบายน้ำออกทางปั้ม ระบายน้ำ

🛆 คำเดือน

ระวังความร้อนลวก!

เมื่อซักผ้าโดยใช้อุณหภูมิสูง น้ำจะร้อน มาก หากไปสัมผัสน้ำร้อน อาจถูกลวกได้ ควรรอให้น้ำเย็นลงก่อน

- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ Off (ปิด) แล้วดึงปลักออก
- เปิดฝ้าช่องซ่อมบำรุง



 ถอดท่อระบายน้ำออกจากดัวยึด ถอดจุกอด แล้วปล่อยให้น้ำไหลลงมาใน ภาชนะที่เหมาะสม ใส่จุกอุดกลับเข้าที่ แล้วใช้ดัวยึดยึดท่อ ระบายน้ำกลับเข้าที่



 ค่อยๆ หมุนคลายเกลียวฝาปิดปั้มด้วยความ ระมัดระวัง น้ำที่เหลือค้างอยู่อาจไหลออก มาได้ ทำความสะอาดบริเวณด้านใน ที่เกลียวฝา ปิดปั้ม และตัวหุ้มปั้ม ใบพัดในปั้มระบายน้ำ จะต้องหมนได้



 ใส่ฝาปิดปั๊มกลับเข้าที่และหมุนปิดให้ แน่น โดยที่จับจะต้องอยู่ในแนวตั้ง



ปิดฝาช่องซ่อมบำรุง



หมายเหตุ: วิธีป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ที่ยังไม่ได้ใช้ไหลหลงในท่อน้ำทิ้งในการซัก ครั้งต่อไป: เดิมน้ำ 1 ลิตรลงในช่อง วัดตวง ด้ วยตนเอง แล`วเรียกใช้ โปรแกรม ⊙**ป่นหมาด**

ท่อระบายน้ำที่ท่อพักอุดตัน

- หมุนปุ่มเลือกโปรูแกรมไปที่ Off (ปิด) แล้วดึงปลักออก
- คลายแคลมป์รัดท่อ ค่อยๆ ถอดท่อระบาย น้ำออกอย่างระมัดระวัง น้ำที่เหลือค้างอยู่ อาจไหลออกมาได้
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและชุดข้อต่อ ท่อพัก



 ต่อท่อระบายน้ำกลับเข้าที่ และใช้แคลมป์ รัดท่อยึดจุดต่อไว้

ดัวกรองในท่อจ่ายน้ำอุดตัน

ระบายแรงดันน้ำออกจากท่อจ่ายน้ำ:

- 1. ปิดก๊อกน้ำ
- เลือกโปรแกรม ใ ผ้าคอตต้อน (เปิดใช้ งานการตั้งค่า = O Speed Perfect (ความเร็วสูงสุด)) หมายเหตุ:. หากเครื่องของคุณมีระบบวัด ตวงอัจฉริยะ* คุณจะต้องปิดใช้ งานระบบ การวัดตวงอัจฉริยะ
- กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่ว คราว) DN ให้ โปรแกรมทำงาน ประมาณ 40 วินาที
- 4. หมุนปู่มเลือกโปรแกรมไปที่ Off (ปิด)
- ๑ึงปลั๊กไฟออก

ทำความสะอาดตัวกรอง:

1. ถอดท่อออกจากด้านหลังเครื่อง



ใช้คีมถอดตัวกรองออก



ใช้แปรงขนาดเล็กทำความสะอาดตัวกรอง



ต่อท่อ แล้วตรวจหาการรั่ว



* ขึ้นอยู่กับโมดูล

ความผิดปกติและวิธี แก้ไข

การเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉิน

เช่น การตัดไฟฟ้าหรือในกรณีไฟดับ

โปรแกรมจะทำงานต่อเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับมา

อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องนำผ้าออกจาก เครื่อง คุณสามารถเปิดฝ่าเครื่องได้โดยทำตาม ขั้นตอนต่อไปนี้:

🛕 คำเตือน

ระวังความร้อนลวก!

ขณะชักผ้าด้วยอุณหภูมิสูง การสัมผัสน้ำชักผ้า และเสื้อผ้าที่ชักอาจทำให้ถูกความร้อนลวกได้ หากเป็นไปได้ ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิลดลง ก่อน

่ ≜ คำเตือน ระวังการบาดเจ็บ!

การยื่นมือเข้าไปในถังซัก ขณะที่ถังซักยังคง หมุนอยู่อาจทำให้มือบาดเจ็บได้ ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังซักที่กำลังหมุน ควรรอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน

ข้อควรระวัง! ความเสียหายจากน้ำ!

น้ำที่รั่วออกมาไม่ว่าจากจุดใดอาจก่อให้เกิด ความเสียหายได้ ห้ามเปิดฝาเครื่องหากน้ำอยู่ในระดับที่สามารถ มองเห็นได้ผ่านทางกระจกฝาเครื่อง

- หมุนปุ่มเลือกโปรูแกรมไปที่ Off (ปิด) แล้วดึงปลักออก
- 2. เปิดฝ้าช่องซ่อมบำรุง



- 3. เปิดฝาช่องซ่อมบำรุง → จากหน้า 45
- ใช้เครื่องมือดึงปุ่มเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุก เฉินลง แล้วปล่อย จะสามารถเปิดฝาเครื่องได้



ข้อมูลบนแผงแสดงผล

สิ่งที่ปรากฏ	สาเหตุ/วิธีแก้ไข
¢	 กะพริบอย่างรวดเร็วและมีเสียงเตือน: ฝาเครื่องเปิดออกและระดับ น้ำสูงเกินไป ปิดฝาเครื่อง สั่งให้ โปรแกรมทำงานต่อโดยกด ปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) Dฟ หรือเลือก ปินหมาด กะพริบช้าๆ: ตัวล็อคฝาเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่จะเปิดฝาเครื่อง ได้ รอประมาณ 30 วินาที เพื่อให้ ตัวล็อคฝาเครื่องมีอุณหภูมิลดลง
	 กะพริบ (ไม่มีน้ำ): เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่ ตัวกรองในท่อจ่ายน้ำอุดตัน หรือไม่ → "ตัวกรองในท่อจ่ายน้ำอุดตัน" จากหน้า 46 ถ้ามีการติดตั้งตัวกรองน้ำเพิ่มเดิม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ให้ตรวจดูสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาดถ้าจำเป็น → คำแนะนำใน การติดตั้งและการทำความสะอาดแยกต่างหากสำหรับตัวกรองน้ำ ท่อจ่ายน้ำคดงอหรืออุดตันหรือไม่ ติดสว่าง (แรงดันน้ำต่า): เป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น โดยจะไม่ส่งผล ต่อการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมจะใช้เวลาทำงานนานขึ้น
🖙 ติดสว่าง	ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ – ปิดระบบ
สัญลักษณ์ 🎯 กะพริบ	เรียกใข้ โปรแกรม ூ ล้างถังขัก เพื่อทำความสะอาดและ ดูแลรักษาถังขักรวมถึงตัวถังด้านนอก หมายเหตุ ■ เรียกใข้โปรแกรมโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง ■ ใช้ผงขักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ชักผ้าขาว ควรใช้ผงขักฟอกในปริมาณที่ น้อยกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดฟอง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ ขักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์หรือผ้าเนื้อละเอียด ■ การเปิด/ปิดสัญญาณแจ้งข้อมูลการดูแลรักษาถังขัก → จากหน้า 43
🖻 ดิดสว่าง	สำหรับโปรแกรมที่เปิดใช้การตวงอัตโนมัติเท่านั้น: ▪ ไม่ได้ใส่ฉิ้นชักใส่สารซักฟอกกลับเข้าที่ทั้งหมด ดันลิ้นชักใส่สารซัก ฟอกกลับเข้าที่จนสุด ▪ ไม่ได้ใส่ชุดปัม ใส่ชุดปัมลงในฝ่าของชั้น
🛇 หรือ 🏵 กะพริบ	มีผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่าย ଠ หรือ ⊛ น้อยเกินไป ใส่ผงซัก ฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอีก
E:10 สลับกับ -00, -10 หรือ -20	ชุดปั๊มของระบบการตวงอัตโนมูัติถูกบล็อค หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ Off (ปิด) และทำความสะอาดชุดปั๊ม หากตัวแสดงสถานะ/สัญลักษณ์/รหัสปรากฏขึ้นอีกครั้ง โปรดโทรดิดต่อกับ ฝ่ายบริการหลังการขายของเรา
E:36 สลับกับ -10 and End (สิ้นสุด) เมื่อโปรแกรมทำ งานเสร็จสมบูรณ์	 ปั๊มระบายน้ำอุดตัน → "ปั๊มระบายน้ำอุดตัน" จากหน้า 45 ท่อระบายน้ำที่ท่อพักอุดตัน

สิ่งที่ปรากฏ	สาเหตุ/วิธีแก้ไข
E:35 สลับกับ -10 และ End (สิ้นสุด) เมื่อโปรแกรมทำ งานเสร็จ สมบูรณ์ (เหมาะ สำหรับรุ่นพิเศษ)	มีน้ำอยู่ในรางที่ฐานเครื่อง เครื่องซักผ้ามีรอยรั่ว ปิดก๊อกน้ำ แล้วติดต่อฝ่าย บริการหลังการขาย
แสดงผลเป็นรหัส อื่นๆ	หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ Off (ปิด) รอ 5 วินาที จากนั้นเปิดอีกครั้ง หาก สัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ความผิดปกติและวิธีแก้ไข

ความผิดปกติ	สาเหตุ/วิธีแก้ไข
น้ำรั่วออกจากเครื่องซักผ้า	 ด่อท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง หรือเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ขันข้อต่อเกลียวของท่อจ่ายน้ำให้แน่น
ไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้	 อุณหภูมิในถังซักสูงเกินไปเพื่อที่จะเปิดฝา ฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยทำงานอยู่ หากต้องการหยุด โปรแกรม ระดับน้ำในถังซักสูงเกินไป เปิดฝาเครื่องได้โดยใช้ปุ่มเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นใช่ หรือไม่ → "การเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉิน" จากหน้า 47
ไม่มีการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง ผลิตภัณฑ์ชักผ้าค้างอยู่ที่ ช่องเดิม	 โปรแกรมไม่เริ่มทำงานใช่ไหม เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ดัวกรองในท่อจ่ายน้ำอาจุจะอุดดันหรือไม่ → "ดัวกรองในท่อจ่ายน้ำอุดดัน" จากหน้า 46 หมายเหตุ: ถ้ามีการดิดตั้งตัวกรองน้ำเพิ่มเดิม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ให้ ดรวจดูสิ่งปนเปื้อนและทำความสะอาดถ้าจำเป็น → คำแนะนำ ในการดิดตั้งและการทำความสะอาดแยกต่างหากสำหรับตัว กรองน้ำ ท่อจ่ายน้ำคดงอหรืออุดดันหรือไม่
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	 คุณได้แตะปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ▷ พรือ เลือก ☉ Ready In (เวลาสิ้นสุด) หรือไม่ ปิดฝาเครื่องแล้วหรือยัง ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ ปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็ก ได้เปิดโหมดร้านค้าหรือไม่ หากส่วนแสดงผลแสดง 5<i>H</i>¹/₀ นาน 5 วินาที หลังจากที่คุณเปิดเครื่อง แสดงว่าเครื่องอยู่ใน โหมดร้านค้า รอจนกว่าข้อความบนส่วนแสดงผล 5<i>H</i>¹/₀ จะหาย ไป แดะ Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ▷ พ และกดค้าง ไว้อย่างน้อย 5 วินาที <i>ปีFF</i> จะปรากฏบนแผงส่วนแสดงผล หมุน ตัวเลือกโปรแกรมไปยัง Off (ปิด) ขณะนี้คุณได้ปิดโหมดร้าน ค้าแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องได้ตามปกดิ

ความผิดปกติ	สาเหตุ/วิธีแก้ไข
โปรแกรมได้เริ่มต้นขึ้นและ ถังชักกำลังหมุน แต่ไม่มีน้ำ เดิมลงในถังชัก	ไม่ใช้ข้อผิดพลาด - บางโปรแกรมจะตรวจจับและชั่งปริมาณโดย เฉพาะหลังโปรแกรมเริ่มต้นเพื่อคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสม สำหรับการซัก จากนั้น ถังซักจะเริ่มทำงานด้วยการเดิมน้ำ
Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) Dิ₪ ไม่สามารถใช้งานปุ่ม	🕾 ดิดสว่างอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ใส่ลิ้นชักใส่สารชักฟอกกลับเข้าที่ ทั้งหมด ดันลิ้นชักใส่สารซักฟอกกลับเข้าที่จนสุด
ไม่มีการระบายน้ำ	 ปั๊มระบายน้ำอุดตันหรือไม่ → "บัมระบายน้ำอุดตัน" จากหน้า 45 ท่อระบายน้ำที่ท่อพักอุดตันหรือไม่ → "ท่อระบายน้ำที่ท่อพักอุดตัน" จากหน้า 46
มองไม่เห็นน้ำในถังซัก	ไม่ใช่ความผิดปกติ - น้ำจะอยู่ต่ำกว่าระดับที่มองเห็นได้
🖨 i-DOS ไม่สามารถใช้งาน ปุ่มได้	 การตวงอัตโนมัติเป็นดัวเลือกสำหรับโปรแกรมหรือไม่ ชุดปั้มโดนบล็อคหรือไม่ หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ Off (ปิด) และทำความสะอาดชุดปั้ม
เดิมผลิดภัณฑ์ชักผ้า/น้ำยา ปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายผิด ชนิด	เทช่องจ่ายออกให้หมด ทำความสะอาด และเดิมผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
ผลิตภัณฑ์ชักผ้า/น้ำยาปรับ ผ้านุ่มจับตัวเป็นก้อนอยู่ใน ช่องจ่าย	เทช่องจ่ายออกให้หมด ทำความสะอาด และเดิมผลิตภัณฑ์ที่ถูก ต้อง
ฟองรั่วออกมาจากลิ้นขักใส่ สารซักฟอก	 การตวงอัตโนมัติ:
มีฟองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 การตวงอัตโนมัติ: 🖨 i-DOS ตรวจสอบการตั้งค่าการตวงและลด การวัดตวงขั้นพื้นฐานหากจำเป็น ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดอื่น การตวงด้วยตนเอง: ใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้าในปริมาณมากเกินไป หรือไม่ ใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้าให้น้อยลงในการซักครั้งต่อไปโดย ใส่ปริมาณผ้าเท่าเดิม
ผลิดภัณฑ์ชักผ้า/น้ำยาปรับ ผ้านุ่มหยดออกจากซีลและ เกาะอยู่ตามฝาเครื่องชักผ้า หรือรอยพับชีล	มีผลิตภัณฑ์ชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องจ่ายมากเกินไป ไม่ควร เดิมผลิตภัณฑ์เกินสัญลักษณ์ max. (ขีดสูงสุด)

ความผิดปกติ	สาเหตุ/วิธีแก้ไข
ผลการซักไม่ดีพอ	 i-DOS ตรวจสอบการตั้งค่าการตวงและเพิ่มการวัดตวงขั้นพื้น ฐานหากจำเป็น ใช้ผลิดภัณฑ์ชักผ้าชนิดอื่น
มีเสียงหึ่งสั้น ๆ สองครั้ง หลังจากเปิดเครื่อง	ไม่ใช่ข้อผิดพลาด - เมื่อเปิดเครื่องแล้วเสียงหึ่งนี้จะเกิดขึ้นชั่ว ครู่ เนื่องจากการทดสอบภายในของระบบการตวงอัตโนมัติ
เสียงหึ่งหลังโปรแกรมเริ่ม ดันและระหว่างรอบการล้าง น้ำ	ไม่ใช่ข้อผิดพลาด - เมื่อเปิดใช้งานการตวงอัตโนมัติเสียงหึ่งจะเกิด ขึ้นหลังจากที่น้ำเข้าสู่ถังซักในระหว่างการตวงผงซักฟอกและใน รอบการล้างน้ำครั้งสุดท้ายในระหว่างการตวงน้ำยาปรับผ้านุ่ม เสียง เกิดขึ้นจากชุดปั้ม ᇦ i-DOS และเป็นเสียงการทำงานปกติ
ผลการปั่นไม่ดีพอ ผ้ายังคงเปียก/ชี้นมากเกิน ไป	 ไม่ใช่ความผิดปกติ – ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลหยุดรอบ การปุ่นลงกลางคันเนื่องจากผ้ากระจายไม่ทั่ว กระจายผ้าชิ้นเล็ก และชิ้นใหญ่ในถังซักให้สมดุลกัน ได้เลือกการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม Easy Iron (รีดง่าย) (ขึ้น อยู่กับรุ่น) หรือไม่ ได้เลือกการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม * Silent Wash (ชัก เงียบ) หรือโปรแกรม Silent wash (ชักเงียบ) (ขึ้นอยู่กับ รุ่น) หรือไม่ เลือกความเร็วต่ำเกินไปหรือไม่
มีการปั่นหลายครั้ง	้ไม่ใช่ความผิดปกติ - ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลกำลังปรับ น้ำหนักภายในถังให้สมดุล
โปรแกรมใช้เวลาทำงาน นานกว่าปกดิ	 ไม่ใช่ความผิดปกติ – ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลกำลังปรับ น้ำหนักภายในถังให้สมดุล โดยการกระจายผ้าหลายๆ ครั้ง ไม่ใช่ความผิดปกติ – ระบบตรวจจับฟองถูกเปิดใช้งานและมีการ เปิดใช้งานรอบการล้างน้ำ
ระยะเวลาของโปรแกรมมี การเปลี่ยนแปลงในระหว่าง รอบการชัก	ไม่ใช่ความผิดปกติ – ระบบจะปรับรอบโปรแกรมให้เหมาะกับขั้น ตอนการซักแต่ละขั้นตอนที่สุด ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาของ โปรแกรมที่ปรากฏบนแผงแสดงผลเปลี่ยนแปลง
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และ คราบในเครื่อง	เรียกใช้ โปรแกรม ঔ ล้างถังชัก 90 °C โดยไม่ต้อง ใส่ผ้าเข้ าเครื่อง เดิมผงชักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ชักผ้าขาว หมายเหตุ: ควรใช้ ผงชักฟอกในปริมาณที่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว ครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้ เกิดฟอง ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ชักผ้าสำหรับผ้ าขน สัตว์หรือผ้าเนื้อละเอียด
มีเสียงดัง ตัวเครื่อง สัน และ "เลือนออกจาก ดำแหน่ง" ขณะทำการปั่น	 ปรับระดับเครื่องแล้วหรือยัง → "การปรับให้ได้ระดับ" จาก หน้า 18 ยึดขาเครื่องไว้แน่นแล้วหรือยัง ยึดขาเครื่องให้แน่น ถอดสลักล็อคที่ใช้ในการขนย้ายออกแล้วหรือไม่ → "การถอด สลักล็อคเพื่อการขนย้าย" จากหน้า 14

ความผิดปกดิ	สา	เหตุ/วิธีแก้ไข
แผงแสดงผล/ไฟแสดง สถานะไม่ดิดสว่างขณะที่ เครื่องกำลังทำงาน		ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ ฟิวส์ขาดหรือไม่ รีเซ็ต/เปลี่ยนฟิวส์ หากความผิดปกตินี้เกิดขึ้นช้ำหลายครั้ง กรุณาดิดต่อฝ่ายบริการ หลังการขาย
มีผลิดภัณฑ์ชักผ้าตกค้าง บนผ้า	:	ผลิตภัณฑ์ขักผ`าไร้ สารฟอสเฟตบางชนิดมีสารที่ไม่ละลาย น้ำเป็นส่วนประกอบ เลือก ໝ⁄ ล้างน้ำ หรือปัดเศษผงออกหลังการขัก
ก้าไม่สามารถแก้ไขความผิดจ	ปกส์	ปัดด้ายตัวเอง (หลังจากหมุมปุ่มเลือกโปแกรมเป็น Off (เปิด)

้ถ้าไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยตัวเอง (หลังจากหมุนปุ่มเลือกโปแกรมเป็น Off (ปิด) และเปิดอีกครั้ง) หรือจำเป็นต้องทำการช่อมให้ปฏิบัติดังนี้:

- หุมุนปุ่มเลือ์กโปรแกรมไปที่ Off (ปิด) แล้วดึงปลั๊กออก
- ปิดก็อีกน้ำ แล้วติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

🌈 ฝ่ายบริการหลังการขาย

ถ้าไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติด้วยตนเอง ได้ (→ "ความผิดปกติและวิธีแก้ไข" จาก หน้า 47) กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

เรายินดีให้ความช่วยเหลือในการค้นหาวิธี แก้ไขที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งวิศวกร เข้าไปโดยไม่จำเป็น

กรุณาแจ้งหมายเลขผลิดภัณฑ์ (E-Nr.) และ หมายเลขการผลิต (FD) ของเครื่องแก่ฝ่าย บริการหลังการขาย

E-Nr.

FD_____

E-Nr. หมายเลขผลิตภัณฑ์ FD หมายเลขการผลิต

ดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

- ด้านในฝาเครื่อง
- ด้านหลังเครื่อง

ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้ ติดต่อเรา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานซ่อมทั้งหมดจะ ดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม มาเป็นอย่างดี โดยใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้

불 อัตราการใช้พลังงาน

พลังงานและน้ำที่ใช้ ระยะเวลาของโปรแกรม และความชื้นที่เหลืออยู่สำหรับโปรแกรมการ ขักหลัก (daโอแปรแวง)

(ค่าโดยประมาณ)

โปรแกรม	ปริมาณ ผัา	กำลังไฟฟ้าที่ ใช้*	ปริมาณน้ำที่ ใช้*	ระยะเวลา ของ โปรแกรม*
🛣 ผ้าคอตต้อน 20 °C	10 กก.	0.28 kWh	61 ลิตร	3 ชม.
ใํ⊾ิ ผ้าคอตต้อน 40 °C	10 กก.	0.87 kWh	61 ลิตร	3 ชม.
🐔 ผ้าคอตต้อน 60 °C	10 กก.	0.76 kWh	64 ลิตร	4 ชม.
🕼 ผ้าคอตต้อน 90 °C	10 กก.	2.90 kWh	78 ลิตร	3 ชม.
่ ี่ ี่ ผ้าสังเคราะห์ 40 °C	4 กก.	0.80 kWh	69 ลิตร	2 ½ ชม.
1≩ิิิ ผ้าหลายชนิด 40 °C	4 กก.	0.63 kWh	49 ลิตร	1¼ ชม .
ื่‰ ผ้าบอบบาง/ผ้าไหม 30 ℃	2 กก.	0.22 kWh	37 ลิตร	³ ⁄4 ชม.
💩 ซักถนอมผ้าขนสัตว์ 💲 30 °C	2 กก.	0.29 kWh	40 ลิตร	³ ⁄4 ชม.

ี่ กำหุนดค่าตามเวอร์ชั่นที่ถูกต้องของมาตรฐาน IEC60456

* ค่าที่ได้อาจแตกต่างจากที่ระบุข้างต้นเนื่องจากแรงดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำ ด้านเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า ผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่ใช้ ความ ผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชั่นเสริมที่เลือก

🗐 ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด:

848 มม. x 598 มม. x 590 มม.

(สูง x กว้าง x ลึก)

น้ำหนัก:

79 กก.

การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า:

พิสัยแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์, 50 เฮิรตซ์ การป้องกันการติดตั้งขั้นต่ำ (━+)10 แอมป์

พิสัยกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด

1900 - 2300 วัตต์

แรงดันน้ำ:

100 - 1000 กิโลปาสคาล (1 - 10 บาร์)

^{Aqua} การรับประกัน Aqua-Stop

เฉพาะเครื่องที่มีระบบ Aqua-Stop เท่านั้น

นอกจากการรับประกันจากดัวแทนจำหน่าย ตามข้อตกลงการสั่งซื้อและการรับประกันตัว เครื่องแล้ว บริษัทยังให้การรับประกันในกรณี ต่อไปนี้ด้วย:

- บริษัทยินดีรับประกันความเสียหายสำหรับ การใช้งานภายในครัวเรือนที่ไม่ใช่เชิง พาณิชย์ ในกรณีที่เกิดความเสียหายจาก การโดนน้ำอันเนื่องมาจากความผิดปกดิ ของระบบ Aqua-Stop
- การรับประกันจะมีผลครอบคลุมตลอดอายุ การใช้งานของเครื่อง
- เงื่อนไขในการรับประกันทุกรูปแบบได้แก่ จะต้องมีการดิดตั้งและต่อเครื่องซักผ้าที่มี ระบบ Aqua-Stop รวมถึงส่วนต่อขยายของ ระบบ Aqua-Stop (อุปกรณ์เสริมของ แท้) อย่างถูกต้องตามคำแนะนำในคู่มือ ของเรา

การรับประกันของบริษัทไม่ครอบคลุมกรณี ที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการ ชำรุดของท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่อต่างๆ ตั้งแต่ ก๊อกน้ำจนถึงจุดต่อระบบ Aqua-Stop

 ไม่จำเป็นต้องเฝ้าดิดตามหรือคอยระวังการ ทำงานของเครื่องซักผ้าที่มีระบบ Aqua-Stop หลังการใช้งานโดยการปิดก๊อกน้ำแต่ อย่างใด

ควรปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน เท่านั้น เช่น เมื่อไปท่องเที่ยวเป็นเวลา หลายสัปดาห์

1177	Ì
9	



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones: **www.bosch-home.com/welcome**

BOSCH HOME APPLIANCES SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you: **www.bosch-home.com/service**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34 81739 München, GERMANY www.bosch-home.com

A Bosch Company

