




































































Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
Ime programa: katko pojasnilo programa oz. za katere tkanine je primeren.	maks količina perila; temperatura (☀ = hladno) število vrtljajev za ožemanje* dodatne programske nastavitve
 Cottons (Bombaž) : odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana	9 kg/5** kg; ☀ - 90 °C ----, 0 - 1400* vrt/min
Opombe ■ Pri nastavitvi Eco je temperatura pranja nižja od izbrane temperature. Pri posebni želji glede doseganja temperature pralne raztopine, uporabite program brez nastavitve Eco po potrebi z višjo temperaturo. ■ Pri nastavitvi načina Speed primerno kot kratek program za rahlo umazano perilo.	Speed Eco ≡     predpranje  , voda+ 
 Easy-Care (Preprosta nega) : tkanine iz sintetike ali mešanih tkiv	4 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
	Speed Eco ≡     predpranje  , voda+ 
 Wool (Volna) : tkanine za ročno ali strojno pranje iz volne ali z deležem volne; program za posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila, daljši premori programa (tkanine mirujejo v pralnem lugu)	maks. 2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 vrt/min
Opombe ■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.	-
 Super Quick 15'/30' : posebej kratek program pribl. 15/30 minut, primeren za rahlo umazano manjšo količino perila	2/3,5 kg; ☀ - 40 °C 0 - 1200 vrt/min
Opomba: Pri nastavitvi načina Speed se izvede program SuperQuick 15' .	Speed ≡ 
 Quick Mix (Mešano) : mešano perilo iz bombaža in sintetike	4 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 1200* vrt/min
	Speed Eco ≡     predpranje  , voda+ 
 Night Wash Mix : posebej tih program za pranje ponoči, primeren za tkanine iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken	4 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
Opomba: deaktiviran signal za konec	Speed Eco ≡     predpranje  , voda+ 
* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
 Rinse (Izpiranje) : posebno izpiranje z nastavljivim številom vrtljajev za ožemanje	- ; - ----, 0 - 1400** vrt/min -
 Ožemanje/izčrpavanje vode (Spin/Drain) : posebno ožemanje z izbirnim številom vrtljajev za ožemanje. Če želite le izčrpavanje, število vrtljajev za ožemanje nastavite na 0.	- ; - ----, 0 - 1400** vrt/min -
Opomba: Prikaz časa "Konec čez" se posodobi šele po zagonu programa.	-
 Drum Clean (Nega bobna) : program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, pri pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri pojavu neprijetnih vonjav po daljši odsotnosti.	0 kg; 90 °C 1200 vrt/min -
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Izvedite program za nego bobna brez perila. ■ Uporabljajte univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečitev tvorbe pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo. 	
 Delicates/Silk (Občutljivo/svila) : za občutljive pralne tkanine, npr. iz svile, satena, sintetične ali mešanih vlaken (npr. svilene bluže, šali)	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 vrt/min
Opomba: Uporabljajte za strojno pranje primerno pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.	Speed Eco     predpranje  , voda+ 
 Down (Perje) : za strojno pranje primerne tkanine, polnjene s perjem, vzglavniki, posteljne odeje, primerno tudi za polnila s sintetičnimi vlakni	2 kg;  - 60 °C ---, 0 - 1200 vrt/min
Opomba: Velike dele operite posamično. Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo - prosimo, da upoštevate oznako za nego. Pralno sredstvo varčno dozirajte.	Speed Eco     voda+ 
 Sportswear (Športna oblačila) : tkanine iz mikrovlaknen za šport in prosti čas	2 kg;  - 40 °C ---, 0 - 800 vrt/min
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perila ne smete izpirati z mehčalnim sredstvom. ■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (vse prekate) temeljito odstranite vse ostanke mehčalnega sredstva. 	Speed Eco     predpranje  , voda+ 
 Jeans/Dark Wash (Temno perilo) : temne tkanine iz bombaža ali temne tkanine za preprosto nego; te tkanine perite obrnjene na notranjo stran	3,5 kg;  - 40 °C ----, 0 - 1200 vrt/min
	Speed Eco     predpranje  , voda+ 
* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
** manjša količina perila pri izbiri načina Speed	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<p> Shirts/Blouses (Srajce/poslovna obleka) : srajce/bluze iz bombaža, lana, sintetike ali mešanih vlaken, ki jih ni treba likati</p> <p>Opombe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi Zaščita pred mečkanjem (po modelu) se srajce/bluze le na hitro ožamejo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja ■ Za pranje srajc/bluz iz svile/občutljivih materialov uporabljajte program za občutljivo perilo Delicates/Silk. 	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 800 vrt/min</p> <p>Speed Eco     , predpranje  , voda+ </p>
<p> AllergyPlus: odporne tkanine iz bombaža ali lana</p> <p>Opomba: Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.</p>	<p>7,5 kg/5** kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1400* vrt/min</p> <p>Speed Eco     , predpranje  , voda+ </p>
<p>* maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela</p> <p>** manjša količina perila pri izbiri načina Speed</p>	



Vrednosti porabe

Poraba energije in vode ter preostala vlaga pri glavnih programih pranja

(pribl. navedbe)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bombaž Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bombaž Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Preprosta nega 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mešano 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Občutljivo/Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	približna preostala vlaga***		
	WAT28... maks. 1400 vrt/min	WAT24... maks. 1200 vrt/min	WAT20... maks. 1000 vrt/min
Bombaž	48 %	53 %	62 %
Preprosta nega	40 %	40 %	40 %
Občutljivo/Svila	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od navedenih v odvisnosti od vodnega tlaka, trdote vode, temperature dovoda, temperature prostora, vrste, količine, umazanosti perila, pralnega sredstva, nihanj omrežne napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

** Programska nastavitve za preverjanje in energetska oznaka po direktivi 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C). Podana temperatura programa se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene temperature programa.

*** Podatki o preostali vlagi na osnovi od programa odvisne omejitve števila vrtljajev za ožemanje in maksimalne količine perila.

WAT28491BY

9001469868 (9906)

