

Jednostavno i brzo

PerfectFry Plus frying sensor

Senzor za prženje održava konstantnu temperaturu posuđa i osigurava savršeno prženje. Pored toga, senzor za prženje sledeće prednosti:

- Zahvaljujući kontroli temperature tiganja, sprečava gorenje jela.
- Štiti ulje ili mast od prekomernog zagrevanja. Tako ne nastaju materije štetne po zdravlje.
- Doprinosi energetskoj efikasnosti, zbog toga što se koristi samo potrebna snaga.

Postupak

- Postavite prazan tiganj na zonu za kuvanje.
- Izaberite zonu za kuvanje i dodirnite.
- Izaberite željenu temperaturu:
 - Tokom vremena zagrevanja, prikaz tajmera naizmenično prikazuje ciljnu temperaturu i napredak zagrevanja.
 - Kad se dostigne temperatura prženja, oglasiće se zvučni signal.
- Dodajte ulje ili mast u tiganj i počnite prženje.

Home Connect

Pomoću aplikacije Home Connect možete brzo i jednostavno da pristupite receptima i metodama kuvanja na pametnom telefonu ili tabletu.



Preporuke za kuvanje sa PerfectFry Plus frying sensor

Sledeća tabela pokazuje koja temperatura odgovara za koju namirnicu. Vreme prženja i temperatura mogu da variraju u zavisnosti od vrste, veličine, količine i kvaliteta namirnica. Podešena temperatura varira u zavisnosti od upotrebljenog tiganja.

- Prethodno zagrejte prazan tiganj.
- Kada se čuje zvučni signal dodajte ulje i namirnice.

	°C	min
Meso		
Šnicla, natur	160-180	4-10
Šnicla, pohovana	180	6-10
File	180-200	6-10
Kotleti	160-180	10-15
Karadordeva šnicla, bečka šnicla	180	10-15
Odrezak, slabo pečen, debljine 3cm	220	8-10
Odrezak, srednje pečen, debljine 3cm	200	6-10
Odrezak, jako pečen, debljine 3cm	180	6-12
T-bone odrezak, slabo pečen, debljine 4,5 cm	200-220	10-15
T-bone odrezak, srednje pečen, debljine 4,5 cm	180-200	20-30
Prsa živine, debljine 2 cm	160	10-20
Slanina	160-180	2-6
Mleveno meso	180-200	6-10
Hamburger, debljine 1,5 cm	160-200	6-15
Ćufte	160-180	10-20
Barene kobasicice	160-180	8-20
Čorizo, sirove kobasicice	160-180	10-20
Ražnjići	160-180	10-20
Giros	180-200	6-10
Riba i morski plodovi		
Riblji filet, natur	180	10-20
Riblji file, pohovani	180	10-20
Pržena riba, cela	160	10-20
Sardine	180	6-12
Kozice	180	4-8
Hobotnica, sipa	180-200	6-12
Dagnje, školjke, srčanke	110-120	4-8
Jela od jaja		
Jaja na oko na maslacu	140	2-6
Jaja na oko na ulju	180-200	2-6
Kajgana	140	4-9
Omlet	140	3-6
Prženice	160	4-8
Palačinke, blini, takosi	180-200	1-3
Povrće		
Pečeni krompir od kuvanog krompira u lusci	180-200	6-12
Pomfrit	180-200	15-25
Palačinke od rendanog krompira	200	2-4
Luk, beli luk, dinstani	140	4-12
Kolutovi crnog luka	180-200	4-12
Tikvice, patlidžan, paprika	160-180	4-12
Zelene špargle, pržene	160-180	10-20
Pečurke	180	10-15
Povrće, glazirano	120	10-20
Povrće u tempura testu	180-200	5-10
Zamrznuta jela		
Chicken Nuggets	180-200	8-12
Riblji štapići	180	8-12
Pomfrit	200-220	4-8
Jela u tiganju	160-180	6-10
Prolećne rolnice	180-200	8-15
Paštete, kroketi	200-220	6-8
Sosovi		
Sos od paradajza	120	20-30
Sos sa pavlakom	110-120	10-20
Bešamel sos	110-120	10-20
Sos od sira	110-120	3-8
Slatki sosovi	110-120	10-20
Redukovanje sosova	110-120	5-10
Topljenje		
Čokoladna glazura	70-80	5-15
Sir	70-80	3-10
Maslac	70-80	3-5
Fondi	70-80	5-15
Ostalo		
Pečeni sir	180-200	5-15
Krutoni	160-180	6-10
Tost hleb	200-220	8-12
Suva gotovajela	110-120	5-10
Bademi, orasi, pinjoli, prženi	180-200	3-15
Kokice	220	10-20

9001819050 (030309) sr, hr




Temperatura koja se prikazuje na prikazima je orientaciona vrednost i može da se razlikuje od stvarne temperature u tiganju.


Uputstvo za upotrebu: Dodatne informacije možete dobiti u uputstvu za upotrebu ploče za kuvanje u odeljku „Senzor za prženje“. Pažljivo pročitajte taj odeljak.



Tiganj



Teppanyaki



Ploča za pečenje roštilja

Jednostavno i brzo

PerfectFry Plus frying sensor

Senzor za pečenje održava temperaturu vaše posude za kuhanje stalnom i osigurava savršeno pečenje. Osim toga, senzor za pečenje pruža sljedeće prednosti:



- ▶ Sprječava da hrana zagori nadzirući temperaturu tave.
- ▶ Štiti ulje ili mast od pregrijavanja. Na taj način ne nastaju tvari opasne po zdravlje.
- ▶ Osigurava energetsku učinkovitost upotrebljavajući samo potrebnu snagu.

Način postupanja

- ▶ Stavite praznu tavu na zonu za kuhanje.
- ▶ Odaberite zonu za kuhanje i dodirnite .
- ▶ Odaberite željenu temperaturu:
 - Tijekom zagrijavanja indikator timera naizmjence prikazuje ciljnju temperaturu i napredak zagrijavanja.
 - Kada je postignuta temperatura pečenja, javlja se zvučni signal.
- ▶ Stavite ulje ili mast u tavu i počnite s pečenjem.



Home Connect Pomoću aplikacije Home Connect možete brzo i jednostavno pristupiti receptima i tehnikama kuhanja putem pametnog telefona ili tableta.

Topljenje 70 °C	Priprema umaka 110–120 °C	Pečenje 140 °C	Pečenje 160 °C	Pečenje 180–200 °C	Pečenje 220 °C
 Topljenje čokolade, maslaca ili sira, npr. fondue.	 Priprema i ukuhanje umaka, pirjanje povrća, pečenje hrane na ekstra djevičanskom maslinovom ulju, maslacu ili margarinu, npr. omleta.	 Pečenje hrane na ekstra djevičanskom maslinovom ulju, maslacu ili margarinu, npr. omleta.	 Pečenje ribe i debelih namirnica, npr. kosanih odrezaka ili kobasica.	 Pečenje odrezaka, srednje ili dobro pečeni, duboko smrznutih, paniranih i finih namirnica, npr. odrezaka, krvavo pečeni, popečaka od krumpira ili duboko smrznutog pomfrita.	 Pečenje hrane na visokim temperaturama, npr. odrezaka, krvavo pečeni, popečaka od krumpira ili duboko smrznutog pomfrita.

Temperatura prikazana na indikatorima predstavlja približnu vrijednost i može odstupati od stvarne temperature u tavi.

Upute za uporabu: Ostale informacije naći ćete u uputama za uporabu ploče za kuhanje odlomku „Senzor za pečenje“. Temeljito pročitajte taj odlomak.



Preporuke za kuhanje s PerfectFry Plus frying sensor

U sljedećoj tablici je prikazano koja je temperatura prikladna za koju namirnicu. Vrijeme pečenja i temperatura mogu varirati ovisno o vrsti, težini, veličini, količini i kvaliteti namirnice. Namještena temperatura varira ovisno o korištenoj tavi za pečenje.

- ▶ Zagrijati praznu tavu.
- ▶ Ulje i namirnice staviti nakon zvučnog signala.

	°C	min
Meso		
Odresci, naravni	  	160-180
Odresci, panirani		180
File	  	180-200
Kotleti	  	160-180
Cordon bleu, bečki odrezak		180
Odrezak, krvavo pečen, debljine 3 cm	  	220
Odrezak, srednje pečen, debljine 3 cm	  	200
Odrezak, jako pečen, debljine 3 cm	  	180
T-Bone odrezak, krvavo pečen, debljine 4,5 cm	  	200-220
T-Bone odrezak, srednje pečen, debljine 4,5 cm	  	180-200
Prsa od peradi, debljine 2 cm	  	160
Slanina	  	160-180
Mljeveno meso	  	180-200
Hamburger, debljine 1,5 cm	  	160-200
Mesne okruglice	  	160-180
Kuhane kobasicice	  	160-180
Chorizo, sirove pečenice	  	160-180
Ražnjici	  	160-180
Gyros	  	180-200
Povrće		
Pečeni krumpir od krumpira kuhanog u ljsuci	  	180-200
Pomfrit	  	180-200
Popečci od krumpira	  	200
Luk, češnjak, staklasto pirjan	  	140
Luk narezan na kolutiće	  	180-200
Tikvice, patlidžani, paprika	  	160-180
Zelene šparoge, pečene	  	10-20
Gljive	  	180
Povrće, glazirano	  	10-20
Povrće u tempuri	  	180-200
Zamrznuta jela		
Pileći nuggets	  	8-12
Riblji štipići	  	8-12
Pomfrit	  	200-220
Jela iz tave	  	6-10
Proljetne rolice	  	8-15
Vol-au-vent, kroketi	  	200-220
Umaci		
Umak od rajčica	  	120
Umak s vrhnjem	  	110-120
Béšamel umak	  	110-120
Umak od sira	  	3-8
Slatki umaci	  	110-120
Reduciranje umaka	  	5-10
Topljenje		
Kuvertira	  	70-80
Sir	  	70-80
Maslac	  	70-80
Fondue	  	70-80
Ostalo		
Pečeni sir	  	5-15
Krutoni	  	6-10
Tost	  	200-220
Pohani kruh	  	4-8
Crêpes, blini, palačinke, tacos	  	110-120
Bademi, orasi, pinjoli, prženi	  	3-15
Kokice	  	220

9001819050 (030309) sr, hr

