



Conecte su cafetera automática con el futuro.



Home Connect. Una aplicación para todo.

Home Connect es la primera aplicación que lava, aclara, hornea, hace café y mira dentro del frigorífico*. Distintos electrodomésticos – Home Connect conecta y facilita la movilidad.

Para usted esto significa infinidad de nuevas posibilidades de hacer su vida más fácil. Utilice servicios confortables, descubra ofertas informativas ingeniosas y organice las tareas domésticas de forma fácil a través del smartphone o de la tableta. En resumen: Bienvenido a una nueva forma de vivir el día a día.

* Próximamente se ofrecerán electrodomésticos con capacidad de Home Connect.



Su nueva forma de vivir el día a día.

Más comfortable.

Con Home Connect controlará sus electrodomésticos cuando quiera y donde quiera. De forma sencilla e intuitiva a través del smartphone o de la tableta. De este modo evitará rodeos y tiempos de espera y tendrá más tiempo para las cosas realmente importantes para usted.

Más fácil.

Realice las configuraciones (como el tono de la señal o programas individuales) sencillamente en la aplicación, en la pantalla táctil, que presenta una clara distribución de la información. Resulta incluso más fácil y preciso que en el propio electrodoméstico. Además, dispone manuales de instrucciones y muchos vídeos didácticos directamente al alcance de la mano.

Más conectado en red.

Déjese inspirar y descubra ininidad de ofertas adicionales hechas específicamente a su medida: libros de recetas, consejos para la utilización del electrodoméstico y mucho más. En cualquier momento, puede pedir los accesorios adecuados con tan solo unos clics.



Con Home Connect sacará el máximo rendimiento a su cafetera automática.

Ya puede controlar su cafetera automática de forma remota y aprovechar su tiempo para las cosas realmente importantes para usted. En las siguientes páginas podrá aprender a conectar su electrodoméstico a la moderna aplicación Home Connect y beneficiarse de sus múltiples ventajas. Podrá encontrar toda la información necesaria acerca de Home Connect en www.home-connect.com



¿Qué necesita para conectar su cafetera automática a Home Connect?

- En su smartphone o tableta está instalada la última versión del sistema operativo.
- Dispone de cobertura de la red doméstica (WLAN) en el lugar de donde se encuentra la cafetera automática.

Nombre y contraseña de su red doméstica (WLAN):

Nombre de la red (SSID): _____

Contraseña (Key): _____

- La red doméstica está conectada a Internet y la función WLAN está activada.
- Ha desembalado y conectado su cafetera automática a la red eléctrica.

Paso 1: Configuración de la aplicación Home Connect

A Abra en el smartphone o tableta la App Store (dispositivos Apple) o Google Play Store (dispositivos Android).



B Introduzca en el buscador el término «**Home Connect**».



C Seleccione la aplicación Home Connect e instálela en el smartphone o la tableta.



D Inicie la aplicación y cree su acceso a Home Connect. La aplicación le guiará durante el proceso de registro. A continuación, anote su correo electrónico y contraseña.

Datos de acceso de Home Connect:

Correo electrónico: _____ Contraseña: _____



Compruebe la disponibilidad en www.home-connect.com

Paso 2 (primera puesta en marcha): Conecte su cafetera automática a la red doméstica (WLAN)



A Conecte la cafetera automática a la red eléctrica y enciéndela.



B Compruebe si el router de la red doméstica dispone de una función WPS (encontrará más información en el manual de su router).

C ¿Dispone el router de una función WPS (conexión automática)?

¿El router tiene una función WPS?

En ese caso, continúe con el paso 2.1 –

Conexión automática (WPS).



o bien

¿Su router no tiene una función WPS o lo desconoce?

En ese caso, continúe con el paso 2.2 –
Conexión manual (modo avanzado).



Paso 2.1: Conexión automática de su cafetera automática a la red doméstica (WLAN)

A Al poner en marcha la cafetera automática por primera vez, seleccionar **«Home Connect»**.

B Conecte **«Wi-Fi»** en su cafetera automática.

C Seleccione a continuación **«Conectar la red»**.



D Para establecer una conexión automática, pulsar la tecla **«Conectar automáticamente.»**.

E Activar en los siguientes 2 minutos la función WPS en el router de la red doméstica. Algunos router cuentan, por ejemplo, con una tecla WPS/WLAN. Encontrará información al respecto en el manual de su router.

F Después de algunos segundos, en el display de su cafetera automática aparece **«Conexión a la red correctam.»**. **Siga entonces con el paso 3.**

En el display aparece el mensaje: **«Conexión a la red Fallo»**.

No se ha podido establecer una conexión durante 2 minutos. Compruebe que la cafetera automática se encuentre en el alcance de la red doméstica (WLAN) y, en caso necesario, repita el proceso o regístrese en el paso 2.2 manualmente.



Paso 2.2: Conexión manual de la cafetera automática en la red local (WLAN)



En la conexión manual, la cafetera automática crea una red WLAN propia (Soft Access Point) a la que es posible conectarse a través del smartphone o la tableta.

A Al poner en marcha la cafetera automática por primera vez, seleccionar **«Home Connect»**.



B Conecte **«Wi-Fi»** en su cafetera automática.

C Seleccione a continuación **«Conectar la red»**.



D Para establecer una conexión manual, pulsar la tecla **«Conectar manualmente»**



E En el display central aparece **«Conexión a la red manual»**. La cafetera automática ha creado ahora una red WLAN propia (SSID) «Home Connect», a la que es posible conectarse a través del smartphone o tableta.



F Pasar al menú de ajustes general del smartphone o la tableta (dispositivo móvil) y acceder a los ajustes de WLAN.



G Conecte su smartphone o su tableta con la red WLAN (SSID) «**HomeConnect**» (la contraseña del WLAN [Key] es «HomeConnect»). El proceso de conexión puede tardar hasta 60 segundos.



H Tras realizar la conexión correctamente, abra la aplicación Home Connect en el smartphone o la tableta.



I La aplicación busca la cafetera automática durante unos segundos. Una vez detectada la cafetera, introduzca el nombre de la red (SSID) y la contraseña (Key) de la red doméstica (WLAN) en los campos correspondientes.



J A continuación, pulse «**Transferir al electrodoméstico**».



K Ahora, en el display de su cafetera automática aparece «**Conexión de red correctam.**». **Siga entonces con el paso 3.**



Paso 3: Conecte su cafetera automática a la aplicación Home Connect



A Pulse el campo de texto **«Conectar con la aplicación»**.



B Una vez que su cafetera aparezca en su smartphone o tableta, tiene 2 minutos para añadirla a la aplicación Home Connect.



C Si la cafetera no se muestra automáticamente, pulse primero **«Conecta un electrodoméstico»** o **«Búsqueda de electrodoméstico»**.



D Siga las últimas instrucciones de la aplicación para confirmar la conexión y terminar el proceso.



E Una vez realizado el registro, pulse el campo de texto **«Inicio a distancia Desac.»** de la cafetera automática. Aparecerá una advertencia. Una vez confirmada, se activará el inicio a distancia.

F Con el campo de texto **«Atrás Ajustes»** cierre la configuración de Home Connect y regrese a la puesta en marcha de la cafetera automática.



Ha conectado su cafetera automática correctamente.

¡Comience a disfrutar de todas las ventajas de la aplicación Home Connect.

Fallo en la conexión:

Asegúrese de que el smartphone o la tableta se encuentra en la red doméstica (WLAN). Repita los procesos establecidos en el paso 3.



El futuro de su hogar ya ha comenzado.

Su nueva cafetera automática con función Home Connect integrada forma parte de una nueva generación de electrodomésticos conectados en red. ¿Sabía que también existen otros electrodomésticos que integran la función Home Connect? Así, en el futuro, además de su cafetera automática, también podrá controlar y manejar de forma remota lavavajillas, frigoríficos, hornos, lavadoras o secadoras* de determinados fabricantes. Para obtener información sobre el futuro de las tareas domésticas y sobre las múltiples ventajas que ofrece un hogar conectado en red, visite: www.home-connect.com

* Próximamente se ofrecerán electrodomésticos con capacidad de Home Connect.



Su seguridad es nuestra máxima prioridad

Seguridad de datos:

El intercambio de datos se efectúa siempre de manera codificada. Home Connect cumple con las normas de seguridad más rigurosas y la aplicación ha obtenido la certificación de la oficina de inspección técnica TÜV Trust IT. Para más información acerca de la protección de datos, consulte la página www.home-connect.com.

Seguridad del electrodoméstico:

Para un funcionamiento seguro de su electrodoméstico con función Home Connect integrada, preste atención a las advertencias de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del mismo.



Disfrute de la libertad de organizar el día a día como le apetezca.



¿Desea realizar una consulta o contactar con el servicio de atención al cliente de Home Connect?
Visítenos en www.home-connect.com

8001023763

Home Connect es un servicio ofrecido por Home Connect GmbH
Apple App Store e iOS son marcas de Apple Inc.
Google Play Store y Android son marcas de Google Inc.
Wi-Fi es una marca de Wi-Fi Alliance
El sello de calidad de TÜV se basa en la certificación
de la oficina de inspección técnica TÜV Trust IT GmbH
Grupo empresarial TÜV AUSTRIA