



Connectez votre machine à espresso automatique à l'avenir.





# Votre nouvelle liberté au quotidien.

## Plus confortable.

Avec Home Connect, vous commandez vos appareils électroménagers quand vous voulez et où vous voulez. Tout simplement et de manière intuitive via votre smartphone ou votre tablette. Vous économisez ainsi du temps et pouvez le consacrer aux choses qui vous tiennent à cœur.

## Plus facile.

Procédez simplement aux réglages de commande tels que les bips sonores ou des programmes individuels dans l'appli sur l'écran tactile bien structuré. C'est encore plus facile et plus précis que sur l'appareil lui-même et vous bénéficiez des modes d'emploi et de nombreux clips vidéo d'instruction directement à portée de main.

## Plus en réseau.

Laissez-vous inspirer et découvrez de nombreuses offres supplémentaires parfaitement adaptées à vos appareils : collections de recettes, astuces d'utilisation des appareils et bien plus encore. Vous pouvez à tout moment commander des accessoires compatibles en quelques clics.



# Home Connect décuple le potentiel de votre machine à espresso automatique.

Commandez dès aujourd'hui votre machine à espresso automatique d'où que vous soyez et consacrez plus de temps aux choses qui vous tiennent à cœur ! Comment connecter votre machine à espresso automatique avec l'appli Home Connect porteuse d'avenir et bénéficier de nombreux avantages, c'est ce que vous découvrirez aux pages suivantes. Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant Home Connect sur le site [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



## Que faut-il pour connecter votre machine à espresso automatique à Home Connect ?

- Votre smartphone ou votre tablette est équipé de la version la plus récente du système d'exploitation.
- Vous avez accès au réseau domestique (Wi-Fi) où est installée la machine à espresso automatique.

### **Nom et mot de passe de votre réseau domestique (Wi-Fi) :**

Nom du réseau (SSID) : \_\_\_\_\_

Mot de passe (Key) : \_\_\_\_\_

- Le réseau domestique est connecté à Internet et la fonction Wi-Fi est activée.
- Votre machine à espresso automatique est déballée et raccordée.

# Étape 1 : configurez l'appli Home Connect

A Ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou le Google Play Store (pour les appareils Android) sur votre smartphone ou votre tablette.



B Tapez le critère de recherche « **Home Connect** ».



C Sélectionnez l'appli Home Connect et installez-la sur votre smartphone ou sur votre tablette.



D Démarrez l'appli et configurez votre accès à Home Connect. L'appli vous guide alors dans le processus d'enregistrement. Notez à la fin votre adresse e-mail et votre mot de passe.

**Données d'accès à Home Connect :**

E-Mail : \_\_\_\_\_ Mot de passe : \_\_\_\_\_



Veuillez vérifier la disponibilité sur l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Étape 2 (première mise en service) : connectez votre machine à espresso automatique à votre réseau domestique (Wi-Fi)



**A** Raccordez la machine à espresso automatique et mettez-la en marche.



**B** Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique dispose d'une fonction WPS (vous trouverez ces informations dans le manuel de votre routeur).

**C** Votre routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique) ?

Votre routeur possède une fonction WPS ?

**Passez alors à l'étape 2.1 –  
Connexion automatique (WPS).**

ou

Votre routeur ne dispose pas de fonction WPS  
ou vous ne le savez pas ?

**Passez alors à l'étape 2.2 –  
Connexion manuelle (mode professionnel).**



## Étape 2.1 : connexion automatique de votre machine à espresso automatique au réseau domestique (Wi-Fi)



**A** Sélectionnez « **Home Connect** » lors de la première mise en service de votre machine à espresso automatique.



**B** Activez le « **Wi-Fi** » sur votre machine à espresso automatique.

**C** Sélectionnez ensuite « **Relier le réseau** ».



**D** Pour lancer une connexion automatique, appuyez sur la touche « **Connecter automatiquement.** ».



**E** Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. Certains routeurs disposent d'une touche WPS/Wi-Fi. Vous trouverez des informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.

**F** Au bout de quelques secondes, « **Connexion réseau réussie** » s'allume sur l'écran de la machine à espresso automatique. **Passez alors à l'étape 3.**



« **Connexion réseau échoué** » s'affiche sur l'écran.

La connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes.

Contrôlez si votre machine à espresso automatique se trouve dans le périmètre de portée de votre réseau domestique (Wi-Fi) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement selon l'étape 2.2.



## Étape 2.2 : connexion manuelle de votre machine à espresso automatique au réseau domestique (Wi-Fi)



Lors de la connexion manuelle, votre machine à espresso automatique crée son propre réseau Wi-Fi (Soft Access Point) auquel vous pouvez vous connecter avec votre smartphone ou votre tablette.

**A** Sélectionnez « **Home Connect** » lors de la première mise en service de votre machine à espresso automatique.



**B** Activez le « **Wi-Fi** » sur votre machine à espresso automatique.

**C** Sélectionnez ensuite « **Relier le réseau** ».



**D** Pour lancer une connexion manuelle, appuyez sur la touche « **Connecter manuellement** ».



**E** Au centre de l'écran, « **Connexion réseau manuel** » s'affiche. Votre machine à espresso automatique a configuré son propre réseau Wi-Fi (SSID) « HomeConnect » auquel vous avez accès avec votre smartphone ou votre tablette.





**F** Passez au menu de réglage général de votre smartphone ou de votre tablette (appareil mobile) et ouvrez les réglages Wi-Fi.



**G** Connectez votre smartphone ou votre tablette au réseau Wi-Fi (SSID) « **HomeConnect** » (le mot de passe Wi-Fi [Key] est « HomeConnect »). La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes !



**H** Une fois la connexion établie, ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette.



**I** L'appli recherche votre machine à espresso automatique pendant quelques secondes. Une fois que la machine à espresso automatique a été trouvée, entrez le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (Key) de votre réseau domestique (Wi-Fi) dans les champs correspondants.



**J** Appuyez ensuite sur « **Transfert vers l'appareil** ».



**K** « **Connexion réseau réussi** » s'allume alors sur l'écran de la machine à espresso automatique. **Passez alors à l'étape 3.**



## Étape 3 : connectez votre machine à espresso automatique à l'appli Home Connect



- A** Appuyez sur le champ de texte « **Connecter avec App** » de votre machine à espresso automatique.



- B** Vous avez alors 2 minutes pour ajouter votre machine à espresso automatique dans l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette à partir du moment où elle y est affichée.



- C** Si la machine à espresso automatique ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur « **Connecter un appareil** » ou « **Rechercher des appareils** » dans l'appli.



- D** Suivez les dernières instructions de l'appli pour confirmer la connexion et achever la procédure.



- E** Une fois la connexion réussie, appuyez sur le champ « **Télé démarrage arrêt** » de votre machine à espresso automatique. Un avertissement apparaît. Une fois que vous l'avez acquitté, le télé démarrage est activé.



- F** Terminez la configuration de Home Connect et accédez de nouveau à la première mise en service de votre machine à espresso automatique en appuyant sur le champ « **Retour Réglages** ».

**Vous avez connecté votre machine à espresso automatique avec succès.**

**Profitez maintenant de tous les avantages de l'appli Home Connect !**

### Échec de la connexion :

Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette figure bien dans le réseau domestique (Wi-Fi). Répétez les actions de l'étape 3.



## L'avenir de votre foyer a déjà commencé.

Votre nouvelle machine à espresso automatique avec fonction Home Connect appartient à la nouvelle génération d'appareils électroménagers mis en réseau. Saviez-vous qu'il existe aussi d'autres appareils électroménagers dotés de la fonction Home Connect ? Vous pouvez commander et utiliser à distance, outre votre machine à espresso automatique, des lave-vaisselle, fours, réfrigérateurs, lave-linges ou des sèche-linges\* de fabricants sélectionnés. Informez-vous sur les travaux ménagers du futur et les nombreux avantages offerts par la domotique sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

\* Veuillez vous assurer de la disponibilité du service, des produits et des fonctions Home Connect dans votre pays à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



## Votre sécurité – notre priorité absolue

### **Sécurité des données :**

L'échange des données s'effectue toujours de manière cryptée. Home Connect est conforme aux normes de sécurité les plus strictes. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection des données sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### **Sécurité de l'appareil :**

Pour utiliser votre appareil en toute sécurité avec la fonction Home Connect, veuillez tenir compte des consignes de sécurité du mode d'emploi de votre appareil.

Profitez de la liberté d'organiser votre quotidien comme bon vous semble.

8001043462



Pour toute question, veuillez visiter notre site Web  
[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)  
ou téléphonez au 1-800-944-2904

Home Connect est un service de BSH Home Appliances Corporation.

Le Apple App Store et iOS sont des marques de commerce de Apple Inc.  
Google Play Store et Android sont des marques de commerce de Google Inc.  
Wi-Fi est une marque de commerce de Wi-Fi Alliance.