



Collegate il vostro elettrodomestico – con il futuro.

Guida rapida

Home
connect

Il futuro inizia oggi a casa vostra con Home Connect *

Congratulazioni per aver acquistato la macchina da caffè automatica del futuro, che già oggi facilita e rende più piacevole la vostra vita quotidiana.

Per utilizzare in modo sicuro il vostro apparecchio con HomeConnect, attenetevi alle avvertenze di sicurezza contenute nelle corrispondenti istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

Più comodo.

Con Home Connect azionate i vostri elettrodomestici quando volete, dove volete. In modo semplicissimo e intuitivo tramite smartphone o tablet. Così risparmiate tempo e fatica e potete dedicarvi ad altre cose per voi più importanti.

Più facile.


Gestite facilmente le impostazioni di comando come i segnali acustici o i singoli programmi sullo schermo touch tramite l'app. È persino più facile e preciso che facendolo dall'apparecchio e avrete direttamente a portata di mano i dati, le istruzioni per l'uso e molti video introduttivi.

Più interazione.

Lasciatevi ispirare e scoprirete tante proposte pensate appositamente per i vostri apparecchi: ricette, consigli per l'uso e molto altro. Potrete in qualsiasi momento ordinare gli accessori giusti in pochi clic.

* La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel vostro paese.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i paesi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.home-connect.com.




Cosa vi serve per collegare il vostro elettrodomestico a Home Connect?

- Il vostro smartphone o tablet dispone di un sistema operativo aggiornato all'ultima versione.
- La portata della rete domestica (WLAN) raggiunge il luogo in cui è installato l'elettrodomestico.
Nome e password della vostra rete domestica (WLAN):

Nome della rete (SSID): _____

Password (Key): _____

Tre passaggi per facilitare la vita quotidiana:



1. Configurare l'app

2. Collegare l'elettrodomestico alla WLAN

3. Collegare l'elettrodomestico all'app

Passaggio 1: installazione dell'app Home Connect



A Aprite l'App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) dal vostro smartphone o tablet.



B Cercate "**Home Connect**" nello store.



C Selezionate l'app Home Connect e installatela sul vostro smartphone o tablet.



D Avviate l'app e impostate l'accesso a Home Connect. L'app vi guiderà attraverso la procedura di accesso. Prendete nota dell'indirizzo e-mail utilizzato e della password scelta.



Dati di accesso a Home Connect:

e-mail: _____

Password: _____



Verificate la disponibilità su www.home-connect.com.

Passaggio 2 (prima messa in servizio): collegamento della macchina da caffè automatica alla rete domestica (WLAN)



A Collegate la macchina da caffè automatica alla rete elettrica e accendetela.



B Verificate se il vostro router della rete domestica dispone di una funzione WPS (collegamento automatico). Alcuni router hanno ad esempio un tasto WPS (le relative informazioni si trovano nel manuale del router).

C Il vostro router dispone di funzione WPS (collegamento automatico)?



Passaggio 2.1: collegamento automatico della macchina da caffè automatica alla rete domestica (WLAN)



A Durante la prima messa in servizio della vostra macchina da caffè automatica selezionate **"Home Connect"**.



B Accendete il **"Wi-Fi"** sulla vostra macchina da caffè automatica.

C Selezionate quindi **"Collegare rete"**.



D Per avviare un collegamento automatico, selezionate **"Collega automaticamente"**.



E Entro 2 minuti attivate la funzione WPS sul router della rete domestica (alcuni router hanno ad esempio un tasto WPS/WLAN). Le relative informazioni si trovano nel manuale di istruzioni del router).



Passaggio 2.1: collegamento automatico della macchina da caffè automatica alla rete domestica (WLAN)



- F** Dopo un paio di secondi, sul display della vostra macchina da caffè automatica appare **"Allacc. alla rete con succ."**.
Quindi, procedete con il passaggio 3.



Sul display appare il messaggio: **"Allacc. alla rete fallito"**.

Non è stato possibile instaurare il collegamento entro 2 minuti. Controllate se la vostra macchina da caffè automatica rientra nella portata della rete domestica (WLAN) e all'occorrenza ripetete il procedimento oppure collegatevi manualmente seguendo il passaggio 2.2.

Passaggio 2.2: collegamento manuale della macchina da caffè automatica alla rete domestica (WLAN)



In caso di collegamento manuale, la vostra macchina da caffè automatica crea una rete WLAN apposita (Soft Access Point) alla quale potete accedere dal vostro smartphone o tablet.

A Durante la prima messa in servizio della vostra macchina da caffè automatica selezionate **"Home Connect"**.



B Accendete il **"Wi-Fi"** sulla vostra macchina da caffè automatica.

C Selezionate quindi **"Collegare rete"**.



D Per avviare un collegamento manuale, selezionate **"Collega manualmente"**.



E Sul display appare ora **"Allacc. alla rete manuale"**.
A questo punto la vostra macchina da caffè automatica ha una propria rete WLAN (SSID) "HomeConnect" alla quale potete accedere dal vostro smartphone o tablet.



Passaggio 2.2: collegamento manuale della macchina da caffè automatica alla rete domestica (WLAN)



- F** Passate al menu generale delle impostazioni dello smartphone o tablet (dispositivo mobile) e richiamate le impostazioni WLAN.
- G** Collegate il vostro smartphone o tablet con la rete WLAN (SSID) "**HomeConnect**" (la password WLAN [Key] si chiama "HomeConnect"). Il processo di collegamento può durare fino a 60 secondi!
- H** Una volta completato con successo il collegamento, aprite l'app Home Connect sul vostro smartphone o tablet.
- I** A questo punto l'app impiegherà alcuni secondi per cercare la vostra macchina da caffè automatica. Se non sono ancora stati richiesti il nome della rete (SSID) e la password (Key) della rete domestica (WLAN), vi verrà richiesto di inserirli negli appositi campi non appena viene trovata la macchina da caffè automatica.
- J** Infine premere su **"Trasmettere a apparecchio domestico"**.
- K** Sul display della vostra macchina da caffè automatica appare ora **"Allacc. alla rete con succ."**.
Quindi, procedete con il passaggio 3.



Passaggio 3: collegamento della macchina da caffè automatica all'app Home Connect



A Sulla macchina da caffè automatica selezionate **"Collega con App"**.




B Una volta visualizzata la macchina da caffè automatica, vi restano a disposizione 2 minuti di tempo per aggiungerla nell'app Home Connect sul vostro smartphone o tablet.



C Se la macchina da caffè automatica non viene visualizzata automaticamente, premete nella app su **"Collega elettrodomestico"** o **"Cerca elettrodomestico"**.



D Seguite le ultime istruzioni dell'app per confermare il collegamento e concludete la procedura.



Passaggio 3: collegamento della macchina da caffè automatica all'app Home Connect



E Dopo avere effettuato correttamente la registrazione, selezionate **"Avvio a distanza Spento"** sulla macchina da caffè automatica.

Appare ora un'avvertenza. Non appena l'avete confermata, l'avvio a distanza viene attivato.

F Tramite il campo di testo **"Indietro impostazioni"**, terminate l'impostazione di Home Connect e tornate alla prima messa in servizio della vostra macchina da caffè automatica.



Avete collegato la vostra macchina da caffè automatica con successo. Approfittate ora di tutti i vantaggi dell'app Home Connect!

Sul display compare **"Collegamento rete fallito"**:
assicuratevi che il vostro smartphone o tablet si trovi all'interno della rete domestica (WLAN).
Ripetete la procedura del passaggio 3.



Home Connect: entrate facilmente nel futuro della domotica con i migliori partner.



Avete dubbi oppure volete rivolgervi all'assistenza telefonica Home Connect? Visitate il nostro sito www.home-connect.com



Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH.

Apple App Store e iOS sono marchi di Apple Inc.
Google Play Store e Android sono marchi di Google Inc.
Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance.

it (9701) 8001059052