
























Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali tessuti è idoneo.</p>	<p>Carico max.;</p> <p>* carico ridotto con impostazione Turbo Perfect </p> <p>Temperatura</p> <p>Velocità di centrifuga (a seconda del modello)</p> <p>Impostazioni di programma possibili</p>
<p>Cotone Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino. Cotone + Prelavaggio: distribuire il detersivo nello scomparto I e II Avvertenza: Con l'impostazione Turbo Perfect  adatto come programma breve per biancheria poco sporca.</p>	<p>max 7 kg/ 4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p>Sintetici Tessuti in fibra sintetica o mista. Sintetici + Prelavaggio: distribuire il detersivo nello scomparto I e II</p>	<p>max 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p>Mix Carico misto costituito da tessuti in cotone e fibra sintetica</p>	<p>max 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>
<p>Delicati/Seta Tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta). Avvertenza: Usare detersivo per capi delicati o seta.</p>	<p>max 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 giri/min</p> <p>Eco Perfect , Turbo Perfect , Stirameno, Skin Care</p>

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
 Lana/Pregiati Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (i tessuti riposano in acqua e detersivo).	max 2 kg ❄ - 40 °C ☒ ... 800 giri/min -
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo idoneo per lana lavabile in lavatrice. 	
Risciacquo / Centrifuga Programma per centrifugare o risciacquare.	max 7kg -
Avvertenza: Se non si desidera centrifugare ma bensì risciacquare, scegliere l'impostazione di programma supplementare Skin Care .	☒ ... 1400 giri/min Stirameno
Scarico acqua dell'acqua di risciacquo ad es. dopo l'impostazione di ☒ (esclusione centrifuga finale)	max 7kg - ☒ ... 1400 giri/min -
Centrifuga delicata Biancheria lavata a mano con velocità di centrifuga ridotta	max 7 kg - ☒ ... 1200 giri/min Stirameno
Rapido Programma extra rapido di ca. 15' minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca	max 2 kg ❄ - 40 °C ☒ ... 1200 giri/min -
Sport/Fitness Tessuti in microfibra per lo sport e il tempo libero.	max 2 kg ❄ - 40 °C
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente. ■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (tutti gli scomparti) da residui di ammorbidente. 	☒ ... 800 giri/min Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Stirameno, Skin Care
AllergyCare (Allergia plus) Tessuti resistenti di cotone o lino	max 7 kg / 5* kg ❄ - 60 °C
Avvertenza: Particolarmente indicato in caso di elevate esigenze igieniche o di pelle particolarmente delicata, a causa del lavaggio prolungato a temperatura definita, del maggiore livello dell'acqua e del più lungo risciacquo	☒ ... 1400 giri/min Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Stirameno, Skin Care





Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Lingerie Per biancheria delicata, lavabile in lavatrice, es. velluto, pizzi o merletti, Lycra, seta o raso.	max 1kg ❄ - 40 °C ☪ ... 600 giri/min Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Stiramento, Skin Care
Jeans Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri Lavare i tessuti avendo cura di rovesciarli.	max 3,5 kg ❄ - 40 °C ☪ ... 1200 giri/min Eco Perfect  , Turbo Perfect  , Stiramento, Skin Care



Tabella dei consumi

Durata del programma, umidità residua, consumo di energia e di acqua dei programmi di lavaggio principali
(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	7 kg	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Cotone 40 °C	7 kg	0,98 kWh	73 l	2 3/4 h
Cotone 60 °C	7 kg	1,12 kWh	73 l	2 3/4 h
Cotone 90 °C	7 kg	2,19, kWh	83 l	2 3/4 h
Sintetici 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,19kWh	35 l	3/4 h
Lana/Pregiati 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h


Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 giri/min	max. 1200 giri/min	max. 1000 giri/min
Cotone	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %










* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione del numero di giri di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 giri/min	max. 1200 giri/min	max. 1000 giri/min
Delicati/Seta	30 %	30 %	30 %
Lana/Pregiati	45 %	45 %	45 %
* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.			
** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione del numero di giri di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.			

I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programma standard per cotone conforme alla disposizione (UE) n° 1015/2010		
Programma + temperatura + tasto	Carico	Durata del programma
Cotone +  °C +  Eco Perfect 	7 kg	4 h
Cotone +  °C +  Eco Perfect 	3,5 kg	4 h
Cotone +  °C +  Eco Perfect 	3,5 kg	4 h
Impostazione del programma per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE, con l'impiego di acqua fredda (15 °C). L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata ai tessuti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata.		

Avvertenze

- Questo allegato è parte costitutiva delle istruzioni per l'uso e l'installazione. Si prega di conservare tutti i documenti per un utilizzo successivo.
- Trovate numerose altre informazioni importanti anche nelle istruzioni per l'uso e l'installazione.

WAQ24422II / ...

9000932772 (9404)

