



## Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<b>Nom du programme</b>	charge max.; * charge de linge réduite en cas de réglage Speed Perfect = ⊕
Brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.	Vitesse d'essorage réglages de programme possibles
<b>Katoen/Coton</b>	max. 7 kg/4* kg ⌚ ... 1400 tr/min
Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin.  <b>Katoen/Coton + Voorwas/Prélavage</b> : répartissez le produit lessiviel dans les compartiments I et II	Eco Perfect ⊖, Speed Perfect = ⊕, Licht strijken/Repass. facile, Extra Spoelen/Rinçage Plus
<b>Remarque :</b> Avec le réglage Speed Perfect = ⊕ il est approprié comme programme court pour linge peu sale.	
<b>Kreukherstellend/Synthétiques</b>	max. 3,5 kg ⌚ ... 1200 tr/min
Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	Eco Perfect ⊖, Speed Perfect = ⊕, Licht strijken/Repass. facile, Extra Spoelen/Rinçage Plus
<b>Mix+Snel/rapide</b>	max. 3,5 kg ⌚ ... 1400 tr/min
Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétique	Eco Perfect ⊖, Speed Perfect = ⊕, Licht strijken/Repass. facile, Extra Spoelen/Rinçage Plus
<b>Fijn/Zijde/Délicat/Soie</b>	max. 2 kg ⌚ ... 800 tr/min
Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisiers en soie, foulard en soie)  <b>Remarque :</b> Utilisez une lessive pour linge délicat ou pour la soie.	Eco Perfect ⊖, Speed Perfect = ⊕, Licht strijken/Repass. facile, Extra Spoelen/Rinçage Plus
<b>Wol/Laine ⚡ koud/froid</b>	max. 2 kg ⌚ ... 800 tr/min
Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;  programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétréissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)	
<b>Remarques</b>	
■ La laine est un matériau d'origine animale ; par exemple angora, alpaga, lama, mouton.	
■ Utilisez une lessive pour laine.	

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<b>Spoelen/Rinçage / Centrifugeren/Essorage</b> Programme pour l'essorage ou le rinçage.	max. 7 kg  ... 1400 tr/min Licht strijken/Repass. facile
<b>Remarque :</b> Si vous ne voulez pas d'essorage mais un rinçage, sélectionnez l'option de programme additionnelle <b>Extra Spoelen/Rinçage Plus.</b>	-
<b>Afpompen/Vidange</b> De l'eau de rinçage par exemple après le réglage de  (sans essorage final)	max. 7 kg  ... 1400 tr/min -
<b>Extra Snel 15'/Express 15 min</b> Programme Express d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge légèrement sales.	max. 2 kg  ... 1200 tr/min -



## Tableau des valeurs de consommation

### Durée des programmes, humidité résiduelle, consommation d'énergie et d'eau des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)

Programme	Charge	Consomma-tion d'énergie*	Eau*	Durée du programme*
Katoen/Coton 20°C	7 kg	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Katoen/Coton 40°C	7 kg	0,98 kWh	73 l	2 3/4 h
Katoen/Coton 60°C	7 kg	1,12 kWh	73 l	2 3/4 h
Katoen/Coton 90°C	7 kg	2,19 kWh	83 l	2 3/4 h
Kreukherstellend/Synthétiques 40°C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix+Snel/rapide 40°C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Fijn/Zijde/Délicat/soie 30°C	2 kg	0,19kWh	35 l	3/4 h
Wol/Laine 30°C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h

Programme	Indications approximatives de l'humidité résiduelle		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 tr/min	max. 1200 tr/min	max. 1000 tr/min
Coton	48 %	53 %	62 %
Synthétiques	40 %	40 %	40 %
Délicat/Soie	30 %	30 %	30 %
Laine	45 %	45 %	45 %

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et de la charge maximale en fonction du programme.

## **Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton**

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

<b>Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010</b>		
<b>Programme + Touche</b>	<b>Charge</b>	<b>Durée approximative du programme</b>
Katoen/Coton <input checked="" type="checkbox"/> °C + <input type="checkbox"/> Eco Perfect	7 kg	4 h
Katoen/Coton <input checked="" type="checkbox"/> °C + <input type="checkbox"/> Eco Perfect	3,5 kg	4 h
Katoen/Coton <input checked="" type="checkbox"/> °C + <input type="checkbox"/> Eco Perfect	3,5 kg	4 h

Réglage du programme pour des essais et l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15°C). La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

## **Remarques**

- Ce supplément fait partie intégrante de votre notice d'utilisation et d'installation. Veuillez conserver tous les documents pour une utilisation ultérieure.
- Vous trouverez également de nombreuses autres informations dans votre notice d'utilisation et d'installation.

**WAQ28363FG / ...**

**9000936571 (9402)**

