



Εδώ παρουσιάζεται σχηματικά μια ενεργιακή ετικέτα με επεξηγήσεις.

Την ενεργιακή ετικέτα της συσκευής σας θα την βρείτε στο πλάι ή μπροστά στη συσκευή. Αφαιρέστε την ετικέτα και κολλήστε την εδώ.

Η ενεργιακή ετικέτα περιέχει μια συνοπτική άποψη των ειδικών τιμών της συσκευής σας.

Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

Αυτό το ένθετο είναι μέρος των οδηγιών χειρισμού. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση.

## i Σωστή επιλογή απορρυπαντικού

Για τη σωστή επιλογή του απορρυπαντικού, τη θερμοκρασία και τη φροντίδας των ρούχων καθοριστικό ρόλο παίζει η επικέτα φροντίδας, βλέπε επισής στην ιστοσελίδα [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Στην ιστοσελίδα [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) θα βρείτε ένα μεγάλο αριθμό περαιτέρω χρήσιμων πληροφοριών για προϊόντα πλύσης, φροντίδας και καθαρισμού για την ιδιωτική χρήση.

Ρούχα και είδος υφάσματος	Πρόγραμμα πλύσης	Θερμοκρασία πλύσης	Απορρυπαντικό
Ανθεκτικά στο βράσιμο <b>λευκά</b> ρούχα λινά ή βαμβακερά	Ανθεκτικά/Χρωματιστά	20 °C - 90 °C	Πλήρες απορρυπαντικό με λευκαντικό και οπτικές λευκαντικές ουσίες
<b>Χρωματιστά</b> ρούχα λινά ή βαμβακερά	Ανθεκτικά/Χρωματιστά	20 °C - 60 °C	Απορρυπαντικό για χρωματιστά χωρίς λευκαντικό και οπτικές λευκαντικές ουσίες
<b>Χρωματιστά</b> ρούχα από ευαίσθητες ίνες, συνθετικά	Ευαίσθητα	20 °C - 60 °C	Απορρυπαντικό χρωματιστών/ευαίσθητων ρούχων χωρίς οπτικές λευκαντικές ουσίες
Ευαίσθητα ευπαθή ρούχα, μεταξωτά ή βισκόζ	Μεταξωτά	20 °C - 40 °C	Απορρυπαντικό για ευπαθή
Μάλλινα	Μάλλινα	20 °C - 40 °C	Απορρυπαντικό για μάλλινα

## i Υποδείξεις προστασίας

Πρόσθετα στις υποδείξεις των οδηγιών χρήσης μπορείτε τηρώντας τις ακόλουθες υποδείξεις να εξοικονομήσετε περαιτέρω κόστη και να προστατεύσετε το περιβάλλον.

Στα ελαφρά και κανονικά λερωμένα ρούχα μπορεί να μειωθεί η ενέργεια (μείωση της θερμοκρασίας πλύσης) και το απορρυπαντικό.

Μειωμένη θερμοκρασία και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σύσταση δυσοιλόγησης Ελαφρά λερωμένα ρούχα	Ελαφρά λερωμένα ρούχα	Δε φαίνεται καμία ρύπανση και κανένας λεκές. Τα ρούχα έχουν πάση τη μυρωδιά του σώματος, π.χ. ελαφρά καλοκαιρινά ρούχα/αθλητικά ρούχα (έχουν φορεθεί λίγες ώρες), κοντομάνικα μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες (φορεμένα μέχρι και 1 ημέρα), κλινοσκεπάσματα και πετούτες προσώπου επισκεπτών/χρησιμοποιημένα 1 ημέρα)
	Μέτριος	Εμφανείς ρύποι/ή λίγοι μη έντονοι λεκέδες, π.χ. μπλουζάκια, πουκάμισα, μπλούζες (με ιδρώτα, πολλές φορές φορεμένα), πετούτες, σεντόνια (χρησιμοποιημένα μέχρι 1 εβδομάδα)
	Πολύ λερωμένα ρούχα	Φανερά ορατή ρύπανση και/ή λεκέδες π.χ. πετούτες κουζίνας, βρεφικά ρούχα, ρούχα εργασίας

Θερμοκρασία σύμφωνα με την επικέτα περιποίησης και ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σύσταση δυσοιλόγησης πολύ λερωμένα ρούχα

## el Πληροφορίες για τη διάταξη της ΕΕ

Σύμφωνα με τη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 θα βρείτε στη συνέχεια διευρυμένες πληροφορίες προϊόντος. Με αυτές τις πληροφορίες προϊόντος πρέπει να επιτευχθεί μια οικονομική και φιλική στο περιβάλλον λειτουργία της συσκευής.

## i Πληροφορίες προϊόντος

### ● Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Πρόγραμμα Βαμβακερά  + πλήκτρο  EcoPerfect	6 kg	4 ½ ώρες
Πρόγραμμα Βαμβακερά  + πλήκτρο  EcoPerfect	3 kg	4 ½ ώρες
Πρόγραμμα Βαμβακερά  + πλήκτρο  EcoPerfect	3 kg	4 ½ ώρες

Ρύθμιση προγράμματος για άλενχο και εποίημανση της κατανάλωσης πλεκτηρικής ενέργειας σύμφωνα με την δινηγία 2010/30/EU με κρύο νερό (15 °C). Η ένδειξη της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζεται στην αναφερόμενη θερμοκρασία στην επικέτα φροντίδας των υφασμάτων. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξικονομήσης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος.

### ● Κατανάλωση ενέργειας σε απενεργοποιημένη και ενεργοποιημένη

απενεργοποιημένη κατάσταση:	0,15 W	ενεργοποιημένη κατάσταση (σε ετοιμότητα):	1,27 W
-----------------------------	--------	---	--------

### ● Διάρκεια του προγράμματος, υπόλοιπη υγρασία, κατανάλωση ενέργειας και νερού των κύριων προγράμματων πλύσης (στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση				
	WAB28 ...	WAB24 ...	WAB20 ...	WAB16 ...	WAB12 ...
	WM14B...	WM12B ...	WM10B ...	WM08B ...	WM06B ...
Ανθεκτικά/Χρωματιστά	μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό	μέγ. 800 στροφές/λεπτό	μέγ. 600 στροφές/λεπτό
Ευαίσθητα	40%	40%	40%	40%	40%
Μεταξωτά	30%	30%	30%	30%	30%
Μάλλινα	45%	45%	45%	45%	45%

Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

### Στοιχεία κατά προσέγγιση για τη διάρκεια του προγράμματος, την κατανάλωση ενέργειας και νερού στα κύρια προγράμματα πλύσης θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης.

Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα την πίεση του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.