

Itt látható egy energiacímke magyarázatokkal kiegészített, szemléletes rajza. Készülékének energiacímkéjét oldalt vagy a készülék elején találja meg. Húzza le a címkét és ragassa ide. Az energiacímke készüléke specifikus értékeinek áttekintését tartalmazza.






Sok további fontos információt talál a használati és felállítási útmutatójában is.

Ez a melléklet a kezelési útmutató része. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

i Helyes mosószerválasztás

A helyes mosószerválasztás, a hőmérséklet és a ruhakezelés szempontjából az ápolási jelölés a döntő. Lásd még a www.sartex.ch weboldalt is.


A www.cleanright.eu weboldalon számos további hasznos információt talál a privát használatra alkalmas mosó-, ápoló- és tisztítószerokről.

| Ruhanemű és textilfajta | Mosási program | Mosási hőmérséklet | Mosószer |
|---|-------------------|--------------------|---|
| Kifőzhető, fehér vászon- vagy pamutruha  | Pamut | 20 °C - 90 °C | Általános mosószer fehérítővel és optikai fehérítőszerrel |
| Színes vászon- vagy pamutruha  | Pamut | 20 °C - 60 °C | Színes ruhákhoz való mosószer fehérítő és optikai fehérítőszer nélkül |
| Színes ruha könnyen kezelhető elemi szálakból, műszál textíliákból  | Kímélő program | 20 °C - 60 °C | Színes ruhákhoz való vagy kímélő mosószer optikai fehérítő nélkül |
| Kénes, finom textíliák, selyem vagy viszkóz  | Finommosás/Selyem | 20 °C - 40 °C | Kímélő mosószer |
| Gyapjú  | Gyapjú | 20 °C - 40 °C | Gyapjúmosószer |

i Környezetvédelmi és takarékosági útmutatások

A használati utasításban található útmutatások kiegészítéseként az alábbi útmutatások követése esetén további költségeket takaríthat meg, és kímélheti a környezetet.

Enyhén és normál mértékben szennyezett ruhanemű esetén csökkenteni lehet az energiát (mosási hőmérséklet csökkentése) és a mosószert.

| | | |
|---|--------|---|
| <p>Alacsonyabb hőmérséklet és mosószermennyiség az „enyhe” adagolási javaslat szerint</p>  <p>Hőmérséklet az ápolási címke szerint és mosószermennyiség az „erős” adagolási javaslat szerint</p> | Enyhe | Nem láthatók szennyeződések és foltok. A ruhadarabok átvették a testszagot, pl. könnyű nyári /vagy sportruházat (rövid ideig viselt), pólók, ingek, blúzok (legfeljebb 1 napig viselt), vendégágynemű és -törölközők (1 napig használt) |
| | Normál | Látható szennyeződés/vagy erősebb foltok láthatók, pl. pólók, ingek, blúzok (átizzadt, többször viselt), törölközők, ágynemű (legfeljebb 1 hétig használt) |
| | Erős | Szennyeződések és/vagy határozottan látható foltok, pl. törölkéto ruhák, babaholmi, munkaruha |

9403 / 9000966328




hu EU-rendeletre vonatkozó információk

Az 1015/2010 környezetbarát tervezés követelményeit megállapító rendelet (EU) szerint az alábbiakban bővebb termékinformáció olvasható. Ezen termékinformációk célja a készülék takarékosabb és környezettudatosabb üzemeltetése.

i Termékinformációk

Leghatékonyabb programok pamuttextiliákhoz

A következő programok (standard programok,  szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextiliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

| Normál programok pamuthoz az 1015/2010 rendelet (EU) szerint | Betölthető mennyiség | Program hozzávetőleges időtartama |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| Pamut  program +  EcoPerfect | 7 kg | 3 ¾ h |
| Pamut  program +  EcoPerfect | 3,5 kg | 3 ¾ h |
| Pamut  program +  EcoPerfect | 3,5 kg | 3 ¼ h |

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez. A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékosági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől.

Energiafogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban

| | | | |
|---------------------|--------|--|--------|
| kikapcsolt üzemmód: | 0,20 W | bekapcsolva hagyott üzemmód (készenlét): | 1,90 W |
|---------------------|--------|--|--------|

Fő mosási programok időtartama, maradék nedvességtartalma, energia- és vízfogyasztása (hozzátétőleges adatok)

| Program | Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | WAE28 ... | WAE24 ... | WAE20 ... | WAE16 ... |
| | WM14E ... | WM12E ... | WM10E ... | WM08E ... |
| | max. 1400 ford/perc | max. 1200 ford/perc | max. 1000 ford/perc | max. 800 ford/perc |
| Pamut | 53 % | 58 % | 68 % | 80 % |
| Kímélő program | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Finommosás/Selyem | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| Gyapjú | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |

Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifuga fordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján

Hozzávetőleges adatokat a fő mosási programok időtartamáról és energia- és vízfogyasztásáról a használati útmutatóban talál.

Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a mosnivaló fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkciótól függően eltérnek a megadott értékektől.