






Zde je schematicky s vysvětlivkami vyobrazený energetický štítek. Energetický štítek svého spotřebiče najdete na boku nebo na čelní straně spotřebiče. Štítek sejměte a nalepte zde. Energetický štítek obsahuje přehled specifických hodnot všeho spotřebiče.

Mnoho dalších důležitých informací najdete také v návodu k použití a instalaci. Tato příloha je součástí návodu k použití. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití.

i Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetření prádla je rozhodující značka pro ošetřování, viz také internetová stránka www.sartex.ch.


Na internetové stránce www.cleancleanright.eu najdete velké množství dalších užitečných informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

Prádlo a druh textilií	Prací program	Teplota praní	Prací prostředky
Bílé lněné nebo bavlněné prádlo s možností vyvářky 	Bavlna	20 °C – 90 °C	Univerzální prací prostředky s bělidlom a optickými zjasňovači
Barevné lněné nebo bavlněné prádlo 	Bavlna	20 °C – 60 °C	Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů
Barevné prádlo z vláken se snadnou údržbou, syntetiky 	Snadná údržba	20 °C – 60 °C	Prací prostředky na barevné prádlo/na jemné prádlo bez optických zjasňovačů
Choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskóza 	Jemné/hedvábí	20 °C – 40 °C	Prací prostředky na jemné prádlo
Vlna 	Vlna	20 °C – 40 °C	Prací prostředky na vlnu

i Pokyny pro ochranu životního prostředí

Vedle pokynů v návodu k použití můžete při dodržování následujících pokynů šetřit další náklady a životní prostředí.

Při mírně a normálně zašpiněném prádle lze snížit spotřebu energie (snížením teploty praní) a pracího prostředku.

<p>Snižovaná teplota a menší množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování – mírně zašpiněné</p>  <p>Teplota podle visáčky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování – silně zašpiněné.</p>	Mírně zašpiněné	Není vidět žádné zašpinění a skvrny. Oděvy nasáklý tělesný pach, např. lehké letní/sportovní oděvy (nošené málo hodin), trička, košile, halenky (nošené až 1 den), ložní prádlo a ručníky pro hosty (používané 1 den).
	Normální	Patrné zašpinění nebo malé množství snadno odstranitelných skvrn, např. trička, košile, halenky (propocené, několikrát nošené), ručníky, ložní prádlo (používané až 1 týden).
	Silně zašpiněné	Zřetelně viditelné zašpinění a/nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy.










cs Informace o nařízení EU

Podle nařízení EU o ekodesignu č. 1015/2010 najdete níže rozšířené informace o výrobku. Pomocí těchto informací o výrobku má být dosaženo úsporného a ekologického provozu spotřebiče.

i Informace o výrobku

● Neefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou neefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program bavlna  + tlačítko  EcoPerfect	7 kg	3¼ h
Program bavlna  + tlačítko  EcoPerfect	3,5 kg	3 h
Program bavlna  + tlačítko  EcoPerfect	3,5 kg	3 h

Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). Údaj o teplotě programu se řídí podle teploty uvedené na visáče na textiliích. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.

● Spotřeba energie ve vypnutém a nevypnutém stavu

Vypnutý stav:	0,10 W	Nevypnutý stav (připravená k provozu):	1,49 W
---------------	--------	--	--------

● Doba trvání programu, zbytková vlhkost, spotřeba energie a vody u hlavních pracích programů (přibližné údaje)

Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti		
	WA.28 ...	WA.24 ...	WA.20 ...
	WM14 ...	WM12 ...	WM10 ...
	max. 1 400 ot/min	max. 1 200 ot/min	max. 1 000 ot/min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Snadná údržba	40 %	40 %	40 %
Jemné/hedvábí	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Přibližné údaje o době trvání programů, spotřebě energie a vody u hlavních pracích programů najdete v návodu k použití.

Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.