














































Prehľad programov

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
<p>Názov programu: Krátke vysvetlenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.</p>	<p>max. náplň; teplota (* = studená)</p> <p>Otáčky odstreďovania*</p> <p>prídavné nastavenia programu</p>
<p> Bavlna : odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváruku.</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení Eco je teplota prania nižšia ako zvolená teplota. V prípade zvláštnej požiadavky na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program bez nastavenia Eco, príp. s vyššou teplotou. ■ Pri nastavení Speed vhodný ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň. 	<p>8 kg/5** kg; * - 90 °C</p> <p>---, 0 - 1000* ot./min</p> <p>Speed Eco =    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> Nekrčivá bielizeň : textilie zo syntetických vlákien alebo zmesových tkanín.</p>	<p>4 kg; * - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1000 ot./min</p> <p>Speed Eco =    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> Vlna : textilie z vlny alebo s podielom vlny; mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne, dlhšie prestávky programu (textilie ležia v pracom roztoku)</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca. ■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu. 	<p>max. 2 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot./min</p> <p>-</p>
<p> ExtraKrátky 15'/30' : extra krátky program cca 15/30 minút, vhodný na ľahko znečistené malé dávky bielizne.</p> <p>Upozornenie: Pri nastavení Speed sa spustí program ExtraKrátky 15'.</p>	<p>2/3,5 kg; * - 40 °C</p> <p>0 - 1000 ot./min</p> <p>Speed = </p>
<p> Mix : zmiešaná náplň sa skladá z bavlny a syntetických vlákien</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>---, 0 - 1000* ot./min</p> <p>Speed Eco =    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> Pláchanie : extra pláchanie s voliteľným počtom otáčok pri odstreďovaní</p>	<p>;-</p> <p>---, 0 - 1000* ot./min</p> <p>Ochrana proti pokrčeniu</p>
<p>* max. otáčky odstreďovania závisia od programu a modelu</p> <p>** redukovaná náplň pri nastavení Speed</p>	

Program/Druh bielizne/Pokyny	Nastavenia
<p> Odstreďovanie/ odčerpánie: extra odstredovanie s voliteľným počtom otáčok pri odstredovaní. Ak sa má iba odčerpať, nastavte otáčky pri odstredovaní na 0.</p> <p>Upozornenie: Zobrazenie času skončenia sa aktualizuje až po spustení programu.</p>	<p>-; -</p> <p>---, 0 - 1000* ot./min</p> <p>Ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> Jemná bielizeň/Hodvábá : pre chĺstovité textilie, ktoré je možné prať, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály).</p> <p>Upozornenie: Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb, vhodný na pranie v práčke.</p>	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot./min</p> <p>Speed Eco    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> Sportové oblečenie : textilie z mikrovlákien pre šport a voľný čas</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou. ■ Pred práním dôkladne vyčistite zásuvku na prací prostriedky (všetky komory) od zvyškov aviváže. 	<p>2 kg;  - 40 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot./min</p> <p>Speed Eco    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> Košele/Halenky : nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmiešaných tkanín</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavení Ochrana proti pokrčeniu sa košele/blúzky sa odstredujú len krátko, vešajte mokré. —> Samožeľiaci efekt ■ Košele/blúzky z jemných tkanín/hodvábu perte na programe Jemné/Hodváb. 	<p>2 kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 800 ot./min</p> <p>Speed Eco    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p> AllergyPlus: odolné textilie z bavlny alebo ľanu</p> <p>Upozornenie: Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho pláchania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chĺstovitej pokožke.</p>	<p>6,5 kg/ kg;  - 60 °C</p> <p>---, 0 - 1000* ot./min</p> <p>Speed Eco    , ochrana proti pokrčeniu</p>
<p>* max. otáčky odstredovania závisia od programu a modelu ** redukovaná náplň pri nastavení Speed</p>	



Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracích programov

(približné údaje)

Program	Náplň	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Čas trvania programu*
Bavlna 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bavlna Eco** <60°C	8 kg	0,74 kWh	55 l	3 ¾ h
Bavlna Eco** <60°C	4 kg	0,69 kWh	37 l	3 ¾ h
Bavlna Eco** <40°C	4 kg	0,34 kWh	37 l	3 ¾ h
Bavlna 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Nekrčivá bielizeň 40°C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemná bielizeň/Hodváb 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Približné údaje o zvyškovej vlhkosti***		
	WAT28... max. 1400 ot./min	WAT24... max. 1200 ot./min	WAT20... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Ľahko udržateľné	40 %	40 %	40 %
Jemné/Hodváb	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

** Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovanie bielizne v textilách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť.

*** Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia počtu otáčok pri odstredovaní a maximálnej náplne.

WAT20360BY

9001009677 (9712)

