

# Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicării	Setări
<b>Nume program:</b> Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce textile este indicat.	Încărcare max.; temperatură (✿ = rece)
 <b>Bumbac:</b> textile rezistente, textile rezistente la fierbere, din bumbac sau in	Turăția de centrifugare*
<b>Indicații</b>	Setări suplimentare de program
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La setarea <b>Eco</b>, temperatura de spălare este mai redusă decât temperatura aleasă. În cazul în care dorîți să se atingă o temperatură specială a apei de spălare, utilizați programul fără setarea <b>Eco</b>, eventual cu o temperatură mai ridicată.</li> <li>■ La setarea <b>Speed</b> adecvată ca program scurt pentru rufe puțin murdare.</li> </ul>	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1200* rot./min Speed Eco  
 <b>Ușor de întreținut:</b> Textile din țesături sintetice sau mixte	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200 rot./min Speed Eco  
 <b>Lână:</b> textile spălabile manual sau cu mașina, din lână sau cu un procent de lână; program de spălare deosebit de protector, pentru prevenirea contractării rufelor, pauze de program mai lungi (textilele stau în apa de spălare)	max. 2 kg; ✿ - 40 °C ----, 0 - 800 rot./min -
<b>Indicații</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lâna este de proveniență animală de exemplu: angora, alpaca, lamă, oaie.</li> <li>■ Pentru spălarea la mașină, utilizați detergent adecvat pentru lână.</li> </ul>	
 <b>Extra scurt 15'/30'</b> program de spălare extra scurt, de cca. 15/30 de minute, indicat pentru rufe ușor murdare	2/3,5 kg; 30 °C 0 - 1200 rot/min
<b>Indicație:</b> La setarea <b>Speed</b> se execută programul <b>Extra scurt 15'</b> .	Speed 
 <b>Mixt:</b> încărcătură mixtă constând din bumbac și sintetic	4 kg; 30 °C ----, 0 - 1200* rot./min Speed Eco  

\* max. Turăția maximă de centrifugare depinde de program și de model

\*\* Încărcare redusă la setarea **Speed**

Program/tip de rufe/indicări	Setări
<b>Clătire</b> : Extraclătire cu turăție de centrifugare selectabilă	-; - ----, 0 - 1200** rot./min protectie la șifonare
<b>Centrifugare/evacuare</b> : Extracentrifugare cu turăție de centrifugare selectabilă. Dacă trebuie doar evacuare prin pompare: poziționați turăția de centrifugare pe 0.	-; - ----, 0 - 1200** rot./min protectie la șifonare
<b>Indicație:</b> Afişajul timpului programabil se actualizează numai după pornirea programului.	
<b>Fine/Mătase</b> : pentru textile sensibile, spălabile de exemplu, din mătase, satin, sintetice sau țesături mixte (de exemplu, bluze, eșarfe din mătase)	2 kg; 30 °C ----, 0 - 800 rot./min
<b>Indicație:</b> Pentru spălarea mașină utilizați detergent adecvat pentru rufe fine sau din mătase.	Speed Eco
<b>Sports/Fitness (Articole de sport)</b> : Textile din microfibre pentru sport și aer liber	2 kg; 30 °C ---, 0 - 800 rot./min
<b>Indicații</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nu este permis ca rufele să fie tratate cu balsam.</li> <li>■ Înainte de spălare, curățați temeinic sertarul pentru detergent (toate compartimentele) de resturile de balsam.</li> </ul>	Speed Eco
<b>Cămași/business</b> : cămași/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, in, fibre sintetice sau țesături în amestec	2 kg; 40 °C ----, 0 - 800 rot./min
<b>Indicații</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La setarea <b>Protectia la șifonare</b> (după model), cămașile/bluzele vor fi centrifugate doar puțin, atârnăți-le cu apă picurând din ele. —&gt; Efect de autonetezire</li> <li>■ Spălați cămașile/bluzele din mătase /materialele sensibile în programul <b>Fine/Mătase</b>.</li> </ul>	Speed Eco
<b>AllergyPlus</b> : textile rezistente la uzură din bumbac sau in	7,5 kg/5** kg; 60 °C
<b>Indicație:</b> Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai mari sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură definită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	----, 0 - 1200* rot./min Speed Eco

\* max. Turăția maximă de centrifugare depinde de program și de model

\*\* încărcare redusă la setarea **Speed**



## Valori de consum

### Consumul de energie și de apă, durata programelor și umezeala reziduală ale programelor de spălare principale

(informații aproximative)

Program	Încărcare	Consumul de energie*	Consumul de apă*	Durata programului*
Bumbac 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bumbac 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bumbac 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bumbac 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Ușor de întreținut 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mixt 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fine/Mătase 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lână 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	informații aproximative despre umiditatea reziduală**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 rot/min	max. 1200 rot/min	max. 1000 rot/min
Bumbac	48 %	53 %	62 %
Ușor de întreținut	40 %	40 %	40 %
Fine/Mătase	30 %	30 %	30 %
Lână	45 %	45 %	45 %

\* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambientă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de retea și funcțiile suplimentare selectate.

\*\* Informațiile privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

### Cele mai eficiente programe pentru textile din bumbac

Următoarele programe (programe standard, indicate prin ) sunt adecvate pentru curățarea de textile din bumbac cu grad de murdărire normal și sunt cele mai eficiente la consumul combinat de apă și energie.

<b>Programe standard pentru bumbac conform ordonanței (UE) nr. 1015/2010</b>		
<b>Programul + temperatura + tasta</b>	<b>Încărcare</b>	<b>Durata aproximativă a programului</b>
Bumbac +  + Eco	8 kg	3 ½ h
Bumbac +  + Eco	4 kg	3 ½ h
Bumbac +  + Eco	4 kg	3 ½ h

Reglarea programului pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE cu apă rece (15 °C). Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura menționată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate să se abată de la temperatura de program indicată, din motive de economisire a energiei.

### **Indicații**

- Această anexă face parte din instrucțiunile dvs. de utilizare și de instalare. Vă rugăm să păstrați toate documentele pentru o folosire ulterioară.
- Mai multe informații importante se găsesc în instrucțiunile dvs. de utilizare și instalare.

**WAT24360BY**

**9001032118 (9408)**

