

























## Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p><b>Programnév</b></p> <p>A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.</p>	<p>max. betölthető mennyiség; * kevesebb betöltött ruha Speed Perfect  beállításnál</p> <p>hőmérséklet</p> <p>centrifuga-fordulatszám (modelltől függően)</p> <p>lehetséges programbeállítások</p>
<p><b>Baumwolle (Pamut)</b></p> <p>strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák.</p> <p>Baumwolle (Pamut) + <b>Vorwäsche (Előmosás)</b>: A mosószert ossza el az I-es és a II-es kamra között</p> <p><b>Utasítás:</b> A Speed Perfect  beállítás a mérsékelt szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.</p>	<p>max. 8 kg/4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 ford./perc</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (Vasaláskönnyítés), Wasser plus (Többletvíz)</p>
<p><b>Pflegeleicht (Kímélő)</b></p> <p>műszálás vagy kevertszálás textíliák.</p> <p>Pflegeleicht (Kímélő) + <b>Vorwäsche (Előmosás)</b>: a mosószert ossza meg az I-es és a II-es kamra között</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 ford./perc</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (Vasaláskönnyítés), Wasser plus (Többletvíz)</p>
<p><b>Schnell/Mix (Gyors/vegyes)</b></p> <p>pamut és műszálás ruhaneműkből álló vegyes töltet</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 ford./perc</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (Vasaláskönnyítés), Wasser plus (Többletvíz)</p>
<p><b>Fein/Seide (Finommosás/selyem)</b></p> <p>kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevertszálás szövet textíliákhoz (pl. selyemblúzok, -sálak)</p> <p><b>Utasítás:</b> Finom textíliákhoz vagy selyemhez való mosószert használjon.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 ford./perc</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Bügelleicht (Vasaláskönnyítés), Wasser plus (Többletvíz)</p>

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<p> <b>Wolle (Gyapjú)</b></p> <p>kézzel vagy géppel mosható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kímélő mosóprogram a ruhanemű összemenésének elkerülésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)</p> <p><b>Utasítások</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.</li> <li>■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószert kell használni.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 ford./perc</p> <p>-</p>
<p><b>Spülen/Schleudern (Öblítés/centrifugálás)</b></p> <p>Program centrifugáláshoz vagy öblítéshez.</p> <p><b>Utasítás:</b> Ha nem centrifugálni, hanem öblíteni szeretne, válassza a <b>Wasser Plus (Többlévíz)</b> kiegészítő programbeállítást.</p>	<p>max. 8 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400 ford./perc</p> <p>Bügelleicht (Vasaláskönnyítés)</p>
<p><b>Abpumpen (Szivattyúzás)</b></p> <p>a mosóvíz szivattyúzásához pl.  (Spülstop (Öblítéstop)) beállítása után</p>	<p>max. 8 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400 ford./perc</p> <p>-</p>
<p><b>Extra Kurz 15' (Extra rövid 15')</b></p> <p>rendkívül rövid, kb. 15 perces program enyhén szennyezett, kis méretű mosnivalókhöz</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 ford./perc</p> <p>-</p>
<p><b>Jeans/Dunkle Wäsche (Farmer/sötét ruha)</b></p> <p>sötét pamut- és sötét könnyen kezelhető textíliák</p> <p>A textíliákat kifordítva kell mosni.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 ford./perc</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,</p> <p>Bügelleicht (Vasaláskönnyítés),</p> <p>Wasser plus (Többlévíz)</p>
<p><b>Blusen/Hemden (Blúz/ing)</b></p> <p>vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálás szövet ingek/blúzok</p> <p><b>Utasítás:</b> Selyemingeket/blúzokat vagy kényes anyagokat a Fein/Seide (Finommosás/selyem) programmal mosson.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 800 ford./perc</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect ,</p> <p>Bügelleicht (Vasaláskönnyítés),</p> <p>Wasser plus (Többlévíz)</p>

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
<b>Daunen (Pehelytoll)</b> mosógépben mosható, pehelytollal töltött textilíák, párnák, ágytakarók vagy pehelypaplanok <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A nagy méretű textilíákat külön mossa.</li> <li>Használjon finommosószert.</li> <li>A mosószert takarékosan adagolja.</li> </ul>	max. 2 kg ❄ - 60 °C ☞ ... 1200 ford./perc Eco Perfect  , Speed Perfect  , Wasser plus (Többletvíz)
<b>Sportswear (Sportruházat)</b> mikroszálas textilíák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez <b>Utasítások</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A ruhaneműt nem szabad öblítővel kezelni.</li> <li>Mosás előtt a mosószertartó fiókot (minden kamrát) alaposan meg kell tisztítani az öblítőszer-maradványoktól.</li> </ul>	max. 2 kg ❄ - 40 °C ☞ ... 800 ford./perc Eco Perfect  , Speed Perfect  , Bügelleicht (Vasaláskönnyítés), Wasser Plus (Többletvíz)
<b>Allergie Plus (Allergia plusz)</b> strapabíró textilíák <b>Utasítás:</b> Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	max. 7 kg / 5* kg ❄ - 60 °C ☞ ... 1400 ford./perc Eco Perfect  , Speed Perfect  , Bügelleicht (Vasaláskönnyítés), Wasser plus (Többletvíz)



## Fogyasztási értékek

### Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma

(hozzávetőleges adatok)


Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Víz*	Programidő*
Baumwolle (Pamut) 20 °C	8 kg	0,30 kWh	75 l	2 1/2 h
Baumwolle (Pamut) 40 °C	8 kg	1,00 kWh	75 l	2 3/4 h
Baumwolle (Pamut) 60 °C	8 kg	1,12 kWh	75 l	2 3/4 h
Baumwolle (Pamut) 90 °C	8 kg	2,25 kWh	85 l	2 3/4 h
Pflegeleicht (Kímélő) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Schnell/Mix (Gyors/vegyes) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Fein/Seide (Finommosás/selyem) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Wolle (Gyapjú) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h



Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai**		
	WA...28...	WA...24...	WA...20...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48%	53%	62%
Kímélő	40%	40%	40%
Finommosás/selyem	30%	30%	30%
Gyapjú	45%	45%	45%

\* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségétől és szennyezettségétől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkciótól függően eltérnek a megadott értékektől.

\*\* Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

### Leghatékonyabb programok pamuttextíliákhoz

A következő programok (standard programok,  szimbólummal jelölve) a normál mértékben szennyezett pamuttextíliák mosására alkalmasak, és a kombinált energia- és vízfogyasztás tekintetében a leghatékonyabbak.

Normál programok pamuthoz az 1015/2010/EU rendelet szerint			
Program + hőmérséklet + gomb	Betölthető mennyiség	Programidő	
Baumwolle (Pamut) +  °C +  Eco Perfect	8 kg	4 h	
Baumwolle (Pamut) +  °C +  Eco Perfect	4 kg	4 h	
Baumwolle (Pamut) +  °C +  Eco Perfect	4 kg	4 h	

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.

A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textíliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékosági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől.

### Utasítások

- Ez a melléklet a Használati és felállítási útmutató részét képezi. A dokumentációt őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Sok további fontos információt talál a Használati és felállítási útmutatójában is.

WAQ28492 / ...

9001068817 (9412)

