




































Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<p>Programnamn Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.</p>	<p>max. mängd, valbar temperatur (*= kallt) valbart centrifugeringsvarial**; ---- = sköljstopp inställbara extra programinställningar</p>
<p> Cottons (Bomull): slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt</p>	<p>max. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect   </p>
<p> Easy-Care (Syntet): textilier av syntet eller blandväv</p>	<p>max. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect   </p>
<p> Wool (Ylle): textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen)</p>	<p>max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 v/min -</p>
<p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	
<p> SuperQuick 15'/30': extra kort program ca 30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods Anvisning: kortare programtid (ca 15 min.) med programinställningen  SpeedPerfect </p>	<p>max. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** v/min  SpeedPerfect </p>
<p> Mix: blandade textilier av bomull och syntet</p>	<p>max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect   </p>
<p> Night wash (Nattprogram): jättetyst tvättprogram för tvätt nattetid, avsett för textilier av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisning: Ingen slutsignal</p>	<p>max. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect   </p>
<p>* mindre tvättmängd vid programinställning  SpeedPerfect  ** max. centrifugeringsvarial beroende på modell</p>	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
 Rinse (Sköljning): extra sköljning med centrifugering	-; - ----, 0 - 1200** v/min 
 Spin (Centrifugering): extracentrifugering med ställbart varvtal  Empty (Urpumpning): pumpar ur sköljvattnet Anvisning: Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till - 0 -	-; - 0 - 1200** v/min -
 AllergyPlus: slitstarka textilier av bomull och linne Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	max. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 400 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect   , 
 Shirt/Blouses (Skjortor/Blusar): strykfria skjortor av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisning: Tvätta skjortor/blusar av siden med Fintvätt/Siden -programmet.	max. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 v/min  Speed Eco  Perfect   , 
 Dark wash (Mörka textilier): mörka textilier av bomull och syntet	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect   , 
 Sportswear (Sport): sport- och fritidkläder av mikrofiber Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 v/min  Speed Eco  Perfect   , 
 Down (Dun): Maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier Anvisning: Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvättråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** v/min  Speed Eco  Perfect 
 Delicate/Silk (Fintvätt/Siden): för ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenscharlar) Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt och/eller siden.	max. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 v/min  Speed Eco  Perfect   , 

* mindre tvättmängd vid programinställning  SpeedPerfect 

** max. centrifugeringsvarvtal beroende på modell

Program/tvätttyp/information	Inställningar
 Drum clean (Trumrengöring): Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvätttemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa.	max. 0 kg; 90 °C
	1200** v/min
	-
Anvisningar	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	
* mindre tvättmängd vid programinställning  SpeedPerfect 	
** max. centrifugeringsvarvtal beroende på modell	

Förbrukningsvärden

Förbrukningsvärdetabell

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Cottons (Bomull) 20°C	6,5 kg	0,25 kWh	76 l	2 3/4 h
Cottons (Bomull) 40°C	6,5 kg	0,98 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bomull) 60°C	6,5 kg	1,22 kWh	76 l	3 h
Cottons (Bomull) 90°C	6,5 kg	2,10 kWh	88 l	2 3/4 h
Easy-Care (Syntet) 40°C	3 kg	0,72 kWh	62 l	2 h
Mix (Mix) 40°C	4 kg	0,59 kWh	45 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fintvätt/siden) 30°C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Wool (Ylle) 30°C	2 kg	0,25 kWh	35 l	3/4 h

Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WLT24 ...	WLT20 ...	WLT16 ...
	max. 1200 v/min.	max. 1000 v/min.	max. 800 v/min.
Cottons (Bomull)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Syntet)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fintvätt/siden)	30 %	30 %	30 %
Wool (Ylle)	45 %	45 %	45 %

* Faktiska värden kan variera beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.









** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Program	Tvättmängd	Årlig effektförbrukning	Årlig vattenförbrukning
Cottons (Bomull) 40/60 °C +  EcoPerfect* 	6,5 kg	119 kWh	8800 l

* Programinställning för kontroll och energimärkning enligt riktlinje 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Program Cottons (Bomull)  + knapp  EcoPerfect* 	6,5 kg	5 1/2 h
Program Cottons (Bomull)  + knapp  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h
Program Cottons (Bomull)  + knapp  EcoPerfect* 	3,25 kg	4 1/2 h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

WLT24440BY

9001079283 (9712)

