

























## Pregled programa

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
<b>Naziv programa: kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.</b>	<b>maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja*</b> <b>ododatna podešavanja koja mogu da se izaberu</b>
<p> <b>Cottons</b> (Pamuk): dugotrajne i izdržljive pamučne tkanine ili platno otporni na toplotu</p> <p> <b>Cottons</b> (Pamuk) + <b>Prewash</b> (Prepranje): program sa prepranjem; podelite deterđent u dve pregrade <b>I</b> i <b>II</b></p> <p><b>Uputstvo:</b> Podešavanje <b>Speed Perfect</b> je pogodno za kratke programe za manje zaprljan veš.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p> </p>
<p> <b>Cottons</b> (Pamuk): dugotrajne i izdržljive tkanine, pamučne tkanine ili platno otporni na toplotu</p> <p>Energetski optimizovano pranje smanjivanjem temperature postiže se sličan rezultat pranja za program  <b>Cottons (Pamuk)</b>.</p> <p><b>Uputstvo:</b> Temperatura pranja je niža od izabrane temperature. Ako želite da postignete višu temperaturu pranja, koristite program  <b>Cottons (Pamuk)</b> sa željenom većom temperaturom.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p>-</p>
<p> <b>Rinse</b> (Ispiranje): dodatno ispiranje sa mogućnošću izbora brzine centrifugiranja</p>	<p>-;</p> <p>- - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p>-</p>
<p><b>Spin/Empty</b> (Centrifugiranje/Ceđenje)  : dodatno centrifugiranje sa mogućnošću izbora brzine centrifugiranja. Za samo pražnjenje, podesite rpm (Brzina centrifugiranja) na 0.</p> <p><b>Uputstvo:</b> Prikazivanje vremena „Spremno za” ažurira se samo kada se program ponovo pokrene.</p>	<p>-;</p> <p>- - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min</p> <p>-</p>
<p><b>Easy-Care</b> (Jednostavno održavanje) : sintetičke tkanine ili mešavine tkanina</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min</p> <p> </p>
<p>* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela ** smanjen kapacitet za <b>Speed Perfect</b> podešavanje</p>	

Program/Tip veša/Informacije	Podešavanja
<b>Naziv programa: kratko objašnjenje programa i objašnjenje za koje tkanine je podesan.</b>	maks. kapacitet; temperatura brzina centrifugiranja*
	dodatna podešavanja koja mogu da se izaberu
<b>Wool</b> (Vuna)   : vuna koja može ručno ili mašinski da se pere ili tkanine bogate vunom. Posebno blag program za pranje koji sprečava skupljanje, duže pauze u toku pranja (tkanine stoje potopljene u tečnosti za pranje).	2 kg; 30 °C - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min
<b>Uputstva</b> ■ Vuna je životinjskog porekla, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterdžent koji je pogodan za mašinsko pranje vune.	-
<b>Delicate/Silk</b> (Osetljive tkanine/Svila)  : za osetljive tkanine koje mogu da se peru poput tkanina napremljenih od svile, satena, sintetičkih vlakana ili mešovitih tkanina (npr. svilne bluže, svilena marama)	2 kg; 30 °C - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 800 obr/min
<b>Uputstvo:</b> Koristite deterdžent koji je pogodan za mašinsko pranje osetljivih materijala ili svile.	=  
<b>Mix</b> (Mešavina)  : pomešan pamuk i sintetičke tkanine	4 kg; 40 °C - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1400* obr/min =  
<b>Dark Wash</b> (Tamno rublje)  : tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se jednostavno održavaju.	3,5 kg; 30 °C - - (Zaustavljanje ispiranja), 0 - 1200* obr/min
<b>Uputstvo:</b> Tkanine perite prevrnute.	=  
* maksimalna brzina centrifugiranja zavisi od programa i modela ** smanjen kapacitet za <b>Speed Perfect</b> podešavanje	



## Tabela vrednosti potrošnje

### Potrošnja struje i vode, trajanje programa i preostala vlažnost za glavni program pranja

(približne vrednosti)

Program	Težina veša	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Cottons (Pamuk) 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Pamuk) 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Cottons (Pamuk) 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Cottons (Pamuk) 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Easy-Care (Jednostavno održavanje)  40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix (Mešavina)  40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Osetljive tkanine/Svila)  30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
Wool (Vuna)  30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h


Program	Približne informacije o preostaloj vlažnosti**		
	WAN28... Maks. 1400 obr/min	WAN24... Maks. 1200 obr/min	WAN20... Maks. 1000 obr/min
Cottons (Pamuk)	53 %	58 %	68 %
Easy-Care (Jednostavno održavanje)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Osetljive tkanine/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Vuna)	45 %	45 %	45 %







Vrednosti određene u skladu sa direktivom EN60456:2010.

\* Stvarne vrednosti mogu da se razlikuju od navedenih vrednosti zbog pritiska vode, tvrdoće i početne temperature, ambijentalne temperature, tipa, količine i zaprljanosti veša, deterdženta koji je korišćen, oscilacija u napajanju električnom energijom i izabranih dodatnih funkcija.

\*\* Informacije o preostaloj vlažnosti na osnovu ograničenja brzine centrifugiranja koja zavisi od programa i maksimalne količine veša.

## Programi za testiranje efikasnosti za pamučne tkanine

Sledeći programi (standardni programi, označeni simbolom ) pogodni su za pranje normalno zaprljanih pamučnih tkanina i najefikasniji su u odnosu na ukupnu potrošnju struje i vode.

Standardni programi za pamučne tkanine u skladu sa regulativom (EU) br. 1015/2010	Težina veša	Približno trajanje programa
 Cottons (Pamuk)  **	7 kg	3 1/2 h
 Cottons (Pamuk)  **	3,5 kg	3 1/2 h
 Cottons (Pamuk)  **	3,5 kg	3 1/2 h

\*\* Podešavanje programa za testiranje i energetska označavanje u skladu sa direktivom EU 2010/30/EU sa hladnom vodom (15°C).  
Specifikacija temperature programa zasnovana je na navedenoj temperaturi na etiketi sa podacima za održavanje na tkanini. Stvarna temperatura pranja može da se razlikuje od navedene temperature programa zbog uštede energije. Efikasnost pranja zavisi od izabrane temperature.

### Uputstva

- Ovaj dodatni list uključen je u uputstva za rukovanje i montažu. Sačuvajte svu dokumentaciju za kasniju upotrebu.
- Još puno važnih informacija možete da pronađete u uputstvu za rukovanje i montažu.

**WAN24060BY**

**9001122926 (9508)**

