



















A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ	Beállítások
Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	max. töltet; hőmérséklet
	centrifugálási sebesség*
	további választható beállítások
 Cottons (Pamut): Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák	7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C
 Cottons (Pamut) + Prewash (Előmosás): Program előmosással; ossza el a mosószert az I és II jelű rekeszek között	- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p ≡ ⏸ @
Utasítás: A Speed Perfect beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.	
 Cottons (Pamut)  : Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a  Cottons (Pamut) programhoz hasonló mosási eredménnyel.	7 kg; 40, 60 °C - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p -
Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb víz hőmérsékletet kíván használni, használja a  Cottons (Pamut) programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.	
 Rinse (Öblítés): Plusz öblítés választható centrifugálási sebességgel	-; - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p -
Spin/Empty (Centrifugálás / Szivattyúzás)   : Plusz centrifugálás választható centrifugálási sebességgel. Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszáma értéket állítsa nullára.	-; - - - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p -
Utasítás: A „Késleltetett indítás” funkció idejének kijelzése csak a program újraindításakor frissül.	
Easy-Care (Könnyen kezelhető)  : Műszálas vagy kevert szálas anyagok	4 kg; 30, 40 °C - - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p ≡ ⏸ @
Wool (Gyapjú)   : Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjában gazdag textíliák. Különösen kimélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak).	2 kg; 30 °C - - (Öblítőstop), 0 - 800 f/p -
Utasítások	
<ul style="list-style-type: none"> ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert. 	
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ	
** kevesebb ruhamennyiség a Speed Perfect beállításnál	


Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
Delicate/Silk (Kényes / Selyem)  : Kímélő mosást igénylő textiliák, pl. selyem, szatén, műszálal vagy kevert szálal anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál) Utasítás: Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	2 kg; 30 °C - - (Öblítóstop), 0 - 800 f/p =  
Mix (Gyors / Vegyes)  : Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; 40 °C - - (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p =  
Super 15'/30' (Szuper 15'/30')  /  : Extra rövid, kb. 15–30 perces program kis méretű és enyhén szennyezett ruhadarabokhoz Utasítás: A Speed Perfect beállítás kiválasztásakor a Szuper 15' program indul el.	2/3,5 kg; 30 °C - - (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p = 
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a Speed Perfect beállításnál	




Fogyasztási értékek táblázata

Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 óra
Pamut 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Gyors/vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
Gyapjú  30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú 	45 %	45 %	45 %

Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.

* A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

** A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

Hatékonyági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (<input type="checkbox"/> jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut <input type="checkbox"/>60°C**	7 kg	3 1/2 óra
Pamut <input type="checkbox"/>60°C**	3,5 kg	3 1/2 óra
Pamut <input type="checkbox"/>40°C**	3,5 kg	3 1/2 óra

** A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékossági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

WAN20060BY

9001143954 (9509)

