










Programoversigt


Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
<p>Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.</p> <p>Bomuld: Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer</p> <p>Bomuld + Forvask: Program med forvask, fordel vaskemidlet mellem rum I og II</p> <p>Bemærk: Indstillingen SpeedPerfect er velegnet som kort program til let snavset vasketøj.</p>	<p>Maks. vasketøjsmængde, temperatur</p> <p>Centrifugeringshastighed*</p> <p>Ekstra indstillinger</p> <p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (Skyllestop), 0 - 1400* o/min.</p> <p></p>
<p>Bomuld : Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør, som tåler høje temperaturer</p> <p>Energi-optimeret vask ved reduceret temperatur med opnåelse af et sammenligneligt vaskeresultat som programmet Bomuld</p> <p>Bemærk: Vasketemperaturen er lavere end den valgte temperatur. Brug programmet Bomuld med en højere temperatur, hvis der ønskes en højere vandtemperatur.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- - (Skyllestop), 0 - 1400* o/min.</p> <p>-</p>
<p>Skyll: Ekstra skylning med valg af centrifugeringshastighed.</p>	<p>-;</p> <p>- - (Skyllestop), 0 - 1400* o/min.</p> <p>-</p>
<p>Centrifugering/Udpumpning: Ekstra centrifugering med valg af centrifugeringshastighed. Sæt Centrifugeringshastighed til 0, hvis der kun skal pumpes ud.</p> <p>Bemærk: Visningen af "Færdig om" tid bliver kun opdateret, når programmet er blevet startet igen.</p>	<p>-;</p> <p>- - (Skyllestop), 0 - 1400* o/min.</p> <p>-</p>
<p>Strygelet: Tekstiler af syntetisk materiale eller blandede fibre</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- - (Skyllestop), 0 - 1200* o/min.</p> <p></p>
<p>* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen.</p> <p>** reduceret tøjsmængde ved indstillingen SpeedPerfect</p>	


Program/vasketøjstype/information	Indstillinger
Programnavn: Kort forklaring af programmet og de tekstiler, det er egnet til.	Maks. vasketøjsmængde, temperatur
	Centrifugeringshastighed*
	Ekstra indstillinger
Uldvask  : Tekstiler af uld eller med et højt indhold af uld, som tåler hånd- eller maskinvask. Særlig skånsom vask, som forhindrer krympning, med længere programpauser (tøjet ligger i vaskevandet).	2 kg; 30 °C - -- (Skyllestop), 0 - 800 o/min.
Anvisninger ■ Uld stammer fra dyr, f.eks. fra angora, alpaka, lama, får. ■ Brug et vaskemiddel, som er beregnet til uld, der tåler maskinvask.	-
Finvask/Silke: Til sarte tekstiler, som tåler vask, f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (silkebluser, -tørklæder etc.).	2 kg; 30 °C - -- (Skyllestop), 0 - 800 o/min.
Bemærk: Brug et vaskemiddel, som er beregnet til maskinvask af sarte tekstiler og uld.	=  
Mix: Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre	4 kg; 40 °C - -- (Skyllestop), 0 - 1400* o/min.
	=  
Super hurtig 15'/30': Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, velegnet til små mængder let snavset vasketøj	2/3,5 kg; 30 °C - -- (Skyllestop), 0 - 1200* o/min.
Bemærk: Når indstillingen SpeedPerfect vælges, bliver programmet Super 15' udført.	= 
* den maksimale centrifugeringshastighed afhænger af programmet og af modellen. ** reduceret tøjmenge ved indstillingen SpeedPerfect	

Tabel over forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammet

(omtrentlige værdier)

Program	Tøj-mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 h
Bomuld 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 h
Bomuld 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 h
Bomuld 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Hurtig/Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Uld 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**		
	WAN28... Maks. 1400 o/min.	WAN24... Maks. 1200 o/min.	WAN20... Maks. 1000 o/min.
Bomuld	53 %	58 %	68 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
 Uld	45 %	45 %	45 %

Værdierne er fastlagt iht. EN60456:2010.

* De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier under påvirkning af vandtryk, vandhårdhed, vandets tilførselstemperatur, omgivende temperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsningsgrad, svingninger i strømforsyningen samt af de valgte ekstra funktioner.

** Angivelserne af restfugtighed er baseret på den programafhængige maksimale centrifugeringshastighed og maksimale tøj mængder.

da Supplement til installations- og betjeningsvejledningen.

Effektivitetstest for programmer til bomuld

De følgende programmer (standardprogrammer, markeret med ◻) er egnede til vask af normalt snavsede tekstiler af bomuld og er de mest effektive hvad angår det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer til bomuld iht. EU-forordning nr. 1015/2010	Tøjmængde	Ca. programvarighed
Bomuld ◻60°C**	7 kg	3 1/2 h
Bomuld ◻60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
Bomuld ◻40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

** Programindstilling for prøvning og energimærkning iht. til EU-direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).
Angivelserne af programmernes temperatur er baseret på temperaturangivelserne på tekstilernes plejetiketter. Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra den angivne programtemperatur. Vaskeeffektiviteten svarer til den valgte temperatur.

Anvisninger

- Denne supplerende tekst bliver leveret sammen med installations- og betjeningsvejledningen. Opbevar al dokumentationen til efterfølgende brug.
- Der findes flere vigtige oplysninger i installations- og betjeningsvejledningen.

WAN280L7SN

9001162070 (9511)

