






Programoversikt

Program/type vask/informasjon	Innstillinger
Navn på programmet: kort forklaring av programmet og til hvilke tekstiler det passer.	fyllmengde; temperatur
	sentrifugeringshastighet*
	Ytterligere innstillinger som kan velges
Bomull: Slitesterke tekstiler, varmeresistente tekstiler av bomull eller lin Merk: Innstillingen SpeedPerfect passer som kortprogram for litt skittent tøy.	7 kg/4** kg; - - (kaldt) - 90 °C - - - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min ≡☹☺, Vann+/Skylлинг+
Bomull  Eco: Slitesterke tekstiler, varmeresistente tekstiler av bomull eller lin Energisparende vask ved å redusere temperaturen og oppnå et sammenlignbart vaskeresultat for programmet Bomull . Merk: Vasketemperaturen er lavere enn den valgte temperaturen. Hvis du vil oppnå en høyere temperatur, må du bruke programmet Bomull med en høyere temperatur etter behov.	7 kg; - - (kaldt) - 90 °C - - - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min Vann+/Skylлинг+
Syntetisk: Tekstiler av syntetisk materiale eller blandingsstoffer	4 kg; - - (kaldt) - 60 °C - - - (Skyllestopp), 0 - 1200* o/min ≡☹☺, Vann+/Skylлинг+
 Ull: Ull som kan vaskes for hånd eller i maskin, eller tekstiler med mye ull. Program for ekstra skånsom vask for å hindre krymping, lengre programmer stopper opp (tekstiler bløtlegges). Merknader ■ Ull fra ulike dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, sau. ■ Bruk et vaskemiddel som passer for maskinvask av ull.	2 kg; - - (kaldt) - 40 °C - - - (Skyllestopp), 0 - 800 o/min -
Super-kort 15'/30': Ekstra kort program på ca. 15/30 minutter, passer for små plagg av tøy som er litt skittent. Merk: Når du velger innstillingen SpeedPerfect , kjører programmet Super-kort 15' .	2/3,5 kg; - - (kaldt) - 40 °C - - - (Skyllestopp), 0 - 1200* o/min ≡☹
Mix: Blandet vask med bomull og syntetisk tøy	4 kg; - - (kaldt) - 40 °C - - - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min ≡☹☺, Vann+/Skylлинг+
* den maksimale hastigheten avhenger av program og modell ** redusert fyllmengde for innstillingen SpeedPerfect *** alt etter modell	

Program/type vask/informasjon	Innstillinger
Navn på programmet: kort forklaring av programmet og til hvilke tekstiler det passer.	fyllmengde; temperatur
	sentrifugeringshastighet*
	Ytterligere innstillinger som kan velges
Silent program: Ekstra stille program for vasking om natten; passer for bomull, lin, syntetisk og blandet tøy	4 kg; - - (kaldt) - 40 °C
Merk: Varsellyden til slutt er deaktivert	- - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min
	≡☰☹, Vann+/Skylling+
Skylling/Sentrifugering/Ut pumping: Kombinert ekstraprogram for skylling og sentrifugering av tøy og utpumping av skyllevannet	-; -
Merknader	- - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min
■ Innstillingen Vann+/Skylling+ er en standardinnstilling.	Vann+/Skylling+
■ Kun til skylling, sett Sentrifugehastighet til 0.	
■ Kun til sentrifugering, deaktiver Vann+/Skylling+ og, hvis nødvendig, juster sentrifugeringshastigheten.	
■ Kun til tømning, sett Sentrifugehastighet til 0 og deaktiver Vann+/Skylling+.	
Trommelrengjøring: Program for rengjøring og vedlikehold av trommelen og det ytre kammeret, f.eks. før kjøring av den første vaskesyklusen (40 °C eller lavere), eller hvis det har oppstått lukt etter en lengre periode uten bruk.	0 kg; 90 °C
Trommelrengjøring -indikatorlampen  blinker når du ikke har brukt et program på 60 °C eller høyere på lenge.	1200* o/min
Merknader	-
■ Kjør trommelrengjøringsprogrammet uten tøy.	
■ Bruk vaskepulver eller vaskemiddel som inneholder blekemiddel. For å unngå at det skummer, bruk kun halvparten av mengden vaskemiddel anbefalt av vaskemiddelprodusenten. Ikke bruk vaskemiddel laget for ull eller finvask.	
Finvask/Silke: For delikate vaskbare tekstiler, f.eks. plagg av silke, sateng, syntetiske fibre eller blandingsstoffer (f.eks. silkebluser, silkeskjørt)	2 kg; - - (kaldt) - 40 °C
Merk: Bruk et vaskemiddel som passer for maskinvask av sarte tekstiler eller silke.	- - (Skyllestopp), 0 - 800 o/min
	≡☰☹, Vann+/Skylling+
Dyner: Tøy som kan vaskes i maskin fylt med syntetisk fiber, slik som puter, tepper og sengetepper; passer også for tøy fylt med dun	2 kg (dun 1.5 kg); - - (kaldt) - 60 °C
Merk: Vask store plagg separat. Bruk et vaskemiddel laget for sarte tekstiler og følg instruksjonene på vaskelappen. Bruk vaskemiddel sparsomt.	- - (Skyllestopp), 0 - 1200* o/min
	≡☰☹, Vann+/Skylling+
Sport: Sport- og fritidstøy av mikrofiber	2 kg; - - (kaldt) - 40 °C
Merknader	- - (Skyllestopp), 0 - 800 o/min
■ Klesvasken må ikke behandles med tøymykner.	≡☰☹, Vann+/Skylling+
■ Før vask må du rengjøre vaskemiddelskuffen ordentlig (alle kamre) for å fjerne rester av tøymykner.	
* den maksimale hastigheten avhenger av program og modell	
** redusert fyllmengde for innstillingen SpeedPerfect	
*** alt etter modell	

Program/type vask/informasjon	Innstillinger
Navn på programmet: kort forklaring av programmet og til hvilke tekstiler det passer.	fyllemengde; temperatur
	sentrifugeringshastighet*
	Ytterligere innstillinger som kan velges
Syntetisk spesial: Mørke tekstiler av bomull og mørke strykefrie tekstiler. Merk: Vask tekstilene på vrangen.	3,5 kg; - - (kaldt) - 40 °C - - (Skyllestopp), 0 - 1200* o/min ≡☹☺, Vann+/Skylling+
Skjorter: Strykefrie skjorter eller bluser av bomull, lin, syntetisk fiber eller blandet stoff Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Skjorter/bluser sentrifugeres kun litt med innstillingen Antikrøll***. Heng dem til tork mens de fortsatt drypper. → Selvstrykende effekt ■ Bruk programmet Finvask/Silke for å vaske skjorter/bluser av silke/sarte tekstiler 	2 kg; - - (kaldt) - 60 °C - - (Skyllestopp), 0 - 800 o/min ≡☹☺, Vann+/Skylling+
Allergi+: Slitesterke tekstiler av bomull eller lin Merk: Passer spesielt godt til vask av tøy som må være hygienisk rene og spesielt skånsomme mot sensitiv hud, takket være den lengre vaskesyklusen ved en bestemt temperatur, høyere vannivå og lengre sentrifugering.	6,5 kg; - - (kaldt) - 60 °C - - (Skyllestopp), 0 - 1400* o/min ≡☹☺, Vann+/Skylling+
* den maksimale hastigheten avhenger av program og modell ** redusert fyllemengde for innstillingen SpeedPerfect *** alt etter modell	




Tabell med forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og resterende fuktighet for hovedvaskeprogrammet

(omtrentlige verdier)

Program	Fyllemengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 t
Bomull 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 t
Bomull 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 t
Bomull 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 t
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 t
☹ Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 t


Program	Omtrentlig informasjon om resterende fuktighet**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Bomull	53 %	58 %	68 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %
Finvask/Silke	30 %	30 %	30 %
 Ull	45 %	45 %	45 %







Verdier bestemt i henhold til EN60456:2010.

* De observerte verdiene kan variere i forhold til de indikerte verdiene på grunn av påvirkningen av vannhardhet, innløpstemperatur, romtemperatur, type, mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaskemiddel, variasjoner i strømtilførselen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Informasjon om resterende fuktighet basert på programavhengig sentrifugeringshastighetsgrense og maksimal fyllmengde.

Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer indikert med ) passer for rengjøring av normalt skitne bomullstekstiler, og er det mest effektive når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Standardprogrammer for bomull i henhold til EU-direktiv nr. 1015/2010	Fyllmengde	Omtrentlig programvarighet
Bomull  Eco +  60°C**	7 kg	3 1/2 h
Bomull  Eco +  60°C**	3,5 kg	3 1/2 h
Bomull  Eco +  40°C**	3,5 kg	3 1/2 h

** Programinnstilling for testing og energimerking i henhold til EU-direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C). Spesifiseringer for programtemperaturen er basert på temperaturen indikert på tekstilenes vaskelapp. Den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den indikerte programtemperaturen av energisparingshensyn. Vaskeeffektiviteten samsvarer med temperaturvalget.

Merknader

- Dette sikkerhetsdatabladet følger med veiledningen for bruk og montering. Ta vare på alle dokumenter for senere bruk.
- Du finner mer viktig informasjon i monteringsveiledningen og bruksanvisningen.

WAN281P7SN

9001163368 (9512)

