


Programma-overzicht

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Programmanaam : korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	max. belading; temperatuur (☼ = koud) centrifugetoerental* aanvullende programma-instellingen
Katoen : stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen Aanwijzing : Bij instelling Speed geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Katoen Eco  : stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging met vergelijkbaar wasresultaat als programma Katoen . Aanwijzing : De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wassop het programma Katoen eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.	8 kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* T/min Extra spoelen, Voorwas
Kreukherstellend : textiel van synthetische of gemengde weefsels	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200* T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Wol : met de hand of machine wasbaar textiel van wol of met wolaandeel; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater). Aanwijzingen ■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap. ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 T/min -
Extra Snel 15'/30' : extra kort programma ca. 15/30 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed in kleine hoeveelheden Aanwijzing : Bij instelling Speed wordt het programma Extra Snel 15' uitgevoerd.	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200* T/min Speed
Mix/Snel : gemengde belading bestaande uit katoen en synthetisch textiel	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas

* max. centrifugetoerental afhankelijk van het programma en het model

gereduceerde belading bij instelling **Speed

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Gordijnen : 3,5 kg zware gordijnen of 25 - 30 m ² lichte gordijnen Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Gereduceerd tussen- en eindcentrifugeren ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor vitrage. ■ Af fabriek is de toets Voorwas voor ingesteld. Wanneer geen voorwas is gewenst, de toets deactiveren. 	3,5 kg; * - 40 °C ---, 0 - 800 T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Spoelen / Centrifugeren / Afpompen gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het wasgoed en afpompen van het wassop Aanwijzing: Af fabriek is bij dit programma de instelling Extra spoelen geactiveerd. Moet alleen gecentrifugeerd worden: instelling Extra spoelen deactiveren en eventueel centrifugeertoerental aanpassen. Moet alleen water afgepompt worden: instelling Extra spoelen deactiveren en centrifugeertoerental 0 kiezen.	-; - ---, 0 - 1400* T/min Extra spoelen
Trommel reinigen : programma voor het schoonmaken en verzorgen van de trommel en de kuip, bijv. voor de eerste keer wassen, bij vaak wassen met lage wastemperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming na langere afwezigheid. Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Trommelverzorgingsprogramma zonder wasgoed uitvoeren. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel. 	0 kg; 90 °C 1200* T/min -
Fijn/Zijde : voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of sjaals) Aanwijzing: Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.	2 kg; * - 40 °C ---, 0 - 800 T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Dons : machinewasbaar met dons gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met synthetische vezels Aanwijzing: Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	2 kg; * - 60 °C ---, 0 - 1200* T/min Speed / Eco, Extra spoelen
Sport : textiel van microvezels voor sport en vrije tijd Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden. ■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle compartimenten) grondig ontdoen van wasverzachterresten. 	2 kg; * - 40 °C ---, 0 - 800 T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
* max. centrifugeertoerental afhankelijk van het programma en het model **gereduceerde belading bij instelling Speed	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Donkere was : donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel; textiel binnenstebuiten wassen	3,5 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200* T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Overhemden : strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	2 kg; - 60 °C ----, 0 - 800 T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Aanwijzing: Hemden/blouses van zijde/gevoelig materiaal wassen met het Fijn/Zijde -programma.	Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
AllergyPlus (Allergie +) : stevig textiel van katoen of linnen	6,5 kg; - 60 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
Aanwijzing: Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen.	Speed / Eco, Extra spoelen, Voorwas
* max. centrifugetoerental afhankelijk van het programma en het model ** gereduceerde belading bij instelling Speed	



Verbruikswaardetabel

Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtgehalte van het hoofdwashprogramma

(waarden bij benadering)


Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Katoen 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programma	indicaties van restvochtgehalte bij benadering**		
	WA.28...	WA.24...	WA.20...
	max. 1400 T/min	max. 1200 T/min	max. 1000 T/min
Katoen	48 %	53 %	62 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijne was/zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

Efficiëntste programma's voor katoenen textielsoorten

De volgende programma's (standaardprogramma's, aangeduid met ) zijn geschikt voor het schoonmaken van normaal verontreinigd katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

Standaardprogramma voor katoen overeenkomstig de norm (EG) nr. 1015/2010		
Programma + Temperatuur	Belading	Programmaduur, bij benadering
Katoen Eco  + 	8 kg	3 ¾ h
Katoen Eco  + 	4 kg	3 ¾ h
Katoen Eco  + 	4 kg	3 ¾ h

Programma-instelling met maximaal toerental voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.

Aanwijzingen

- Dit extra blad maakt deel uit van uw gebruiks- aanwijzing en plaatsingshandleiding. Bewaar a.u.b. alle documenten voor later gebruik.
- Veel andere belangrijke informatie vindt u ook in uw gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

WAT28492FG / ...

9001163922 (9601)

