


Programöversikt

Program/tvättgodstyp/info Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	Inställningar max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
<p>Bomull: tåliga, värmetåliga textilier i bomull eller linne</p> <p>Anvisning: Inställningen SpeedPerfect passar för kortprogram med lättsmutsad tvätt.</p>	<p>8 kg/5** kg; - - (kulörtvätt) - 90 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>≡☰☉, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p> Bomull Eko: tåliga, värmetåliga textilier i bomull eller linne</p> <p>Effektoptimerad tvätt med sänkt temperatur men jämförbart tvättresultat för programmet Bomull.</p> <p>Anvisning: Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vill du ha högre vattentemperatur, använd programmet Bomull med den högre temperatur du vill ha.</p>	<p>8 kg; - - (kulörtvätt) - 90 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p>Syntet: textilier i syntet- eller blandmaterial.</p>	<p>4 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.</p> <p>≡☰☉, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p> Ylle: hand- och maskintvättbar ylle eller ylletextilier. Skontvättprogram som motverkar krympning, längre programpauser (textilierna vilar i tvättlösningen).</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull kommer från djur, t.ex. angora, alpaca, lama, får. ■ Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av ylle. 	<p>2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p>Supersnabb 15'/30': extrakort program på ca 15/30 minuter, passar för små tvättposter med lättsmutsad tvätt</p> <p>Anvisning: Väljer du inställningen SpeedPerfect, så kör maskinen programmet Supersnabb 15'.</p> <p>Mix: blandat tvättgods med bomull och syntet</p>	<p>2/3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min.</p> <p>≡☰☉</p> <p>4 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C</p> <p>- - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min.</p> <p>≡☰☉, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt</p>
<p>* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell</p> <p>** begr. tvättmängd för inställningen SpeedPerfect</p> <p>*** beroende på modell</p>	

Program/tvättgodstyp/info Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	Inställningar max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
Gardiner: 3,5 kg kraftiga gardiner eller 25 - 30 m ² lätta draperier Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Kortare sköljning och slutcentrifugering. ■ Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av gardiner. ■ Inställningen Förtvätt är förinställd som grundinställning. Vill du inte ha förtvätt, tryck på knappen och slå av funktionen. 	3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min. ≡☹☺, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
Sköljning/Centrifugering/Urumpning: kombinerat extraprogram för sköljning och centrifugering av tvätten och urtömning av sköljvattnet Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Vatten+/Sköljning+ är förinställd som grundinställning. ■ Bara sköljning, sätt Centrifugeringsvarvtal till 0. ■ Bara centrifugering, slå av Vatten+/Sköljning+ och anpassa centrifugeringsvarvtalet, om det behövs. ■ Bara urtömning, sätt Centrifugeringsvarvtal till 0 och slå av Vatten+/Sköljning+. 	-; - - - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min. Vatten+/Sköljning+
Trumrengöring: program för rengöring och skötsel av trumma och svep, t.ex. före första tvättcykeln, om du tvättar ofta på låg temperatur (40°C eller lägre) eller om det börjat lukta eftersom du inte använt maskinen på ett bra tag. Kontrollampen Trumrengöring  blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett bra tag. Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör trumrengöring utan tvättgods. ■ Använd tvättmedel eller vittvättmedel. Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. 	0 kg; 90 °C 1200* v/min. -
Fintvätt/Siden: för ömtåliga, tvättbara textilier, t.ex. av siden, satäng, syntet eller blandmaterial (t.ex. sidenblusar, -scarves). Anvisning: Använd tvättmedel avsett för maskintvätt av fintvätt eller silke.	2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min. ≡☹☺, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
Dunprogram: maskintvättbart gods fyllt med dun, t.ex. kuddar och täcken; passar även för syntetfyllt tvättgods Anvisning: Tvätta stort tvättgods separat. Använd fintvättmedel och följ anvisningarna på tvättråden. Snåla med tvättmedlet.	1,5 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C - - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min. ≡☹☺, Vatten+/Sköljning+
Sport: sport- och friluftskläder gjorda av mikrofiber Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha sköljmedel i tvätten. ■ Rengör tvättmedelsfacket ordentligt (alla fack) så att du får bort ev. sköljmedelsrester. 	2 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min. ≡☹☺, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell ** begr. tvättmängd för inställningen SpeedPerfect *** beroende på modell	


Program/tvättgodstyp/info	Inställningar
Programnamn: kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	max. tvättmängd; temperatur centrifugeringsvarvtal* det går att välja ytterligare inställningar
Syntet special: mörkfärgade bomulls- och syntettextilier. Anvisning: Vräng plaggen in och ut före tvätt.	3,5 kg; - - (kulörtvätt) - 40 °C - - - (sköljstopp), 0 - 1200* v/min. ≡☺☺, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
Skjortor: strykfria skjortor och blusar i bomull, linne, syntet eller blandmaterial Anvisningar ■ Skjortorna/blusarna får bara en kort centrifugering med inställningen Skrynkelskydd*** . Häng upp och dropporka. → Självutslätande ■ Använd Fintvätt/Siden för att tvätta skjortor/blusar av silke/ömtåliga material.	2 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C - - - (sköljstopp), 0 - 800 v/min. ≡☺☺, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
Allergi+: tåliga textilier av bomull eller linne Anvisning: Framförallt avsett för tvättgods som måste vara hygieniskt rent samt snällt mot överkänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre centrifugeringscykel.	6,5 kg; - - (kulörtvätt) - 60 °C - - - (sköljstopp), 0 - 1400* v/min. ≡☺☺, Vatten+/Sköljning+, Förtvätt
* maximalt centrifugeringsvarvtal beror på program och modell ** begr. tvättmängd för inställningen SpeedPerfect *** beroende på modell	




Tabell med förbrukningsvärden

Effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet för huvudtvättprogrammet

(riktvärden)

Program	Lägga i tvätt	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomull 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 h
Bomull 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 h
Syntet 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 h
 Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 h

sv Tillägg till bruks- och installationsanvisningarna.


Program	Uppskattad restfuktighet**		
	WAN28... Max. 1400 v/min.	WAN24... Max. 1200 v/min.	WAN20... Max. 1000 v/min.
Bomull	53 %	58 %	68 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
 Ylle	45 %	45 %	45 %

Värdena fastställda enl. EN60456:2010.

* Mätvärdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och smutsighet, använt tvättmedel, variationer i effektmatning samt valda tillvalsfunktioner.

** Informationen om restfuktighet är baserad på resp. programs centrifugeringsvarvtal och maximala tvättmängd.

Effektivitetstestprogram för bomull

Följande program (standardprogram märkta med ) passar för tvätt av normalsmutsad bomull och är effektivast med avseende på effekt- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enl. EU-förordning nr 1015/2010	Tvättmängd	Uppskattad programtid
Bomull  Eco + 	8 kg	3 1/2 h
Bomull  Eco + 	4 kg	3 1/2 h
Bomull  Eco + 	4 kg	3 1/2 h

** Programinställning för testning och energimärkning i enlighet med EU-direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C).

Specifikationen av programtemperatur är baserad på angiven temperatur på plaggens tvättråd. Den verkliga tvätttemperaturen kan avvika från angiven programtemperatur för att spara effekt. Tvättresultatet ska emellertid vara jämförbart med temperaturvalet.

Anvisningar

- Tillägget är bipackat med bruks- och installationsanvisningarna. Spara all dokumentation för framtida bruk.
- Du hittar mer viktig information i din bruks- och installationsanvisning.

WAN282B8DN

9001187957 (9602)

