


















## Pregled programov

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
<b>Ime programa</b> Kratko pojasnilo programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila Temperatura Število vrtljajev ožemanja možne nastavitve programov
 <b>Cottons</b> (Bombaž): odporne tkanine, za kuhanje primerne tkanine iz bombaža ali lana +  Prewash (Predpranje): za zelo umazano perilo; pralno sredstvo dodajte v prekata I in II	maks. 5 kg/3 kg* 20 - 40 - 60 - 90 °C --- ... <b>1200**</b> vrt/min  
 <b>Easy-Care</b> (Lahka nega): tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	maks. 2,5 kg 40 - 60 °C --- ... <b>1200**</b> vrt/min  
 <b>Dark Wash</b> (Temno perilo): temne tkanine iz bombaža in temne tkanine z enostavno nego	maks. 2 kg 30 °C --- ... <b>800</b> ...1200** vrt/min  
 <b>Sportswear</b> (Športna oblačila): tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas <b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perilu nikoli ne dodajajte mehčalca.</li> <li>■ Pred pranjem iz predala za pralno sredstvo (iz vseh prekatov) temeljito odstranite vse ostanke mehčalca.</li> </ul>	maks. 2 kg 40 °C --- ... <b>800</b> vrt/min  
 <b>SuperQuick</b> (Super 30'/15'): izredno kratek program, ki traja približno 30 minut, primeren za rahlo umazano perilo v manjših količinah. <b>Opomba:</b> Krajše trajanje programa (pribl. 15 min.) pri aktivirani funkciji  SpeedPerfect.	maks. 3 kg/1 kg* 30 °C --- ... <b>800</b> ...1200** vrt/min 
 <b>Delicate/Silk</b> (Občutljivo/svila): z občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. iz svile, satena, sintetike ali mešanih vlaken (npr. svilnate bluze, šali)	maks. 2 kg 30 °C --- ... <b>600</b> ...800 vrt/min  
* manjša količina pri nastavitvi  <b>SpeedPerfect</b> ** maks. štev. vrtljajev ožemanja je odvisno od modela	

Program/vrsta perila/nasveti	Nastavitve
 <b>Wool</b> (Volna): ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tkanine z visokim odstotkom volne; še posebej nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitve med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini)	maks. 2 kg 30 °C --- ... <b>800</b> vrt/min -
<b>Opombe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.</li> </ul>	-
 <b>Spin</b> (Ožemanje)/: dodatno ožemanje z izbiro števila vrtljajev	-
 <b>Drain</b> (Izčrpavanje): izčrpavanje izpirne vode	-
<b>Opomba:</b> Izčrpavanje vode brez končnega ožemanja pri --- (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja)	--- ... <b>1200</b> ** vrt/min -
* manjša količina pri nastavitvi  <b>SpeedPerfect</b> ** maks. štev. vrtljajev ožemanja je odvisno od modela	

## Vrednosti porabe

### Trajanje programa, preostala vlažnost, poraba električne energije in vode za glavne programe.

(pribl. navedbe)


Program	Polnitev	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Cottons 20 °C (Bombaž 20 °C)	5 kg	0,20 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons 40 °C (Bombaž 40 °C)	5 kg	0,65 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons 60 °C (Bombaž 60 °C)	5 kg	0,81 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons 90 °C (Bombaž 90 °C)	5 kg	1,45 kWh	58 l	2 1/4 h
Easy-Care 40 °C (Lahka nega 40 °C)	2,5 kg	0,48 kWh	50 l	1 3/4 h
Delicate/Silk 30 °C (Občutljivo/svila 30 °C)	2 kg	0,25 kWh	34 l	3/4 h
Wool 30 °C (Volna 30 °C)	2 kg	0,20 kWh	44 l	3/4 h




Program	približna preostala vlaga**		
	WLG24 ...	WLG20 ...	WLG16 ...
	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min	maks. 800 vrt/min
Cottons (Bombaž)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Lahka nega)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Občutljivo/Svila)	30 %	30 %	30 %
Wool (Volna)	45 %	45 %	45 %

\* Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolice, vrsto, količino, stopnjo umazanosti perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbrane dodatne funkcije.

\*\* Podatki o preostali vlagi, ki temeljijo na podatkih o od programa odvisni omejitvi števila vrtljajev pri ožemanju in največji količini polnjenja.

## Preizkusni programi učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno umazanega bombažnega perila in so najučinkovitejši z vidika porabe vode in energije.

Standardni programi za bombaž v skladu z uredbo (EU) Nr. 1015/2010	Polnitev	približno trajanje programa
Program  Cottons (Bombaž)	5 kg	4 h
Program  Cottons (Bombaž)	2,5 kg	4 h
Program  Cottons (Bombaž)	2,5 kg	2 1/2 h

Programska nastavitve za preverjanje uvrščanja po porabi energije po smernici 2010/30/EU se izvaja s hladno vodo (15 °C).  
Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi na tkaninah. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od podane programske temperature.

**sl** Dodatek k navodilom za uporabo in namestitve

**WLG20160BY**

**9001195583 (9610)**

