



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες

Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.

Βαμβακερά: Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά.

Υπόδειξη: Η ρύθμιση **SpeedPerfect** είναι κατάλληλη ως ένα σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Βαμβακερά ◀ **Eco:** Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά.

Ενεργειακά βελτιστοποιημένη πλύση με μειωμένη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας παραλληλα ένα συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης για το πρόγραμμα **Βαμβακερά**.

Υπόδειξη: Η θερμοκρασία πλύσης είναι χαμηλότερη, από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν θέλετε να επιτύχετε μια υψηλότερη θερμοκρασία νερού, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά** με μια υψηλότερη θερμοκρασία από άτι απαιτείται.

Συνθετικά: Υφάσματα από συνθετικά υλικά ή ασπρόρουχα

 **Μάλλινα:** Υφάσματα μάλλινα ή πλούσια σε μαλλί που μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο ρούχων. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύση για την αποφυγή ουρικώνωσης, μεγαλύτερες διακοπές προγράμματος (τα υφάσματα πρέμουν στο νερό πλύσης).

Υπόδειξεις

- Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: ανγκόρα, αλπακά, λάμα, πρόβατα.
- Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.

Γρήγορο 15'/30': Πολύ σύντομο πρόγραμμα από περίπου 15/30 λεπτά, κατόλληλο για μικρά κομμάτια από ελαφρά λερωμένα ρούχα.

Υπόδειξη: Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση **SpeedPerfect**, το πρόγραμμα **Γρήγορο 15'** τρέχει.

Ανάμεικτα: Ανάμεικτο φορτίο από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα

Ρυθμίσεις

μέγ. φορτίο, θερμοκρασία

αριθμός στροφών στυψίματος*

πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν

7 kg/4** kg; - - (κρύο) - 90 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό

= , Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

7 kg; - - (κρύο) - 90 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό

Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

4 kg; - - (κρύο) - 60 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό

= , Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

2 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό

-

2/3,5 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό

= 

4 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό

= , Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.

** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση **SpeedPerfect**

*** ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	Ρυθμίσεις μέγ. φορτίο, θερμοκρασία αριθμός στροφών στυψίματος* πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν
Νυχτερινή πλύση: Ιδιαίτερα σιγανό πρόγραμμα για το πλύσιμο κατά τη διάρκεια της νυχτας, κατάλληλο για βαμβακερά, λινά, συνθετικά και ασπρόρουχα Υποδειξη: Τελικός βομβητής απενεργοποιημένος.	4 kg; - - (κρύο) -40 °C - - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό =⌚ ⊕, Νερό+/-ξέβγαλμα+, Πρόπλυση - - - - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1400* στροφές/λεπτό Νερό+/-ξέβγαλμα+
Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Άντληση νερού: Συνδυασμένο πρόσθετο πρόγραμμα για το ξέβγαλμα και το στύψιμο των ρούχων και για την άντληση του νερού ξέβγαλματος Υποδειξείς: <ul style="list-style-type: none"> ■ Η ρύθμιση Νερό+/-ξέβγαλμα+ είναι προρρυθμισμένη από προεπιλογή. ■ Μόνο για το ξέβγαλμα, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0. ■ Μόνο για το στύψιμο, απενεργοποιήστε Νερό+/-ξέβγαλμα+ και εφόσον απαιτείται, ρυθμίστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος. ■ Μόνο για την άντληση, ρυθμίστε το Αριθμός στροφών στυψίματος στο 0 και απενεργοποιήστε Νερό+/-ξέβγαλμα+. 	0 kg; 90 °C 1200* στροφές/λεπτό
Καθαρισμός κάδου: Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και τη φροντίδα του κάδου και του εξωτερικού κελύφους, π.χ. πριν την εκτέλεση του πρώτου κύκλου πλύσης, σε περίπτωση που πλένετε τακτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες (40 °C και χαμηλότερα) ή εάν έχει δημιουργηθεί μια οσμή μετά από μια παραταμένη χρονική περίοδο ακινησίας. Η ενδεικτική λυχνία Καθαρισμός κάδου ☀ αναβοσβήνει όταν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα 60 °C ή υψηλότερα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Υποδειξείς: <ul style="list-style-type: none"> ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας κάδου χωρίς καθόλου ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε ακόντι πλισμάτως ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή δημιουργίας αφρού, χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού που συνίσταται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Μή χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι για μάλλινα ή ευαίσθητα ρούχα. 	0 kg; 90 °C 1200* στροφές/λεπτό
Μεταξώτα: Για ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ασπρόρουχα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, μεταξωτά μαντίλια) Υποδειξη: Χρησιμοποιήστε ένα απορρυπαντικό κατάλληλο για ευαίσθητα ή μεταξωτά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων.	2 kg; - - (κρύο) -40 °C - - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 800 στροφές/λεπτό [*] =⌚ ⊕, Νερό+/-ξέβγαλμα+, Πρόπλυση
Παπλώματα: Κομμάτια ρούχων με γέμιση συνθετικών ινών που μπορεί να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων, όπως μαξιλάρια, παπλώματα και καλύμματα κρεβατού, επίσης κατάλληλο για ρούχα με γέμιση πούπουλων Υποδειξη: Πλύνετε τα μεγάλα κομμάτια ρούχων ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που είναι για ευαίσθητα ρούχα και ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω στην επικέτα φροντίδας του ρούχου. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με οικονομία.	2 kg (πουπουλά 1,5 kg); - - (κρύο) -60 °C - - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα), 0 - 1200* στροφές/λεπτό [*] =⌚ ⊕, Νερό+/-ξέβγαλμα+

* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.

** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση **SpeedPerfect**

*** ανάλογα το μοντέλο

Πρόγραμμα/είδος ρούχων/πληροφορίες

Όνομα προγράμματος: Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος και για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.

Αθλητικά Μικροίνες: Αθλητικά ρούχα και καθημερινά ρούχα από μικροίνες
Υποδειξίεις

- Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν επεξεργαστεί με μαλακτικό.
- Πριν πλύνετε, καθαρίστε διεξοδικά τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα μαλακτικού ρούχων.

Σκουρόχρωμα/Jeans: Σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα.

Υπόδειξη: Πλένετε τα ρούχα γυρισμένα ανάποδα.

Πουκάμισα: Πουκάμισα ή μπλούζες χωρίς οιδέρωμα βαμβακερά, λινά, από ουνθετικές ή αισπρόρουχα

Υποδειξίεις

- Στα πουκάμισα/στις μπλούζες εκτελείται μόνο ένα σύντομο στύψιμο στη ρύθμιση **Λιγ. τσαλάκωμα***.** Κρεμάστε τα για στέγνωμα, όσο στάζουν ακόμη. → Με αυτοστρώμισμα
- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα **Μεταχώτα** για να πλύνετε πουκάμισα/μπλούζες κατασκευασμένα από μεταξωτά/ευαίσθητα υφάσματα.

Αντιαλλεργικό: Ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά

Υπόδειξη: Ιδιαίτερα κατάλληλο για το πλύνσιμο ρούχων που πρέπει να είναι υγιεινά καθαρά και ιδιαίτερα απαλό στο ευαίσθητο δέρμα χάρη στον κύκλο πλύσης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερη στάθμη νερού και μεγαλύτερη λειτουργία στυψίματος.

* ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το πρόγραμμα και το μοντέλο.

** μειωμένο φορτίο για τη ρύθμιση **SpeedPerfect**

*** ανάλογο το μοντέλο

Ρυθμίσεις

μέγ. φορτίο, θερμοκρασία

αριθμός στροφών στυψίματος*

πρόσθετες ρυθμίσεις που μπορούν να επιλεγούν

2 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 800 στροφές/λεπτό

= ⊕ ⊖, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

3,5 kg; - - (κρύο) - 40 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 1200* στροφές/λεπτό

= ⊕ ⊖, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

2 kg; - - (κρύο) - 60 °C

- - - (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα),
0 - 800 στροφές/λεπτό

= ⊕ ⊖, Νερό+/Ξέβγαλμα+, Πρόπλυση

Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία για το κύριο πρόγραμμα πλύσης

(προσεγγιστικές τιμές)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 λίτρα	3 ώρες
Βαμβακερά 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 λίτρα	2 1/2 ώρες
Βαμβακερά 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 λίτρα	2 1/2 ώρες
Συνθετικά 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 λίτρα	2 ώρες
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 λίτρα	1 1/4 ώρες

ει Συμπληρωματικό φύλλο για τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 λίτρα	3/4 ώρες
↪ Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 λίτρα	3/4 ώρες

Πρόγραμμα	Κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	Μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	53 %	58 %	68 %
Συνθετικά	40 %	40 %	40 %
Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
↪ Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

* Τιμές προσδιορισμένες κατά EN60456:2010.
Οι παραπροσύμενες τιμές μπορεί να αποκλίνουν από τις εμφανιζόμενες τιμές λόγω της επιρροής της πίεσης και της σκληρότητας του νερού, της θερμοκρασίας εισόδου, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, του ειδους, της ποδότητας και ρυθμανσής των ρούχων, του χρονιμοποιύμενου απορρυπαντικού, των διακυμάνσεων στην τάση του ρεύματος και των επιλεγμένων πρόσθιτων λειτουργιών.

** Πληροφορίες σχετικά με την υπόλοιπη υγρασία με βάση το εξαρτώμενο από το πρόγραμμα όριο ταχύτητας στυψίματος και τα μέγιστα φορτία.

Προγράμματα δοκιμών απόδοσης ή βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, υποδεικνυόμενα από) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λεωφορείων βαμβακερών υφασμάτων και είναι τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1015/2010	Φορτίο	Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος
Βαμβακερά Eco +	7 kg	3 1/2 h
Βαμβακερά Eco +	3,5 kg	3 1/2 h
Βαμβακερά Eco +	3,5 kg	3 1/2 h

** Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/EU της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).
Οι προδιαγραφές της θερμοκρασίας του προγράμματος βασίζονται στη θερμοκρασία που αναφέρεται στην ετικέτα φροντίδας στα ρούχα. Η τρέχουσα θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να αποκλίνει από την εμφανιζόμενη θερμοκρασία προγράμματος, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος αντιστοιχεί στην επιλογή της θερμοκρασίας.

Υποδείξεις

- Αυτό το συμπληρωματικό φύλλο συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης. Φυλάξτε όλη την τεκμηρίωση για μελλοντική χρήση.
- Πολύ περισσότερο σημαντικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης.

WAN24267GR

9001211241 (9606)

