








## A programok áttekintése

Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
<p> <b>Cottons (Pamut):</b> Pamut vagy vászon anyagú, strapabíró/hőálló textíliák</p> <p> <b>Cottons (Pamut) + Prewash (Előmosás):</b> Program előmosással; ossza el a mosószert az I és II jelű rekeszek között</p> <p><b>Utasítás:</b> A <b>SpeedPerfect</b> beállítás az enyhén szennyezett ruhákhoz használható rövid program.</p>	<p>7 kg/4** kg; 20, 40, 60, 90 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p> <b>Cottons (Pamut)</b> : Strapabíró anyagok, pamut vagy vászon anyagú, hőálló textíliák</p> <p>Energiatakarékos mosás a hőmérséklet csökkentésével, a  <b>Cottons (Pamut)</b> programhoz hasonló mosási eredménnyel.</p> <p><b>Utasítás:</b> A mosási hőmérséklet alacsonyabb a kiválasztott értéknél. Ha magasabb víz hőmérsékletet kíván használni, használja a  <b>Cottons (Pamut)</b> programot szükség szerint magasabb hőmérséklettel.</p>	<p>7 kg; 40, 60 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>-</p>
<p> <b>Rinse (Öblítés):</b> Plusz öblítés választható centrifugálási sebességgel</p>	<p>-;</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>-</p>
<p> <b>Spin/Empty (Centrifugálás/Szivattyúzás):</b> Plusz centrifugálás választható centrifugálási sebességgel. Ha csak leeresztést szeretne, a Centrifuga fordulatszámát értéket állítsa nullára.</p> <p><b>Utasítás:</b> A „Késleltetett indítás” funkció idejének kijelzése csak a program újraindításakor frissül.</p>	<p>-;</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1400* f/p</p> <p>-</p>
<p> <b>Easy-Care (Könnyen kezelhető):</b> Műszálas vagy kevert szál as anyagok</p>	<p>4 kg; 30, 40 °C</p> <p>- - (Öblítőstop), 0 - 1200* f/p</p> <p>≡ ⏸ @</p>
<p>* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ</p> <p>** kevesebb ruhamennyiség a <b>SpeedPerfect</b> beállításnál</p> <p>*** típusától függően</p>	

Program / Ruha típusa / Információ Program neve: a program és a mosható ruhák rövid leírása.	Beállítások max. töltet; hőmérséklet centrifugálási sebesség* további választható beállítások
 <b>Wool (Gyapjú):</b> Kézi mosást igénylő vagy gépben mosható, gyapjúból készült vagy gyapjúban gazdag textíliák. Különösen kímélő mosási program annak megelőzésére, hogy a ruhák összemenjenek, hosszabb szünetekkel a program közben (a textíliák a mosóvízben áznak). <b>Utasítások</b> ■ A gyapjú állati eredetű (angóra, alpaka, láma, juh). ■ Használjon a gyapjú gépi mosásához megfelelő mosószert.	2 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 800 f/p -
 <b>Delicate/Silk (Kényes/Selyem):</b> Kímélő mosást igénylő textíliák, pl. selyem, szatén, műszálás vagy kevert szálás anyagok (pl. selyemblúz, selyemsál) <b>Utasítás:</b> Használjon a kényes anyagok vagy selyem gépi mosásához megfelelő mosószert.	2 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 800 f/p 
 <b>Mix (Vegyes):</b> Pamut és szintetikus anyagokból álló, vegyes töltet	4 kg; 40 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1400* f/p 
 <b>Dark Wash (Sötét ruhák mosása):</b> Pamut anyagú, sötét színű textíliák és könnyen kezelhető, sötét színű textíliák. <b>Utasítás:</b> A ruhákat kifordítva mossa.	3,5 kg; 30 °C - -- (Öblítóstop), 0 - 1200* f/p 
* a maximális centrifugálási sebesség az adott programtól és a készülék típusától függ ** kevesebb ruhamennyiség a <b>SpeedPerfect</b> beállításnál *** típustól függően	



## Fogyasztási értékek táblázata

### Energia- és vízfogyasztás, program időtartama és maradék nedvesség a fő mosási program esetén

(körülbelüli értékek)

Program	Töltet	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Program időtartama*
Pamut 20 °C	7 kg	0,29 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 40 °C	7 kg	1,01 kWh	76 l	3 óra
Pamut 60 °C	7 kg	1,20 kWh	76 l	2 1/2 óra
Pamut 90 °C	7 kg	2,25 kWh	87 l	2 1/2 óra
Kímélő 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 óra
Vegyes 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 óra
Finom/selyem 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 óra
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 óra

Program	Körülbelüli információ a maradék nedvességre vonatkozóan**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Max. 1400 f/p	Max. 1200 f/p	Max. 1000 f/p
Pamut	53 %	58 %	68 %
Kímélő	40 %	40 %	40 %
Finom/selyem	30 %	30 %	30 %
Gyapjú	45 %	45 %	45 %

Az EN60456:2010 szabvány szerinti értékek.

\* A valós értékek eltérhetnek a jelzett értékektől a víznyomás, a vízkeménység, a beltéri és a környezeti hőmérséklet, a mosnivaló típusa, mennyisége és szennyezettsége, a használt mosószer, az áramellátás ingadozásai, valamint a választott kiegészítő funkciók függvényében.

\*\* A maradék nedvességre vonatkozó adatok a programtól függő maximális centrifugálási sebesség és maximális töltet alapján.

## Hatékonyági teszt alapján meghatározott programok pamutanyagokhoz

A következő programok (<input type="checkbox"/> jellel jelölt normál programok) a normál szennyezettségű pamutanyagok tisztítására szolgálnak, valamint energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb opciók.

Normál programok pamut ruhadarabokhoz a 1015/2010/EU számú rendeletnek megfelelően	Töltet	Program körülbelüli időtartama
Pamut <input type="checkbox"/>60°C**	7 kg	3 1/2 óra
Pamut <input type="checkbox"/>60°C**	3,5 kg	3 1/2 óra
Pamut <input type="checkbox"/>40°C**	3,5 kg	3 1/2 óra

\*\* A program tesztelési és energiabesorolási beállítása hideg víz (15 °C) használata mellett, a 2010/30/EU számú energiabesorolási irányelvnek megfelelően történt.  
A programnál használt hőmérséklet meghatározása a ruhák kezelési címkéjén feltüntetett hőmérsékleti értéken alapul. Energiatakarékossági megfontolásból a tényleges mosási hőmérséklet eltérhet a programnál jelzett hőmérsékleti értéktől. A mosás hatékonyságát a választott hőmérséklet határozza meg.

### Utasítások

- Ez a kiegészítő dokumentum a használati és beszerelési útmutató része. Őrizze meg az összes dokumentumot a későbbi felhasználásra.
- A használati és beszerelési útmutatóban további fontos információk találhatóak.

**WAN24060BY**

**9001228463 (9606)**

