

Pregled programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Naziv programa Kratko objašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjeren.	maks. punjenje; temperatura (-- = hladno) broj okretaja centrifuge (- - - = prekid ispiranja, 0 = bez centrifugiranja, samo ispušavanje) dodatne postavke programa
Pamuk (Cottons ) otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati * Kod postavke Speed Perfect () primjereno kao kratki program za lagano zaprljano rublje s manjim punjenjem.	maks. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C maks. 1400 okr/min Speed Eco Perfect ( ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Pamuk Eco  (Cottons Eco  ) otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati; Energetski optimizirano pranje smanjenjem temperature sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu Pamuk . Napomena: . Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije, učinak pranja odgovara odabranoj temperaturi.	maks. 8 kg; -- ... 90 °C maks. 1400 okr/min Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Rublje lako za održavanje (Easy care ) odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala	maks. 4 kg; -- ... 60 °C maks. 1200 okr/min Speed Eco Perfect ( ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Vuna (  Wool) ručno ili strojno perivo rublje iz vune ili koje sadrži vunu; izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi) Napomene ■ Vuna je životinskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za vunu.	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 800 okr/min -
Super 15'/30' (SuperQuick 15'/30'  ) ekstra kratki program oko 15/30 minuta primjeren za lagano zaprljanu malu količinu odjeće Napomena: . Kod postavke Speed Perfect () se provodi program Super 15 .	maks. 2 / 3,5 kg; -- ... 40 °C maks. 1200 okr/min Speed Eco Perfect ( )
* smanjeno punjenje kod postavke Speed Perfect ()	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Miješano rublje (Mix ) mješovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike	maks. 4 kg; - ... 40 °C maks. 1400 okr/min Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) Pretpranje (Prewash )
Noćno pranje (Nightwash Mix ) izrazito tihi program pranja za pranje noću, pogodan za tkanine od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine Napomene ■ deaktiviran zvučni signal za kraj programa, ■ smanjeni predpodešeni broj okretaja centrifuge	maks. 4 kg; - ... 40 °C maks. 1200 okr/min Speed Eco Perfect ( ) Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) Pretpranje (Prewash )
Ispiranje / Centrifuga / Izbacivanje vode (Rinse  / Spin  / Drain ) Kombinirani ekstra program za ispiranje, centrifugiranje i ispušavanje vode za ispiranje. Napomene ■ Tvornički je kod ovog programa unaprijed podešena tipka Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) ■ Ako je potrebno samo ispiranje, broj okretaja centrifuge postavite na 0. ■ Ako je potrebno samo centrifugiranje: deaktivirajte tipku Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) i prilagodite broj okretaja centrifuge. ■ Ako je potrebno samo ispušati vodu, broj okretaja centrifuge postavite na 0 i deaktivirajte tipku Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus )	-; - maks. 1400 okr/min Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus )
Čišćenje bubnja (Drum clean ) Program za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu, npr. prije 1. pranja kod učestalog pranja na niskim temperaturama pranja (40 °C i niže) ili kod stvaranja neugodnih mirisa nakon duže odsutnosti. Lampica indikatora Čišćenje bubnja treperi ako duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili više temperature. Napomene ■ Pokrenite program za održavanje bubnja bez umetanja rublja. ■ Za to koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.	0 kg; 80, 90 °C 1200 okr/min -
* smanjeno punjenje kod postavke Speed Perfect ()	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Fino rublje / Svila (Delicates / Silk ) za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluže, svileni šalovi) Napomena: . Koristite deterđent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 800 okr/min Speed Eco Perfect (≡  ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Perje (Down ) strojno perivo rublje punjeno perjem, jastuci, popluni; primjereno i za punjenja sa sintetičkim vlaknima Napomena: . Velike komade perite posebno. Koristite sredstvo za fino pranje - molimo obratite pozornost na oznaku za održavanje. Deterđent dozirajte štedljivo.	maks. 2 kg; -- ... 60 °C maks. 1200 okr/min Speed Eco Perfect (≡  ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus )
Sportsko rublje (Sports / Fitness ) Tkanine od mikrovlakana za sport i slobodno vrijeme; rublje ne tretirajte omekšivačem.	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 1400 okr/min Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Traper / Tamno rublje (Dark wash ) tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za održavanje; Tkanine perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.	maks. 3.5 kg; -- ... 40 °C maks. 1200 okr/min Speed Eco Perfect (≡  ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Košulje / Bluže (Shirts / Business ) košulje/bluže koje ne treba glačati od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava Napomena: . Svilene košulje/bluže /osjetljive materijale perite u programu Fino rublje / Svila (Delicates / Silk ) .	maks. 2 kg; -- ... 60 °C maks. 800 okr/min Speed Eco Perfect (≡  ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
Alergija Plus (AllergyPlus ) otporne tkanine od pamuka ili lana Napomena: . Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.	maks. 6.5 kg; -- ... 60 °C maks. 1400 okr/min Speed Eco Perfect (≡  ) , Voda plus / Ispiranje plus (Rinse Plus ) , Pretpranje (Prewash )
* smanjeno punjenje kod postavke Speed Perfect (≡  )	



Vrijednosti potrošnje

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Pamuk 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Pamuk Eco  +  **	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Pamuk Eco  +  **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Pamuk Eco  +  **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Pamuk 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Rublje lako za održavanje 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Miješano rublje 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino rublje / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi***		
	WIW28...	WIW24...	WIW20...
	maks. 1400 okr/min	maks. 1200 okr/min	maks. 1000 okr/min
Pamuk	53 %	58 %	68 %
Rublje lako za održavanje	40 %	40 %	40 %
Fino rublje / Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

Vrijednosti utvrđene sukladno EN60456:2011.

* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Postavka programa s maksimalnim brojem okretaja za ispitivanja i oznaku energije prema direktivi 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

Programi su prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije, učinak pranja odgovara zakonskim propisima.

*** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovisnima o programu.

WIW28540EU

9001230990 (9612)

