


Programma-overzicht

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Programmanaam Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	max. belading; temperatuur (-- = koud) Centrifugetoerental (- - - = Spoelstop, 0 = geen centrifugeren, alleen afpompen) extra programma-instellingen
Katoen Stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen * Bij instelling Speed Perfect (≡⌚) geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed met geringe belading.	max. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C max. 1400 T/min Speed Eco Perfect (≡⌚ Ⓞ), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
Katoen Eco ◀ stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijkbaar wasresultaat als programma Katoen . Aanwijzing: . De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.	max. 8 kg; -- ... 90 °C max. 1400 T/min Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
Kreukherstellend Textiel van synthetische of gemengde weefsels	max. 4 kg; -- ... 60 °C max. 1200 T/min Speed Eco Perfect (≡⌚ Ⓞ), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
 Wol Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden. Bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het wasgoed rust in het sop). Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap. ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol. 	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 T/min -
Extra snel 15/30' extra kort programma ca. 15/30 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed Aanwijzing: . Bij instelling Speed Perfect (≡⌚) wordt het programma Extra snel 15' uitgevoerd.	max. 2 / 3,5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 T/min Speed Eco Perfect (≡⌚ Ⓞ)
* gereduceerde belading bij instelling Speed Perfect (≡⌚)	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Snel + Mix gemengde lading van katoen en synthetisch textiel.	max. 4 kg; -- ... 40 °C max. 1400 T/min Speed Eco Perfect (≡🔄🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰), Voorwas (Prewash ⬇️)
Night Wash bijzonder rustig programma, voor het 's nachts wassen, geschikt voor textiel van katoen, linnen, synthetisch- of gemengd materiaal	max. 4 kg; -- ... 40 °C max. 1200 T/min Speed Eco Perfect (≡🔄🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰), Voorwas (Prewash ⬇️)
Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ gedeactiveerd eindsignaal, ■ gereduceerd eindcentrifugetoerental vooringesteld 	
Spoelen / Centrif. / Afpomp. Gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren en afpompen van het wassop.	-; - max. 1400 T/min Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰)
Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Af fabriek vooringesteld is bij dit programma de toets Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰). ■ Als er alleen gespoeld moet worden, het centrifugetoerental op 0 zetten. ■ Moet alleen gecentrifugeerd worden, toets Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰) deactiveren en het centrifugetoerental aanpassen. ■ Moet alleen water worden afgepompt, dan centrifugetoerental op 0 zetten en toets Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰) deactiveren. 	
Trommel reinigen Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur, bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming nadat de automaat een langere tijd niet is gebruikt. Het indicatielampje Trommel reinigen knippert wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft benut.	0 kg; 80, 90 °C 1200 T/min -
Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> ■ Trommelverzorgingsprogramma zonder wasgoed uitvoeren. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel. 	
Fijn / zijde Foor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 T/min Speed Eco Perfect (≡🔄🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🚰), Voorwas (Prewash ⬇️)
Aanwijzing: - Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne of zijde.	
* gereduceerde belading bij instelling Speed Perfect (≡🔄)	

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen	Instellingen
Dons machinewasbaar met dons gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met synthetische vezels Aanwijzing: . Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 1200 T/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷),
Sport Textiel van microvezels; voor sport en vrije tijd, wasgoed niet met wasverzachter behandelen.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 1400 T/min Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
Donkere was donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen.	max. 3,5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 T/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
Overhemden Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels. Aanwijzing: . Hemden/blouses van zijde/gevoelig materiaal met Fijn / zijde -programma wassen.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 800 T/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
Allergie plus stevig textiel van katoen of linnen Aanwijzing: . Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterpeil en langer spoelen.	max. 6,5 kg; -- ... 60 °C max. 1400 T/min Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Water+ / Spoelen+ (Rinse Plus 🍷), Voorwas (Prewash ↓)
* gereduceerde belading bij instelling Speed Perfect (≡🕒)	



Verbruikswaardetabel

(waarden bij benadering)

Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20°C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Katoen 40°C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Katoen 60°C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Katoen Eco ◁ + ◁40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Katoen Eco ◁ + ◁60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Katoen Eco ◁ + ◁60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Katoen 90°C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Snel + Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijn / zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programma	restvochtwaarden bij benadering***		
	WIW28... max. 1400 T/min	WIW24... max. 1200 T/min	WIW20... max. 1000 T/min
Katoen	53 %	58 %	68 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijn / zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

Waarden bepaald overeenkomstig EN 60456.

* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, -hardheid, -toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, soort wasgoed, -hoeveelheid en -verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

** Programma-instelling met maximaal toerental voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

De programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuild katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan vanwege energiebesparingsredenen van de aangegeven programmatemperatuur afwijken, het wasresultaat is overeenkomstig de wettelijke vereisten.

** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

WIW28540EU

9001230993 (9811)

