

Centralizator al programelor

Program/tip de rufe/indicații	Setări
<p>Numele programului</p> <p>Scurtă explicație a programului respectiv, pentru ce fel de articole este indicat.</p>	<p>încărcare max.; temperatura (- - = rece)</p> <p>turația de centrifugare (- - - = stop clătire, 0 = fără centrifugare, numai evacuare)</p> <p>setări suplimentare de program</p>
<p>Bumbac</p> <p>articole rezistente la uzură, articole din bumbac sau în, rezistente la fierbere</p> <p>* La setarea Speed Perfect (≡☺) adecvată ca program scurt pentru cantități mici de rufe, ușor murdare.</p>	<p>max. 8 kg/5* kg; - - ... 90 °C</p> <p>max. 1400 rot/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus ☺☺), Prespălare (Prewash ↓)</p>
<p>Bumbac Eco ◀</p> <p>articole rezistente, articole din bumbac sau în, rezistente la fierbere; Spălare optimizată din punct de vedere energetic prin reducerea temperaturii, cu un efect de spălare comparabil cu cel al programului Bumbac.</p> <p>Indicație: . Temperatura de spălare efectivă poate fi diferită de temperatura indicată a programului, din motive de economisire a energiei, eficiența spălării corespunde celei aferente temperaturii selectate.</p>	<p>max. 8 kg; - - ... 90 °C</p> <p>max. 1400 rot/min</p> <p>Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus ☺☺), Prespălare (Prewash ↓)</p>
<p>Rufe ușor de îngrijit</p> <p>articole din fibre sintetice sau țesături în amestec</p>	<p>max. 4 kg; - - ... 60 °C</p> <p>max. 1200 rot/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus ☺☺), Prespălare (Prewash ↓)</p>
<p> Lână</p> <p>articole din lână sau cu conținut de lână, lavabile manual sau la mașină; Program de spălare cu protejare specială pentru a evita intrarea la apă a rufelor, pauze mai lungi de program (articolele stau în soluția de spălare)</p> <p>Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lâna este de proveniență animală de ex.: angora, alpaca, lamă, oaie. ■ Utilizați detergent pentru lână, adecvat pentru spălarea la mașină. 	<p>max. 2 kg; - - ... 40 °C</p> <p>max. 800 rot/min</p> <p>-</p>
<p>SuperRapid</p> <p>program extra scurt, de cca. 15/30 minute, adecvat pentru cantități mici de rufe ușor murdare</p> <p>Indicație: . La setarea Speed Perfect (≡☺) se execută programul SuperRapid.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg; - - ... 40 °C</p> <p>max. 1200 rot/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡☺☺)</p>
* încărcare redusă la setarea Speed Perfect (≡☺)	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
<p>Mixt Încărcare mixtă formată din bumbac și sintetice</p>	<p>max. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1400 rot/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍷), Prespălare (Prewash ⬇)</p>
<p>Program de noapte program de spălare deosebit de silențios pentru spălare pe timp de noapte, adecvat pentru articole din bumbac, in, fire sintetice sau țesături în amestec</p> <p>Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ semnalul de final dezactivat, ■ turație de centrifugare finală redusă presetată 	<p>max. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 rot/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡🕒🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍷), Prespălare (Prewash ⬇)</p>
<p>Clătire / Centrifugare / Evacuare Program special, combinat, pentru clătire, centrifugare și evacuarea apei prin pompă.</p> <p>Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La acest program este presetată din fabrică tasta Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍷). ■ Dacă se dorește doar spălare, poziționați turația de centrifugare pe 0. ■ Dacă se dorește doar centrifugare: dezactivați tasta Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍷) și, după caz, ajustați turația de centrifugare. ■ Dacă se dorește doar evacuarea apei, selectați turația de centrifugare 0 și dezactivați tasta Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍷). 	<p>-; -</p> <p>max. 1400 rot/min</p> <p>Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍷)</p>
<p>Curățare tambur Program pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru soluția de spălare, de ex. înainte de prima spălare, în cazul spălărilor frecvente la o temperatură de spălare scăzută (40 °C și mai scăzută) sau când se formează mirosuri după o absență mai îndelungată. Becul indicator Curățare tambur se aprinde intermitent, dacă un timp mai îndelungat nu ați folosit niciun program cu 60 °C sau temperaturi mai mari.</p> <p>Indicații</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Executați programul de îngrijire a tamburului fără rufe. ■ Utilizați detergent universal pulbere sau un detergent cu agent de înălbire. Pentru a se evita formarea spumei, folosiți numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu folosiți detergent pentru lână sau pentru rufe delicate. 	<p>0 kg; 80, 90 °C</p> <p>1200 rot/min</p> <p>-</p>
<p>* încărcare redusă la setarea Speed Perfect (≡🕒🌀)</p>	

Program/tip de rufe/indicații	Setări
Delicate / Matase pentru articole sensibile, spalabile, de ex. din matase, satin, sintetice sau țesături mixte (bluze, fulare din matase) Indicație: . Folosiți detergent pentru rufe fine și/sau mătase, adecvat pentru spălarea la mașină.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 rot/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍃), Prespălare (Prewash ↓)
Articole cu puf articole, perne, pilote umplute cu fibre sintetice, lavabile la mașină; adecvat de asemenea și pentru umpluturi cu puf Indicație: . Spălați piesele mari individual. Utilizați detergent pentru rufe fine - vă rugăm să respectați codurile pentru îngrijire. Dozați detergentul cu economie.	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 1200 rot/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍃)
Sports / Fitness Articole din microfibre pentru sport și aer liber; nu se admite ca rufele să fie tratate cu balsam.	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 1400 rot/min Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍃), Prespălare (Prewash ↓)
Rufe culori închise articole de culoare închisă din bumbac și articole ușor de întreținut, de culori închise; Spălați articolele întoarse pe dos.	max. 3,5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 rot/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍃), Prespălare (Prewash ↓)
Bluze / Cămăși cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, in, fibre sintetice sau țesături în amestec Indicație: . Spălați cămășile/bluzele din mătase /materiale sensibile la programul Delicate / Matase .	max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 800 rot/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍃), Prespălare (Prewash ↓)
AllergyPlus articole rezistente la uzură din bumbac sau in Indicație: . Deosebit de adecvat pentru cerințe de igienă mai mari sau piele deosebit de sensibilă, datorită spălării mai îndelungate la o temperatură definită, unui nivel mai mare al apei și clătirii mai îndelungate.	max. 6,5 kg; -- ... 60 °C max. 1400 rot/min Speed Eco Perfect (≡🌀🌀), Apă+ / Clătire+ (Rinse Plus 🍃), Prespălare (Prewash ↓)
* încărcare redusă la setarea Speed Perfect (≡🌀)	



Valori de consum

(informații aproximative)

Program	Încărcare	Consum de energie*	Consum de apă*	Durata programului*
Bumbac 20°C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Bumbac 40°C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Bumbac 60°C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Bumbac Eco ◁ + 40°C**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Bumbac Eco ◁ + 60°C**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Bumbac Eco ◁ + 60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bumbac 90°C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Rufe ușor de îngrijit 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mixt 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicate / Matase 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Lână 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	informații aproximative privind umiditatea reziduală**		
	WIW28... max 1400 rot/min	WIW24... max 1200 rot/min	WIW20... max 1000 rot/min
Bumbac	53 %	58 %	68 %
Rufe ușor de îngrijit	40 %	40 %	40 %
Delicate / Matase	30 %	30 %	30 %
Lână	45 %	45 %	45 %

Valorile sunt determinate conform EN60456.

* Valorile se abat de la valorile indicate, în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de intrare a apei, temperatura ambiantă, felul, cantitatea și gradul de murdărire a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile tensiunii de rețea și funcțiile suplimentare selectate.

** Setare de program cu rotație maximă pentru verificări și etichetarea clasei energetice conform directivei 2010/30/EU cu apă rece (15 °C).

Programele sunt indicate pentru curățarea de textile din bumbac cu grad de murdărire normal și sunt cele mai eficiente la consumul combinat de apă și energie.

Indicarea temperaturii programului se orientează după temperatura menționată pe eticheta de îngrijire a textilelor. Temperatura de spălare efectivă poate fi diferită de temperatura indicată a programului, din motive de economisire a energiei, dar eficiența spălării corespunde specificațiilor directivei.

*** Informație privind umiditatea reziduală, pe baza limitării turației de centrifugare în funcție de program și a încărcării maxime.

WIW28540EU

9001230994 (9612)

