
















































































## Prehľad programov

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
<b>Názov programu</b> Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textilie je vhodný.	Max. náplň Teplota; počet otáčok odstredovania** Dodatočné nastavenia programu Automatické dávkovanie Dá sa zvoliť/zrušiť ✓, nedá sa zvoliť -
 <b>Cottons (Bavlna)</b> Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváрку. <b>Upozornenie:</b> Pri nastavení <b>Speed</b> vhodný ako krátky program na mierne znečistenú bielizeň.	max. 9,0 kg/5,0*kg * - 90 °C; ⌀ - 1 400** ot/min Eco, Speed,      ✓,  ✓
 <b>Cottons Eco (Bavlna eco)</b> Odolné textilie, textilie z bavlny alebo ľanu, vhodné na vyváрку. Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnateľnej účinnosti prania k programu <b>Bavlna</b> . <b>Upozornenie:</b> Teplota prania je nižšia ako zvolená teplota. Pri zvlášťnej požiadavke na dosiahnutie teploty pracieho roztoku použite program <b>Bavlna</b> , príp. s vyššou teplotou.	max. 9,0 kg * - 90 °C; ⌀ - 1 400** ot/min      ✓,  ✓
 <b>Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)</b> Textilie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín	max. 4,0 kg * - 60 °C; ⌀ - 1 200** ot/min Eco, Speed,      ✓,  ✓
 <b>Delicate / Silk (Jemné/hodváb)</b> Na chústovité textilie napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín (napr. hodvábné blúzky, hodvábné šály), ktoré možno prať <b>Upozornenie:</b> Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb, vhodný na pranie v práčke.	max. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 ot/min Eco, Speed,      ✓,  ✓
* redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b> ** max. Počet otáčok pri odstredovaní v závislosti od modelu	

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
<p> <b>Wool (Vlna)</b></p> <p>Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré možno prať ručne alebo v práčke.</p> <p>Mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne s dlhšími prestávkami programu (textílie ležia v pracom roztoku)</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.</li> <li>■ Na pranie v práčke používajte pracie prostriedky vhodné na vlnu.</li> </ul>	<p>max. 2,0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 800 ot/min</p> <p></p> <p>💧 -, ✳ ✓</p>
<p> <b>Mix</b></p> <p>Zmiešaná náplň pozostávajúca z bavlny a syntetických vlákien</p>	<p>max. 4,0 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 1 400** ot/min</p> <p>Eco, Speed, , , , , </p> <p>💧 ✓, ✳ ✓</p>
<p> <b>Dark wash(Nekrčivá bielizeň Plus)</b></p> <p>tmavé textílie z bavlny a tmavé nekrčivé textílie;</p> <p>Textílie perte obrátené na rubovú stranu.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p>✳ - 40 °C; ⌚ - 1 200** ot/min</p> <p>Eco, Speed, , , , , </p> <p>💧 ✓, ✳ ✓</p>
<p> <b>Rinse /</b>  <b>Spin /</b>  <b>Empty</b></p> <p><b>(Plákanie/odstredovanie/odčerpánie)</b></p> <p>Kombinovaný extra program na plákanie, odstredovanie bielizne a odčerpánie vody z plákania</p> <p><b>Upozornenie:</b> Z výroby je pri tomto programe aktivované nastavenie .</p> <p><b>Ak sa má len odstredovať:</b> Nastavenie  deaktivujte a v prípade potreby prispôsobte otáčky odstredovania.</p> <p><b>Ak sa má voda odčerpať:</b> Nastavenie  deaktivujte a zvolte nastavenie .</p>	<p>-</p> <p>;- ⌚ - 1 400** ot/min</p> <p>, , </p> <p>💧 -, ✳ ✓</p>
<p> <b>Drum Clean (Čistenie bubna)</b></p> <p>Program na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok, napr. pred 1. práním, pri častom prání na nízkej teplote (40 °C a nižšej) alebo pri vzniku zápachu pri dlhšom nepoužívaní. Ukazovateľ  (funkcia pripomenutia údržby bubna) bliká, keď ste dlhší čas nepoužili program s teplotou 60 °C alebo vyššou.</p> <p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program použite bez bielizne.</li> <li>■ Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.</li> </ul>	<p>0,0 kg</p> <p>90 °C; 1 200** ot/min</p> <p>-</p> <p>💧 -, ✳ -</p>
<p>* redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b></p> <p>** max. Počet otáčok pri odstredovaní v závislosti od modelu</p>	

Program/druh bielizne/pokyny	Nastavenia
 <b>SuperQuick 15' / 30'</b> Extra krátky program cca 15/30 minút, vhodný na mierne znečistené malé dávky bielizne <b>Upozornenie:</b> Pri nastavení <b>Speed</b> sa spustí program <b>Super 15</b> .	max. 2,0/3,5 kg * - 40 °C; ⌀ - 1 200** ot/min   ✓,  ✓
 <b>AllergyPlus (Hygiena)</b> odolné textilie z bavlny alebo ľanu <b>Upozornenie:</b> Z dôvodu dlhšieho času prania pri definovanej teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho plákania je vhodný najmä pri zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášť chúlостivej pokožke.	max. 6,5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1 400** ot/min Eco, Speed,  ↓,  ↑,  ▽  ✓,  ✓
 <b>Automatic Soft (Auto jemné)</b> šetrné ošetrovanie bielizne; Stupeň znečistenia a druh textilie sa automaticky zaregistruje a priebeh prania, ako aj inteligentné dávkovanie sa optimálne prispôbia.	max. 3,5 kg automaticky do: 30 °C; 1 000 ot/min   ✓,  ✓
 <b>Shirt / Blouses (Košeľe/blúzky)</b> Nežehlivé košeľe/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín <b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavení  sa košeľe/blúzky iba krátko začnú odstreďovať, vešajte mokré.              —&gt; Samožehliaci efekt</li> <li>■ Košeľe/blúzky z hodvábu/jemných tkanín perte na programe <b>Jemné/hodváb</b>.</li> </ul>	max. 2,0 kg * - 60 °C; ⌀ - 800 ot/min Eco, Speed,  ↓,  ↑,  ▽  ✓,  ✓
 <b>Sports / Fitness (Športové oblečenie)</b> Textilie z mikrovlákien na šport a voľný čas. <b>Upozornenia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bielizeň sa nesmie ošetrovať avivážou.</li> <li>■ Pred praním dôkladne vyčistite ľavú komoru v zásuvke na pracie prostriedky.</li> </ul>	max. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 ot/min ⌀, 0 - 800 ot/min Eco, Speed,  ↓,  ↑,  ▽  -,  -
* redukovaná náplň pri nastavení <b>Speed</b> ** max. Počet otáčok pri odstreďovaní v závislosti od modelu	



## Hodnoty spotreby

### Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosť hlavných pracíh programov (približné údaje)

Program	Náplň	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Čas trvania programu*
Bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bavlna Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Bavlna Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ¾ h
Bavlna Eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ¾ h
Bavlna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bavlna 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Nekrčivá bielizeň 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Jemné/Hodváb 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	približné údaje o zvyškovej vlhkosti***		
	WAT28 ... max. 1 400 ot./min	WAT24 ... max. 1200 ot./min	WAT20 ... max. 1000 ot./min
Bavlna	48 %	53 %	62 %
Nekrčivá bielizeň	40 %	40 %	40 %
Jemné/Hodváb	30 %	30 %	30 %
Vlna	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, vstupnej teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených prídavných funkcií.

\*\* Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C). Údaj teploty programu sa orientuje podľa teploty uvedenej na štítku ošetrovania bielizne v textíliách. Skutočná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiť, účinnosť prania odpovedá zvolenej teplote.

\*\*\* Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe programom podmieneného obmedzenia počtu otáčok pri odstreďovaní a maximálnej náplne.

**WAT28660BY**

**9001237296 (9903)**

