












































Pregled programa

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
<p>Naziv programa Kratko objašnjenje programa odn. za koje je tkanine pogodan.</p>	<p>maks. punjenje; temperatura (- - = hladno)</p> <p>Broj obrtaja pri centrifugiranju (- - - = zaustavljanje ispiranja, 0 = nema centrifugiranja, samo ispušavanje)</p> <p>odatna podešavanja programa</p>
<p>Pamuk (Cottons ) otporne tkanine, tkanine otporne na iskućavanje od pamuka ili lana * Kod podešavanja Speed Perfect () prikladno kao kratak program za lako zaprljan veš sa manjom količinom punjenja.</p>	<p>maks. 8 kg/5* kg; - - ... 90 °C</p> <p>maks. 1400 o/min</p> <p>Speed Eco Perfect (, ), Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ), Pretpranje (Prewash )</p>
<p>Pamuk Eco  (Cottons Eco  ) otporne tkanine, tkanine otporne na iskućavanje od pamuka ili lana Pranje uz optimalnu potrošnju energije zahvaljujući smanjenju temperature uz odgovarajući efekat pranja u programu Pamuk. Uputstvo: . Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije, dok efekat pranja odgovara izabranoj temperaturi.</p>	<p>maks. 8 kg; - - ... 90 °C</p> <p>maks. 1400 o/min</p> <p>Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ), Pretpranje (Prewash )</p>
<p>Lako održavanje (Easy care ) Tkanine od sintetike ili mešovityh vlakana</p>	<p>maks. 4 kg; - - ... 60 °C</p> <p>maks. 1200 obr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (, ), Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ), Pretpranje (Prewash )</p>
<p> Vuna ( Wool) tkanine pogodne za ručno ili mašinsko pranje od vune ili sa udelom vune; naročito blag program pranja da bi se izbeglo skupljanje veša, duže programske pauze (tkanine miruju u sapunici za pranje) Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuna je životinjskog porekla, na pr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Koristite deterdžent pogodan za mašinsko pranje veša za vunu. 	<p>maks. 2 kg; - - ... 40 °C</p> <p>maks. 800 o/min</p> <p>-</p>
<p>Super 15'/30' (SuperQuick 15'/30' , ) poseban kratak program oko 15/30 minuta, pogodan za lako zaprljane male partije veša Uputstvo: . Kod podešavanja Speed Perfect () izvršava se program Super 15'.</p>	<p>maks. 2 / 3,5 kg; - - ... 40 °C</p> <p>maks. 1200 obr/min</p> <p>Speed Eco Perfect (, )</p>
<p>* redukovano punjenje u slučaju podešavanja Speed Perfect ()</p>	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
Miks (Mix  mešovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike	maks. 4 kg; -- ... 40 °C maks. 1400 o/min Speed Eco Perfect ( , ), Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ), Prepranje (Prewash )
Noćno pranje (Nightwash Mix  posebno tih program pranja za pranje u toku noći, pogodan za tkanine od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana	maks. 4kg; -- ... 40 °C maks. 1200 obr/min Speed Eco Perfect ( , ), Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ), Prepranje (Prewash )
Uputstva <ul style="list-style-type: none"> ■ deaktiviran završni signal, ■ preliminarno podešen redukovan broj obrtaja 	
Ispiranje / Centrifuga / Odvod (Rinse  / Spin  / Drain  Kombinovani posebni program za ispiranje i centrifugiranje veša i ispušavanje vode za ispiranje.	- ; - maks. 1400 o/min Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus )
Uputstva <ul style="list-style-type: none"> ■ Kod ovog programa je fabrički preliminarno podešen taster Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ). ■ Ako je neophodno samo ispiranje, broj obrtaja centrifugiranja stavite na 0. ■ Ukoliko je potrebno samo centrifugiranje, deaktivirajte taster Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ) i prema potrebi prilagodite broj obrtaja centrifuge. ■ Ako treba samo da se ispumpa, broj obrtaja centrifuge postavite na 0 i deaktivirajte taster Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ). 	
Čišćenje bubnja (Drum clean  Program za čišćenje i negu bubnja i rezervoar za sapunicu, npr. pre 1. pranja, kod čestog pranja na niskim temperaturama (40 °C i niže) ili u slučaju formiranja mirisa posle dužeg odsustva. Pokazna lampica Čišćenje bubnja treperi, ako duže vreme niste koristili nijedan program sa 60 °C ili višim temperaturama.	0 kg; 80, 90 °C 1200 obr/min -
Uputstva <ul style="list-style-type: none"> ■ Program za negu bubnja pokrenite bez veša. ■ Upotrebljavajte deterdžent za pranje veša u prahu ili deterdžent za pranje veša koji sadrži izbeljivač. Radi izbegavanja stvaranja pene upotrebite samo polovinu količine deterdženta za pranje veša koju je preporučio proizvođač deterdženta za pranje veša. Nemojte da upotrebljavate deterdžent za pranje vune i finog veša. 	
* redukovano punjenje u slučaju podešavanja Speed Perfect ()	

Program/vrsta veša/napomene	Podešavanja
Osetljive tkanine / Svila (Delicates / Silk  za osetljive tkanine koje mogu da se peru npr. od svile, satena, sintetike ili mešovitih vlakana (npr. svilene bluže, šal) Uputstvo: . Upotrebljavajte deterđent za pranje veša pogodan za mašinsko pranje veša za osetljivi veš ili svilu.	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 800 o/min Speed Eco Perfect ( ) Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ) Pretrpanje (Prewash )
Perjane stvari (Down  tkanine za mašinsko pranje punjene perjem, jstuci za glavu, posteljina, takođe namenjen za punjenja sintetičkim vlaknima Uputstvo: . Velike delove pojedinačno prati. Upotrebljavajte fini deterđent za pranje veša - molimo da obratite pažnju na oznaku za negu. Deterđent za pranje veša dozirajte štedljivo.	maks. 2 kg; -- ... 60 °C maks. 1200 obr/min Speed Eco Perfect ( ) Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus )
Sportska odeća (Sports / Fitness  Tkanine od mikrovlakana za sportske aktivnosti i slobodno vreme; veš ne obrađivati omekšivačem.	maks. 2 kg; -- ... 40 °C maks. 1400 o/min Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ) Pretrpanje (Prewash )
Džins / Taman veš (Dark wash  tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine koje se lako neguju; Tkanine perite tako da unutrašnja strana bude okrenuta ka spolja.	maks. 3.5 kg; -- ... 40 °C maks. 1200 obr/min Speed Eco Perfect ( ) Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ) Pretrpanje (Prewash )
Košulje / Bluže (Shirts / Business  košulje/bluže koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana Uputstvo: . Košulje/bluže od svile/osetljivih materijala perite u	maks. 2 kg; -- ... 60 °C maks. 800 o/min Speed Eco Perfect ( ) Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ) Pretrpanje (Prewash )
Osetljive tkanine / Svila (Delicates / Silk  programu.	
Алергија плус (AllergyPlus  otporne tkanine od pamuka ili lana Uputstvo: . Naročito pogodan za visoke higijenske zahteve ili za veoma osetljivu kožu zbog dužeg pranja određenom temperaturom, višeg nivoa vode i dužeg ispiranja.	maks. 6.5 kg; -- ... 60 °C maks. 1400 o/min Speed Eco Perfect ( ) Više vode / Dodatno ispiranje (Rinse Plus ) Pretrpanje (Prewash )

* redukovano punjenje u slučaju podešavanja **Speed Perfect** ()



Vrednosti potrošnje

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnja vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Pamuk 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Pamuk Eco ◻ + <40°C>**	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Pamuk Eco ◻ + <60°C>**	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Pamuk Eco ◻ + <60°C>**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Pamuk 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Lako održavanje 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Miks 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Osetljive tkanine / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	približni podaci preostaloj vlažnosti***		
	WIW28... maks. 1400 o/min	WIW24... maks. 1200 o/min	WIW20... maks. 1000 o/min
Pamuk	53 %	58 %	68 %
Lako održavanje	40 %	40 %	40 %
Osetljive tkanine / Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

Vrednosti su utvrđene prema standardu EN60456.

* Vrednosti odstupaju od navedenih u zavisnosti od pritiska, tvrdoće i ulazne temperature vode, temperature prostorije, vrste, količine i stepena zaprljanosti veša, upotrebljenog deterdženta, kolebanja naponske mreže i odabranih dodatnih funkcija.

Podešavanje programa sa maksimalnim brojem obrtaja za provere i etiketiranje energije u skladu sa direktivom 2010/30/EU sa hladnom vodom (15 °C).

Programi su pogodni za pranje normalno uprljanih pamučnih tkanina i u odnosu na kombinovanu potrošnju energije i vode najefikasniji.

Podatak o temperaturi programa orijentiše se prema navedenoj temperaturi na etiketi s uputstvom za negu na tkaninama. Stvarna temperatura pranja može odstupati od navedene temperature programa zbog štednje energije, dok efekat pranja odgovara propisanim zahtevima.

** Podaci o preostaloj vlazi na osnovu ograničenja broja obrtaja centrifuge i maksimalne napunjenosti koji zavise od programa.

WIW28540EU

9001272400 (9811)

