

Prezentarea generală a programelor

Program/tip de rufe/informări

Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecvat.

Setări

încărcătură max.; temperatură

turătie de centrifugare*

setări suplimentare care pot fi selectate

8 kg/5** kg; - - (rece) - 90 °C

- - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min

= @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare

8 kg; - - (rece) - 90 °C

- - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min

Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Pre-spălare

 **Cottons (Bumbac)**: țesături cu un grad ridicat de murdărie, țesături din bumbac sau în, rezistență căldură

Indicație: Setarea **SpeedPerfect** este recomandată ca program scurt pentru rufe ușor murdare.

 **Cottons □ Eco (Bumbac Eco)**: rufe cu un grad de murdărie ridicat, țesături din bumbac sau în rezistente la căldură

Spălare cu consum de energie optimizat prin reducerea temperaturii și obținerea unui rezultat de spălare comparabil cu cel al programului  **Cottons (Bumbac)**.

Indicație: Temperatura de spălare este mai mică decât temperatura selectată. Dacă doriti să obtineți o temperatură mai ridicată a apei, utilizați programul  **Cottons (Bumbac)** la o temperatură mai mare decât cea necesară.

 **Easy-Care (Țesături delicate)**: țesături din materiale sintetice sau amestecuri

4 kg; - - (rece) - 60 °C

- - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min

= @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare

 **Wool/Handwash (Lână)**: țesături din lână sau lână fină care pot fi spălate la mașină sau manual. Program de spălare ușoară special pentru evitarea întăriri la apă, cu pauze mai lungi în timpul programului (țesături rămân în apă cu detergent).

Indicații

- Lâna este de origine animală, de ex.: Angora, alpaca, lama, oaie.
- Utilizați un detergent adecvat pentru lână care poate fi spălată la mașină.

  **Super 15'/30'**: program extra scurt de aprox. 15/30 de minute, adecvat pentru articole mici de imbrăcăminte, puțin murdare

2/3.5 kg; - - (rece) - 40 °C

- - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min

= @

Indicație: Când selectați setarea **SpeedPerfect**, rulează programul **Super 15'**.

 **Mix (Mixte)**: încărcătură combinată de țesături din bumbac și din fibre sintetice

4 kg; - - (rece) - 40 °C

- - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min

= @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare

* turăția maximă de centrifugare depinde de program și de model

** cantitate de rufe redusă pentru setarea **SpeedPerfect**

*** în funcție de model

| Program/tip de rufe/informări | Setări |
|--|--|
| Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adekvat. | încărcătură max.; temperatură turație de centrifugare* |
|   Night wash (Spălare în timpul noptii) : program deosebit de silentios pentru spălare în timpul noptii; adekvat pentru țesături din bumbac, in, fibre sintetice și amestecuri | setări suplimentare care pot fi selectate |
| Indicație: Avertizor sonor final dezactivat. | 4 kg; - - (rece) - 40 °C - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min   Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare |
|     Rinse/Spin/Drain (Clătire/Centrifugare/Evacuare) : program extra combinat pentru clătirea și centrifugarea rufelor, precum și evacuarea apei de clătire | -; - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+) |
| Indicații | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Setarea Apă+/Clătire+ este presetată în mod implicit. ■ Exclusiv pentru clătire, setați rpm (Turație de centrifugare) la 0. ■ Exclusiv pentru centrifugare, dezactivați Apă+/Clătire+ și, dacă este necesar, reglați turația de centrifugare. ■ Exclusiv pentru evacuare, setați rpm (Turație de centrifugare) la 0 și dezactivați Apă+/Clătire+. | |
|  Drum clean (Întreținere tambur) : program pentru curățarea și întreținerea tamburului și a cuvei exterioare, de ex. înainte de a rula primul ciclu de spălare, în cazul în care spălați frecvent la o temperatură joasă (40 °C sau mai mică) sau în cazul în care apare un miros neplăcut după o perioadă îndelungată de neutilizare. Lampa indicatoare Drum Clean (Curătare tambur)  clipește atunci când nu ati utilizat un program de spălare la 60 °C sau mai mult o perioadă îndelungată de timp. | 0 kg; 90 °C 1200* rot/min - |
| Indicații | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Rulați programul de întreținere a tamburului fără rufe. ■ Utilizați detergent sub formă de pulbere sau un detergent care conține înălbitor. Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului. Nu utilizați detergenti pentru țesături din lână sau țesături delicate. | |
|  Delicates/Silk (Țesături delicate/Mătase) : pentru țesături delicate, dar care pot fi spălate la mașină, de ex. mătase, satin, materiale sintetice sau amestecuri (cum ar fi bluze din mătase, eșarfe din mătase) | 2 kg; - - (rece) - 40 °C - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min   Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare |
| Indicație: Utilizați un detergent adekvat pentru spălarea la mașină a rufelor delicate sau din mătase. | |
|  Duvet (Cuverturi) : articole umplute cu fibre sintetice care pot fi spălate la mașină, cum ar fi perne, cuverturi și plăpumi; program adekvat și pentru articole umplute cu puf | 2 kg (Down 1.5 kg); - - (rece) - 60 °C - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min   Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+) |
| Indicație: Spălați separat articolele mari. Utilizați un detergent adekvat pentru țesături delicate și respectați instrucțiunile de pe eticheta cu instrucțiuni de îngrijire a articolului. Utilizați detergent în cantități moderate. | |

* turația maximă de centrifugare depinde de program și de model

** cantitate de rufe redusă pentru setarea **SpeedPerfect**

*** în funcție de model

| Program/tip de rufe/informații | Setări |
|--|--|
| Denumirea programului: Explicație scurtă privind programul și țesăturile pentru care este adecat. | încărcătură max.; temperatură turătie de centrifugare* |
| Sportswear (Articole sport): articole sport și purtate în timpul liber, din țesături din microfibre | setări suplimentare care pot fi selectate |
| Indicații | |
| ■ Rufelete nu trebuie tratate cu balsam. | 2 kg; - - (rece) - 40 °C |
| ■ Înainte de spălare, curătați bine sertarul pentru detergent (toate compartimentele) pentru a îndepărta reziduurile de balsam de rufe. | - - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min =⇒ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare |
| Dark wash (Țesături de culori închise): țesături negre din bumbac și țesături delicate negre. | 3.5 kg; - - (rece) - 40 °C |
| Indicație: Spălați țesăturile întoarse pe dos. | - - - (Oprire clătire), 0 - 1200* rot/min =⇒ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare |
| Shirts/Business (Cămași/Costume): cămași sau bluze din bumbac, in, fibre sintetice sau amestecuri, care nu necesită călcare | 2 kg; - - (rece) - 60 °C |
| Indicații | - - - (Oprire clătire), 0 - 800 rot/min |
| ■ Cămașile/bluzele sunt centrifugate numai pentru scurt timp cu setarea Less Ironing (Protectie împotriva șifonării) ***. Atârnăți-le pentru a se usca cât sunt încă îmbilate cu foarte multă apă. → Efect de autonetezire | =⇒ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare |
| ■ Utilizați programul Țesături delicate/mătase pentru a spăla cămași/bluze din mătase/țesături delicate. | |
| AllergyPlus (Articole sensibile): rufe din bumbac sau in, cu un grad ridicat de murdărie | 6.5 kg; - - (rece) - 60 °C |
| Indicație: Adecat în special pentru spălarea articolelor care necesită curătare igienică și pentru pielea sensibilă, datorită ciclului de spălare îndelungat la o temperatură definită, volumului mai mare de apă și ciclului de centrifugare îndelungat. | - - - (Oprire clătire), 0 - 1400* rot/min =⇒ @, Water +/Rinse + (Apă+/Clătire+), Prespălare |
| * turatia maximă de centrifugare depinde de program și de model | |
| ** cantitate de rufe redusă pentru setarea SpeedPerfect | |
| *** în funcție de model | |

Tabel cu valorile de consum

Consum de energie și de apă, durata programului și umezeala reziduală pentru programul de spălare principal

(valori aproximative)

| Program | Cantitate de rufe | Consum de energie* | Consum de apă* | Durata programului* |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| ↖ Cottons (Bumbac) 20 °C | 8 kg | 0,29 kWh | 78 l | 2 1/2 h |
| ↖ Cottons (Bumbac) 40 °C | 8 kg | 1,01 kWh | 78 l | 3 h |
| ↖ Cottons (Bumbac) 60 °C | 8 kg | 1,20 kWh | 78 l | 2 1/2 h |
| ↖ Cottons (Bumbac) 90 °C | 8 kg | 2,25 kWh | 89 l | 2 1/2 h |
| ↖ Easy-Care (Ușor de îngrijit) 40 °C | 4 kg | 0,79 kWh | 69 l | 2 h |

ro Specificație suplimentară pentru instrucțiunile de utilizare și instalare

| Program | Cantitate de rufe | Consum de energie* | Consum de apă* | Durata programului* |
|--|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 洗衣 Mix (Mixte) 40 °C | 4 kg | 0,63 kWh | 46 l | 1 1/4 h |
| 织 Delicate/Silk (Țesături delicate/Mătase) 30 °C | 2 kg | 0,22 kWh | 38 l | 3/4 h |
| 毛 Wool (Lână) 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 44 l | 3/4 h |

| Program | Valori aproximative privind umezeala reziduală*** | | |
|--|---|------------------|------------------|
| | WAN28... | WAN24... | WAN20... |
| | max 1400 rot/min | max 1200 rot/min | max 1000 rot/min |
| 棉 Cottons (Bumbac) | 53 % | 58 % | 68 % |
| 易护理 Easy-Care (Ușor de îngrijit) | 40 % | 40 % | 40 % |
| 织 Delicate/Silk (Țesături delicate/Mătase) | 30 % | 30 % | 30 % |
| 毛 Wool (Lână) | 45 % | 45 % | 45 % |

* Valori determinate conform EN60456:2010.
 ** Valorile prezентate se pot abate de la valorile indicate în funcție de presiunea, duritatea și temperatura de alimentare a apei, temperatura ambientă, tipul, cantitatea și gradul de murdărie a rufelor, detergentul folosit, fluctuațiile la rețea de alimentare cu energie electrică și funcțiile suplimentare selectate.

** Informații privind umezeala reziduală în funcție de limita turăției de centrifugare și încărcăturile maxime impuse de program.

Programe de testare a eficienței pentru țesături din bumbac

Programele următoare (programe standard, indicate de) sunt adecvate pentru curățarea țesăturilor din bumbac obișnuit de murdare și sunt cele mai eficiente în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă.

| Programe standard pentru țesături din bumbac conform reglementării (UE) nr. 1015/2010 | Cantitate de rufe | Durata aproximativă a programului |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| 棉 Cottons (Bumbac) Eco + ** | 8 kg | 3 1/2 h |
| 棉 Cottons (Bumbac) Eco + ** | 4 kg | 3 1/2 h |
| 棉 Cottons (Bumbac) Eco + ** | 4 kg | 3 1/2 h |

** Setarea programului pentru testare și etichetarea energetică conform Directivei UE 2010/30/UE cu apă rece (15 °C). Specificarea temperaturii programului se bazează pe temperatura indicată pe eticheta instrucțiuni de îngrijire a țesăturilor. Temperatura efectivă de spălare poate devia de la temperatura indicată a programului din motive de economisire a energiei. Eficiența spălării corespunde cu temperatura selectată.

Indicații

- Această specificație suplimentară este furnizată împreună cu instrucțiunile dumneavoastră de utilizare și instalare. Păstrați toate documentele pentru consultarea ulterioară.

- Mai multe informații importante pot fi găsite în instrucțiunile dumneavoastră de utilizare și instalare.

WAN28260BY

9001289391 (9702)

