

Programáttekintés

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Programnév	max. betölthető mennyiség
A program rövid ismertetése, ill. annak leírása, hogy milyen textíliákhoz megfelelő.	hőmérséklet; centrifuga-fordulatszám**
☒ Pamut	kiegészítő programbeállítások
Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák.	max. 9.0 kg / 5.0* kg
Utasítás: A Speed beállítás az enyhén szennyezett ruhaneműk mosására szolgáló rövid program.	* - 90 °C; Ø - 1400** ford./perc
☒ Pamut Eco	Eco, Speed,  ,  ,  , 
Strapabíró textíliák, kifőzhető pamut- vagy vászontextíliák; Optimalizált energiaszükséglelt mosás a hőmérséklet csökkentésével, összehasonlítható mosóhatás mellett a Pamut programhoz.	max. 9,0 kg
Utasítás: A mosási hőmérséklet alacsonyabb, mint a kiválasztott hőmérséklet. Ha a mosóvíz-hőmérséklet elérése különösen kívánatos, akkor használja a Pamut programot adott esetben magasabb hőmérséklettel.	* - 90 °C; Ø - 1400** ford./perc
☒ Kímélő mosás	 ,  ,  , 
Műszálas vagy kevereszálas szövet textíliák	max. 4,0 kg
☒ Finommosás/Selyem	* - 60 °C; Ø - 1200 ford./perc
Kényes, mosható, pl. selyem, szatén, műszálas vagy kevereszálas szövet textíliákhöz (pl. selyemblúzok, -sálok)	Eco, Speed,  ,  ,  , 
Utasítás: Gépi mosáshoz megfelelő, finom textíliákhöz vagy selyemhez való mosószeret kell használni.	max. 2,0 kg
☒ Gyapjú	* - 40 °C; Ø - 800 ford./perc
Kézzel vagy géppel mosható gyapjú vagy gyapjút tartalmazó textíliák; különösen kímélő mosóprogram a ruhanemű összeményésének elkerülésére, hosszabb programszünetek (a textíliák a mosóvízben állnak)	Eco, Speed,  ,  ,  , 
Utasítások	max. 2,0 kg
■ A gyapjú állati eredetű, pl. angóra, alpaka, láma, birka.	* - 40 °C; Ø - 800 ford./perc
■ Gépi mosáshoz megfelelő, gyapjúhoz való mosószeret kell használni.	

* Csökkentett betölthető mennyiség a **Speed** opcionál

** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Vegyes Pamut és műszálas ruhaneműkből álló vegyes töltet	max. 4,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1400** ford./perc Eco, Speed, ↕, ↘, ☀, ☁
Kímélő plusz Sötét pamut és sötét könnyen kezelhető textíliák; A textíliákat kifordítva kell mosni.	max. 3,5 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200 ford./perc Eco, Speed, ↕, ↘, ☀, ☁
Öblítés/Centrifugálás/Szivattyúzás ↕/⌚/⌚/⌚	- -; ⚡ - 1400** ford./perc ⌚, ☀, ☁
Utasítás: Ennél a programnál gyárilag be van kapcsolva a ☀ beállítás.	-
Ha csak centrifugálásra van szükség: Kapcsolja ki a ☀ beállítást, és szükség esetén módosítsa a centrifuga-fordulatszámot.	0,0 kg
Ha csak a víz kiszivattyúzására van szükség: Kapcsolja ki a ☀ beállítást, és válassza a ⚡ beállítást.	90 °C; 1200 ford./perc
Dobtisztítás ☺	-
Program a dob és a mosóvíztartály tisztításához és ápolásához, pl. az 1. mosás előtt, alacsony (40 °C és annál alacsonyabb) mosási hőmérsékleten végzett gyakorló mosás esetén vagy hosszabb távollét utáni szagképződéskor. A ☺ kijelzés (dobjtisztítás emlékeztető funkciója) villog, ha hosszabb ideje nem használt 60 °C vagy annál magasabb hőmérsékletű programot.	0,0 kg
Utasítások	0,0 kg
■ Futtasson le egy programot ruhanemű nélkül.	90 °C; 1200 ford./perc
■ Ehhez általános mosóport vagy fehérítőtartalmú mosószeret használjon. A habképződés elkerülése érdekében a gyártó által javasolt mosószermennyiségeknek csak a felét használja. Ne használjon gyapjú- vagy finommosószeret.	-
SzuperRövid 15'/30' ☺	max. 2,0 / 3,5 kg
SzuperRövid program, kb. 15/30 perc, enyhén szennyezett, kisebb adag ruhához.	⌘ - 40 °C; ⚡ - 1200 ford./perc
Utasítás: A Speed beállításnál a készülék a SzuperRövid 15' programot használja.	Eco, Speed, ☁
* Csökkentett betölthető mennyiség a Speed opciójánál	⌚, ☀, ☁, ☉
** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	-

Program/Ruhafajta/Tanácsok	Beállítások
Ingek/Blúzok	max. 2,0 kg ⌘ - 60 °C; ⌀ - 800 ford./perc Eco, Speed, , , ,
Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálás vagy kevertszálas szövet Ingek/Blúzok.	
Utasítások	
■ A beállításnál az Ingeket/Blúzokat csak csekély mértékben kicentrifugálva, vizesen kell felakasztani. —> A ruhanemű magától kisimul.	, ,
■ Selyemingekeket/-blúzokat vagy kényes anyagokat a Finommosás/selyem programmal mosson.	
Sportruházat	max. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⌀ - 800 ford./perc Eco, Speed, , , ,
Mikroszálas textíliák sportoláshoz és szabadidős tevékenységhez.	
Utasítások	
■ A ruhanemű nem szabad öblítővel kezelní.	, ,
■ Mosás előtt a mosószertartó fiók bal oldali kamráját alaposan meg kell tisztítani.	
Higiénia	max. 6,5 kg ⌘ - 60 °C; ⌀ - 1400** ford./perc Eco, Speed, , , ,
Strapabíró pamut- vagy vászontextíliák.	
Utasítás: Különösen alkalmas magasabb higiéniai követelmények vagy különösen érzékeny bőr esetén, meghatározott hőmérséklet, magasabb vízszint és hosszabb öblítés mellett történő hosszabb mosás miatt.	, ,
Pehelytoll	max. 2,0 kg ⌘ - 60 °C; ⌀ - 1200 ford./perc Eco, Speed, ,
Géppel mosható, pehelytollal töltött textíliák, fejpárnák, ágytakarók; alkalmas műszál töltetéhez is	
Utasítás: A nagy darabokat külön mossa. Használjon finommosószt, és kérjük, vegye figyelembe a kezelési útmutatót. A mosószert takarékosan adagolja.	, ,
* Csökkentett betölthető mennyiség a Speed opcionális	
** max. centrifuga-fordulatszám modelltől függően	

Fogyasztási értékek

Fő mosási programok energia- és vízfogyasztása, időtartama és maradék nedvességtartalma (hozzávetőleges adatok)

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Pamut 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamut Eco**	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Pamut Eco**	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Pamut Eco**	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Pamut 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamut 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h

hu Melléklet a használati és felállítási útmutatóhoz

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás*	Vízfogyasztás*	Programidő*
Kímélő mosás 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Vegyes 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 1/4 h
Finom/Selyem 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	3/4 h
Gyapjú 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	3/4 h

Program	Maradék nedvességtartalom hozzávetőleges adatai***		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	max. 1400 ford./perc	max. 1200 ford./perc	max. 1000 ford./perc
Pamut	48%	53%	62%
Kímélő mosás	40%	40%	40%
Finom/Selyem	30%	30%	30%
Gyapjú	45%	45%	45%

* Az értékek a víznyomástól, a vízkeménységtől, a bevezetett víz hőmérsékletétől, a helyiség hőmérsékletétől, a ruhanemű fajtájától, mennyiségtől és szennyezettségtől, a használt mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásaitól és a választott kiegészítő funkcióktól függően eltérnek a megadott értékek-től.

** Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerinti, hideg vízzel (15 °C) történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címzéséhez. A programhoz tartozó hőmérsékleti érték a textiliákon elhelyezett kezelési címkén feltüntetett hőmérséklethez igazodik. A tényleges mosási hőmérséklet energiatakarékkossági okokból eltérhet a program megadott hőmérsékletétől, a mosóhatás megfelel a kiválasztott hőmérsékletnek.

*** Maradék nedvességtartalom adatai a programfüggő centrifugafordulatszám-korlátozás és a maximális betölthető mennyiség alapján.

WAT28561BY**9001314226 (9705)**