





Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Programnamn Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.	max. tvättmängd Temperatur Centrifugeringsvartal möjliga programinställningar
 Cottons (Bomull): slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt +  förtvätt för jättesmutsig tvätt; fördela tvättmedlet i fack I och II.	max. 5 kg/3 kg* 20 - 40 - 60 - 90 °C --- ... 1200** v/min  , 
 Easy-Care (Syntet): extilier av syntet eller blandväv.	max. 2,5 kg 40 - 60 °C --- ... 1200** v/min  , 
 Dark Wash (Mörka textilier): mörka textilier av bomull och syntet	max. 2 kg 30 °C --- ... 800...1200** v/min  , 
 Sportswear: sport- och fritidskläder av mikrofibe. Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	max. 2 kg 40 °C --- ... 800 v/min  , 
 SuperQuick (Super 30'/15') : extra kort program ca 30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods; Anvisning: zortare programtid (ca 15 min.) med programinställningen speedPerfect	max. 3 kg/1 kg* 30 °C --- ... 800...1200** v/min 
 Delicate/Silk (Fintvätt/siden): för ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschalar) Anvisning: Bvänd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt och/eller siden.	max. 2 kg 30 °C --- ... 600...800 v/min  , 
* mindre tvättängd vid inställningen  SpeedPerfect ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
 Wool (Ylle): textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen)	max. 2 kg 30 °C --- ... 800 v/min -
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaca, lama, får ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	
 Spin (Centrifugering): extracentrifugering med ställbart varvtal	-
 Drain (Urpumpning): pumpar ur sköljvattnet	-
Anvisning: Brpumpning av sköljvattnet vid --- (sköljstopp = ingen slutcentrifugering)	--- ... 1200** v/min -
* mindre tvättängd vid inställningen  SpeedPerfect ** Suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Cottons (Bomull) 20°C	5 kg	0,20 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons (Bomull) 40°C	5 kg	0,65 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons (Bomull) 60°C	5 kg	0,81 kWh	53 l	2 1/4 h
Cottons (Bomull) 90°C	5 kg	1,45 kWh	58 l	2 1/4 h
Easy-Care (Syntet) 40°C	2,5 kg	0,48 kWh	50 l	1 3/4 h
Delicate/Silk (Fintvätt/siden) 30°C	2 kg	0,25 kWh	34 l	3/4 h
Wool (Ylle) 30°C	2 kg	0,20 kWh	44 l	3/4 h




Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WLG24 ...	WLG20 ...	WLG16 ...
	max. 1200 v/min	max. 1000 v/min	max. 800 v/min
Cottons (Bomull)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Syntet)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fintvätt/siden)	30 %	30 %	30 %
Wool (Ylle)	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt direktiv (EU) nr 1015/2010	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Program Bomull 	5 kg	4 h
Program Bomull 	2,5 kg	4 h
Program Bomull 	2,5 kg	2 1/2 h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl.

WLG24160BY

9001321414 (9705)

